



pinnacle



Pinnacle Studio™ 20

Guía del usuario

*Guía del usuario de
Pinnacle Studio™ 20*

*Incluye Pinnacle Studio™ Plus y
Pinnacle Studio™ Ultimate*

Contenido

Antes de empezar	1
Abreviaturas y convenciones	1
Botones, menús, cuadros de diálogo y ventanas	2
Ayuda e Información de herramientas	3
Encontrar información de su versión	4
Actualización	5
Capítulo 1: Uso de Pinnacle Studio	7
El Importador	7
El Exportador	9
Las pestañas centrales	10
La Biblioteca	10
El siguiente paso	13
El Editor de películas y el Editor de disco	14
Los editores de medios	16
El Reproductor	18
Proyectos de Pinnacle Studio	18
Capítulo 2: La Biblioteca	21
Añadir recursos a un proyecto	22
Corrección de archivos de medios	23
Gratificación instantánea: SmartMovie	24
Concepto de la Biblioteca	24
El navegador	29
Cubos de proyecto	30
Colecciones	31

Favoritos	33
Administrar recursos de la biblioteca	34
El Navegador	38
Miniaturas y detalles	40
Indicadores y controles opcionales	44
La vista previa de la Biblioteca	48
Elegir lo que se debe mostrar en la Biblioteca	55
Etiquetas o código	58
Corregir medios	63
Detección de escenas de vídeo	63
SmartMovie	66
Capítulo 3: El Editor de películas	71
La Biblioteca compacta	71
Vista previa en los editores de proyecto	73
La línea de tiempo del proyecto	76
La barra de herramientas de la línea de tiempo	84
La cabecera de pista de la línea de tiempo	94
Edición de películas	97
Editor de títulos, Scorefitter, voz en off	105
Eliminación de clips	105
Operaciones con clips	106
Uso del portapapeles	123
Velocidad	125
Películas en películas	127
Imagen en imagen (PIP)	128
Transparencia de pista	130
Transiciones	132
Efectos de clips	140
Menús contextuales de clip	141

Capítulo 4: Correcciones (Editor de medios)	145
Resumen de edición de medios	148
Herramientas de edición de fotos	155
Corrección de fotos	157
Ojos rojos	164
Corrección de vídeo	165
Herramientas de vídeo	166
Correcciones de vídeo	170
Estabilizar	173
Correcciones de audio	173
Capítulo 5: Efectos	175
Efectos en los editores de medios	178
Efectos en la línea de tiempo	183
El panel Configuración	185
Uso de fotogramas clave	188
Efectos de foto y vídeo	191
Uso de transiciones	198
Toma panorámica y zoom	200
Vídeo 360	205
Seguimiento de movimiento	208
Capítulo 6: Montaje	215
Sección de Montaje de la Biblioteca	217
Uso de plantillas de montaje	218
Clips de montaje en la línea de tiempo	221
Anatomía de una plantilla	223
Edición de montaje	227
Utilización del Editor de montaje	228

Capítulo 7: El Editor de títulos	233
Iniciar (y cerrar) el Editor de títulos	236
La Biblioteca	238
El Selector de preajustes	239
Preajustes de aspecto	240
Preajustes de animación	242
Creación y edición de títulos	245
Ajustes de fondo	248
Ajustes de aspecto	249
La Ventana de edición	255
Texto y ajustes de texto	258
Títulos y 3D estereoscópico	264
La Lista de Capas	266
Trabajar con la Lista de capas	267
Trabajar con grupos de capas	273
Capítulo 8: Sonido y música	279
El Editor de audio	281
Correcciones de audio	288
Efectos de audio	294
Audio en la línea de tiempo	296
Funciones de audio de la línea de tiempo	297
Herramientas de creación de audio	302
ScoreFitter	303
La herramienta Voz en off	305
Usar Audio ducking para ajustar el volumen de forma automática	308
Capítulo 9: Proyectos de disco	311
Menús de disco	313
Añadir menús de disco	317

Previsualizar menús de disco	320
Edición de menús en la línea de tiempo.	322
Marcadores de menú de la línea de tiempo	323
Herramientas de autoría	324
El Asistente de capítulos	328
El Editor de menús	332
Botones de menú	333
El Simulador de Disco	335
Capítulo 10: El Importador	339
Usar el Importador	340
Paneles del importador	342
El panel Importar a	347
El panel Modo	352
La ventana Opciones de compresión	356
La ventana Opciones de detección de escenas	357
El panel Metadatos	358
El panel Nombre de archivo.	359
Seleccionar recursos para la importación	361
Seleccionar archivos a importar	363
Personalizar el explorador	368
Ajustar la fecha y hora del archivo de importación.	370
Buscar contenidos.	371
Importar de cámara DV o HDV	372
Importar de fuentes analógicas	377
Importar desde disco DVD o Blu-ray	380
Importar desde cámaras digitales	381
Stop motion	382
Instantánea.	389

Capítulo 11: El Exportador	395
Exportación a disco o tarjeta de memoria	399
Exportación a archivo	403
Exportación a la nube	411
Exportación a dispositivo.	415
Exportación a un archivo de MyDVD	417
Capítulo 12: Configuración	419
Carpetas de seguimiento.	419
Dispositivo de audio	420
Registro de eventos.	420
Exportación y vista previa	421
Importar	425
Teclado.	426
Configuración del proyecto	428
Ubicaciones de almacenamiento	430
Restablecer	431
Restaurar compra	431
Capítulo 13: Función de captura de pantalla	433
Iniciar un proyecto de captura de pantalla.	433
Grabar la pantalla	434
Capítulo 14: Edición multicámara	439
Espacio de trabajo del Editor multicámara.	440
Pasos básicos de la edición multicámara	443
Importación de clips de vídeo y audio al Editor multicámara	444
Sincronización de clips de vídeo y de audio en proyectos multicámara	445
Elección de un origen de audio para el proyecto multicámara	447
Editar varios clips para crear una compilación multicámara	448

Añadir efectos imagen en imagen (PIP) en el Editor multicámara	452
Administración de archivos de origen multicámara	453
Guardar y exportar proyectos multicámara	454
Uso de Proxy inteligente para disfrutar de una edición más rápida y sin problemas	455
Apéndice A: Solución de problemas	459
Ponerse en contacto con la asistencia	460
Foros	460
Principales problemas de asistencia	461
Compatibilidad del hardware de captura	466
Información del número de serie	467
Errores o fallos durante la instalación	468
Bloqueos o fallos durante el inicio	470
Solución de problemas de fallo de software	471
Caso 1: Studio falla aleatoriamente	472
Caso 2: Studio falla después de una acción del usuario	477
Caso 3: Studio falla repetidamente	477
Problemas de exportación	478
Problemas de reproducción del disco	478
Apéndice B: Consejos de videografía	483
Creación de un plan de filmación	484
Edición	485
Reglas básicas para la edición de vídeo	488
Producción de la banda sonora	491
Título	492
Apéndice C: Glosario	495

Apéndice D: Atajos de teclado	513
Atajos generales	513
Biblioteca	514
Reproducción y transporte	515
Importador	516
Interfaz de películas	516
Editores de medios	518
Editor de títulos	519
Apéndice E: El Administrador de instalación	521
Antes de empezar	521
Instalación de actualización.	522
Iniciar el Administrador de instalación	522
Registro	523
Instalaciones de base	523
Pantalla de bienvenida	523
Controles comunes	524
Instalar complementos y contenido extra.	524
Requisitos del sistema	524



Gracias por haber adquirido Pinnacle Studio™ 20. Esperamos que disfrute utilizando este software.

Si es la primera vez que utiliza Pinnacle Studio, le recomendamos que tenga la guía del usuario a mano para consultarla, aunque no la lea entera.

Nota: no todas las funciones descritas en la guía del usuario están incluidas en todas las versiones de Pinnacle Studio. Para obtener más información, visite www.pinnaclesys.com y utilice el vínculo de Comparación.

Abreviaturas y convenciones

Para ayudar a organizar el contenido, esta guía utiliza las convenciones siguientes.

Terminología

AVCHD: Un formato de datos de vídeo utilizado por algunas videocámaras de alta definición y para crear discos DVD que pueden leerse en reproductores Blu-ray. Una correcta edición de los archivos AVCHD requiere más potencia de computación que el resto de los formatos soportados por Pinnacle Studio.

DV: Este término se refiere a videocámaras DV y Digital8, VCR y cintas.

HDV: Formato de “vídeo de alta definición” que permite grabar vídeos con un tamaño de fotogramas de 1280 x 720 o 1440 x 1080 en formato MPEG-2 en soportes DV.

1394: El término “1394” se refiere a interfaces, puertos y cables IEEE 1394 FireWire, DV o i.LINK compatibles con OHCI.

Analógico: El término “analógico” se refiere a las videocámaras, VCR y cintas 8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C o SVHS-C, y a los cables y conectores Composite/RCA y S-Video.

Botones, menús, cuadros de diálogo y ventanas

Los nombres de botones, menús y elementos relacionados de la interfaz de usuario aparecen resaltados en **negrita** para distinguirlos del texto que los rodea.

Selección de comandos de menú

El símbolo de flecha derecha (>) indica la ruta de elementos jerárquicos de un menú. Por ejemplo:

- Seleccione **Archivo** > **Grabar imagen de disco**.

Menús contextuales

Un “menú contextual” es una lista emergente de comandos que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón en determinadas áreas de la interfaz de la aplicación. En función del lugar donde haga clic, un menú contextual puede pertenecer a un objeto editable (como un clip en una línea de tiempo de edición), una ventana o una zona como un panel de control. Una vez abiertos, los menús contextuales tienen el mismo comportamiento que los de la barra de menús principal.

Existen menús contextuales en la mayoría de las partes de la interfaz de Pinnacle Studio. Nuestra documentación suele dar por sentado que conoce el modo de abrirlos y utilizarlos.

Clic de ratón

Cuando tenga que hacer un clic con el ratón, el botón predeterminado será el izquierdo, a menos que se especifique lo contrario o que el clic abra un menú contextual:

Haga clic con el botón secundario y seleccione **Editor de títulos**. (O bien, podría decir, "Seleccione **Editor de títulos** en el menú contextual".)

Convenciones de teclado

Los nombres de teclas están subrayados y se escriben con mayúscula inicial. Las combinaciones de teclas se indican mediante un signo de suma. Por ejemplo:

Pulse **Ctrl+A** para seleccionar todos los clips en la línea de tiempo.


Consulte en el **Apéndice D: Atajos de teclado** la tabla con todos los atajos de teclado disponibles.

Ayuda e Información de herramientas

Cuando se trabaja con Pinnacle Studio, se dispone de ayuda inmediata a través del menú Ayuda.

Ayuda

El menú Ayuda le permite acceder a diversos recursos de aprendizaje. Haga clic en el botón **Ayuda > Manual de usuario** para acceder a la página **Centro de aprendizaje** con vínculos a tutoriales en vídeo, el PDF de la **Guía del usuario de Pinnacle Studio 20** y otros vínculos de asistencia y de la comunidad de usuarios.



Tutoriales en vídeo

Puede obtener acceso a tutoriales en vídeo desde la página Centro de aprendizaje (**Ayuda > Manual de usuario**) o visitando directamente los siguientes sitios:

- YouTube — <http://www.youtube.com/user/pinnaclestudiolife>
- StudioBacklot.tv — <http://www.studiobacklot.tv/studio20>

Disfrute de acceso total durante 21 días a StudioBacklot.tv, con contenido nuevo de Pinnacle Studio 20, muchos otros materiales de formación y una biblioteca de contenido libre de derechos de autor. (Los vídeos de formación se encuentran disponibles sólo en inglés.)

Información de herramientas

Para saber para qué sirve un botón o un control de Studio, sitúe el cursor del ratón encima. Aparecerá una etiqueta descriptiva para explicar la función del control.

Encontrar información de su versión

Tanto si está pensando en actualizar su software como si busca asistencia, le resultará útil conocer información de su versión. Para comprobar la versión que tiene de Pinnacle Studio, haga clic en el botón **Ayuda > Acerca de**.

Actualización

Existen distintas versiones de Pinnacle Studio y las funciones varían en función de la versión que tenga instalada. Para obtener más información, visite www.pinnaclesys.com y utilice el vínculo de **Comparación**.

Para obtener información acerca de cómo actualizar su software, haga clic en el botón **Ayuda > Ofertas online y noticias > Ofertas de software**.



Para obtener una idea general del proceso de creación de películas, sólo tiene que echar un vistazo al grupo de pestañas centrales de la ventana principal de Pinnacle Studio. Se aplican los mismos pasos a cualquier tipo de producción, desde un sencillo pase de diapositivas con encadenados entre marco y marco hasta una fantasía 3D con centenares de clips y efectos cuidadosamente organizados.



La barra de control principal de Pinnacle Studio resume el proceso de creación de películas.


El Importador

Importar, a la derecha, es un paso preparatorio. Conlleva procedimientos como la captura de vídeo desde su cámara DV o analógica, introducción de fotos desde una cámara digital y copia de archivos de medios a su disco duro local desde una ubicación de red.

El Importador de Pinnacle Studio ofrece herramientas para todas estas tareas, junto con la función Instantánea, que permite grabar fotogramas de archivos de vídeo, y la herramienta Detener animación, para generar un vídeo fotograma a fotograma. Consulte “Capítulo 10: El Importador” en la página 339 para obtener más información.

Comandos de importación del menú Archivo: Elegir la opción **Importar** del menú Archivo o hacer clic en la pestaña Importar es la misma acción: abre el **Importador**. Asimismo, este menú proporciona otras tres opciones relacionadas con la importación. Cada una de ellas abre un diálogo de archivos de Windows para importar archivos desde un disco duro u otro almacenamiento local.


- **Importar proyectos anteriores de Pinnacle Studio** permite cargar proyectos de películas creados con versiones más antiguas de Studio.
- **Importar proyectos de la aplicación Studio para iPad** permite incorporar proyectos exportados de aplicaciones de Studio para iPad.
- **Importación rápida** permite seleccionar directamente archivos de medios normales (fotos, vídeos, audio y proyecto) para importar.



Importador de Studio

El Exportador

En el otro extremo del proceso de creación de películas se encuentra **Exportación**. Cuando llegue a esta fase, habrá dejado atrás el grueso del trabajo. La energía creativa que utilizó para crear su película ha dado como resultado una producción a la que solo le falta un ingrediente: el público.



Exportador de Studio

El **Exportador** de Pinnacle Studio le ayuda durante este último esfuerzo con herramientas para llevar su película hasta los espectadores, sean quienes sean y donde quiera que estén. Cree un archivo de película digital en el formato de su elección, grabe un DVD o incluso cárguelo directamente en destinos de la nube como YouTube y Vimeo, o bien en su área personal de almacenamiento basado en la nube.

Al igual que el Importador, el Exportador se abre en una ventana independiente, y vuelve a la ventana principal una vez que ha realizado su función. Consulte “Capítulo 11: El Exportador” en la página 395 para obtener más información.

Las pestañas centrales

Las tres pestañas centrales, **Organizar**, **Editar** y **Grabar** un DVD se encuentran donde tiene lugar la mayoría de su trabajo en Pinnacle Studio. La primera de ellas abre la vista principal de la Biblioteca donde puede “curar” sus colecciones de medios.

Las otras pestañas abren los dos editores de proyectos, uno para películas digitales y el otro para proyectos de disco, que son películas digitales mejoradas con interactividad en forma de menús de DVD.

La Biblioteca

La Biblioteca es una herramienta de gestión y catalogación para todos los recursos basados en archivos (o recursos) que puede utilizar mientras crea su película. Casi todos los materiales necesarios para su película (metraje de vídeo, archivos de música y audio y muchos recursos especializados como transiciones y efectos) se originan como recursos en la Biblioteca. Muchos de los recursos en la Biblioteca se suministran con Pinnacle Studio y están disponibles para su uso libres de derechos de autor. Entre ellos se incluyen títulos diseñados profesionalmente, menús de DVD, efectos de sonido y mucho más.

La Biblioteca utiliza cubos de proyecto para organizar recursos. Los cubos de proyecto son carpetas virtuales para sus recursos. Se crean automáticamente durante la importación y puede crearlos de forma manual para organizar sus recursos en función de sus necesidades (por ejemplo, por proyecto).


También puede usar carpetas de seguimiento para supervisar e importar automáticamente archivos multimedia que se añaden a las carpetas de las que realiza el seguimiento. Para obtener información acerca de cómo activar las carpetas de seguimiento, consulte “Carpetas de seguimiento” en la página 419. Al usar carpetas de seguimiento, se añade una rama **Medios de la Biblioteca** al árbol de recursos de la Biblioteca. También verá una rama **Medios de la Biblioteca** si Pinnacle Studio detecta una biblioteca de una versión anterior de Pinnacle Studio (debe activar las carpetas de seguimiento si desea seguir rellenando esta rama).

Vista principal

Al hacer clic en la pestaña **Biblioteca**, la **Biblioteca** ocupa la ventana principal. Esta “vista principal” pone a su disposición un amplio espacio para acceder a numerosas herramientas de búsqueda y catalogación, como herramientas para catalogar los recursos mediante clasificaciones y etiquetas, o herramientas para crear colecciones de recursos definidos por el usuario.

Vista compacta


La “vista compacta” de la Biblioteca ajusta virtualmente toda la funcionalidad de la vista principal en un panel incrustado en otras ventanas determinadas, como el **Editor de películas** y el **Editor de disco**. La finalidad principal de la vista compacta es permitir la introducción de los recursos en un proyecto de película o disco desde la **Biblioteca** arrastrando y soltando.



La vista principal de la Biblioteca se compone de los controles de navegación para explorar recursos multimedia (izquierda) y un explorador para examinar y seleccionar los recursos (derecha).

Reproductor

Entre las herramientas disponibles en la **Biblioteca** se encuentra el **Reproductor**, un visor que funciona con todos los tipos de medios gestionados en la aplicación. Cuando se utiliza desde la vista principal de la Biblioteca, el Reproductor se abre en una ventana independiente. Cuando se utiliza la Biblioteca compacta, una versión integrada del Reproductor se muestra en la misma ventana. Para obtener más información, consulte “El Reproductor” en la página 18.



Vista previa de un recurso de vídeo de la Biblioteca en la ventana del Reproductor redimensionable, con controles de transporte completos incluyendo un control de tiempo. Puede seguir trabajando en la ventana principal mientras el Reproductor emergente está abierto.

Si desea una cobertura más extensa de la Biblioteca y sus usos, consulte “Capítulo 2: La Biblioteca” en la página 21.

El siguiente paso

El siguiente paso, una vez que se ha familiarizado con la Biblioteca y ha realizado los cambios necesarios en la configuración predeterminada, es comenzar a crear una película. Existen dos modos de hacerlo.

El modo habitual

Si desea un control total y minucioso sobre el modo en que los recursos de medios se utilizan en la producción, comenzará normalmente a crear su película o proyecto de disco desde cero en uno de los dos editores de proyecto.

Estos se describen más adelante.

El modo más sencillo


Si lo que desea son resultados súper rápidos, la Biblioteca ofrece otro método. Al hacer clic en **SmartMovie** en la parte inferior de la vista principal de la Biblioteca, se abre una bandeja de controles adicional. Con cualquiera de ellos puede seleccionar algunos recursos de medios visuales que sirvan como base del proyecto, seleccionar música de una pista, y hacer un montón de otras personalizaciones. Después, el software toma el mando y genera automáticamente un proyecto de Pinnacle Studio a gran escala que contiene las opciones y los medios solicitados. Puede exportar este proyecto, o seguir editándolo a mano, según considere oportuno. Para obtener más información, consulte “Gratificación instantánea: SmartMovie” en la página 24.

El Editor de películas y el Editor de disco

Una vez que ha reunido todo el material y lo ha organizado a su gusto en la Biblioteca, ha llegado el momento de ponerse a trabajar en su vídeo o presentación. Si trabaja específicamente en la producción de un disco, puede comenzar a trabajar en el **Editor de disco**, que es exactamente igual al **Editor de películas**, pero con algunas herramientas adicionales para crear y definir menús de DVD. Para obtener más información, consulte “Capítulo 9: Proyectos de disco” en la página 311.

Si no tiene previsto crear un disco, o no está seguro, o si el disco es solo uno de los medios que desea utilizar para el resultado de su producción, el Editor de películas es el lugar idóneo para comenzar. Cuando haya completado la película, puede exportarla al Editor de discos y añadir los menús.

Ambos editores conviven de la mano, pero son independientes de la función de exportación que hemos mencionado, no interactúan. Si lo desea, puede tener un proyecto de película normal y un proyecto de disco cargados simultáneamente y cambiar entre ellos a su gusto.



Tanto en el Editor de películas como en el Editor de discos se muestra una línea de tiempo de varias pistas en la parte inferior de la pantalla. La mayoría de los “clips” de la línea de tiempo provienen de la Biblioteca; otros pocos, como la música de fondo automática, se generan con herramientas especiales.

Ambos editores de proyectos incluyen versiones integradas de la Biblioteca y el Reproductor además de la pantalla de la línea de tiempo. Para crear un proyecto, arrastre sus recursos de la Biblioteca compacta a las pistas de la línea de tiempo, donde reciben el nombre de “clips”. El Editor de películas y el Editor de disco pueden utilizarse con 3D estereoscópico y material 2D.

El control de **tipo de previsualización** sobre el reproductor le permite cambiar entre la vista del elemento actual de la Biblioteca (“origen”) y el clip en la línea de tiempo. En el Editor de discos, un tipo de vista previa adicional (menú) permite utilizar el Reproductor como editor para enlazar los menús de discos con puntos en la línea de tiempo del proyecto.

Para obtener información acerca de la edición de la línea de tiempo, una actividad clave en la creación de proyectos, consulte “Capítulo 3: El Editor de películas” en la página 71.

Los editores de medios

A menudo, son necesarias ventanas adicionales para trabajar con determinados tipos de medios. En general, puede abrir la ventana de un editor adecuada a cada recurso o clip haciendo doble clic sobre el elemento.

Correcciones desde la Biblioteca

Los editores de los tipos de medios estándar para vídeo, foto y audio son especialmente importantes. Cuando se abren desde la Biblioteca (haciendo doble clic en un recurso), cada editor ofrece un conjunto de herramientas de corrección adecuadas al medio. Estas herramientas pueden aplicarse directamente sobre recurso de la Biblioteca para eliminar el movimiento de cámara en un vídeo, recortar material innecesario en una foto, o suprimir ruidos en el audio, por poner algún ejemplo.

Cuando se aplica una corrección a un recurso de la Biblioteca no se modifica el archivo del medio. En su lugar, los parámetros de la corrección se guardan en la base de datos de la Biblioteca. Pueden modificarse o eliminarse en cualquier momento, según dicte la necesidad. Las correcciones realizadas en la Biblioteca se introducen con el recurso cuando se añade a la línea de tiempo de su proyecto como un clip.

Correcciones desde la línea de tiempo

Cuando abre uno de los editores de medios estándar haciendo doble clic en un clip de la línea de tiempo, de nuevo están disponibles las herramientas de corrección, aunque en este caso solo se aplican al clip del proyecto, no al recurso de la Biblioteca subyacente.

Transiciones y efectos

Cuando se llaman desde la línea de tiempo del proyecto, los editores de medios también ofrecen efectos, que cubren un amplio rango de mejoras en los tres tipos de medios en los grupos de transición de entrada, transición de salida y efectos.

Las transiciones permiten marcar el paso de un clip al siguiente de un encadenado apenas perceptible a un destello que llama la atención de la audiencia.

Los efectos cubren un amplio rango de posibilidades: desde prácticos (**Brillo y contraste**) hasta teatrales (**Fuego fractal**). Los efectos pueden animarse con cambios en los parámetros de fotogramas clave con el grado de complejidad que desee. Ofrecen innumerables modos de añadir un interés creativo a sus producciones. Algunos efectos se han diseñado específicamente para materiales 3D.

Toma panorámica y zoom

El Editor de fotos tiene otra herramienta más de su propiedad: panorámica y zoom. Al igual que los otros efectos que hemos visto, la panorámica y el zoom pueden animarse con fotogramas clave para crear cualquier combinación de su interés de movimientos simulados de cámara dentro de los márgenes de una sola foto.

Para obtener más información acerca de las herramientas de corrección y los editores de medios, consulte “Capítulo 4: Correcciones (Editor de medios)” en la página 145 y “Capítulo 5: Efectos” en la página 175.

El Reproductor

El **Reproductor** es una ventana de previsualización donde puede examinar sus medios de la **Biblioteca**, reproducir su proyecto de película, trabajar en los menús del disco y mucho más. Según ventana o contexto donde se utilice, el Reproductor mostrará unos controles algo diferentes. Para obtener una introducción al Reproductor y sus controles básicos, consulte “La vista previa de la Biblioteca” en la página 48. Para aprender a usar el Reproductor en modo recortar sobre la línea de tiempo, consulte “Operaciones con clips” en la página 106. Para obtener más información sobre el uso del Reproductor con montaje, consulte “Utilización del Editor de montaje” en la página 228. Para aprender a usar el Reproductor en la edición de menús de disco, consulte “Previsualizar menús de disco” en la página 320.

Proyectos de Pinnacle Studio

Las películas y los discos que crea en Pinnacle Studio se extraen de los proyectos que genera en la línea de tiempo del Editor de películas o el Editor de disco.

Para administrar los proyectos, Studio debe realizar el seguimiento de todo lo que tiene lugar en la línea de tiempo, así como de todas las decisiones de edición que se efectúan respecto a la adición de efectos, los recortes y un largo etcétera. La mayoría de esta información se guarda en el archivo de proyecto, que tiene el formato **axp** (película de Studio). Para Stop Motion, los proyectos se guardan en el formato **axps**.

Con el fin de disponer de espacio en el disco duro al utilizar archivos que pueden tener un tamaño muy grande, el archivo de proyecto no incluye elementos de medios en la película. En la Biblioteca solamente se guarda su ubicación.

El archivo de proyecto **axp** es el formato de archivo predeterminado para los comandos de menú **Archivo > Abrir**, **Archivo > Guardar** y **Archivo > Guardar como**. Posiblemente sea el único que necesite.

Ahora bien, en ocasiones es preciso disponer de todos los recursos de un proyecto en una sola unidad para poder realizar cargas, transferencias o archivados sin problemas. Esta es la finalidad del formato de archivo **axx** (paquete de proyecto de Studio), que en un solo archivo contiene todo el material que se utiliza en el proyecto, incluidos los elementos de medios. Los archivos de este formato son, inevitablemente, mucho más grandes que los archivos de proyecto estándar.

Si bien no es posible editar un proyecto directamente en el formato de paquete, Pinnacle Studio permite abrir un paquete de proyecto con **Archivo > Abrir** y seleccionando **axx** en el cuadro de extensiones de archivo. Studio desempaqueta el proyecto sin problemas, crea una nueva entrada de Biblioteca para la versión desempaquetada y la abre para editar.

Si crea un proyecto multicámara en el Editor multicámara, el proyecto se guarda como archivo **mcam**. Cuando se añade un archivo **mcam** a la línea de tiempo, se añade como una pista individual de forma predeterminada. Puede ampliarla haciendo clic con el botón secundario en la línea de tiempo y eligiendo Editar película.



La biblioteca de Pinnacle Studio, que se muestra al hacer clic en la pestaña **Organizar**, es una herramienta para administrar y catalogar todos los recursos de archivo a los que puede recurrir al crear medios. Tiene como finalidad permitirle elegir y utilizar de la forma más fácil, rápida e intuitiva posible los segmentos de vídeo, fotos, fragmentos de sonido, efectos de transición, títulos y otros “recursos” (como se les suele llamar comúnmente) para sus películas.



La Biblioteca de Pinnacle Studio

El sistema de clasificación de la biblioteca se parece a lo que vería en un visor de sistema de archivos. El visor agrupa archivos en lugares de almacenamiento físico como discos duros; la biblioteca agrupa los recursos según el tipo, vídeo, foto, etc. En otros aspectos, el concepto de vista en árbol para acceder a los subgrupos de recursos es virtualmente idéntico y fácil para familiarizarse.


Además de archivos de audio, foto y vídeo en formatos estándares, la Biblioteca cuenta con medios auxiliares especializados como títulos y menús de disco. Estos medios, junto con las transiciones, los filtros y otros efectos, podrá encontrarlos en la categoría principal llamada Contenido.

La Biblioteca puede administrar fácilmente grandes particiones de medios, que en la actualidad pueden encontrarse a menudo en un sistema doméstico. Las docenas de tipos de archivos utilizados en Pinnacle Studio se pueden explorar, organizar y previsualizar dentro de la interfaz integrada.

Los recursos se muestran como iconos o como registros de texto en carpetas plegables que se apilan en el navegador de la Biblioteca. Las carpetas pueden corresponder a directorios reales del sistema de archivos de su ordenador o a agrupaciones virtuales basadas en clasificaciones, tipo de archivo, fecha de creación o afiliación a una colección definida por el usuario.

Añadir recursos a un proyecto

Hay dos vistas de la Biblioteca en Pinnacle Studio. La vista principal abarca la ventana de la aplicación al hacer clic en la pestaña Organizar. Utiliza todo el espacio disponible para proporcionar la máxima información posible.



Para abrir la vista de la biblioteca principal, haga clic en la pestaña Organizar en la parte superior de la ventana de la aplicación Pinnacle Studio.

La vista compacta de la Biblioteca es un panel que puede estar acoplado (como en los editores de película y de proyectos de discos) o flotando (como es el caso del Editor de títulos). La vista compacta conserva todas las funcionalidades de la Biblioteca. Su finalidad principal es que pueda volcar recursos de la Biblioteca en una película o en un proyecto de disco. Basta con arrastrar y soltar el recurso.

La serie actual de pestañas de la Biblioteca y los contenidos del navegador son los mismos para todas las vistas de la biblioteca. Por ejemplo, si explora una carpeta concreta de menús de disco en la vista principal, la misma carpeta se abrirá en la vista compacta si cambia al Editor de películas.

Corrección de archivos de medios

Respecto a la calidad técnica, no todos los archivos de medios se crean igual. Alguna que otra vez puede encontrarse con la foto, el clip o el efecto de sonido perfectos. Sin embargo, lo más habitual es que la foto necesite recortarse, el vídeo esté movido o el sonido empieza con un silbido molesto. Las herramientas de corrección de medios de Pinnacle Studio permiten solucionar estos y otros problemas similares aplicando filtros de corrección a un clip problemático después de colocarlo en la línea de tiempo de su proyecto.

No obstante, a menudo es aún mejor realizar la corrección directamente en el elemento de la biblioteca, antes de añadirlo a un proyecto. De esta manera, cualquier producción que utilice el elemento empezará con la versión correcta y no con la original inadecuada. Estas correcciones pueden realizarse rápidamente abriendo los editores de medios de la Biblioteca. El archivo subyacente al elemento corregido no se modifica: en su lugar, los parámetros de corrección se almacenan en la base de datos de la Biblioteca y se vuelven a aplicar cuando el elemento se muestra o se utiliza de nuevo.

Gratificación instantánea: SmartMovie

Además de las funciones principales mencionadas hasta ahora, la Biblioteca ofrece un par de herramientas complementarias para construir automáticamente un proyecto completo utilizando recursos de medios que usted especifique. Basta con seleccionar algunas fotos o secuencias de vídeos, introducir algunos ajustes y empezar. Puede producir el proyecto que Studio genera sin modificación alguna o refinarlo manualmente editándolo a su antojo. Para obtener más información, consulte “SmartMovie” en la página 66.

Concepto de la Biblioteca

La Biblioteca de Pinnacle Studio le permite administrar y utilizar de forma eficiente todo el conjunto de medios y otros recursos disponibles para sus producciones.

¿Qué contiene exactamente la Biblioteca?

La gama completa a la que puede recurrir para sus proyectos se resume en cuatro ramas principales del Árbol de recursos. Cada rama se divide a su vez en subsecciones más especializadas.

La rama **Cubos de proyecto** organiza los medios importados en carpetas virtuales. De forma predeterminada, las carpetas se marcan con la fecha de importación, pero se puede hacer clic en una carpeta con el botón secundario para cambiarle el nombre y hacer clic en el botón **Crear nuevo cubo de proyecto** para añadir un nuevo cubo.


La rama **Medios de la Biblioteca** sólo se muestra si activa las carpetas de seguimiento o si su versión actual de Pinnacle Studio detecta una biblioteca anterior (consulte “Carpetas de seguimiento” en la página 419). En la mayoría de los casos, pueden emplearse cubos de proyecto en lugar de la rama Medios de la Biblioteca.

La rama Medios de la Biblioteca contiene los archivos de medios estándar del sistema en subsecciones denominadas **Fotos, Vídeos y Audio**. Es compatible con muchos tipos de archivos estándar. La finalidad de la cuarta subsección, **Medios que faltan**, se describe más abajo.

La rama **Proyectos** del Árbol de recursos contiene sus proyectos de discos y películas de Pinnacle Studio. Puede abrir un proyecto directamente de la Biblioteca y empezar a editarlo, o puede añadirlo a la línea de tiempo de otro proyecto para utilizarlo como un clip habitual.

Las **Colecciones** son agrupaciones personalizadas de medios de la Biblioteca. Probablemente, cuanto más tiempo invierta en administrar los medios, más utilizará las colecciones. Mientras trabaja pueden utilizarse como particiones temporales o para clasificar y ajustar los medios que se utilizarán más adelante. Las colecciones pueden generarse automáticamente pero la mayoría se utilizan de forma definida. Las colecciones organizadas jerárquicamente también son compatibles. Las colecciones en el nivel superior de la jerarquía se utilizan como las subsecciones de la rama de colecciones.

La rama **Contenido** es un tipo de efecto especial (Efectos y Transiciones) o un tipo de medio especial. De los siete tipos de colecciones, las colecciones listas para utilizarse y sin derechos de autor están incluidas en Pinnacle Studio.



Almacenamiento de recursos de la biblioteca

Cada elemento de la Biblioteca, es decir, cada clip, sonido, transición, etc., corresponde a un archivo del almacenamiento local del sistema de su ordenador. La Biblioteca no es “propietaria” de estos archivos y nunca los modifica a menos que, específicamente, así se solicite. Más bien, guarda sus nombres, ubicaciones y propiedades en una base de datos interna. La información que se almacena también incluye las etiquetas y las clasificaciones que le haya otorgado a recursos concretos, así como los parámetros de cualquier filtro de correcciones que haya aplicado.

La base de datos

Los archivos que componen la base de datos de la Biblioteca en una carpeta con un único usuario y no comparten derechos de acceso con Microsoft Windows. Si varios usuarios con inicios de sesión individuales utilizan Pinnacle Studio en su ordenador, se creará una Biblioteca por separado para cada uno de los usuarios.

Medios que faltan

Acciones como añadir, eliminar o renombrar un elemento de la biblioteca son acciones de la base de datos que no afectan al archivo de medios propiamente. Al eliminar un elemento de la Biblioteca, aparece una opción en el cuadro de diálogo de confirmación para borrar también el archivo real. Esta opción está desactivada por defecto, así que debe solicitarla específicamente si así lo desea.

Del mismo modo, cuando suprime o mueve un archivo de recursos en el Explorador de Windows o cualquier otra aplicación fuera de Pinnacle Studio, el registro del archivo de la base de datos continúa existiendo. Sin embargo, como la Biblioteca no puede acceder al archivo, un error gráfico se añade a la lista de archivos. Si el archivo todavía existe pero simplemente se ha movido a otra carpeta o dispositivo, es fácil volver a vincularlo a la Biblioteca. Haga doble clic en el elemento para que aparezca un cuadro de diálogo estándar de **Abrir archivos** donde podrá indicar la nueva ubicación del archivo.




Si desea comprobar si existen medios desaparecidos en algún lugar de la Biblioteca, mire en la subsección especial de **Todos los medios > Medios que faltan** del Árbol de recursos.

Pestañas de ubicación

Editar un proyecto de vídeo supone coordinar a su disposición los múltiples medios y otros recursos. Según proceda, es probable que se encuentre explorando repetidamente por varias partes de la Biblioteca relevantes para el proyecto. Sin duda también modificará de vez en cuando la vista y las opciones de filtro según el material que esté revisando.

Como un navegador web, que utiliza varias filas de pestañas para que pueda moverse sin esfuerzo de un sitio web a otro, la Biblioteca le permite crear y configurar pestañas de ubicación mientras trabaja. Las pestañas le proporcionan acceso directo a cada una de las múltiples ubicaciones en las que está trabajando.




Aquí vemos cómo tres pestañas dan acceso a medios solicitados por diferentes partes de un proyecto de disco. El cursor del ratón está listo para crear una nueva pestaña. Para cerrar una pestaña, haga clic en la x, a la derecha del título de la pestaña.

Para ajustar la ubicación de la pestaña actual, haga clic en un nombre del Árbol de recursos. Cuando la pestaña está activa se mantienen los cambios que realice para visualizar y utilizar opciones de filtro entre acceso y acceso.

El navegador

Toda la gama de recursos de la Biblioteca se organiza en un árbol de recursos cuya estructura de carpetas y uso general debería serle familiar, ya que se parece a las herramientas de sistema de archivos del Explorador de Windows. Al seleccionar una ubicación en el Navegador, el nombre de la carpeta aparece en el título de la pestaña de ubicación activa y su contenido se muestran en el navegador de al lado.



En la biblioteca principal (arriba), el Navegador ocupa el panel izquierdo del espacio de trabajo. En la vista compacta (abajo), que utilizan el proyecto de Studio y las herramientas de edición de medios, el Navegador aparece como una lista desplegable en la pestaña activa.

Cubos de proyecto

Los cubos de proyecto son carpetas virtuales para sus recursos. Se crean automáticamente durante la importación y puede crearlos de forma manual para organizar sus recursos en función de sus necesidades (por ejemplo, por proyecto).

Para crear un cubo de proyecto

- 1 En la rama **Cubos de proyecto** del árbol de recursos de la Biblioteca, haga clic en el botón **Crea un nuevo cubo de proyecto** .
- 2 Escriba un nombre para el cubo y haga clic en **Aceptar**.
El cubo se añade al final de la lista de cubos de proyecto.

Para cambiar el nombre de un cubo de proyecto

- 1 En la rama **Cubos de proyecto** del árbol de recursos de la Biblioteca, haga clic con el botón secundario en un cubo de proyecto y elija **Cambiar nombre**.
El nombre actual aparece resaltado.
- 2 Escriba un nuevo nombre para el cubo.

Para quitar un cubo

- En la rama **Cubos de proyecto** del árbol de recursos de la Biblioteca, haga clic con el botón secundario en un cubo de proyecto y elija **Quitar cubo de proyecto**.

Colecciones

Desde el punto de vista de la Biblioteca, una Colección es simplemente una agrupación arbitraria de recursos; un conjunto de recursos de la biblioteca sin un principio organizativo. Es muy probable que tenga buenos motivos para agrupar sus archivos en una colección en concreto, sin embargo, la Biblioteca no tiene por qué saber cuál es. En una colección cualquier elemento puede codearse con otro.

Existe una colección especial, con el nombre de Última importación que se actualiza automáticamente para mostrar los medios añadidos tras importar algún elemento. Justo después de importar puede dirigirse a la colección y empezar a trabajar con el material nuevo.

Otra colección que se crea automáticamente es la de **Última creación Smart**, que almacena los medios que ha seleccionado para su producción de **SmartMovie** más reciente.

Para crear una nueva colección

- 1 Haga clic en el icono de la línea cabecera de la rama **Colecciones** y escriba un nombre en el campo de texto provisto.
- 2 Finalice el proceso pulsando **Intro**.

Consejo: también puede elegir **Añadir a la colección > Crear nueva colección** desde el menú contextual de cualquier recurso.

Para administrar las colecciones

- 1 Haga clic con el botón secundario en una colección y elija un comando para cambiarle el nombre a la colección o eliminarla, o para crear una subcolección cuya "carpeta" padre es la colección actual.

Para organizar una colección

- Arrastre y coloque la colección en el **Navegador** con el ratón. Si se arrastra una colección y se suelta sobre otra, se convierte en una subcolección.

Mostrar los recursos recopilados

Si hace clic en el nombre de una colección, ésta aparece en el Navegador. Cuando el cursor del ratón pasa por encima de un recurso de la lista, las colecciones a las que pertenece el recurso se “iluminan” en el Navegador.

Acciones para recursos recopilados

Estas acciones pueden realizarse desde el menú contextual de cualquier elemento de la colección. Para actuar sobre un grupo de recursos, seleccione primero con el ratón (utilizando Ctrl-clic y Mayús-clic para seleccionar más de uno según lo necesite) o dibuje un marco alrededor de los recursos que desee. A continuación, haga clic con el botón secundario dentro de la selección para acceder al menú contextual.

Para añadir elementos a una colección

- Elija una colección de destino en el submenú **Añadir a la colección** a la que añadir el recurso o recursos seleccionados.

Consejo: También puede arrastrar la selección directamente a la colección fijada.

Para quitar elementos de una colección

- Haga clic en el comando **Eliminar** para quitar el recurso (o recursos) de la colección. Como es habitual con la Biblioteca, los medios subyacentes involucrados no se ven afectados, así que si borra un vídeo u otro elemento de una colección de la Biblioteca, no lo borrará de otras ubicaciones de la Biblioteca.


Favoritos

Los favoritos le permiten marcar y encontrar rápidamente su contenido preferido, como por ejemplo, sus efectos, transiciones y títulos favoritos.

Para marcar contenido como favorito

- 1 En el panel de navegación de la Biblioteca, abra la rama **Contenido** y haga clic en un tipo de contenido.
- 2 En el área de navegador de la Biblioteca, haga clic con el botón secundario en una miniatura y elija **Añadir a Favoritos**.

El contenido marcado como favorito se muestra en la parte superior de la Biblioteca en una carpeta **Favoritos** (cuando el contenido está organizado por carpeta). Cada tipo de contenido tiene su propia carpeta **Favoritos** a la que se puede acceder desde la categoría **Contenido** correspondiente del panel de navegación.



Favoritos en la Biblioteca

Administrar recursos de la biblioteca

Los medios y otros recursos se sitúan de diferentes maneras en la Biblioteca. Por ejemplo, los contenidos originales de la rama Contenido de la Biblioteca se instalan con Pinnacle Studio.

La Biblioteca escanea con regularidad las ubicaciones de medios estándares de Windows y detecta automáticamente algunos recursos en el sistema. Estos recursos se configuran en la instalación de Pinnacle Studio como carpetas de seguimiento. Los archivos de medios de estas ubicaciones se volcarán automáticamente en la Biblioteca. Puede añadir sus propias carpetas de seguimiento (consulte a continuación); también se actualizarán de forma automática.

Finalmente, puede importar medios manualmente utilizando diversos métodos.

Carpetas de seguimiento


Puede activar las carpetas de seguimiento para supervisar directorios del equipo. Si añade archivos de medios como clips de vídeo a una carpeta de seguimiento o a una de sus subcarpetas, pasan automáticamente a formar parte de una rama Medios de la Biblioteca en el árbol de recursos. La actualización se produce cada vez que se abre la aplicación y cuando está funcionando.

Las carpetas de seguimiento se configuran en la página Carpetas de seguimiento del panel de control Configuración. Para cada carpeta que añada puede especificar que se “controle” un tipo concreto de medios compatible o todos ellos. Consulte “Capítulo 12: Configuración” en la página 419 para obtener más información.

Importación

Si necesita importar una gran cantidad de medios, o necesita importar desde medios analógicos como cintas VHS, haga clic en el botón de Importar, situado cerca de la parte superior de la ventana de la aplicación, para abrir el Importador. Consulte “Capítulo 10: El Importador” en la página 339 para obtener información completa.

Importación rápida: el botón Importación rápida  , situado en la parte superior izquierda de la Biblioteca, abre un cuadro de diálogo de archivos de Windows para la importación rápida de archivos desde un disco duro u otro almacenamiento local. Las nuevas carpetas en sus correspondientes categorías de medios (vídeo, audio y proyectos) se crean para los archivos especificados. Además, los recursos importados se incluyen en la Colección Última importación.



Importación directa con arrastrar y colocar: Para seleccionar e importar recursos con un solo paso, utilice la opción de arrastrar y soltar desde el Explorador de Windows o desde el escritorio al navegador. Los nuevos recursos se muestran de inmediato en la colección “Última importación”, que se crea para la ocasión si así procede.

Exportación directa desde la Biblioteca

Cualquier archivo o proyecto de foto, vídeo o audio de la Biblioteca principal puede exportarse directamente, mediante los comandos de menú contextual que se describen a continuación, a un servicio de almacenamiento en la nube o a un disco. Si desea utilizar otras opciones de exportación, use el Exportador (seleccione el recurso y haga clic en la pestaña Exportar en la parte superior de la ventana). Consulte “Capítulo 11: El Exportador” en la página 395 para obtener información completa.

Para almacenar un recurso de la Biblioteca en un disco, en el menú contextual seleccione **Grabar disco**. Puede grabar únicamente un archivo o bien una imagen de disco si ha creado una. Si selecciona varios recursos y después elige **Grabar disco**, en el diálogo Grabar archivos en disco aparecerán todos los recursos. Se pueden añadir más recursos haciendo clic en el icono Archivo y explorando. Antes de grabar también es posible suprimir archivos de la lista.

Suprimir recursos de la Biblioteca

Para suprimir un elemento de la Biblioteca o una selección con varios recursos, elija **Suprimir selección** en su menú contextual y pulse la tecla de **Suprimir**. Un diálogo de confirmación permite aprobar la lista de los archivos de medios que desea suprimir de la base de datos de la Biblioteca. Por defecto, los archivos de propiamente dichos no quedan afectados; sin embargo, la opción Eliminar de la Biblioteca y borrar también permite suprimir los archivos si así lo desea. Tenga cuidado, ya que este comando funciona para todos los tipos de recursos de la Biblioteca, incluidos los proyectos de Pinnacle Studio, en el supuesto de que estuviesen seleccionados.

Cuando se eliminan todos los archivos de una carpeta, la Biblioteca también oculta la carpeta.

Al eliminar una carpeta de la lista de carpetas de seguimiento, también puede eliminar de la Biblioteca una carpeta y todos los recursos que contiene. Sin embargo, este proceso no es automático y se le solicitará si desea guardar en la Biblioteca los actuales recursos listados y dejar de controlar la ubicación.

El Navegador

Esta es la zona donde la biblioteca muestra sus recursos de medios, es decir, los vídeos, las fotos, el audio, los proyectos, las colecciones y el “contenido” disponibles para utilizarlos en sus proyectos de películas y discos. Los elementos se muestran como una lista o como una parrilla de iconos. Los elementos de tipo visual utilizan iconos con imágenes en miniatura; otros tipos de elementos utilizan símbolos gráficos.

La Biblioteca no sería demasiado útil si el navegador mostrara todos los elementos de una vez. Por ello, cuenta con varios controles que le ayudan a descartar elementos irrelevantes para su proyecto. Para obtener más detalles, remítase abajo a la sección de “Seleccionar qué se muestra”.

Control de la pantalla del Navegador

En la barra inferior de la Biblioteca hay una serie de controles que proporcionan funciones generales para administrar el modo en que los recursos se muestran en el Navegador.



El botón de **información**, disponible únicamente en la Biblioteca principal, alterna la visualización de un panel en la parte inferior del Navegador en el que se muestran datos del recurso activo, como por ejemplo, el título, el nombre del archivo, la clasificación y las etiquetas y comentarios que pudiera tener asociados. Esa información se puede editar y, en el caso de algunos recursos, también es posible abrir las herramientas de corrección haciendo clic en el icono de rueda dentada que hay en la esquina superior izquierda del panel.

El botón de **vista de escena** solo afecta a los recursos de vídeo. Si este botón está activo, los elementos del Navegador representan las escenas individuales de un determinado vídeo, no de todo el recurso, como es lo habitual. Consulte “La vista previa de la Biblioteca” en la página 48 para obtener más información.



En la Biblioteca principal, este botón y los dos siguientes se agrupan a la derecha entre el botón de información y la barra de desplazamiento del zoom. En la Biblioteca compacta, los tres botones se ubican a la izquierda.

El botón de **vista de miniaturas** cambia para poder ver los recursos como miniaturas en lugar de líneas de texto. Una lista de comprobación emergente asociada con el botón permite seleccionar las lecturas y los controles que aparecerán junto a las miniaturas en el Navegador.



El botón de **vista de detalles** cambia al modo de vista alternativo en el que cada recurso se muestra como una lista de texto. La lista de comprobación emergente con este botón selecciona los campos de texto que se mostrarán en pantalla.



 El control deslizante de **zoom** permite ampliar el tamaño de visualización de las miniaturas o bien disminuirlo para obtener una vista más amplia. Esta barra de desplazamiento se ubica siempre en el extremo derecho de la barra inferior.

Miniaturas y detalles

Cada elemento aparece en el navegador de la Biblioteca en uno o dos formatos, según la vista que se seleccione.

Dado que los iconos de vista en miniatura y los registros de texto de vista en detalles corresponden a los mismos recursos, tienen en común ciertas características. Por ejemplo, el menú contextual para los recursos es el mismo independientemente de la representación que se utilice.

Del mismo modo, al hacer doble clic en cualquiera de las vistas, los recursos de medios estándar (vídeo, foto y audio), junto con los Efectos de sonido de la rama Contenido, abren un editor de corrección de medios adecuado. Las herramientas de corrección también están disponibles desde la línea de tiempo, pero si se aplican a un elemento de la Biblioteca, se aplicarán también a cualquier proyecto futuro que incluya dicho elemento. Consulte “Corrección de archivos de medios” en la página 23 para obtener más información.

Información

La **vista de detalles** muestra cada elemento en línea en una lista de registros de texto. La **vista de miniaturas** muestra una imagen en miniatura o un icono gráfico (para medios de tipo visual).


Para cambiar el navegador a la vista de detalles, haga clic en el icono del botón de **vista de detalles**  de la parte inferior de la Biblioteca. La flecha junto al botón abre un panel donde puede elegir las columnas que desea incluir en los registros de texto (la columna Título siempre está presente). Marque las casillas junto a cualquiera de las opciones siguientes que desee ver en pantalla: Tamaño de archivo, Tipo de archivo, Fecha, Etiquetas, Clasificación y Duración.

Name	File size	File type	Tags	Rating	Duration
▼ Animals					
Koalas	156	.jpg	mammal	★★★★	00:00
Shoebill	217	.jpg	bird	★★★★	00:00
Zorse	207	.jpg	mammal	★★★★	00:00
▶ Garden					
▼ Scenery					
Daybreak	1001	.jpg	dawn;sky	★★★★	00:00
Distant hills.jpg	4296	.jpg		★★	00:00
Foliage.jpg	1669	.jpg		★★	00:00


La vista detallada muestra cada elemento como una línea de registros de texto. Una lista de comprobación emergente junto al botón de vista detallada permite seleccionar las columnas que desea ver en pantalla.

Miniaturas

El botón de **vista de miniaturas**  a la izquierda del botón de vista de detalles selecciona la vista de miniaturas, donde los recursos se representan en el Navegador con iconos en lugar de texto. La flecha junto al botón abre una lista de comprobación emergente donde puede elegir los datos adicionales que desea que aparezcan con cada icono. Las opciones son **Clasificación**, **Estereoscópico**, **Información**, **Corrección**, **Colección**, **Etiqueta**, **Medios usados**, **Título** y **Atajo**.



En la parte inferior central de la mayoría de iconos de recursos aparece un botón de vista previa, un icono de reproducción triangular estándar dentro de un cuadrado, cuando el cursor del ratón se pasa por encima del recurso. En la versión compacta de la Biblioteca (como se ha visto en el editor de proyectos y algunos editores de medios), la vista previa aparece en la pestaña Fuente del reproductor alojado. En la Biblioteca principal, el Reproductor ocupa una ventana flotante cuyo tamaño se puede cambiar. Consulte “La vista previa de la Biblioteca” en la página 48 para obtener más información.



Sea cual sea la versión que utilice de la Biblioteca si pulsa Alt y hace clic en el botón de vista previa, podrá ver una mini vista previa en el icono del elemento. Con medios de vídeo y audio, la mini vista previa puede controlarse manualmente con un cursor que aparece debajo de la miniatura al

colocar el ratón sobre el icono.

Si el recurso es una fotografía, un botón de vista previa emergente sustituye el símbolo de reproducción estándar. Al hacer clic en él, la foto se mostrará en el Reproductor emergente.

Si el navegador está en vista de miniaturas, una barra de desplazamiento permite controlar el tamaño de los iconos. La barra de desplazamiento se encuentra en la esquina inferior derecha de la Biblioteca. El tamaño de los iconos también puede cambiarse con la rueda del ratón si se pulsa la tecla Ctrl y el cursor del cursor se sitúa en el panel del Navegador.

Indicador de contenido bloqueado: Algunos de los montajes, títulos, menús de disco y otros elementos creativos de la Biblioteca están bloqueados para indicar que se no dispone de una licencia que autoriza a distribuirlos sin restricciones. El indicador de bloqueo muestra este estado.



Sin embargo, aunque el contenido esté bloqueado, puede utilizarse de la forma habitual. Lo puede editar en la Biblioteca y añadirlo a una línea de tiempo. Los proyectos que tienen contenido bloqueado se pueden guardar, colocar en un disco y exportar.


El contenido bloqueado presentará un logotipo de marca de agua translúcida.



La marca de agua de contenido bloqueado.

Si desea adquirir y desbloquear el contenido, recurra a una de las opciones siguientes:


- En la Biblioteca, haga clic en el icono de símbolo de bloqueo.
- Si se exporta un proyecto con contenido bloqueado, aparece un diálogo que indica al usuario que haga clic en el símbolo de bloqueo.
- Si se modifican efectos en uno de los editores de efectos, haga clic en el símbolo de bloqueo en el panel de configuración. Para obtener más información, consulte “El panel Configuración” en la página 204.



Indicadores y controles opcionales

Los indicadores y botones opcionales de un icono de recurso del Navegador de la Biblioteca permiten acceder y, en determinados casos, modificar, información del recurso sin tener que indagar demasiado. Utilice la lista de comprobación emergente del botón de vista de miniaturas para determinar los indicadores y botones que se muestran en pantalla.

Título: el título debajo del icono es el nombre que recibe el elemento en la Biblioteca. Puede modificar el nombre de cualquier recurso con el menú contextual Editar título. No tiene por qué ser el nombre del archivo de recursos subyacente que aparece en la información de herramientas.



Atajo: este indicador aparece en la esquina superior izquierda de una miniatura. Muestra que el recurso es un atajo, no un archivo de medios independiente. Los atajos, compuestos de una referencia a un elemento de medios y un paquete con la configuración del Editor de medios, pueden crearse en el menú Archivo del editor de medios para cualquier recurso de la Biblioteca. A partir de ese momento, se comportan como recursos normales y puede utilizarlos en sus producciones.

Indicador de etiqueta: se muestra el símbolo que aparece más abajo de los tres que hay en la parte derecha de la miniatura si el elemento tiene alguna etiqueta asignada. Mantenga el cursor del ratón sobre el indicador para que aparezca un menú con las etiquetas del recurso. Si pasa el cursor sobre el nombre de una etiqueta del menú, aparece un botón de eliminar. Haga clic para quitar la etiqueta. Para eliminar todas las etiquetas del recurso, haga clic en eliminar todo, en la parte inferior del menú. La creación y aplicación de etiquetas se describen en “Etiquetas o código” en la página 58.



Indicador de colección: justo encima del indicador de etiquetas, la presencia de este icono indica que ha incluido el elemento en una o más colecciones. Para ver en qué colecciones, mantenga el ratón sobre el símbolo. Como ocurre con el menú de indicador de etiquetas, si coloca el ratón sobre el nombre de una colección, aparece un botón de eliminar. Utilice este botón para eliminar un elemento de la colección. El comando eliminar todo suprime el recurso de todas las colecciones a las que pertenece.



Indicador de correcciones: la Biblioteca permite aplicar filtros de corrección de imagen y audio “no destructivos” a los recursos de medios, lo que significa que el archivo original permanece intacto. En la base de datos de la Biblioteca se almacenan los tipos de correcciones que se aplican a un elemento, así como los parámetros utilizados para controlarlos. Si se han aplicado correcciones a un recurso, el indicador de correcciones se muestra justo encima del indicador de colección. Haga clic en el indicador para abrir el editor de medios correspondiente y actualizar la configuración de las correcciones. Consulte “Corrección de archivos de medios” en la página 23 para obtener información acerca de cómo aplicar correcciones a recursos de la Biblioteca.

Clasificación: la fila de estrellas sobre la parte superior izquierda del icono permite asignar una clasificación al recurso. Si no hay estrellas iluminadas significa que el elemento está sin clasificar. Para asignarle la clasificación a un recurso o selección de recursos haga clic en la estrella correspondiente del indicador (haga doble clic sobre la estrella para volver a quitar la clasificación si así lo desea) o seleccione la configuración en el submenú contextual Aplicar clasificación.



El control de clasificaciones aparece a la izquierda, encima de la miniatura del recurso. En el extremo derecho encontramos el botón de información. El indicador de correcciones también se encuentra en la parte superior derecha, justo encima del indicador de colección.

Indicador 3D: los recursos cuyo contenido se ha diseñado para la vista 3D estereoscópica presentan un indicador 3D. El indicador aparece si los recursos de vídeo o foto se detectan automáticamente como estereoscópicos al importarlos a la Biblioteca, o bien si un recurso se ha definido manualmente como estereoscópico en correcciones.




Indicador de medios usados: a la derecha del indicador de clasificación se muestra una marca si el recurso representado por la miniatura se encuentra actualmente en una línea de tiempo abierta en el proyecto. La marca es de color verde si el recurso se utiliza en el proyecto actualmente visible; si no, es de color gris. El indicador de medios usados se aplica solamente a recursos de foto, vídeo y audio, no a elementos como las transiciones y los títulos provenientes de la rama Contenido.



Indicador de información: al hacer clic en el indicador de información se abre el panel de información del Reproductor emergente, en el que se pueden editar la clasificación, el título y las etiquetas del recurso, además de ver todas sus propiedades. Al igual que casi todos los demás indicadores, el indicador de información se puede activar y desactivar con la vista de miniaturas.



Indicador de multicámara: los proyectos creados en el Editor multicámara tienen un icono cuadrado de cuatro paneles en la esquina superior derecha de la miniatura.



La vista previa de la Biblioteca

La mayoría de tipos de recursos de la Biblioteca pueden previsualizarse en el Navegador. La posibilidad se indica con un botón de vista previa en el icono del elemento y un comando de Mostrar vista previa en el menú contextual. Recuerde que la mayoría de tipos de recursos también pueden previsualizarse desde el mismo icono pulsando el botón de reproducción con Alt-clic.

El reproductor de la Biblioteca

Si hace clic en el botón de vista previa en el centro del icono del recurso, se carga el elemento en el reproductor de la Biblioteca para su visualización.



Previsualización de un clip de vídeo en la ventana del reproductor de la Biblioteca. Los controles de transporte están en la parte inferior. Empezando por la izquierda vemos un botón de Reproducción continua y una Rueda de desplazamiento. El tercer icono del grupo de cinco botones de flechas inicia la reproducción. Los botones a ambos lados del botón de reproducción sirven para navegar de elemento en elemento en la carpeta de la Biblioteca.

Sobre el reproductor podemos ver la posición actual de la visualización. En la parte inferior vemos una barra de herramientas con controles de transporte y botones de funciones.

Controles de transporte

El primero de los controles de transporte es el botón de bucle, que permite reproducir continuamente el medio desde el inicio. A continuación encontramos la rueda de desplazamiento con la que puede controlar sensiblemente la velocidad de la reproducción. Basta con arrastrarla hacia delante o hacia atrás.

El botón central de reproducción en el grupo de cinco controles de flechas se encarga de iniciar la previsualización del elemento de vídeo o audio. Los botones a ambos lados del botón de reproducción sirven para navegar del elemento que se está viendo a otros recursos de la carpeta. Al previsualizar una foto no aparece el botón de reproducción, sólo aparecen los botones de navegación.

Para conmutar el audio asociado al clip, haga clic en el botón de silencio, a la derecha de los controles de transporte. Al pasar con el ratón, aparece un cursor de volumen junto al botón de silencio.

Botones de funciones

En la parte inferior del reproductor, algunos botones del grupo final aparecen únicamente con algunos tipos de recursos. Un archivo de vídeo utiliza los cuatro tipos, en el orden que aquí se muestra y se describe.



Vista de escenas: este botón activa un modo en que el navegador muestra en el archivo del vídeo un icono separado o un registro de texto para cada escena. (Tal como se explica en la sección de Detección de escenas de vídeo, se entiende por escena cualquier porción de un archivo de vídeo.)

Si la Vista de escenas está activa, el botón Abrir en el Editor de correcciones que está al lado se elimina y en su lugar se coloca el botón Dividir escena. Esto le permite definir sus propias escenas o dejar que se encargue la función de detección automática de escenas.

Para obtener más información acerca de las escenas de vídeo de la Biblioteca, consulte “Detección de escenas de vídeo” en la página 63.

Abrir en el Editor de medios: el archivo de medios se abre para editar en el correspondiente editor de medios con el fin de poder ajustar la configuración de las correcciones.

Pantalla completa: la vista previa se muestra en una ventana especial a pantalla completa, con su propio conjunto básico de controles de transporte. Para cerrar la vista de pantalla completa, pulse **Esc** o haga clic en el botón de cerrar, situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Info: Este botón conmuta las vistas de información y reproducción del reproductor. La vista de información se puede abrir directamente haciendo clic en el botón de info de un icono de recursos de medios del Navegador. Los recursos de audio no cuentan con una vista de reproducción por separado, en su lugar, disponen de controles de desplazamiento que aparecen en la vista de información.

En la vista de información, **Clasificación, Título, Etiquetas y Comentario** son las propiedades que pueden editarse.



Aquí se muestran datos relativos a un recurso de la Biblioteca, un vídeo, en la vista información del reproductor. Vuelva a hacer clic en el botón de Info resaltado para volver a la vista de reproducción del recurso.

Interruptor de modo de visualización 3D

Si se muestra contenido estereoscópico 3D, aparece el interruptor del modo de visualización 3D. Cuando se abre el reproductor, el modo predeterminado de los ajustes de vista previa del panel de control se utiliza para fotografías, vídeos y proyectos. El icono del modo actual se muestra junto a una flecha desplegable que se utiliza para alternar entre los diferentes modos. Estos son los modos disponibles:



Ojo izquierdo, Ojo derecho: la vista previa del contenido estereoscópico puede ajustarse para que únicamente muestre la vista izquierda o la derecha.

Con esta opción, los elementos se mantienen simples cuando no se necesita una vista previa estereoscópica. La edición en estas vistas se efectúa del mismo modo que en las películas en 2D.



Lado a lado: este modo muestra los fotogramas para los dos ojos de manera horizontal, uno junto a otro, con el ojo izquierdo centrado en la izquierda y el derecho, en la derecha.

Al editar no se necesita equipamiento estereoscópico.



Diferencial: este modo es adecuado para detectar más fácilmente la profundidad de una imagen, sobre todo a la hora de revelar las áreas de profundidad cero. El modo diferencial muestra un gris al 50% en las áreas donde se presenta información idéntica para ambos ojos. Si las áreas no son idénticas, se muestra una diferencia de color. Si en modo diferencial se añade material 2D a una línea de tiempo 3D estereoscópica, debido a que se muestra el mismo contenido a los dos ojos, la imagen será de color gris uniforme.



Tablero de ajedrez: el modo de tablero de ajedrez descompone la imagen en un patrón de tablero de ajedrez 16 x 9. Los cuadrados blancos del tablero de ajedrez contienen la vista de un ojo y los negros, los relativos al otro. El modo de tablero de ajedrez proporciona una manera rápida de comprobar las diferencias entre los fotogramas izquierdo y derecho en toda la imagen.



TV 3D (Lado a lado): este modo se utiliza para obtener una vista previa del contenido estereoscópico en un televisor 3D o en un proyector 3D conectándolo como segundo monitor. De esta manera no hace falta disponer de una tarjeta gráfica especial ni de hardware adicional. Configure la segunda pantalla de manera que funcione en su resolución nativa y para que amplíe su escritorio y que no se limite a ser una copia. Compruebe que el formato de entrada sea lado a lado.

En los ajustes de Vista previa del panel de control, elija Segundo monitor en el menú desplegable “Mostrar vista previa externa en”. Configure Studio con una línea de tiempo estereoscópica de 16x9. Por último, en el reproductor, pulse el botón Pantalla completa. Consulte “Exportación y vista previa” en la página 421 y “Ajustes de la línea de tiempo” en la página 85 para obtener ayuda acerca de estas configuraciones.



Anaglifo: la vista previa estereoscópica en modo de anaglifo es adecuada para ver con gafas estereoscópicas de rojo y azul, sin necesidad de utilizar hardware adicional. La visualización en anaglifo de Pinnacle Studio es adecuada con imágenes con gran cantidad de rojo, gracias a un método muy similar al de la técnica de “anaglifos optimizados”.



3D Vision: numerosas tarjetas gráficas NVidia ofrecen este modo después de haber habilitado la característica 3D Vision en la utilidad de configuración de NVidia. El tipo de pantalla 3D, que se proporciona depende del hardware disponible. En el nivel de detección básico, la pantalla de 3D Vision es de anaglifo.

Elegir lo que se debe mostrar en la Biblioteca

La Biblioteca es mucho más que un almacén pasivo de material para las producciones de Pinnacle Studio.

El Navegador de la Biblioteca tiene varias funciones para despejar la vista ocultando recursos que no sean relevantes. No importa la cantidad de archivos de medios, la potencia combinada de estas técnicas puede acelerar enormemente la exploración.

Pestañas de ubicación

Lo más importante es que cada pestaña de ubicación corresponde a una selección diferente en el Navegador. Al igual que las pestañas de los navegadores web, las pestañas de ubicación pueden definirse fácilmente (haga clic en el icono “+” en el extremo derecho de la lista de pestañas) para hacer un seguimiento simultáneo de varias cosas.


Haciendo clic en el Navegador se define la ubicación para la pestaña actual; a la inversa, haciendo clic en otra pestaña se pasa a la ubicación guardada en el árbol. En el Navegador solo aparecen los recursos de la ubicación elegida. Sin embargo, si la ubicación tiene subcarpetas también se incluye su contenido. Para mantener las cosas simples, elija una ubicación lo más cerca posible del fondo de la jerarquía de carpeta.

Los otros controles permiten restringir más la visualización filtrando algunas de los recursos en la ubicación elegida. Cada pestaña de ubicación conserva su propio conjunto de filtros, así que cualquier cambio en los ajustes de filtrado solo afecta a la pestaña actual.

Filtrar por clasificación

El control Filtrar por clasificación en la parte superior de la Biblioteca oculta todos los recursos que no tengan como mínimo la clasificación especificada, de una a cinco estrellas (cero estrellas significa “sin clasificación”). Para usar el filtro, simplemente haga clic en la estrella que represente la clasificación mínima que desee ver. El ajuste del filtro predeterminado es mostrar todos los recursos independientemente de la clasificación.

Consulte “Filtrado involuntario” en la página 58 para obtener instrucciones acerca de cómo desactivar todos los filtros a la vez. Para desactivar sólo los filtros de clasificación, haga clic en la última estrella seleccionada o haga doble clic en cualquier estrella.



En este primer plano, se han marcado tres estrellas, lo que significa que sólo aparecerán recursos con una clasificación igual o superior a tres estrellas. En este caso, el ratón está situado para hacer clic en la quinta estrella, lo que ocultaría todos los recursos menos las que tengan cinco estrellas.

Filtrar por 3D estereoscópico


Para mostrar únicamente el contenido 3D estereoscópico, haga clic en 3D en la parte superior de la Biblioteca. Si desea volver a ver los recursos en 2D, haga clic de nuevo en 3D.

Filtrar por etiquetas


Otra forma de limitar el campo de recursos mostrados es filtrar por etiquetas. Las etiquetas son palabras clave que pueden asignarse a los recursos a medida que se trabaja. Una vez que se han definido las etiquetas, pueden usarse de varias maneras para controlar qué recursos aparecen en el Navegador. Consulte “Etiquetas o código” en la página 58 para obtener información detallada.

Buscar

En la parte superior derecha de la Biblioteca hay un campo de búsqueda que proporciona otra manera de filtrar los resultados. A medida que se escribe el término de búsqueda, el Navegador actualiza constantemente la vista para incluir únicamente los recursos que coincidan con el término de búsqueda.




Aunque se utilicen múltiples términos separados por espacios, en cada término se permiten palabras incompletas o completas. Una lista desplegable permite elegir si la búsqueda muestra resultados aunque solo coincida con un término del texto del recurso o si deben coincidir todos los términos para poderse aceptar el recurso.



Filtrado involuntario

Los diversos métodos de filtrado pueden combinarse a voluntad. Si alguno de los tipos de filtros queda activado cuando no sería necesario, es probable que algunos recursos queden ocultos cuando deberían mostrarse. Si un elemento no aparece en el Navegador de forma inesperada, compruebe que los filtros están desactivados.

El Navegador vigila ante la posibilidad del filtrado involuntario mostrando una “alerta de filtro” que permanece visible mientras haya filtros en uso.



En la parte superior del Navegador aparece una alerta de filtro (barra naranja) como la mostrada siempre que haya un filtro activo. Haga clic en el icono x en el extremo derecho para borrar todo el filtrado a la vez.


Etiquetas o código

La Biblioteca es capaz de gestionar una gran cantidad de archivos de recursos, a veces muchos más en una única carpeta de los que pueden verse de forma adecuada. Por esto, el Navegador proporciona una serie de métodos para ocultar de la pantalla los recursos irrelevantes.

Un método para racionalizar la visualización de recursos en el Navegador es filtrando por etiquetas. Una etiqueta es simplemente una palabra o frase corta que usted cree que podría ser útil como término de búsqueda. Usted puede decidir si asignar etiquetas a sus medios, pero si lo hace, son una potente forma de seleccionar los recursos a mostrar.

Gestión y filtrado de etiquetas

La gestión de etiquetas y el filtrado por etiquetas se llevan a cabo en un panel que aparece al hacer clic en el botón Etiquetas en la parte superior de la Biblioteca. También puede accederse al panel seleccionando **Aplicar etiqueta > Crear etiqueta nueva** desde el menú contextual de cualquier recurso.



El panel de etiquetas, con las etiquetas existentes ordenadas de forma alfabética.

En la parte superior del panel de etiquetas hay un cuadro de texto en el que se pueden introducir nombres de etiqueta nuevos. En este panel figuran también todas las etiquetas definidas hasta el momento, y permite eliminarlas o renombrarlas, además de poder elegir los recursos que desea visualizar en la Biblioteca.

Crear, cambiar el nombre y eliminar etiquetas

Para crear una etiqueta, haga clic en el cuadro de texto en la parte superior del panel de etiquetas y escriba la etiqueta. Seleccione el medio que va a etiquetar; compruebe que esté marcada la casilla Aplicar la etiqueta a los medios seleccionados y haga clic en el botón Crear etiqueta nueva que hay junto al cuadro de texto. No existe límite para la cantidad de etiquetas que se pueden crear. Ahora bien, si intenta aplicar un nombre que ya existe, se le indicará que dicho nombre ya se utiliza y que no se añadirá al medio seleccionado.

Para aplicar una etiqueta ya creada a todos los recursos actualmente seleccionados en el Navegador, haga clic en el nombre de la etiqueta. Seleccionar múltiples recursos para etiquetar hace que el proceso sea mucho más eficiente que si se etiqueta solo un elemento cada vez.



Pasando el puntero del ratón sobre una etiqueta aparecen los botones Renombrar y Suprimir. Haciendo clic en la propia etiqueta se aplica la etiqueta a los recursos actualmente seleccionados.

Pasando el puntero del ratón sobre una etiqueta aparecen los controles para cambiar el nombre o eliminar la etiqueta. Para cambiar el nombre, haga clic en el icono Renombrar, escriba el nombre nuevo y pulse Intro. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar la etiqueta. Para suprimir todas las etiquetas a la vez, haga clic en el botón Eliminar todas las etiquetas, situado en la parte inferior del panel. Si va a eliminar una etiqueta que se utiliza, se le dará una oportunidad para cancelar la operación.

Ordenar etiquetas

En la parte central del panel de etiquetas existe la lista desplegable Ordenar por con dos opciones: "Abc", donde las etiquetas se ordenan alfabéticamente, o "Relevancia", donde se ordenan en orden descendente según su popularidad en el conjunto de recursos que aparecen en pantalla. Con la segunda opción, las etiquetas se reordenan cada vez que se activa o desactiva una.

Filtrar con etiquetas

Al lado de cada nombre de etiqueta que aparece en el panel se muestra el icono de filtro para restringir el conjunto de elementos que se muestran en el Navegador. A medida que se activan y desactivan las etiquetas, la vista se actualiza automáticamente.

El efecto exacto de la selección depende de otro control, la lista desplegable Coincidencia, justo encima de las etiquetas. La lista proporciona tres opciones.

Ninguna muestra solo los recursos que no tienen ninguna de las etiquetas activadas. En un conjunto etiquetado de fotos de animales, al activar las etiquetas "perros" y "gatos" y luego "Ninguno", la mayoría de las fotos de estos animales deberían desaparecer.

Parcial selecciona recursos con cualquiera de las etiquetas, es decir, todas aquellas que habían desaparecido con "Ninguna". Si se deja "perro" y "gato" activado pero el selector en "Parcial", aparecerán todos los perros y gatos, incluyendo el puñado de fotos donde aparecen ambos animales. Las fotos sin ninguna etiqueta están ocultas.

Total selecciona solo los recursos que tienen todas las etiquetas. Ahora con las mismas casillas activadas solo deberían aparecer las fotos donde aparece como mínimo un perro y un gato. Tenga en cuenta que con "Parcial" verá más recursos a medida que se activen más etiquetas, pero con "Total" cada vez serán menos.

Desactivar los filtros de etiquetas

Si las etiquetas se han definido para filtrar el contenido de la Biblioteca, en la parte superior del Navegador aparece una barra de color naranja donde figuran las etiquetas que se están utilizando. Para desactivar el filtro de una etiqueta determinada, active el panel de etiquetas y desmarque el icono de filtro de la etiqueta. Para desactivar simultáneamente todos los filtros, haga clic en el botón x situado en el extremo derecho de la barra naranja.

El arte de etiquetar

No existe una manera prescrita de usar las etiquetas. Si se usan, la mejor manera es la manera que mejor le funcione a usted. Sin embargo, la consistencia es importante. Cuanto más detallado y sistemático sea usted con la asignación de etiquetas a los medios, más útil será el sistema.

Puesto que la idea es localizar un recurso de forma rápida cuando se necesite, las etiquetas deberían elegirse para que funcionen bien como términos de búsqueda. Con fotos de familia, las etiquetas podrían incluir los nombres de la gente que sale en cada foto. Para escenas en vídeo de vacaciones, lo más útil serían etiquetas con los nombres de los lugares visitados.

Los términos videográficos ("dos tomas", "silueta", "exterior") también pueden servir como buenas etiquetas para que sea más fácil encontrar recursos que cumplen un requisito creativo o estructural concreto.

Corregir medios

Puede aplicar herramientas de corrección de medios en los editores de vídeo, foto y audio directamente a los recursos de la Biblioteca. Este tipo de edición no modifica los archivos subyacentes. En su lugar, los parámetros de edición se almacenan en la base de datos de la Biblioteca y se aplican cada vez que se utiliza el recurso. Consulte “Capítulo 4: Correcciones (Editor de medios)” en la página 145 para obtener más información.

Una finalidad importante de las herramientas de corrección de medios consiste en permitir realizar ajustes en el material que no se identifica correctamente de forma automática. En las secuencias de vídeo, por ejemplo, el grupo de herramientas Ajustes permite anular la relación de aspecto asignada a la Biblioteca, el modo entrelazar y el formato 3D estereoscópico.

Detección de escenas de vídeo

Mediante la función de detección de escenas automática de la Biblioteca las secuencias de vídeo pueden dividirse en múltiples escenas, ya sea de forma automática o manual. Dividir los archivos brutos en porciones de la longitud de la escena puede simplificar mucho las tareas de edición.

El tiempo necesario para la detección de escenas cambia en función de la longitud del clip y el método de detección de seleccionado. Una barra de progreso muestra el estado.

Para iniciar la detección de escenas, seleccione uno de los métodos del comando de menú contextual Detección de escenas para los recursos de vídeo.

Por fecha y hora: esta opción a menudo resulta en límites de escena lógicos que reflejan su intención al grabar. En muchos formatos de grabación digitales, como DV y HDV, se produce una discontinuidad en los datos de código de tiempo grabados cada vez que la cámara se inicia después de pararse. Estas interrupciones de grabación se consideran interrupciones de escena en la opción.

Por contenido: con esta opción, la herramienta de detección de escenas analiza el contenido de la imagen del material fotograma a fotograma y establece una nueva escena cuando hay un cambio brusco en el contenido. Sin embargo, una toma panorámica rápida o un movimiento rápido a través del encuadre pueden producir interrupciones innecesarias.


Por intervalo de tiempo: en esta variante, usted define la longitud de las escenas que se van a crear. Una pequeña ventana de edición se abre para introducir el valor deseado en horas, minutos, segundos y milisegundos. La duración de las escenas es de un segundo como mínimo. Pulse Intro para confirmar la entrada.



Mostrar las escenas

Para mostrar el catálogo de escenas para un archivo de vídeo concreto, seleccione **Mostrar escenas** en el menú contextual; o seleccione el clip y luego haga clic en el botón **Vista de escenas**  que aparece en la parte inferior derecha de la Biblioteca.

La vista de escena es un modo de visualización temporal. La barra naranja en la parte superior del Navegador alerta de que la vista de escena está activa. En el extremo derecho de la barra hay un botón x para salir de este modo. Hacer clic de nuevo en el botón Vista de escenas tiene el mismo efecto.



Un mismo archivo de vídeo puede contener muchas escenas. Esto hace que las secuencias sean más fáciles de manipular durante la edición que si se trataran como un único segmento.

Durante la edición, los clips de escena se comportan de la misma manera que otros clips de vídeo.

Crear escenas manualmente

Si desea dividir manualmente un archivo de vídeo en escenas individuales, seleccione Mostrar escenas desde el menú contextual de recursos o haga clic en el botón Vista de escenas. Si no se ha dividido el archivo anteriormente, aparecerá en el Navegador como una escena única.

En el reproductor de la Biblioteca, navegue por el clip a cada fotograma donde desee una interrupción de escena, luego haga clic en el botón Dividir escena. Consulte “Botones de funciones” en la página 50 para obtener más información.

Eliminar escenas

Para vaciar toda la lista de escenas para un archivo de vídeo, seleccione **Detección de escenas** > **Eliminar escenas** en el menú contextual del recurso.

Para eliminar escenas individuales, seleccione una o más escenas y pulse **Suprimir**.

SmartMovie

SmartMovie es un generador de proyectos integrado que permite crear un pase de diapositivas o película de forma automática y según los medios suministrados. La producción incluye transiciones animadas, una banda sonora completa y atractivos efectos de imagen.



Basta con hacer clic en SmartMovie en la parte inferior de la Biblioteca.

Para empezar, seleccione en la Biblioteca una serie de fotos o archivos de vídeo. La música puede provenir de los recursos de audio digital ya incluidos en la Biblioteca o puede crearse una banda sonora con la herramienta **ScoreFitter**.

Esto es todo lo necesario, aunque el proyecto puede editarse con una edición manual, si se desea. Cuando tenga un producto final que le guste, con unos pocos clics puede grabarlo en un disco o guardarlo como archivo para otros fines, como subirlo a la web.

El panel **SmartMovie** que se mueve hacia la ventana desde abajo contiene tres subpaneles. El subpanel de la izquierda presenta información sobre SmartMovie y consejos sobre cuántos archivos incluir. El subpanel central es un área de almacenamiento con cubos para fotos y otras imágenes (arriba) y audio. El subpanel derecho contiene controles para personalizar el pase.

Añadir medios

Para añadir medios a la producción, arrástrelos desde el Navegador al cubo superior en el área de almacenamiento. Arrastre las miniaturas en el área de almacenamiento para conseguir el orden deseado. Continúe añadiendo más imágenes hasta que esté satisfecho.

Para añadir música, arrastre uno o más archivos de sonido al cubo inferior en el área de almacenamiento. También puede hacer clic en el botón de clave de sol  de la esquina inferior izquierda del cubo de audio para crear una banda sonora en ScoreFitter.

A medida que se añaden medios, el tiempo de duración total del material fuente aparece en la esquina superior izquierda del cubo. Esto no es necesariamente la longitud de la película resultante.

Vista previa, editar y exportar


Cuando los medios estén en orden, haga clic en el botón **Vista previa** en la barra inferior debajo de la herramienta. Se crea el proyecto y se presenta en la ventana de vista previa. En caso necesario, puede volver a la configuración para modificar la selección de medios.

Cuando hace clic en el botón **Vista previa**, los medios elegidos se guardan automáticamente en una Colección denominada **Última creación Smart**. Si tiene pensado seguir utilizando este grupo de recursos, cambie el nombre de la Colección para evitar que se sobrescriba la próxima vez que se genere una vista previa de SmartMovie.



La fase de análisis de generación de una SmartMovie puede tardar un tiempo la primera vez que se analiza el material. La renderización completa del proyecto, con un progreso indicado por una sobra en la regla de tiempo en el Reproductor, puede provocar un retraso adicional antes de disponer de una vista previa bien detallada.

El botón **Editar** traslada la producción a la línea de tiempo del Editor de películas para una edición detallada. Es una buena idea comprobar que los ajustes de vídeo de la línea de tiempo corresponden a los requisitos del pase. El botón Ajustes de vídeo en el panel de ajustes proporciona estos ajustes. Consulte también “La línea de tiempo del proyecto” en la página 76.



Si la presentación es tal como usted quiere, haga clic en **Exportar** para grabar un disco o crear un archivo para cargar en Internet.

El área de almacenamiento


Las fotos en el cubo superior aparecen como iconos, mientras que la música y los archivos de sonido en el cubo inferior aparecen como líneas de texto con el nombre de archivo y la duración de cada recurso. Ambos cubos permiten la selección múltiple, el cambio de orden mediante arrastrar y soltar y un menú contextual con solo dos comandos:

Suprimir selección: los medios seleccionados se eliminan de la producción SmartMovie. Permanecen disponibles en la Biblioteca para otros usos. (Atajo: **Suprimir.**)

Abrir editor: este comando abre la herramienta Correcciones del Editor de fotos o el Editor de audio. Cualquier modificación en los medios solo afecta dentro de esta producción SmartMovie. (Atajo: doble clic.)

Configuración de SmartMovie

Los ajustes de este subpanel sirven para personalizar la producción SmartMovie.



Los ajustes especificados se utilizarán la próxima vez que se genere la producción. El botón Ajustes de vídeo permite definir las opciones de la línea de tiempo que se aplicarán si la producción se lleva al Editor de películas. El botón Borrar elimina todos los medios del proyecto y vuelve a los ajustes predeterminados.

Título: escriba un título para usar como título principal de la película.

Longitudes de clip: el ritmo visual de la película aumenta a medida que la longitud de clip disminuye. Para usar la longitud original del recurso, seleccione Máximo.

Panorámica y Zoom: si se activa esta opción, se anima la presentación con movimientos de cámara simulados.

Ajustar imagen: seleccione esta opción para ampliar el material que sea demasiado pequeño para el formato del fotograma del proyecto.

Volumen de pista de vídeo: ajuste el volumen del audio original en los segmentos de vídeo usados. En el caso de una pista de sonido que sea solo música de fondo, ajústelo en cero.



El Editor de películas es la pantalla principal de Pinnacle Studio para la creación de películas digitales. El editor reúne tres componentes principales:

La **Biblioteca**, en su modo compacto, ofrece todos los elementos disponibles para su proyecto.

La **línea de tiempo** permite organizar los elementos como clips con una representación esquemática de su producción.


El **Reproductor** le permite visionar los elementos de la Biblioteca antes de añadirlos a su proyecto. También permite ver, fotograma a fotograma si lo desea, cómo verá la audiencia parte de la producción si la exporta, si la guarda como archivo, la graba en un disco, la transfiere a un dispositivo o la sube a Internet.

Junto con la Biblioteca, la línea de tiempo del proyecto y el reproductor, la ventana **Editor de películas** proporciona una gran variedad de herramientas y paneles con los que crear y editar títulos, añadir efectos y otras acciones.

La Biblioteca compacta

La vista compacta de la Biblioteca, que ocupa la parte superior izquierda de la pantalla del Editor de películas, es una función central del entorno de edición. Si va adelante y atrás entre la Biblioteca y el Editor de películas, verá que se selecciona la misma pestaña de localización en ambas vistas, y que se muestran los mismos elementos de la Biblioteca.

Para facilitar la navegación en la vista compacta de la Biblioteca, las pestañas de ubicación en la parte superior presentan iconos que indican el tipo de contenido que aparecerá en el Navegador al hacer clic en la pestaña. Para visualizar otra parte de la Biblioteca, haga clic en el triángulo de expandir-contrair que hay al lado del icono. Esta acción abre el árbol de carpetas desde el cual se accede a cualquier recurso de la Biblioteca.



Búsqueda de recursos de la Biblioteca mediante el Navegador ampliable de la Biblioteca compacta

Con la Biblioteca compacta y la línea de tiempo en la misma ventana, incluir elementos en su película es de lo más sencillo: solo arrastre los elementos que desea del Navegador de la Biblioteca a la línea de tiempo.

Vista previa en los editores de proyecto

El reproductor se puede utilizar en modo de vista previa doble o simple. Haga clic en el botón **Modo de vista previa**  en la esquina superior derecha del reproductor para alternar entre ambos modos.




El reproductor en modo simple. Puede elegir si desea ver material de "origen" (Biblioteca) o de la línea de tiempo.

El modo simple ocupa toda la pantalla proporcionando una sola vista previa del reproductor. Las pestañas Fuente y Línea de tiempo que hay encima del reproductor indican si se visualiza material de la Biblioteca o de la línea de tiempo, y permiten cambiar de uno a otro.



El reproductor en modo doble. La vista previa lado a lado permite navegar por la Biblioteca y seguir viendo el fotograma actual de la película.

En modo doble, el material Fuente (Biblioteca) aparece en la vista previa de la izquierda y el de la línea de tiempo lo hace en la vista previa de la derecha, cada cual con sus conjuntos de controles de transporte. La vista previa doble permite encontrar más fácilmente los recursos de la Biblioteca que son más adecuados para la película al permitir ver simultáneamente el material existente y que puede llegar a añadirse.



Parte de la ventana del Editor de películas, con la vista compacta de la Biblioteca en la parte superior izquierda, el Reproductor en la parte superior derecha (visible parcialmente) y la línea de tiempo en la parte inferior.

Edición del disco

Si tiene previsto crear su película final en DVD con menús interactivos, necesitará las funciones especiales del Editor de disco. Contiene exactamente las mismas funciones de edición de la línea de tiempo que el Editor de películas, pero le permite también crear y trabajar con los menús del disco con los que los usuarios navegarán por su producción.

Pinnacle Studio permite cambiar de modo sencillo la película a un proyecto de disco en cualquier momento de su creación, por lo que puede comenzar en el Editor de películas aunque tenga pensado crear finalmente un DVD en vez de, o además de, cualquier otra opción.

Vaya al Capítulo 9: Proyectos de disco para obtener información sobre las funciones especiales que se ofrecen para la autoría de discos. El resto de aspectos de la edición de la línea de tiempo se cubren en este y posteriores capítulos.

Producción de presentaciones

Además de todos los tipos de producciones de vídeo (las “películas”) el Editor de películas (y el Editor de discos) puede utilizarse para la creación de presentaciones complejas y a partir de imágenes fijas. En ambos casos se aplican las mismas técnicas de edición.


La línea de tiempo del proyecto

La línea de tiempo es el lugar donde crea la película añadiendo vídeo, fotografías y audio desde la Biblioteca, editando y recortando estos medios y dotándolos de animación con transiciones, efectos y otras mejoras.

Principios básicos de la línea de tiempo

La línea de tiempo se compone de varias pistas (tantas como necesite) colocadas verticalmente. Las pistas superiores se presentan hacia el frente, sombreando con sus partes opacas las pistas inferiores.

La acción básica en la creación de películas es arrastrar un elemento de la Biblioteca a una pista de la línea de tiempo, donde recibe el nombre de clip. Con un poco de práctica, podrá hacer una edición básica de una película rápidamente simplemente añadiendo sus medios principales en sus posiciones de la línea de tiempo aproximadas.



En el extremo izquierdo de la línea de tiempo se encuentran las cabeceras de las pistas con varios controles en cada una: un botón de bloqueo, el nombre de la pista y botones de control para el vídeo y el audio de la pista. En la imagen, la pista predeterminada actual es "Principal".

La cabecera de pista: a la izquierda de cada pista se encuentra un área de cabecera con acceso a funciones como la desactivación del control de audio o vídeo para la pista.

La pista predeterminada: una de las pistas se destaca con un color de fondo más claro; también se marca con una barra naranja a la izquierda de la cabecera de la pista. Se trata de la pista predeterminada. Tiene una función especial en determinados procedimientos de edición; por ejemplo, es la pista destino en las operaciones de pegado. Para convertir otra pista en predeterminada, haga clic en su cabecera.

Su posición actual en la línea de tiempo se corresponde con el fotograma de vídeo que se muestra en el Reproductor mientras está en el modo Línea de tiempo. La posición actual aparece indicada por una línea roja vertical sobre la cual hay un punto de depuración que puede arrastrar. Otra línea vertical marca la misma posición en el Navegador.



La barra de herramientas

Sobre las pistas, la barra de herramientas de la línea de tiempo ofrece varios grupos de herramientas relacionadas con la edición. En el Editor de discos, la barra de herramientas también incluye herramientas específicas para la creación de discos.

El Navegador

El Navegador consiste en un panel de navegación auxiliar que puede mostrarse u ocultarse haciendo clic en su icono en el selector de la herramienta de navegación, casi en el extremo izquierdo de la barra de herramientas de la línea de tiempo.



Debajo mismo de la barra de herramientas aparece la banda a achura completa. Muestra a vista de pájaro todo su proyecto a escala reducida. En el Navegador, las barras que representan los clips tienen los mismos colores que en la línea de tiempo, excepto que la barra que representa el clip seleccionado se dibuja en naranja. Mediante un clic en el Navegador puede acceder rápidamente a cualquier ubicación en la línea de tiempo.



Parte de la ventana de vista del Navegador en la que se muestra la posición actual (línea vertical a la izquierda) y la ventana de vista translúcida que puede arrastrarse.

El rectángulo gris que encierra una parte del Navegador (la ventana de vista) indica la sección de la película visible en ese momento en las pistas de la línea de tiempo.

Para cambiar la parte de la película en la vista, haga clic y arrastre horizontalmente dentro de la ventana de vista. La línea de tiempo se desplaza paralelamente mientras arrastra. Puesto que su posición en la línea de tiempo no varía, el depurador puede quedar fuera de la vista.

Zoom


Para cambiar el nivel de zoom de la línea de tiempo, haga clic y arrastre horizontalmente en la regla de tiempo a lo largo de la parte inferior de la línea de tiempo, o bien arrastre los lados de la ventana de vista. El primer método tiene la ventaja de que siempre deja la posición de la pantalla del cabezal inalterada, lo que ayuda a orientarse de nuevo tras el zoom.

Para cambia el zoom del Navegador, utilice los botones de más y menos justo a su derecha.

Mediante un doble clic en la ventana de vista se ajusta el zoom del Navegador y de la línea de tiempo de modo que toda la película cabe dentro de la ventana del Editor de películas.

La secuencia de viñetas


El montaje de una película puede requerir que se maneje una gran cantidad de fotografías y clips de vídeo, así como decidir dónde se colocarán los títulos, los montajes, etcétera. En la secuencia de viñetas, los clips de una pista de la película aparecen como una secuencia de iconos, de modo que de manera muy rápida puede verse el contenido y su ubicación. Para elegir las pistas que se verán en la secuencia de viñetas, utilice el botón de enlace de secuencia de viñetas que hay en la cabecera de pista.



Puede añadir a la película cualquier foto, vídeo, audio, proyecto, montaje o título de la Biblioteca arrastrando y soltando dichos elementos en la secuencia de viñetas. Una vez colocados allí, se pueden reorganizar o incluso eliminar si cambia de idea.

En la secuencia de viñetas, los diferentes tipos de clips se representan con colores distintos. Por ejemplo, las fotos y los vídeos tienen un marco azul y los proyectos, un marco de color gris. Al igual que en la línea de tiempo, los clips a los que se han aplicado efectos muestran una línea magenta en la parte superior; los clips con correcciones presentan una línea verde. Una banda coloreada conecta el icono de la secuencia de maquetas con la posición de su clip en la línea de

tiempo; si en la línea de tiempo hay un hueco, en la secuencia de viñetas también se refleja como tal. Cuando se haya familiarizado con la secuencia de colores, podrá visualizar rápidamente la estructura de la película.



La secuencia de viñetas muestra una secuencia de iconos que representan el contenido de una pista. Los efectos (magenta) y las correcciones (verde) se indican en el extremo superior del icono; la longitud del clip se refleja en la parte inferior.

El Navegador (y el Editor de disco en la Lista de menús) también utilizan el espacio justo debajo de la barra de herramientas, donde aparece la secuencia de viñetas. El selector de la herramienta de navegación, casi en el extremo izquierdo de la barra de herramientas de la línea de tiempo, controla qué herramientas están visibles, si las hay.

Navegación por la secuencia de viñetas


Para desplazarse a una parte de la secuencia de viñetas que no aparece en la vista, pase el ratón por encima de la secuencia de viñetas hasta que aparezca un cursor en forma de mano. A continuación, haga clic y arrastre la secuencia de viñetas. Si arrastra el ratón deprisa y libera el botón, la secuencia de viñetas seguirá desplazándose un poco más.

También puede desplazar el ratón por encima de la secuencia de viñetas y desplazarse con la rueda del ratón, o bien utilizar las flechas que hay a cada extremo de la secuencia de viñetas.

Edición con la secuencia de viñetas

Si bien la mayor parte de la edición se realiza en las pistas de la línea de tiempo, la secuencia de viñetas permite efectuar algunas funciones de edición. Por ejemplo, puede añadir efectos directamente en un clip que está en la secuencia de viñetas arrastrando y soltando el efecto en el clip. El menú contextual del clip presenta los mismos comandos aquí que en la línea de tiempo. Las ediciones que se llevan a cabo en la secuencia de viñetas se reflejan de inmediato en la línea de tiempo y viceversa.

Añadir clips: cualquier fotografía, vídeo, clip de audio, proyecto, montaje o título se puede añadir al proyecto con solo arrastrarlo de la Biblioteca a la secuencia de viñetas. Aparece una línea de inserción para indicar el lugar donde se colocará el nuevo clip. Puede seleccionar varios clips y añadirlos simultáneamente.



Insertar o sustituir clips: si inserta material entre clips que ya están en la secuencia de viñetas, arrastre el nuevo clip para solapar el lado derecho del clip que lo precederá. Cuando aparezca la línea de inserción y se abra un espacio, arrastre el nuevo clip al hueco.

Para sustituir un clip, arrastre el nuevo sobre el que va a reemplazar. Aparecerá la línea de inserción y el clip antiguo se resaltará para indicar el punto correcto de colocación. El clip nuevo debe ser del mismo tipo que el antiguo. Por ejemplo, una fotografía o un clip de audio no pueden sustituir un clip de vídeo.

Seleccionar clips: para seleccionar un clip, haga clic en su icono; si el clip tiene un marco de color naranja, indica selección. El cursor de la línea de tiempo se colocará al principio del clip seleccionado; una banda de conexión en color enlazará el clip de la selección de viñetas con su homólogo en la línea de tiempo. Si la posición de la línea de tiempo del clip seleccionado queda fuera de la pantalla, se colocará en la vista.

Puede seleccionar varios con las teclas Mayús y Ctrl según el uso habitual de Windows.

Reordenar clips: para designar un clip y desplazarlo, haga clic en él hasta que quede seleccionado; a continuación, arrástrelo a su nueva posición. Si es preciso, la secuencia de viñetas se desplazará hasta llegar a la posición adecuada.

Redimensionamiento

La altura de la línea de tiempo, junto con las proporciones relativas de la Biblioteca y el Reproductor, pueden ajustarse con el asa de tamaño con forma de T invertida en mitad de la pantalla.

Para ajustar la altura de cada una de las pistas en la línea de tiempo, agarre y ajuste las líneas de separación entre las cabeceras de las pistas a la izquierda. Si el tamaño vertical de todas las pistas supera el área de visión disponible, tiene a la derecha una barra de desplazamiento con la que seleccionar las pistas que se muestran.


Establezca la altura de la secuencia de viñetas (cuando está visible) arrastrando verticalmente el separador horizontal a lo largo del borde superior de la secuencia de viñetas. Para obtener más información, consulte “Selector de la herramienta de navegación” en la página 86.

La barra de herramientas de la línea de tiempo

La barra de herramientas que se encuentra sobre la línea de tiempo del Editor de películas posee diferentes ajustes, herramientas y funciones que se aplican a la línea de tiempo y su edición. Se describen por orden de izquierda a derecha.

Personalizar la barra de herramientas

La barra de herramientas de la línea de tiempo puede contener muchos botones para facilitar más las tareas de edición. Un conjunto de botones está disponible en el Editor de películas y uno algo mayor se ha definido para el Editor de discos. El botón Personalizar barra de herramientas  que hay en el extremo izquierdo de la barra de herramientas permite elegir el subconjunto de botones disponibles que desea ver en pantalla.



El panel Personalizar barra de herramientas con todos los botones seleccionados para hacerlos visibles

Si se hace clic en el botón, se muestra un panel en el que todos los otros botones de la barra de herramientas pueden mostrarse u ocultarse individualmente. Las marcas grises junto al botón Ajustes de línea de tiempo y algunos otros indican que dichos botones no son opcionales, es decir, siempre se muestran en pantalla. Marque o desmarque las casillas hasta haber configurado la barra de herramientas como necesite o bien marque Seleccionar todo para que aparezcan todos los botones.

Algunos de los comandos invocados por botones disponen también de atajos de teclado. Funcionan según si el botón se muestra o no. (Consulte “Apéndice D: Atajos de teclado” en la página 513 para obtener más información.)

Ajustes de la línea de tiempo

Los ajustes de la línea de tiempo se copian de forma predeterminada del primer clip de vídeo que se añade a la línea de tiempo. Si con ello consigue el resultado deseado, ya no necesitará hacer nada más.

Si debe cambiar estas propiedades básicas de imagen del proyecto, haga clic en el botón **Engranaje**  para abrir el panel de ajustes de la línea de tiempo y configurar los cuatro ajustes proporcionados.

Aspecto: seleccione entre una pantalla de 4 x 3 o de 16 x 9.

Imagen: elija entre Regular (2D) y Estereoscópico (3D).

Tamaño: seleccione entre las resoluciones de píxeles HD y SD disponibles para la relación de aspecto dada.

Tasa de imágenes: elija entre una selección de tasa de imágenes coherentes con los otros ajustes.

Estos ajustes pueden cambiarse en cualquier momento durante la producción de su película, pero debe ser consciente de que un cambio en los ajustes de un fotograma puede resultar en un leve desplazamiento de los clips en la línea de tiempo, ya que se ajustan a los nuevos límites del marco.

El material de vídeo que no sea compatible con los ajustes de proyecto escogidos se convertirá automáticamente cuando se añada a la línea de tiempo. Si está realizando una película estereoscópica, se puede utilizar material 2D pero seguirá pareciendo bidimensional, puesto que las vista del ojo izquierdo y del derecho serán las mismas. El material 3D puede utilizarse en una línea de tiempo 2D; sin embargo, solo se mostrará el canal del ojo izquierdo.

Si quiere seleccionar un estándar específico de vídeo para sus proyectos, en vez de aceptar el formato heredado del primer clip que se añade, abra la página Configuración de proyecto de la configuración de la aplicación. Consulte “Configuración del proyecto” en la página 428.

Selector de la herramienta de navegación

El espacio que hay justo debajo de la barra de herramientas puede ocuparlo el Navegador o la secuencia de viñetas, o bien ninguno de los dos. En el Editor de disco hay una tercera posibilidad: la Lista de menús. El selector de la herramienta de navegación contiene una lista desplegable en la que puede seleccionar la herramienta que se mostrará en esa área.



Al hacer clic en el icono del selector, se alterna la visibilidad del área propiamente dicha.

Consulte “El Navegador” en la página 78 y “La secuencia de viñetas” en la página 80 para obtener más información acerca de estas herramientas de navegación.

Mezclador de audio



Este botón abre el área mejorada de control de audio con herramientas de ajuste de volumen y acceso al Panoramizador, un control panorámico del entorno.

ScoreFitter



ScoreFitter es el generador de música integrado de Pinnacle Studio que ofrece música compuesta de forma personalizada y libre de impuestos por derechos de autor que se ajusta exactamente a la duración requerida para su película. Consulte “ScoreFitter” en la página 303.

Título



El botón Título abre el Editor de títulos. Si ninguno de los numerosos títulos que se incluyen responde a sus necesidades, siempre puede crearlos usted mismo. Consulte “Capítulo 7: El Editor de títulos” en la página 233.

Voz en off



La herramienta de voz en off le permite grabar comentarios o cualquier otro contenido de audio en directo mientras ve su película. Consulte “La herramienta Voz en off” en la página 305.

Audio ducking



Audio ducking sirve para bajar automáticamente el volumen de una pista para poder oír mejor otra pista. Para obtener más información, consulte “Usar Audio ducking para ajustar el volumen de forma automática” en la página 308.

Transparencia de pista



Transparencia de pista ofrece control de transparencia preciso en la línea de tiempo abriendo un modo que facilita la definición de fotogramas clave y el ajuste del nivel de transparencia por fotograma clave. Para obtener más información, consulte.

Editor multicámara



El **Editor multicámara** es un espacio de trabajo que le permite crear compilaciones de vídeo de aspecto profesional a partir de vídeo de eventos capturados con distintas cámaras desde diversos ángulos. Para obtener más información, consulte “Capítulo 14: Edición multicámara” en la página 439.

Cuchilla



Para dividir uno o varios clips en la posición del cabezal, utilice el botón de la cuchilla. El material no se borra con esta operación, sino que cada clip afectado se convierte en dos clips que pueden gestionarse independientemente en lo que respecta a recorte, movimiento, introducción de efectos, etc.

Si existen clips seleccionados en el cabezal de reproducción de cualquier pista, solo se dividirán esos clips. Ambas partes de estos clips quedan seleccionadas tras la división.

Si no hay clips seleccionados en la línea de cabezal, todos los clips que interseccionen con ella se dividirán y las partes derechas quedarán seleccionadas para facilitar su eliminación en caso necesario.

Las pistas bloqueadas no se incluyen en la operación de división.

Papelera



Haga clic en el botón de papelera para borrar todos los elementos seleccionados en la línea de tiempo. Consulte “Eliminación de clips” en la página 105 para conocer cómo afecta a otros clips en la línea de tiempo esta eliminación.

Instantánea



Si durante la vista previa de un vídeo observa un fotograma que desea capturar como imagen fija, haga clic en el botón de instantánea. Esta acción crea una fotografía de la imagen que se visualiza en la vista previa y la coloca en la carpeta Instantánea debajo de Fotos en la Biblioteca.

Usar el botón de instantánea en la línea de tiempo es un modo rápido de capturar un fotograma; para obtener un mayor control, utilice la herramienta Instantánea del Editor de vídeo. Consulte “Instantánea” en la página 172 para obtener más información acerca de la herramienta Instantánea.

Marcadores



Las funciones de marcador disponibles aquí son idénticas a la que aparecen en los editores de medios para vídeo y audio. Consulte “Marcadores” en la página 169.

En lugar de asociarse a un clip específico, los marcadores de la línea de tiempo se consideran sin embargo pertenecientes a la composición del vídeo en el punto señalado. Solo en el caso de que existe una selección de clips que abarque a todos las pistas en el punto marcado, y solo si no existe ninguna pista bloqueado, cambiarán las posiciones de los marcadores durante la edición de la línea de tiempo.

Modo de recorte



Para abrir un punto de recorte, coloque el cursor de la línea de tiempo cerca del corte que se va a recortar y haga clic en el botón de modo de recorte. Haga clic de nuevo para cerrar el modo de recorte. Consulte “Recorte” en la página 110 para obtener más información.

Transiciones de duración dinámica (V)



En general, si una transición se añade a la línea de tiempo, se le asigna la duración predeterminada que se haya establecido en la configuración. Haga clic en este botón para duración predeterminada. Cuando el botón queda seleccionado, las duraciones de transición pueden ajustarse arrastrando el ratón a la izquierda o la derecha mientras la transición se coloca en un clip. Consulte “Transiciones” en la página 132 para obtener más información acerca de las transiciones.

División mediante el imán



El modo de imán simplifica la inserción de clips durante el arrastre. Con este modo activo, los clips se atraen “magnéticamente” a otros elementos de la línea de tiempo cuando se acercan a una cierta distancia. De este modo se evitan los innecesarios (aunque a menudo imperceptibles) huecos entre elementos que de otro modo pueden surgir durante la edición. Si de todas formas desea crear deliberadamente estos huecos, solo tiene que desactivar este modo para elegir la ubicación preferida.

Edición de fotogramas clave de volumen



El botón Volumen fotogramas clave cambia la edición de clips de audio basados en fotogramas clave. Con el botón activado, el contorno verde de volumen de cada clip de la línea de tiempo será editable. En este modo puede añadir puntos de control al contorno, arrastrar secciones del contorno y otras operaciones. Con el botón desactivado, los fotogramas clave de volumen están protegidos y no pueden modificarse.

Al abrir el Mezclador de audio el botón se activa automáticamente.

Depuración de audio



De forma predeterminada, la parte de audio de un proyecto sólo puede oírse durante la reproducción en la vista previa. El botón de depuración de audio de la barra de herramientas de la línea de tiempo ofrece una vista previa del audio incluso mientras se depura la película arrastrando el control de depuración de la línea de tiempo.

También puede realizarse la depuración de audio mediante este mismo botón en el Reproductor.

Modo de edición

El selector de modo de edición del extremo derecho de la barra de la línea de tiempo determina el comportamiento de otros clips cuando se realizan cambios de edición. El material a la izquierda del punto de edición nunca se ve afectado por la edición en la línea de tiempo, por lo que esto se aplica solo a clips que se extienden hacia la derecha a partir del punto de edición.

Existen tres formas de editar: smart, insertar y sobrescribir. El modo predeterminado es smart, por el cual Pinnacle Studio selecciona entre insertar, sobrescribir y en ocasiones estrategias más complejas en el contexto de cada operación de edición.



El modo Smart se ha diseñado para mantener la sincronización entre las pistas de la línea de tiempo en la medida de lo posible. En ediciones con múltiples pistas, los clips guardan relaciones verticales y horizontales. Cuando, por ejemplo, ha colocado sus cortes cuidadosamente para que coincidan con puntos de una pista musical, no quiere que esto se descoloque al hacer otras ediciones.

El modo Insertar es siempre no destructivo: saca otros clips de la pista antes de insertar material nuevo. También cerrará automáticamente los huecos creados eliminando material. Sólo la pista destino se verá afectada. Cualquier sincronización anterior en otras pistas a la derecha del punto de edición se perderá.

El modo Insertar es más útil al comienzo del proyecto, cuando está recopilando y ordenando los clips en la línea de tiempo. Garantiza que no se perderá el material, y permite reordenar los clips y secuencias muy fácilmente.

En las últimas fases, cuando la estructura del proyecto alcanza su estado final y ya ha comenzado a sincronizar cuidadosamente el material en diferentes pistas, el modo insertar ya no es de tanta ayuda. Las mismas propiedades que favorecen su uso al comienzo del proyecto (este comportamiento de onda expansiva) es una desventaja cuando se acerca el final. Es el momento de utilizar el modo sobrescribir.

Sobrescribir afecta directamente sólo a los clips seleccionados. Si se cambia la longitud o posición de un clip en modo sobrescribir, se sobrescribirán los clips colindantes (si alarga) o dejará huecos (si acorta). Nunca afectará a la sincronización entre pistas.

Modo alternativo

El modo de edición smart funciona mediante la predicción de lo que trata de hacer y determinando si lo mejor es insertar, sobrescribir o incluso utilizar alguna estrategia más compleja. Descubrirá que normalmente hace lo que usted quiere, pero seguro que en ocasiones usted tendrá otra idea diferente.

Existen muchas acciones que admiten insertar y sobrescribir, pero ninguna otra posibilidad. El modo Smart utilizará uno u otro según la ocasión pues, si el modo insertar no es lo que quiere, normalmente el modo sobrescribir sí, y viceversa. Todo lo que necesita, por lo tanto, es un modo de sustituir el comportamiento predeterminado del modo smart.

Para cambiar el comportamiento de insertar a sobrescribir, o de sobrescribir a insertar, mantenga pulsada la tecla Alt mientras realiza su edición del modo habitual. Puede pulsar (o dejar de pulsar) Alta su conveniencia mientras edita: lo que cuenta es el estado de la tecla en el momento en que la operación se realiza finalmente, por ejemplo cuando suelta los elementos arrastrados en la línea de tiempo.

Este truco funciona con todos los modos de edición, así que lo tiene a su disposición siempre que lo necesite. Si no queda satisfecho con el comportamiento predeterminado, sólo tiene que cancelar o deshacer y volver a intentarlo con **Alt**.

En una operación de edición de la línea de tiempo, como sustituir un clip por otro y mantener su duración, efectos y otras propiedades, la tecla Mayúsculas asume un papel similar. Consulte “Sustituir un clip” en la página 103 para obtener más información.

La cabecera de pista de la línea de tiempo

En el área de la cabecera de la línea de tiempo existen numerosos controles que afectan al orden y organización de las pistas en la línea de tiempo. Estas se cubren en este apartado, mientras que las funciones de audio controladas desde la cabecera de la línea de tiempo, como el volumen de la pista, se describen en el tema “Audio en la línea de tiempo” en la página 296.

El área de todas las pistas sobre las cabeceras de pistas ofrece controles similares a los que se encuentran en cada cabecera pero con efectos globales, es decir, se aplican a todas las pistas simultáneamente, sustituyendo los ajustes individuales.

Pista predeterminada

La línea vertical naranja a la izquierda de la cabecera de pista, junto con un sombreado de fondo más claro, identifica a la pista predeterminada. Señala la pista de destino para determinadas funciones como enviar a y pegar. Los nuevos títulos y canciones de ScoreFitter también se añaden a esta pista. Para obtener más información, consulte “Envío a la línea de tiempo” en la página 104, “Uso del portapapeles” en la página 123, “Capítulo 7: El Editor de títulos” en la página 233 y “ScoreFitter” en la página 303.

Para marcar otra pista como predeterminada solo tiene que hacer clic en cualquier parte de la cabecera de la pista que no sea un botón ni ningún otro control.

Bloqueo

Haga clic en los botones de candado para proteger una pista de ediciones no deliberadas. Este mismo botón en el área de todas las pistas confiere esta protección a todo el proyecto.

Enlace de secuencia de viñetas

La secuencia de viñetas es una representación alternativa de una pista de la línea de tiempo. Debajo del botón de candado aparece un pequeño botón de enlace de secuencia de viñetas en todas las cabeceras de pista cuando está abierta la secuencia de viñetas. Haga clic en el botón para seleccionar una determinada pista como la que se enlaza con la visualización de la secuencia de viñetas.

Nombre de pista

Para editar el nombre de una pista, haga clic en el nombre una vez para acceder al editor in situ, o seleccione Editar nombre de pista en el menú contextual de la cabecera. Confirme el cambio con la tecla **Intro**, o cancele con **Esc**.

Control de vídeo y audio

Los botones vídeo y audio de la cabecera de la pista controlan si la pista aporta su vídeo y audio a la composición final del proyecto. Admiten muchas posibles ediciones, en las cuales resulta provechoso bloquear el resultado de una o varias pistas para simplificar la vista previa. Estos mismos botones en el área de todas las pistas cambian el control de audio y vídeo en todo el proyecto.

Funciones adicionales de la pista

Las siguientes funciones se encuentran disponibles en el menú contextual de la cabecera de pista:

Nueva pista: puede insertar una nueva pista encima o debajo de la pista existente.

Borrar pista: borra una pista y todos los clips incluidos en ella.

Mover pista: arrastra la cabecera de la pista arriba o abajo hasta una nueva posición. A medida que arrastra, se muestra una línea horizontal brillante en las posiciones válidas.

Copiar pista: si mantiene presionada la tecla **Ctrl** mientras mueve una pista, se copiará en vez de moverse.

Tamaño de pista: el menú contextual contiene cuatro tamaños de pista fijos: Pequeña, Media, Grande y Muy grande. Si desea un tamaño personalizado, arrastre la línea de separación entre las cabeceras de la pista para ajustar de forma sencilla la altura.

Ver formas de ondas: cambie a la vista de forma de onda en los clips de audio.

Consulte “Audio en la línea de tiempo” en la página 296 para obtener más información acerca de las funciones de audio de la línea de tiempo.


Edición de películas

El primer paso para comenzar con la edición de una película es traer el proyecto al **Editor de películas** para comenzar a trabajar.

Para iniciar una producción nueva: Seleccione **Archivo > Nuevo > Película** en el menú principal. Antes de añadir el primer clip, asegúrese de que el formato de vídeo en la línea de tiempo es el adecuado para el proyecto (ver más abajo).

Para editar una película: seleccione un proyecto reciente del menú **Archivo > Recientes**, haga clic en **Archivo > Abrir** y busque el proyecto de película que desea abrir, o bien busque la película que desea abrir en la carpeta **Proyectos** de la Biblioteca y haga doble clic en la miniatura.

Si la película se ha almacenado como paquete de proyecto, antes de editarla se debe descomprimir. Busque el proyecto en el grupo **Proyectos de Studio** en la Biblioteca. A continuación, utilice el comando **Descomprimir paquete de proyecto** del menú contextual de la miniatura.



Miniatura de paquete de proyecto de la Biblioteca, con el menú contextual abierto. Una vez descomprimida, la película aparecerá en la línea de tiempo para poder editarla.

También puede hacer clic en **Archivo > Abrir** y buscar el paquete de proyecto en el Explorador seleccionando **Paquete de proyecto de Studio (axx)** en el cuadro de extensiones de archivo.

Una vez descomprimido, el proyecto se añade a la Biblioteca y se abre en la línea de tiempo del Editor de proyecto, donde puede modificarse de la manera habitual.

Para abrir un proyecto de Studio: seleccione **Archivo > Importar proyectos de Pinnacle Studio anteriores**. Algunas características de proyectos creados con una versión anterior de Studio podrían no ser compatibles con la versión actual.

Para importar un proyecto de Studio para iPad: seleccione **Archivo > Importar proyectos** de la aplicación Studio para iPad.

Ajustes de la línea de tiempo

Para comenzar la edición de un proyecto nuevo, compruebe que los ajustes de formato de vídeo de su proyecto (relación de aspecto, 2D o 3D, tamaño de fotograma y velocidad de reproducción), están definidos a su gusto. Puede acceder a la pestaña Configuración de proyecto de la aplicación para establecer los valores de estas propiedades automáticamente para que coincidan con el primer clip que se añada al proyecto. También puede establecerlos manualmente. Consulte “Configuración del proyecto” en la página 428 para configurar la función automática y “La barra de herramientas de la línea de tiempo” en la página 84 para obtener instrucciones acerca de cómo especificar los ajustes de proyecto de forma manual.

En función de la configuración de su línea de tiempo, los clips de determinados formatos podrían no reproducirse instantáneamente. Este contenido se renderizará automáticamente en un formato adecuado.

Establecimiento de pistas

Salvo contadas excepciones, las pistas de la línea de tiempo en Pinnacle Studio no tienen funciones especializadas. Todos los clips pueden situarse en todas las pistas. Sin embargo, a medida que su proyecto crece en complejidad, encontrará útil organizar sus pistas de un modo significativo, y renombrarlas según su función en la película. Para obtener información acerca de las propiedades de pista y de cómo editarlas, consulte “La cabecera de pista de la línea de tiempo” en la página 94.

Introducción de clips en la línea de tiempo

La mayoría de los elementos de la Biblioteca pueden introducirse en la línea de tiempo como clips independientes. Entre estos tipos están los clips de vídeo y audio, fotos, gráficos, canciones de Scorefitter, montaje y títulos. Puede incluso añadir sus otros proyectos de películas como clips contenedores y funcionarán como clips de vídeo en su proyecto. Los proyectos de disco, sin embargo, no pueden añadirse como clips contenedores a una línea de tiempo, ya que requieren de una habilidad (interactividad con el usuario) que no tienen los clips de la línea de tiempo.

Arrastrar y soltar

Arrastrar y soltar es el método más común y normalmente el más conveniente de añadir material a un proyecto. Haga clic en un elemento de la vista compacta de la Biblioteca en el Editor de películas y arrástrelo donde quiera en la línea de tiempo.

Mientras cruza por la línea de tiempo durante el arrastre hacia la pista destino, observe la aparición de una línea vertical bajo el puntero del ratón. Esta línea indica el lugar donde se insertaría el primer fotograma del clip si se soltara en ese momento. La línea será de color verde si el lugar para soltar es válido, y rojo si no es posible insertar un clip en este lugar (por estar protegida la pista, por ejemplo).

Es posible insertar varios clips en la línea de tiempo al mismo tiempo. Simplemente seleccione los recursos de la Biblioteca deseados, luego arrastre cualquiera de ellos a la línea de tiempo. La secuencia en que aparecen los clips en la pista corresponde a su orden en la Biblioteca, no al orden en que se seleccionan.

Modo de imán: de forma predeterminada, el modo de imán está activado. Esto hace más sencillo insertar clips y que sus extremos coincidan exactamente. El clip nuevo se pega a determinadas posiciones, como el final de los clips o las posiciones de los marcadores, como si fueran atraídos por un imán una vez que el puntero del ratón se acerca al destino potencial.

Por otra parte, no se preocupe sobre si el primer clip está justo al comienzo de la línea de tiempo. ¡No todas las películas comienzan con un corte brusco en la primera escena!

Vista previa de la edición en directo

Para eliminar la confusión que se crea en las ediciones complejas, Pinnacle Studio ofrece una vista previa completamente dinámica de los resultados de las operaciones de edición mientras arrastra los clips por la línea de tiempo. Si tiene la impresión de que todo salta a su alrededor más de lo habitual mientras edita la línea de tiempo, este es el motivo. No se preocupe: pronto se acostumbrará y aprenderá a sacarle todo el provecho a esta información extra. Tómesele con calma al principio. Observe los cambios en la línea de tiempo mientras pasa el elemento arrastrado sobre varios lugares posibles de aterrizaje y suéltelo cuando vea el resultado que desea.

Si resulta que la función de arrastrar y soltar no está produciendo los resultados deseados, pulse **Esc** o mueva el puntero del ratón fuera del área de la línea de tiempo y suelte el botón. Con cualquiera de estos métodos abandona la operación de arrastrar y soltar. Para deshacer una operación de arrastrar y soltar una vez terminada, pulse **Ctrl+Z** o haga clic en el botón **Deshacer**.

No olvide que puede modificar muchas operaciones de edición con el modo alternativo: sólo tiene que mantener pulsada la tecla **Alt** mientras arrastra o recorta. En el caso de sustituciones de clips uno por uno, la tecla **Mayús** también es relevante.

Arrastrar y soltar avanzado

Después de ensamblar un conjunto de clips en una pista de la línea de tiempo, tan sólo es cuestión de tiempo que quiera empezar a cambiar cosas. Por ejemplo, puede que quiera:

- Rellenar un hueco con clips.
- Insertar algunos clips antes de un clip determinado.
- Reemplazar un clip en la línea de tiempo por otro diferente.

El modo de edición smart ayuda a lograr estos objetivos fácilmente.

Rellenar un hueco

El modo smart hace sencillo rellenar un hueco determinado de la línea de tiempo con material nuevo, por ejemplo. En vez de tener que recortar laboriosamente con anterioridad el material nuevo para el espacio disponible, solo tiene que arrastrar los elementos al hueco. Los clips que no sean necesarios para rellenar el hueco se descartarán y el último clip utilizado se recortará automáticamente con la longitud adecuada. Ningún clip que ya se encuentre en la línea de tiempo se verá afectado, por lo que no habrá ningún problema de sincronización.

Insertar clips

Supongamos que pretende añadir material nuevo a la línea de tiempo en un punto donde ya existe un clip. No quiere sustituir el clip que ya existe, solo quiere que este (y todos los clips a su derecha) se mueva hacia la derecha lo suficiente para dejar sitio al material nuevo.

De nuevo, la edición smart tiene la respuesta. Solo tiene que arrastrar el material nuevo al comienzo del clip que está en su camino en vez de a un hueco. El clip se desplaza hacia el lado justo lo necesario.

Insertar con división

Si suelta un elemento en medio de un clip, en vez de en un corte, el clip se dividirá. El material nuevo se inserta en el punto especificado y es seguido por la parte desplazada del clip original.

En el modo smart, la sincronización de la pista destino con el resto de las pistas se mantiene insertando en cada una de ellas un hueco de longitud igual al nuevo clip. Para evitar afectar a otras pistas, utilice insertar en vez del modo smart. También puede pulsar Alt mientras arrastra el nuevo material, de este modo sobrescribirá una parte del clip existente. Un tercer método es bloquear las pistas que no deban modificarse, aunque esto afectará a la sincronización de los clips entre las pistas bloqueadas y las no bloqueadas.

Sustituir un clip

Para sustituir un clip, arrastre un recurso individual de la Biblioteca sobre el clip que desee mientras mantiene pulsada la tecla Mayús. El clip de sustitución heredará cualquier efecto y transición aplicados al clip original. Pero las correcciones no se heredan, puesto que normalmente están destinadas a corregir problemas de un elemento de medios concreto.

En el modo smart, la operación de sustitución sólo se produce si el clip de la Biblioteca tiene suficiente longitud para cubrir toda la longitud del clip sustituido. En otros modos, un clip de la Biblioteca con una longitud insuficiente se extiende usando el recorte excesivo. La dirección y la cantidad de la extensión se basan en la posición del ratón cuando se arrastra. Para obtener más información acerca del recorte excesivo, consulte "Recorte en exceso" en la página 109.

Si el recurso de la Biblioteca es más largo de lo necesario, se reduce a la misma longitud que el clip sustituido.

Envío a la línea de tiempo

Además de arrastrar un clip a la línea de tiempo, puede “enviarlo” a la pista predeterminada en la posición del cabezal. Esta operación es equivalente a arrastrar y soltar, por lo que el modo smart se aplica en consonancia para decidir el modo en que el resto de clips se ven afectados. El comando **Enviar a la línea de tiempo** se encuentra en el menú contextual de un elemento individual o en la selección de varios dentro de la vista compacta de la Biblioteca.

Enviar desde el Reproductor

También hay un segundo método para “enviar” que ofrece mayor control.

Si hace clic en un elemento de la Biblioteca mientras trabaja en el Editor de Películas, el Reproductor cambia a modo Fuente para su previsualización. En los medios que pueden recortarse (vídeo y audio), el reproductor también muestra calibradores de recorte para cortar una parte del inicio o final del elemento.



*Clic en el botón **Enviar a la línea de tiempo** en el Reproductor tras recortar un elemento de vídeo de la Biblioteca.*

Tras la vista previa del elemento y su recorte si es necesario, utilice el botón Enviar a la línea de tiempo en la parte inferior izquierda del Reproductor. Como de costumbre, el elemento se añade al proyecto en la pista predeterminada y en el cabezal. Una alternativa válida es hacer clic en cualquier zona de la pantalla del reproductor y arrastrar el recurso a la pista de la línea de tiempo que desee. El elemento se añade así en el punto donde suelta, en vez de en el cabezal.

Editor de títulos, Scorefitter, voz en off

Estas tres funciones añaden clips nuevos a la línea de tiempo del proyecto, clips que no pertenecen a ningún elemento de la Biblioteca. En su lugar, son clips que se crean a partir de ajustes y de otras acciones que se realizan durante la edición.



Una vez que la edición se ha completado, tanto los clips de títulos como los de ScoreFitter se enviarán a la pista predeterminada a la línea de tiempo mediante la función Enviar a la línea de tiempo, mientras que los clips de voz en off irán en su lugar a la pista especial para voz en off. Para obtener más información, consulte “Capítulo 7: El Editor de títulos” en la página 233, “ScoreFitter” en la página 303 y “La herramienta Voz en off” en la página 305.

Eliminación de clips

Para borrar uno o varios clips, primero selecciónelos y después pulse **Suprimir**. También puede hacer clic en el icono de papelera  en la barra de herramientas de la línea de tiempo o seleccionar Borrar en el menú contextual de la selección.

En el modo smart, si la eliminación produce un hueco que abarca a todas las pistas, este se cierra desplazando material de la derecha del hueco hacia la izquierda. De este modo evita crear accidentalmente secciones vacías en su película, al tiempo que se asegura de que se mantiene la sincronización entre las pistas.

Si se mantiene presionada la tecla **Alt** mientras se borra, los huecos que se produzcan se dejarán sin cerrar.

En el modo insertar, los huecos en las pistas donde se han borrado los clips también se cerrarán, pero el resto de pistas no se verá afectado. No se realiza ningún esfuerzo por preservar la sincronización a la derecha del elemento borrado.

En lo referente a la sincronización, el modo de edición más seguro para eliminar es sobrescribir, con el cual simplemente se eliminan los clips y se deja todo lo demás inalterado.

Operaciones con clips

La línea de tiempo del proyecto ofrece amplio apoyo para seleccionar, ajustar, recortar, mover y copiar clips.

Selección

Seleccione clips como paso previo a la realización de operaciones de edición en ellos. Un clip seleccionado obtiene un marco naranja en la línea de tiempo y la secuencia de viñetas, y se muestra en naranja sólido en el Navegador.

Para seleccionar un clip, haga clic en él con el ratón. Se eliminan las selecciones anteriores. Para seleccionar varios elementos rápidamente, haga clic en un área abierta de la línea de tiempo y arrastre fuera un marco de selección que interseccione con los clips en cuestión. Para seleccionar todos los clips con un comando, pulse **Ctrl+A**.

Para eliminar la selección haga clic en cualquier área vacía de la línea de tiempo.

Selección múltiple con teclado y ratón

Para crear selecciones múltiples más complejas, haga clic con el botón principal del ratón mientras pulsa **Mayús**, **Ctrl** o ambas teclas a la vez.

Para seleccionar una serie de clips: haga clic en el primero, pulse **Mayús** y haga clic en el último. Los dos clips definen un rectángulo encuadrado, o marco de selección, dentro del cual todos los clips se han seleccionado.

Cambiar la selección de un clip: pulse **Ctrl** y haga clic para invertir el estado de selección de un único clip sin afectar al resto.

Seleccionar el resto de la pista: pulse **Ctrl+Mayús** y haga clic para seleccionar todos los clips que comienzan en o tras la posición inicial del clip sobre el que hizo clic. Esta función es especialmente útil si quiere “quitar de su camino” el resto de material en su línea de tiempo para insertar material nuevo, o para expandir en ondas hacia la izquierda y cerrar huecos en la línea de tiempo.

Agrupamiento y desagrupamiento de objetos

Puede seleccionar y agrupar varios clips para poder moverlos juntos.

Para agrupar o desagrupar clips:

- 1 En la línea de tiempo, seleccione dos o varios clips.
- 2 Haga clic con el botón secundario en uno de los clips seleccionados y elija **Grupo > Grupo**.

Para desagrupar la selección, haga clic con el botón secundario en un grupo y elija **Grupo > Desagrupar**.

Ajustar

A medida que mueve el puntero del mouse lentamente sobre los clips en la línea de tiempo, observará que cambia a un símbolo de flecha mientras cruza los lados de cada clip. Esto indica que puede hacer clic y arrastrar para ajustar los extremos del clip.

El ajuste cambia la longitud de un único clip en la línea de tiempo en modo sobrescribir (puesto que el modo insertar causaría problemas de sincronización). Si arrastra el comienzo de un clip hacia la derecha, se abrirá un hueco en el lado izquierdo. Si hay un clip inmediatamente a la izquierda del clip que está ajustando, al arrastrar hacia la izquierda se sobrescribirá.

El puntero de ajuste también aparece cuando se pasa el ratón sobre los extremos de un hueco (un espacio vacío en una pista de la línea de tiempo con al menos un clip a su derecha).


En esta ocasión, ajustar los huecos en modo sobrescribir como hicimos con los clips no resulta de gran ayuda. Sin embargo, los huecos vienen muy bien cuando edita en modo smart si desea expandir una pista específica a la izquierda o derecha, ignorando cualquier problema de sincronización resultante. El ajuste de los huecos se realiza por lo tanto en el modo insertar.

Incluso si no hay huecos, puede obtener a propósito el mismo resultado si pulsa **Alt** mientras ajusta los lados de un clip.

Recorte en exceso

El recorte en exceso ocurre cuando trata de extender la duración de un clip más allá de los límites de su material de origen, una situación que normalmente querrá evitar.

Observe que si ha recortado en exceso su clip las partes no válidas se muestran en rosa.



Clip recortado en exceso: los fotogramas primero y último se congelarán en las secciones recortadas en exceso.

El recorte en exceso no es una situación catastrófica. No es necesario que entre en acción inmediatamente. Pinnacle Studio simplemente extenderá el clip como ha especificado “congelando” los fotogramas primero y último del clip en las áreas recortadas en exceso.

En función de la duración del recorte en exceso, y del contexto, este sencillo enfoque puede ser todo lo que necesite. Un breve fotograma congelado puede ser aún más efectivo visualmente a su propia derecha.


El método de congelar fotogramas no dará probablemente resultados satisfactorios si tiene lugar durante una secuencia que envuelva movimiento rápido, sin embargo. En estos casos específicos puede considerar la opción de introducir suplementos o sustituir e clip, o prolongarlo con la función Velocidad. (Consulte “Velocidad” en la página 125.)

Recorte

Al cambio en la longitud de los clips o los huecos en la línea de tiempo se le llama “recorte”.

El recorte multipista es una herramienta de edición valiosa. Mediante el recorte de pistas múltiples a la vez puede asegurarse de que los clips posteriores de la línea de tiempo mantienen su sincronización relativa.

El recorte de clips sin considerar su contenido posterior en la línea de tiempo puede trastocar la sincronización del proyecto. Las pistas de sonido que no coinciden con la acción y los títulos mal coordinados en el tiempo son algunos de los problemas que pueden resultar.



Recorte de múltiples pistas

Regla para mantener la sincronización

Pinnacle Studio incluye eficaces herramientas de recorte para permitirle realizar recortes multipista sin riesgos. Afortunadamente, existe una regla sencilla para salvaguardar la sincronización en una línea de tiempo sencilla: abra exactamente un punto de recorte en cada pista. Si el punto de recorte se enlaza con un clip o un hueco, y en qué extremo, son decisiones suyas.

Abrir puntos de recorte

Para abrir un punto de recorte, coloque el depurador de la línea de tiempo junto al corte que desea recortar y haga clic en el botón para pasar al modo de recorte  en la barra de herramientas de la línea de tiempo. Para abrir un punto de recorte simultáneamente en cada pista que no esté vacía, mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en el botón de modo de recorte.

Una vez en modo de recorte, puede abrir puntos de recorte con el puntero del ratón al principio o final de un clip. Observe que el puntero de recorte mira hacia la izquierda en el comienzo del clip y hacia la derecha al final. Mientras se muestra el puntero de recorte, haga clic una vez en el punto que quiera recortar. Después, continúe abriendo puntos de recorte en otros clips según sea necesario.

Puede abrir dos puntos de recorte por pista pulsando la tecla **Ctrl** para crear el segundo punto. Esta función es útil para las operaciones recortar ambos, recorte por resbalón y recorte por desliz que se describen más abajo.



El Editor de recorte en modo doble. El rectángulo amarillo muestra el punto de recorte seleccionado al comienzo de un clip; a la izquierda se muestra el fotograma final del clip saliente.

Cuando se abre un punto de recorte ocurren varias cosas:

- El borde derecho o izquierdo del clip se resalta con una barra amarilla que indica que está seleccionado. Los puntos de recorte no seleccionados se muestran con una barra naranja.
- Se abre el Editor de recorte, con el reproductor en modo de vista previa doble.
- Los controles de transporte bajo el Reproductor se convierten en herramientas de ajuste de recorte.
- La vista previa con el punto de recorte activo está subrayada en amarillo.

El Editor de recorte

En modo de vista previa doble, el Editor de recorte muestra dos fotogramas en la línea de tiempo. El punto de recorte seleccionado siempre se muestra; además, está rodeado por un rectángulo amarillo. Si el punto de recorte está al comienzo del clip, se muestra el primer fotograma del clip; si está al final clip, se muestra el último fotograma. Puede cambiar el punto de recorte seleccionado haciendo clic en la otra ventana de vista previa o con la tecla de **Tabulación**.




El Editor de recorte en una operación de deslizamiento interior. La vista previa izquierda muestra el punto de recorte seleccionado; la vista previa derecha muestra el segundo punto.

El fotograma que aparece en la segunda ventana de vista previa depende del modo de recorte que se utilice. En deslizamiento o deslizamiento interior, se muestra el segundo punto de recorte de la operación, delimitado por un rectángulo naranja. En otros casos, la segunda ventana de vista previa muestra el fotograma en el otro lado del corte en el punto de recorte seleccionado.

Encima de cada ventana de vista previa se muestra la cantidad de fotogramas recortados. Si considera la posición de punto de recorte original como cero, la cifra indica la cantidad de fotogramas que se ha desplazado la nueva posición del punto de recorte.

El Editor de recorte, de modo predeterminado, está en modo solo. El clip que tiene el punto de recorte se muestra sin las pistas arriba y sin transiciones aplicadas. Este modo de vista previa es el más adecuado para determinar el fotograma exacto que debe recortarse. La visualización predeterminada de los fotogramas adyacentes constituye una composición completa de todas las pistas de la línea de tiempo. El comportamiento de visualización puede cambiarse con el botón **Solo**  en la esquina inferior derecha del Editor de recorte. Si está desactivado el modo solo, la vista previa muestra los puntos de recorte en el contexto de la línea de tiempo.



El Editor de recorte en modo de vista previa simple.

Se abre el Editor de recorte en modo de vista previa doble. Para cambiar a la vista previa simple, haga clic en el botón Modo de vista previa **+**, situado en el extremo superior derecho del área de vista previa.

Cerrar el modo de recorte: el modo de recorte puede cerrarse haciendo clic en el botón modo de recorte **+**.

Modos de edición

El modo de edición actual (smart, sobrescribir o insertar) determina el modo en que el recorte afectará a otros clips en la línea de tiempo. Seleccione el modo de la lista desplegable en el extremo derecho de la barra de herramientas de la línea de tiempo.



Modo insertar: los clips a la derecha de un clip recortado y en la misma pista se deslizarán a la izquierda o derecha para acomodar la longitud nueva del clip. La sincronización con otras pistas puede perderse, pero no se sobrescriben los clips.

Modo sobrescribir: con este modo solo se alteran los clips que está recortando y los clips alrededor de estos que vayan a sobrescribirse. No se afecta la sincronización entre las pistas.


Modo smart: durante el recorte, el modo smart equivale al modo insertar.

Recorte en el comienzo del clip

Prepárese para recortar el comienzo de un clip (marca de inicio) haciendo clic en el borde izquierdo del clip mientras el puntero de recorte está visible. Con el punto de recorte establecido de este modo, puede añadir o eliminar fotogramas desde el comienzo del clip.

Para recortar en el clip, arrastre el punto de recorte hacia la izquierda o la derecha.

Para recortar en el Reproductor, utilice los botones de recorte para recortar uno o diez fotogramas hacia adelante o hacia atrás. Haga clic en el botón Reproducción en bucle para realizar una vista previa en bucle de la región de recorte.



La posición del cabezal respecto al punto de recorte ayuda a distinguir el punto de entrada de un clip (izquierda) del punto de salida del clip anterior (derecha).

Recorte en el final del clip

Para recortar el final del clip (o marca de fin), abra un punto de recorte haciendo clic en el borde derecho del clip cuando el puntero del ratón cambie a una flecha apuntando hacia la derecha. Ahora puede añadir o eliminar fotogramas desde el final de su clip.


De nuevo, puede recortar directamente en el clip arrastrando el punto de recorte, o bien en el Reproductor mientras éste permanezca en modo recorte.

Recorte de huecos

La línea de tiempo del proyecto le permite recortar no sólo los clips que hay en ella, sino también los huecos entre ellos. Puede que de primeras no parezca muy útil el recorte de huecos, pero de hecho es muy cómodo. Por ejemplo, el modo más sencillo de insertar o eliminar espacio en una pista de la línea de tiempo es recortar el borde derecho de un hueco. Todos los clips a la derecha del hueco se desplazan en bloque cuando ocurre esto.

También, cuando necesita abrir un punto de recorte en cada pista para mantener la sincronización durante el recorte, puede escoger recortar la duración de un hueco en vez de la de un clip. Recuerde esta regla: es necesario un punto de recorte en todas las pistas para mantener la sincronización.

Recortar un hueco, ya sea al inicio o al final, se lleva a cabo exactamente igual que como se describió para el clip.




Se han seleccionado dos huecos y un punto de salida de audio para recortar. Como se ha creado un punto de recorte en cada pista, cuando se realiza el recorte toda la producción queda sincronizada.

Recortar ambos

En esta operación, dos clips adyacentes (o un clip y un hueco adyacente) se recortan simultáneamente. Los fotogramas que se añaden al elemento de la izquierda se retiran del de la derecha y viceversa, siempre que haya material y espacio suficientes. Todo lo que hay que mover es el punto de corte en el que se encuentran ambos elementos. Una aplicación de esta técnica es el ajuste de los cortes visuales al ritmo de una pista de música.

Para comenzar, haga clic en el final del clip de la izquierda para abrir el primer punto de recorte, a continuación, haga clic al tiempo que mantiene presionada la tecla **Ctrl** en el comienzo del clip a la derecha para abrir el segundo.

Una vez colocado sobre los puntos de recorte adyacentes que acaba de abrir, el puntero del ratón debe ser una flecha con dos puntas. Arrastre hacia la izquierda o derecha para mover los márgenes del clip, o utilice el Reproductor en modo recortar.




Recortar ambos: puntos de inicio y fin adyacentes seleccionados. Arrastrar los puntos de recorte afecta al tiempo de la transferencia del clip saliente al entrante, pero no afecta a la línea de tiempo.

Deslizamiento interior

Para cambiar el fotograma de inicio de un clip dentro del material fuente, pero no cambiar su duración, abra un punto de recorte al inicio de un clip y otro al final del mismo clip o en un clip posterior de su pistas en la línea de tiempo.


Arrastre cualquiera de los puntos de recorte horizontalmente o utilice los controles de recorte del Reproductor para repositionar el clip dentro de su fuente.



Deslizamiento interior: Con los puntos de recorte de inicio y fin de un clip seleccionados, al arrastrar el clip dichos puntos de entrada y salida cambian respecto al material original; sin embargo, no afecta al tiempo de inicio ni la duración en la línea de tiempo.

Deslizamiento exterior

Un deslizamiento exterior es una versión extendida de la técnica recortar ambos descrita anteriormente. En este caso se abren puntos de recorte al final de un clip y al comienzo de otro posterior en la línea de tiempo. En lugar de desplazar el borde de un solo clip por la línea de tiempo, como ocurre en recortar ambos, se desplazan los dos para que se muevan a la vez. Todos los clips que se encuentran entre los dos puntos de recorte se recolocan antes o después en la línea de tiempo.



Deslizamiento exterior: Deslizamiento exterior: se ha abierto un punto de fin para recortar en el primer clip y uno de inicio en el tercero. Al arrastrar cualquiera de los puntos, se desplaza el clip central, o varios clips si los hay, a lo largo de la pista mientras otros clips no cambian de posición.

Ambas técnicas (deslizamiento interior y exterior) resultan de utilidad para sincronizar contenidos de clips con el material en otras pistas.

Control de puntos de recorte

Cuando trabaja con varios puntos de recorte es de gran utilidad cambiar la vista previa entre las ubicaciones de recorte para asegurarse de que todas se han definido correctamente. La selección de un punto de recorte para su control lo convierte en la fuente del audio y vídeo durante la vista previa.

El control se habilita para un punto de recorte cuando se crea. Si crea varios puntos de recorte de manera sucesiva, puede ir personalizando cada uno de ellos. Para seleccionar un punto de recorte ya creado para supervisar, presione **Ctrl** y haga clic en él. Mientras el modo de recorte está activo, la tecla de **Tabulación** o **Mayús+Tabulación** le lleva por todos los puntos abiertos.

Después de haber usado **Ctrl**-clic para supervisar un punto de recorte, el recorte puede controlarse con las teclas de flecha izquierda y derecha. Recorte un fotograma sin el bloqueo de mayúsculas; añada la tecla **Mayús** para recortar en pasos de 10 fotogramas.

Mover y copiar

Para mover una selección de uno o varios clips, coloque el puntero del ratón en cualquiera de los clips seleccionados y espere a que cambie al símbolo de una mano. Cuando lo haga, arrastre el clip a la posición deseada.

El proceso de mover se realiza en dos pasos. Primero, se elimina la selección de la línea de tiempo actual de acuerdo con las reglas del modo de edición actual. Segundo, la selección se mueve a la posición final deseada, donde se inserta de izquierda a derecha por pista. Se mantiene la posición relativa de todos los clips seleccionados en todas las pistas.

Mover una “selección parcial” (una selección en la que se seleccionan algunos clips de una región mientras que otros no) es posible, pero puede resultar confuso a menos que se realice en el modo sobrescribir. Resulta más sencillo mover clips de forma individual o una sección completa de la línea de tiempo, y así se recomienda en la medida de lo posible.

Si mantiene presionada la tecla **Alt** mientras mueve los clips, puede cambiar entre los modos insertar y sobrescribir. La operación smart estándar es igual a la de insertar, ya que el uso más frecuente de los movimientos horizontales es reordenar la secuencia de reproducción.

Copiar clips: mantenga presionada la tecla **Ctrl** mientras mueve una selección de clips, estos se copiarán en vez de moverse.

Uso del portapapeles

Aunque las operaciones de arrastrar y soltar ofrecen grandes posibilidades cuando se trabaja con clips, la línea de tiempo también admite las operaciones estándar del Portapapeles de cortar, copiar y pegar, con las teclas de acceso rápido habituales. El Portapapeles también ofrece el único método para mover y copiar transiciones y efectos entre los clips.

Desde la Biblioteca

Tras seleccionar uno o varios clips de la Biblioteca, seleccione **Copiar** del menú contextual de la selección o pulse **Ctrl+C** para enviar la selección al Portapapeles de la aplicación. Cortar, el otro comando habitual para añadir al Portapapeles, no está disponible en la Biblioteca.

En la línea de tiempo del proyecto, coloque el cabezal en el punto donde debe comenzar la operación de pegado y seleccione la pista deseada haciendo clic en su cabezal.

A continuación, pulse **Ctrl+V** para insertar los clips del Portapapeles en la pista señalada, comenzando en el cabezal.

Si selecciona **Pegar** desde el menú contextual de la línea de tiempo en vez de pulsar **Ctrl+V**, los clips se pegarán en la posición del puntero del ratón en la pista predeterminada, y no en el cabezal.

Puede repetir la operación de pegado con el mismo grupo de clips tantas veces como desee.

Desde la línea de tiempo

Seleccione uno o varios clips de la línea de tiempo, haga clic en **Copiar** o **Cortar** en el menú contextual de la selección, o pulse **Ctrl+C** (copiar) o **Ctrl+X** (cortar). Ambos comandos añaden los clips al Portapapeles; Cortar elimina los clips originales del proyecto, mientras que Copiar los deja en su lugar.

Pegue los contenidos del Portapapeles en la línea de tiempo como se describió anteriormente. Los clips se pegan sobre las mismas pistas que ocupaban originalmente y con el mismo espacio horizontal. A diferencia de arrastrar y soltar, el Portapapeles no admite el movimiento de clips entre pistas.

Efectos en el portapapeles

Los clips a los que se les añaden efectos poseen una línea color magenta en el borde superior. Haga clic con el botón derecho sobre la línea para acceder al menú contextual **Efecto**, donde encontrará los comandos **Cortar todo** y **Copiar todo** para transferir o compartir un conjunto de efectos entre clips. Seleccione uno o varios clips de destino y pulse **Ctrl+V** o haga clic en **Pegar** en el menú contextual de la línea de tiempo.

El conjunto de efectos se pegará en todos los clips seleccionados. Los clips de destino mantienen los efectos que ya tuvieran. Los efectos pegados se colocan sobre los ya existentes.


Transiciones en el portapapeles

Haga clic con el botón derecho en el área de transición sobre la esquina superior al comienzo o fin de un clip para acceder al menú contextual Transición. Seleccione **Cortar** o **Copiar** para enviar la transición al Portapapeles.

Al igual que con los efectos, las transiciones pueden pegarse en uno o varios clips de destino, pero las transiciones existentes en el inicio o fin que se peguen se sobrescribirán. El pegado no se puede realizar si la duración de la transición en el Portapapeles es mayor que la del clip de destino.

Velocidad

La ventana Control de velocidad se abre desde **Velocidad > Agregar** o **Velocidad > Editar** en el menú contextual de un clip de vídeo o audio en la línea de tiempo. Puede ajustar la configuración para obtener un movimiento lento o rápido en el grado que desee dentro de un amplio rango. Un clip al que se aplica Control de velocidad se marca con una línea discontinua amarilla.



Ventana de Control de velocidad

La velocidad de reproducción real de su proyecto sigue siendo la misma. Se establece solo una vez mediante la tasa de Fotogramas por segundo de la configuración de su proyecto. Para lograr un movimiento ralentizado, se interpolan fotogramas nuevos entre los originales; en el caso de movimiento acelerado, se suprimen algunos fotogramas fuente.

Las opciones de este diálogo se dividen en varios grupos.

Constante

Seleccione la velocidad de reproducción del clip como un valor de entre 10 y 500 por ciento en relación con el material original. Cualquier valor por debajo de 100% es movimiento ralentizado.

Ancla: cuando se selecciona Constante, el clip se ancla a la línea de tiempo en un fotograma especificado durante las operaciones de recorte. Puede seleccionar el primer o último fotograma del clip, o el fotograma indicado por la posición actual del cabezal para que actúe como ancla. Resulta de utilidad para coordinar la acción entre el clip con la velocidad afectada y el material como la música de fondo en otras pistas.

Alargar

Con esta opción, los fotogramas primero y último del clip que se recorte permanecerán bloqueados cuando se recorte en la línea de tiempo. Si se acorte el clip, en vez de recortar el material desde el final, se acelera lo suficiente para que termine en el mismo fotograma que antes. Si se alarga el clip recortando su extremo hacia la derecha se ralentiza en vez de poner al descubierto el material recortado.

Vídeo

Invertir invierte la dirección de reproducción sin que afecte a la velocidad. El audio sincronizado, si existe, se elimina con esta opción, ya que normalmente no se desea reproducir el audio a la inversa.

Movimiento fluido: esta opción aplica una técnica de transición especial para lograr la máxima fluidez de movimiento entre fotogramas.

Audio

Mantener tono: esta opción mantiene el tono original del audio grabado aunque se reproduzca de forma acelerada o ralentizada. La función es menos efectiva cuanto más se cambia la velocidad. Por encima de determinados límites, se desactiva por completo.

Películas en películas

Todos los proyectos de películas que crea en Pinnacle Studio aparecen como elementos en la rama Proyectos de la Biblioteca. Pero la finalidad de los elementos de la Biblioteca es actuar como ingredientes de películas. Veamos lo que ocurre si tratamos de arrastrar el proyecto de película A en la línea de tiempo del proyecto de película B.

Es bastante sencillo: al igual que ocurre con la mayoría de elementos, el proyecto A se convierte en un clip en la línea de tiempo del proyecto B. Desde el punto de vista de la edición de la línea de tiempo, se comporta como cualquier otro elemento de vídeo. Puede recortarlo, moverlo, aplicarle efectos y transiciones, etc. No ocurre lo mismo con los proyectos de disco. El motivo es que estos no pueden utilizarse como clips en otros proyectos.

Sin embargo, una copia de la estructura interna del proyecto A permanece intacta dentro de su clip contenedor junto con todos los clips, efectos, títulos y otros componentes del proyecto. Aún más, si hace doble clic en el clip contenedor o selecciona Editar película desde su menú contextual, se abre un Editor de película adicional en una nueva ventana para que pueda trabajar en la “subpelícula”. Cualquier modificación que haga afectará únicamente a la copia del proyecto en el clip contenedor, pero no al original.

La longitud del clip contenedor en la línea de tiempo del proyecto principal no está asociada a la longitud de la subpelícula en su propia línea de tiempo. Aunque amplíe o acorte la subpelícula en el editor anidado no se altera la longitud del clip de contenedor en la película principal. Necesita recortar manualmente el clip contenedor si desea que coincida con la duración de la subpelícula.

Imagen en imagen (PIP)

Puede crear fácilmente un efecto Imagen en imagen (PIP) con el contenido que haya añadido a la línea de tiempo. PIP le permite reproducir un vídeo en una zona de la pantalla mientras se reproduce el vídeo principal en segundo plano. También puede usar PIP con imágenes. Puede ajustar el contenido PIP cambiándole el tamaño, girándolo o recortándolo y luego colocándolo donde desea que se muestre en el fondo.

Para crear un efecto Imagen en imagen (PIP)

- 1 En el espacio de trabajo **Editar**, compruebe que el clip que desea usar para **PIP** se añade a la línea de tiempo en la pista que está encima del vídeo de fondo.
- 2 Seleccione el clip y elija una de las siguientes opciones de **PIP** debajo de la ventana de vista previa del reproductor:
 - **Modo de escala** : le permite cambiar el tamaño del clip seleccionado arrastrando los nodos de tamaño que se muestran en la ventana de vista previa. Para girar el clip, arrastre el tirador de rotación (el nodo que se prolonga sobre el rectángulo de tamaño).




- **Modo de recortar** : le permite recortar el clip seleccionado arrastrando los tiradores de recorte naranja que se muestran a lo largo de los bordes del clip.



Transparencia de pista

El modo de **transparencia de pista** sirve para controlar de manera precisa la transparencia de una pista. Los fotogramas clave le permiten variar la transparencia de pista para obtener el efecto que desea. Por ejemplo, puede ajustar la transparencia de una pista para crear un efecto de superposición o para crear un efecto de fundido de entrada o de salida.



Puede usar fotogramas clave en el modo de transparencia de pista para variar la transparencia de 100% de opacidad (arriba) a 0% de opacidad (abajo).

Para usar el modo de transparencia de pista

- 1 En el espacio de trabajo **Editar**, seleccione una pista en la línea de tiempo y haga clic en el botón **Transparencia de pista** .
- 2 Realice una de las acciones siguientes:

- Para ajustar la transparencia de toda la pista, arrastre el control deslizante **Transparencia** para establecer el valor deseado.



- Si desea variar la transparencia en toda la pista, haga clic en el botón **Fotogramas clave**  para abrir el modo de fotogramas clave y haga clic en la línea de transparencia amarilla para añadir tantos nodos de fotograma clave como necesite. Arrastre los nodos hacia abajo para aumentar la transparencia.


Si desea eliminar fotogramas clave, haga clic con el botón secundario en un nodo de fotograma clave y elija el comando correspondiente.

Para salir del modo de fotogramas clave, haga clic en el botón de cerrar  en la esquina superior derecha de la línea de tiempo.

- 3 Haga clic en el botón **Transparencia de pista** para salir del modo de transparencia de pista.

Transiciones

Una transición es un efecto animado especializado para facilitar (o enfatizar) el paso de un clip a otro. Fundidos, barridos y disoluciones son tipos comunes de transiciones. También existen otras más exóticas, y en muchas se emplea sofisticada geometría 3D para calcular las secuencias animadas.



Creación de una transición de fundido predeterminada doblando la esquina superior izquierda de un clip.

Pueden asignarse dos transiciones a un clip, una en cada extremo. Un clip nuevo en la línea de tiempo no tiene ninguna. Cuando comienza un clip nuevo, lo hace con un corte brusco en el primer fotograma. Cuando termina, cambia al siguiente clip (o a negro) con la misma brusquedad.

Pinnacle Studio ofrece una amplia variedad de transiciones para suavizar, revestir o dramatizar el cambio entre clips.

Creación de una transición

El método más directo de crear una transición es hacer clic en la esquina superior izquierda del clip en la línea de tiempo y “doblar” la esquina. De este modo, se crea un encadenado a partir del clip anterior, si lo hay, o un fundido de entrada si no lo hay. Cuanto mayor sea el doblar, más larga será la transición. Doblar la esquina superior derecha del clip produce un encadenado en el clip siguiente o bien un fundido.

Se pueden añadir transiciones más elaboradas a la línea de tiempo desde su sección en la Biblioteca (en **Contenido**). Cuando encuentre la que buscaba, arrástrela a un extremo o al otro del clip de la línea de tiempo. La duración de la transición la determina el valor por defecto que hay en el Panel de control de Pinnacle Studio Configuración de proyecto (un segundo es el valor predeterminado). Si el clip ya tiene una transición en el extremo elegido, la nueva transición la sustituye. Consulte “Configuración del proyecto” en la página 428 para obtener más información.

Si intenta añadir la transición a un clip cuya duración es inferior a la predeterminada, no se aplicará la transición. Para evitar este problema, compruebe que el botón Transiciones de duración dinámica (V) de la barra de herramientas de la línea de tiempo esté activo. Mientras lo esté, podrá controlar la duración de una transición nueva arrastrando a la izquierda o a la derecha según la coloque en el clip. A medida que la coloca, la esquina del clip aparecerá doblada. Si el zoom se ha alejado suficientemente de la regla de tiempo, verá en pantalla la duración en cifras de la transición. Si hace clic en ella, podrá editarla directamente.



Una transición arrastrada a una línea de tiempo del proyecto.

Otro modo de aplicar una transición mediante el comando del menú contextual Enviar a la línea de tiempo para elementos en la vista compacta de la Biblioteca presente en el Editor de películas, o bien mediante el botón Enviar a la línea de tiempo del reproductor mientras se encuentra en modo Fuente. La transición se añade al clip en la pista predeterminada en el corte más próximo al cabezal.



Las transiciones se pueden añadir al principio o al final de cualquier clip.

El menú contextual de un clip en la línea de tiempo permite añadir una transición si se selecciona **En transición > Agregar** o **Transición saliente > Agregar**.

Por último, las transiciones también pueden crearse en el editor de medios correspondiente, que se abre al hacer doble clic en el clip de la línea de tiempo. El editor de medios proporciona controles de edición parecidos a los de otros tipos de efecto especial. Consulte “Uso de transiciones” en la página 198 para obtener información completa.

Se aplica una transición de desvanecimiento (fundido en disminución) en el modo de expansión en onda (o insertar), lo que crea un solapamiento al desplazar el clip de la derecha y todos sus vecinos un poco a la izquierda. Este comportamiento evita que el clip de la izquierda tenga que ampliarse hacia la derecha para crear la transición, lo que produciría un recorte en exceso. Sin embargo, el desplazamiento a la derecha de los clips causa una interrupción en la sincronización con otras pistas en las que pueda estar trabajando.

Una transición de resaltado (fundido en aumento) se añade mediante el modo sobrescribir. No se producen problemas de sincronización, aunque pueden producirse ciertos recortes en exceso en el clip de la izquierda.

Para invertir los comportamientos de resaltado y desvanecimiento, mantenga pulsada la tecla **Alt** durante el arrastre y el recorte.

Para aplicar una transición a varios clips seleccionados, pulse la tecla **Mayús** mientras arrastra una transición de la Biblioteca a uno de los clips seleccionados. La posición en la que suelta la transición en el clip determina si se colocará al comienzo o al final del clip seleccionado. La transición no se aplicará a clips que sean más cortos que la transición.

Si está activado el botón Transiciones de duración dinámica (V), la duración que arrastra fuera de la transición en el clip de destino se utiliza para todas las transiciones creadas.

Para mantener las pistas sincronizadas cuando inserta transiciones en la posición de disminución, utilice la función de aplicación múltiple para añadir la misma transición una vez en cada pista. Puesto que cada pista se verá afectada del mismo modo, seguirán sincronizadas.

Cuando un resaltado sigue a un desvanecimiento, el resultado se denomina “fundido a negro”. El clip de la izquierda realiza un fundido en aumento, y entonces el clip de la derecha realiza el fundido en disminución. No es necesario dejar un hueco de un fotograma entre clips.

Transiciones de onda

El comando Transición de onda resulta tremendamente útil a la hora de crear una presentación rápida a partir de un conjunto de imágenes fijas o imágenes de vídeo a partir de un conjunto de clips cortos. Una representación de esta clase resulta más interesante si conecta cada par de clips con una transición. Esto puede hacerse deprisa y con facilidad mediante el comando Transición de onda.

Comience por un conjunto de clips en la línea de tiempo. Después, añada una transición del tipo que quiera a uno de los clips. Seleccione todos los clips del conjunto, abra el menú contextual del clip con la transición y seleccione el comando Transiciones de onda. Esta acción aplicará la transición original a todos los clips seleccionados. Si en el clip original había una transición de resaltado y una transición de desvanecimiento, puede elegir que se ondule cualquiera de las dos.

No se alterará ninguno de los clips que ya tuviera colocada una transición o que sea demasiado breve respecto a la duración de la nueva transición.

Eliminar varias transiciones

Para suprimir transiciones de varios clips a la vez, seleccione los clips y haga clic con el botón derecho en uno de ellos; en el menú contextual, seleccione el comando Eliminar transiciones. Todas las transiciones, ya sean de resaltado como las de desvanecimiento, se eliminarán de los clips seleccionados.

Sustitución de una transición

Seleccione la transición que desea y simplemente arrástrela sobre una transición existente. Esta acción sustituye la animación de la transición mientras mantiene el tipo original (aumento o disminución) y la duración.

También puede seleccionar **Reemplazar por** en el menú contextual de la transición o del clip. Aparecerán una serie de transiciones que puede utilizar.

Ajuste de transiciones

Las duraciones de las transiciones puede ajustarse igual que la de los clips. Observe el puntero de ajuste cuando el ratón se coloca cerca del lado vertical del rectángulo de la transición. Utilice este puntero para cambiar la duración de su transición.

Como de costumbre, las transiciones de desvanecimiento utilizan el modo insertar durante el ajuste, mientras que los resaltes se hacen con el modo sobrescribir. Mantenga pulsada la tecla **Alt** mientras ajusta para invertir este comportamiento.

Puede ajustar una transición para que su duración sea cero, borrándola de este modo. También puede utilizar **Transición > Eliminar** en el menú contextual de la transición. De nuevo, el modo de expansión en onda se utiliza para el desvanecimiento y sobrescribir para el resalte con la tecla **Alt** para invertir el modo predeterminado.

Para establecer la duración de una transición numéricamente, haga clic en el campo de duración que aparece cuando el puntero del ratón se encuentra por encima del rectángulo de la transición. Acérquese con el zoom sobre la línea de tiempo para agrandar el ancho de pantalla del “doble” de la transición si el campo no aparece. Al hacer clic el campo se activa la edición in situ, permitiéndole introducir una duración mediante el teclado.

Menú contextual de transición

Buscar en la Biblioteca: Este comando abre el Explorador de la Biblioteca en la carpeta que contiene la transición.

Editar: Este comando llama a una ventana emergente, el editor de transición básico, donde puede establecerse la duración de la transición.

Si la transición ofrece un editor personalizado para configurar propiedades especiales, podrá acceder mediante el botón Editar en el editor de transición básico.


Algunas transiciones tienen una casilla **Invertir** para invertir la animación de la transición.



Editor de transición básico

Copiar: Este comando une la transición del Portapapeles con su tipo (resalte o desvanecimiento) y su duración. Estas propiedades se mantienen en la transición cuando se pega. No es por lo tanto posible pegar un resaltado como desvanecimiento y viceversa.

Para pegar la transición en un clip determinado, seleccione **Pegar** en su menú contextual. Para pegar la transición en todos los clips seleccionados, seleccione **Pegar** del menú contextual de un área de la línea de tiempo vacía o de un clip seleccionado, o bien pulse **Ctrl+V**.



El submenú Reemplazar por del menú contextual para una transición abre una paleta de transiciones estándar, usadas recientemente y de 5 estrellas. Esta paleta también se ve cuando se añaden o reemplazan transiciones a través del menú contextual de un clip.

Onda: Este comando aparece si se selecciona más de un clip. Para obtener más información, consulte “Transiciones de onda” en la página 136.

Eliminar: Este comando elimina una transición. Las transiciones de resaltado se eliminan sin tener que hacer nada más. Al eliminar una transición de desvanecimiento los clips de la derecha se ondulan hacia la derecha en la duración de la transición. Esto puede causar una pérdida de sincronización con otras pistas.

Reemplazar por: Se ofrece una selección de transiciones: dos encadenados normales, las seis transiciones usadas más recientemente y todas las transiciones con una clasificación de 5 estrellas.

Efectos de clips

Los efectos de clips (también llamados filtros o efectos de vídeo) se aplican en un clip cada vez. Existen efectos de muchas clases y con una amplia variedad de finalidades. Con el uso de fotogramas clave los parámetros de efectos pueden variarse a su gusto a lo largo del clip.

Para aplicar un efecto específico a un clip, localícelo en la sección Efectos de la Biblioteca y arrástrelo al clip que quiere mejorar, o bien haga doble clic en el clip y seleccione el efecto de entre los que se ofrecen en la pestaña Efectos del editor de medios del clip.

Pueden aplicarse varios efectos a un clip mediante uno de estos métodos, o ambos. De forma predeterminada, cuando existen múltiples efectos estos se reproducen en el orden en que se añaden.

En la línea de tiempo, el borde superior de un clip al que se le ha aplicado un efecto es de color magenta. Este indicador de efecto del clip tiene su propio menú contextual con los comandos del Portapapeles para cortar y copiar efectos entre clips. Consulte “Uso del portapapeles” en la página 123 para obtener más información.

Al hacer doble clic en un clip este se abre en su editor de medios, desde donde pueden añadirse, eliminarse o configurarse efectos. Consulte “Capítulo 5: Efectos” en la página 175 para obtener información detallada.

Menús contextuales de clip

Al hacer clic con el botón derecho en un clip se abre un menú contextual con los comandos adecuados al tipo de elemento. Un clip de vídeo tiene un menú diferente al de un clip de títulos, por ejemplo. Sin embargo, algunos comandos se comparten entre la mayoría o todos los tipos. Puede comprobar las diferentes aplicaciones en las siguientes descripciones.

Editar película: Disponible únicamente en clips (contenedores) de película, este comando abre el contenedor en su propio editor de películas. El editor anidado ofrece las mismas funciones y áreas que el principal.

Editar título: disponible solo para títulos, abre el **Editor de títulos**. (Consulte “Capítulo 7: El Editor de títulos” en la página 233.)

Editar música: Este comando se utiliza en la edición de clips de Scorefitter. (Consulte “ScoreFitter” en la página 303.)

Editar montaje: Edita un clip de montaje en el Editor de montaje. (Consulte “Utilización del Editor de montaje” en la página 228.)

Abrir Editor de efectos: Abre el editor de medios para el clip, según sea su tipo, con la pestaña **Efectos** seleccionada. Los clips de montaje, títulos y contenedores se tratan del mismo modo que los clips de vídeo normales.

Velocidad: Este comando abre el diálogo Control de velocidad, desde donde puede aplicar efectos de movimiento ralentizado o acelerado a los clips seleccionados. Esta opción no está disponible en los contenedores. Consulte “Velocidad” en la página 125.

Escala: Las dos primeras opciones afectan al tratamiento de clips que no concuerdan con el formato de la línea de tiempo que se está utilizando cuando se incluyen en el proyecto. Consulte “La barra de herramientas de la línea de tiempo” en la página 84.

- Adecuado muestra la imagen con su ratio de aspecto correcto y se escala a la mayor medida posible sin recortar. Las partes no utilizadas del fotograma quedan en transparente.
- Rellenar también mantiene el ratio de aspecto de la imagen pero lo escala de modo que no queden partes sin utilizar de la pantalla. Se recortarán partes de la imagen si los ratios de aspecto no coinciden.

Para afinar aún más el comportamiento de escala de un clip, utilice la panorámica y el zoom.

- **Mantener alfa, Eliminar alfa, Generar alfa:** estos comandos se aplican a contenido con un canal alfa (que especifica una transparencia píxel a píxel). Dicha información alfa puede entrar en conflicto con los efectos de Pinnacle Studio. El comando no está disponible en los clips de audio puros.

Flujos activos: este comando está disponible para deshabilitar flujos individuales en clips que contengan vídeo y audio. Se utiliza habitualmente como un modo sencillo de descartar el audio de cámara no necesario.

Ajustar duración: introduzca una duración en modo numérico mediante la ventana emergente. Todos los clips seleccionados se recortarán con la duración solicitada ajustando sus puntos de salida.

Separar audio: en los clips con vídeo y audio, este comando separa el flujo de audio en un clip independiente de una pista separada, permitiendo operaciones de edición avanzadas como los cortes en L.

Buscar en la Biblioteca: este comando abre el Explorador de la Biblioteca en la carpeta que contiene el elemento que es la fuente del clip de vídeo, foto o audio.

Cortar, Copiar, Pegar: mueva o copie una selección de clips con los comandos del Portapapeles en vez de con arrastrar y soltar.

Grupo: puede agrupar varios clips para poder moverlos juntos. Cuando ya no necesite el grupo o desee crear otro agrupamiento, puede **Desagrupar** los clips.

En transición, Transición saliente: proporcionan acceso a una serie de operaciones para gestionar transiciones, como por ejemplo, **Añadir, Reemplazar, Editar, Copiar** y **Eliminar**. Para obtener más información, consulte "Transiciones" en la página 132.


Eliminar: elimine el clip o clips seleccionados.

Mostrar información: muestra las propiedades del clip y los archivos de medios subyacentes en un formato de texto.



Pinnacle Studio proporciona editores de medios para cada uno de los tres tipos de medios principales: vídeo, fotos (y otras imágenes) y audio. La manera usual de acceder a uno de estos editores es haciendo doble clic en un recurso de medios en la Biblioteca o en un clip de medios en la línea de tiempo del proyecto.

Los tres editores ofrecen dos familias principales de herramientas, llamadas Correcciones (Editor de medios) y Efectos. Estas herramientas aparecen como pestañas en la parte superior de la ventana del editor. (El editor de fotos cuenta con una tercera pestaña para la herramienta de toma panorámica y zoom.)



Los cuatro grupos dentro de la familia de correcciones del editor de vídeo. Cuando recurre a un editor de la Biblioteca, la pestaña de efectos no aparece.

Las herramientas de la familia Correcciones (Editor de medios) se han diseñado para arreglar las imperfecciones de vídeo, foto y otros medios utilizados en sus proyectos. Las herramientas tratan los defectos que con más frecuencia aparecen en los medios grabados. Puede enderezar una foto con el horizonte inclinado, mejorar la claridad de una pista atenuada o corregir el "balance de blancos" de una escena de vídeo, por nombrar algunas de las posibilidades que ofrece.


La aplicación de Correcciones (Editor de medios) no modifica sus archivos de medios. En su lugar, almacena los parámetros que ha configurado en la base de datos de la Biblioteca (asociados a un recurso concreto) o en un proyecto (asociados a un clip concreto).

Corrección de recursos de Biblioteca

Únicamente una pestaña de familia de herramientas, la de – Correcciones (Editor de medios) – está disponible al importar recursos de la Biblioteca en un editor de medios. La pestaña **Efectos** y la pestaña **Panorámica y Zoom** para fotos aparecen únicamente cuando el editor se ha abierto para trabajar en un clip de línea de tiempo.

Uso de recursos corregidos: al aplicar correcciones a un recurso de la Biblioteca, la configuración de corrección acompaña al recurso cuando añade esta partida a un proyecto. De este modo, todos los proyectos futuros gozarán de la corrección. Si lo desea, puede realizar otras correcciones en la línea de tiempo pero no tendrán efecto en el recurso de la Biblioteca.

Guardar correcciones alternativas: opcionalmente, pueden guardarse los recursos corregidos de la Biblioteca (con **Archivo > Crear nuevo atajo**) como recursos independientes. Esto le permite tener dos (o más) variaciones de un recurso concreto con títulos diferentes, cada uno con un grupo diferente de correcciones.



Trabajar con el grupo de correcciones de mejoras del editor de vídeos.

Eliminación de correcciones: el menú contextual para los recursos de la Biblioteca que tienen correcciones incluye una orden de Volver al original para restaurar al estado no corregido.

Correcciones (Editor de medios) en exportación directa: si en lugar crear un proyecto en las líneas de tiempo de películas o discos elige exportar directamente medios de la Biblioteca, la configuración de corrección se aplica a la salida.

Corrección de clips de líneas de tiempo

Al abrir un clip de la línea de tiempo del Editor de películas o del Editor de disco en uno de los editores de medios, puede utilizar la familia de herramientas Correcciones (Editor de medios) para modificarlo como desee sin afectar ni a los recursos de la biblioteca ni a otros clips. Estos cambios en el clip formarán parte de su proyecto.

Si desea eliminar las correcciones de un clip en la línea de tiempo, seleccione en el menú contextual **Abrir editor de efectos** y, a continuación, cambie a la herramienta Correcciones. Los paneles de configuración destacan las configuraciones que se han modificado. Utilice esta opción para localizar y restablecer las correcciones.

Para obtener información acerca de cómo usar un editor de medios específico, consulte “Corrección de fotos” en la página 157, “Corrección de vídeo” en la página 165 o “Correcciones de audio” en la página 173.

Resumen de edición de medios

Para acceder a las herramientas disponibles, los editores de medios pueden abrirse bien desde la Biblioteca o bien desde la línea de tiempo del proyecto.

Para abrirlos desde la Biblioteca:

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga doble clic en el icono o en la grabación de texto de un recurso de vídeo, foto o audio.
 - Seleccione el comando **Abrir en el Editor de correcciones** en el menú contextual del recurso.

Para abrirlos desde el reproductor de la Biblioteca:

- Tras hacer clic en el botón de reproducción de un elemento de la Biblioteca para abrir el reproductor de la Biblioteca, haga clic con el botón secundario en el icono de rueda de selección  en la parte inferior derecha.

Para abrirlos desde la línea de tiempo:

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga doble clic en el clip en la línea de tiempo.
 - Seleccione el comando **Abrir el editor de efectos** en el menú contextual del clip.
 - Utilice el menú contextual **Efecto > Editar** en la cinta de color que aparece a lo largo del borde superior de los clips a los que se haya aplicado algún efecto.


Para cerrar la ventana del editor de medios:

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el botón **Cancelar** sin modificar el clip.
 - Haga clic en el botón (X) Cerrar situado en el extremo superior derecho. Si ha realizado algún cambio, se le ofrecerá la opción de guardar los cambios.
 - Haga clic en el botón **Aceptar** para confirmar los cambios.

Vista previa

El panel central de cada uno de los editores de medios es o bien una vista previa de los medios, con el resultado de las correcciones y efectos que se han aplicado, o bien una visualización del audio.

Al editar medios de vídeo con una banda sonora integral, el editor de audio y el de vídeo están disponibles en las pestañas de la parte superior izquierda de la ventana.



Vista previa de imágenes en 3D estereoscópico

Las imágenes en 3D estereoscópico se editan igual que las imágenes en 2D, pero hay una ventana de vista previa más, que aparece solo con las imágenes en 3D. Esta ventana muestra la imagen editada en 3D estereoscópico pero el área de trabajo se ve en 2D. La ventana de vista previa incluye un interruptor para cambiar el modo de vista previa de 3D estereoscópico.

Barra de títulos

Menús Archivo y Editar: si recurre al editor de medios de la Biblioteca, el menú archivo ofrece la posibilidad de guardar una copia nueva (o "atajo") del recurso actualmente cargado. Un atajo es un tipo de recurso especial que tiene sus propios parámetros y opciones pero que los aplica a un archivo de medios que ya está asociado a un recurso existente. De esta manera, puede contar con varias versiones del mismo recurso sin tener que guardar un archivo de medios aparte para cada versión. Los atajos se guardan en la Biblioteca con el nombre original más un número de secuencia.

El menú **Editar** ofrece cinco comandos estándar de edición: **Deshacer**, **Rehacer**, **Cortar**, **Copiar** y **Pegar**.

Deshacer / Rehacer: como hemos visto anteriormente, en la parte superior izquierda del editor de medios, los botones gráficos de deshacer y rehacer le permiten avanzar y retroceder por el historial de edición.



El navegador

La franja del navegador, situada en la parte inferior de todas las ventanas de los editores de medios, le ofrece la oportunidad de cargar otros elementos de la biblioteca u otros clips de la línea de tiempo.




Cuando se solicita desde la Biblioteca, la franja del navegador situada en la parte inferior del editor de medios, le permite acceder a otros recursos que se muestran actualmente en el explorador de la Biblioteca.

El elemento actual queda marcado. Puede editar otro elemento haciendo clic en otro elemento del navegador, utilizando las flechas de derecha a izquierda para ayudarle a desplazarse si así procede. Al hacer esto, se guarda automáticamente cualquier cambio que se haya realizado en el elemento actualmente cargado, como si hubiera hecho clic en el botón de **Aceptar**.

Puede ocultar el Navegador haciendo clic en el botón  situado en la parte inferior de la ventana del Editor de medios.

Opciones de visualización

Al compartir la barra de herramientas inferior con el Navegador, dispondrá de una serie de botones relacionados con la visualización.



El botón Solo le permite acceder a un menú de opciones para previsualizar capas inferiores en el editor de medios así como el actual y para incluir las transiciones del clip, en caso de haberlas, en la vista previa.



Solo: este botón solo está disponible si el editor de medios se selecciona desde la línea de tiempo. Mientras está marcado, el clip actual del navegador se muestra de forma aislada en la vista previa, sin tener en cuenta el efecto de los clips superiores o inferiores de la línea de tiempo. Si el botón no está marcado, todas las pistas de la línea de tiempo pueden contribuir en la vista previa.



Vista antes y después: este botón aparece únicamente para medios de foto. Para obtener más información, consulte “Antes y después” en la página 156.



Pantalla completa: al activarse, se escala la imagen previa al tamaño del monitor actual y elimina de la vista otras herramientas. Para salir del modo a pantalla completa, pulse **Esc** o utilice el botón (X) situado en el extremo superior derecho de la ventana. La vista de pantalla completa incluye su propio panel sobrepresionado de controles de transporte.



Vista previa de opciones de zoom: Ajustar a ventana adapta el tamaño de la vista previa para que la altura y la anchura de la imagen no excedan el espacio disponible, incluso con todas las herramientas abiertas. Definir en tamaño actual muestra la imagen en el tamaño original de la fuente.


Zoom: la barra de desplazamiento, situada en el extremo derecho de la barra de herramientas, proporciona una escalada continua de la imagen previa.

Mover la vista previa en al ventana

La imagen previa puede arrastrarse con el ratón donde quiera dentro del área de trabajo. Esto resulta muy útil al escanear la imagen mientras tiene aplicado el zoom. No obstante, la visualización de ondas en el editor de audio no puede arrastrarse.

Info y títulos

El botón Info, situado en el inferior izquierdo de cualquier editor de medios, abre una ventana con información sobre el archivo actual.



El campo de títulos,, disponible únicamente cuando recurre al editor de medios desde la Biblioteca, le permite renombrar el recurso actual.


El panel de configuración

Al seleccionar un efecto o herramienta con configuraciones ajustables, aparece una panel en la parte superior derecha de la ventana. Los preajustes predefinidos están disponibles en el menú Seleccionar preajuste junto a la parte superior del panel; le proporcionan combinaciones preparadas de ajustes que puede adaptar o usar directamente.

Configuración de valores numéricos: los campos de configuración numérica tienen una barra de desplazamiento gris dentro de un campo gris oscuro. Haga clic una vez en este campo para cambiar al modo de entrada numérico, donde puede introducir el valor deseado para el parámetro. Alternativamente, también puede utilizar el ratón para arrastrar la barra de desplazamiento de izquierda a derecha. Si hace doble clic, se restaura el valor predeterminado.

Comparación de series de parámetros: cuando el valor de la configuración se modifica del valor predeterminado, aparece a la derecha del campo un punto marcado (en naranja). A partir de entonces, si hace clic en el punto, se alterna entre los valores predeterminados y los valores configurados más recientemente. El punto a la derecha del efecto o nombre de la corrección alterna entre los valores predeterminados y los valores personalizados de todos los parámetros.

Parámetros enlazados: algunos parámetros se configuran para modificarlos en el paso de bloqueo. Esto se indica con la presencia de un símbolo de bloqueo. Haga clic en el símbolo para conmutar el enlace.



El panel de configuración le permite ajustar la configuración disponible para una corrección o efecto. Aquí se muestra la configuración para el grupo de mejora de correcciones de fotos.

Herramientas de edición de fotos

Estas herramientas se encuentran en la barra inferior del editor de fotos. Están disponibles únicamente para fotos y otras imágenes gráficas cargadas desde la Biblioteca. Las imágenes que se abran desde la línea de tiempo no pueden acceder a estas herramientas.

Si desea obtener más información acerca de cómo abrir el editor de fotos para acceder a las herramientas de corrección, así como de las funciones generales de los editores de medios, consulte “Resumen de edición de medios” en la página 148.

Rotación de imágenes

Los iconos de flechas giratorias están a la izquierda, debajo de la imagen previa. Haga clic en los iconos para girar una imagen de la Biblioteca, puede hacerlo en sentido horario o antihorario con incrementos de 90 grados.



La rotación solo es posible en el editor de fotos si la foto se ha abierto desde la Biblioteca. Los clips abiertos desde la línea de tiempo pueden girarse utilizando el efecto Editor 2D.

Antes y después

Al editar fotos, puede comparar directamente el original con la versión corregida. Se puede acceder a las tres vistas disponibles utilizando la flecha situada a la derecha de la parte inferior.



División de imágenes: en la mitad inferior podremos ver la de la vista previa de las correcciones. Con el ratón puede ajustar la posición vertical de la línea divisoria arrastrando hacia arriba o hacia abajo la porción central de la línea. También puede dividir la imagen diagonalmente, agarrando la línea por un lado y girándola.

Imagen completa una al lado de la otra: la imagen derecha muestra las correcciones.

Imagen completa una encima de la otra: la imagen inferior muestra las correcciones.

Corrección de fotos

Las correcciones del editor de fotos son **Ampliar**, **Ajustes**, **Recortar**, **Enderezar** y **Ojos rojos**. Las dos primeras se controlan a través de paneles que se abren en la esquina superior derecha del editor de fotos; las otras tres se pueden usar de manera interactiva desde la vista previa de la imagen.

Ampliar (fotos)

Esta corrección abre el panel de herramientas Corrección de imagen CPU para arreglar problemas de color e iluminación. Estas herramientas pueden usarse de manera creativa para conseguir aspectos personalizados o efectos estilísticos que mejoran, no solo corrigen, el material original. Se presentan en los grupos descritos a continuación.

Automático

Las dos herramientas especiales de este grupo ajustan la imagen automáticamente tras analizar su espectro de brillo. Puede personalizar los ajustes de la herramienta a mano en caso de que lo necesite.

Balance de blancos: si marca la casilla Balance de blancos, se genera un ajuste de temperatura de colores para la imagen y se muestra la barra de deslizamiento Dominante de temperatura. Use esta barra para personalizar el ajuste de manera interactiva mientras ve la vista previa.

Niveles: al marcar esta casilla se activa un ajuste de iluminación automático y se abre un grupo de tres controles. El primero es Optimización, una lista desplegable que le permite definir el comportamiento general de la herramienta eligiendo “Contraste” (optimización solo del contraste) o “Completa” (optimización general de la iluminación).

Las barras deslizantes **Brillo** y **Vivacidad** pueden admitir valores que van de -10 a +10. Un parámetro cero representa que no se ha modificado el valor elegido automáticamente. Brillo proporciona un aumento o descenso general en el brillo que se aplica por igual a toda la imagen. Vivacidad, diseñada principalmente para imágenes de personas, es similar al control de saturación, pero minimiza el aspecto antinatural característico de los tonos de piel con demasiada saturación.

Fundamentos

Este grupo de controles le permite ajustar las propiedades de iluminación generales de su imagen.

Brillo: este control proporciona un ajuste general del brillo que impacta de igual manera sobre las zonas claras u oscuras de la imagen. Para un control más preciso en la edición del brillo, utilice la opción Brillo selectivo (más abajo).

Contraste: este control aumenta la diferencia entre las zonas de luz y oscuridad de una imagen. Al aumentar el contraste puede darle vida a una fotografía apagada, aunque también se arriesga a perder definición en zonas que sean muy claras o muy oscuras.

Temperat: el control de **temperatura de color** modifica la composición de color de una imagen para convertirla en más “cálida” o más “fría”. La iluminación interior como bombillas de tungsteno o velas se percibe como cálida, mientras que la luz natural, especialmente sombra, se percibe como fría. El uso del control de temperatura modifica principalmente los valores amarillo y azul de una imagen, afectando muy poco al verde o al morado.

Saturación: este control regula la intensidad del color de una imagen. Si aumenta el valor, los colores se intensifican convirtiéndose en más vivos o incluso chillones. Si disminuye el valor, la imagen pierde color hasta llegar a sombras de grises. Para un control más preciso de saturación, utilice la opción **Saturación selectiva**. Para los retratos se suele preferir un ajuste relacionado, **Vivacidad**, ya que conserva los tonos de la piel.

Claridad: al incrementar la opción **Claridad**, se aumenta el contraste en los tonos medios, lo que da más nitidez a los bordes de una imagen. Un pequeño aumento de la **Claridad** suele mejorar el aspecto general de una foto.

Neblina: si incrementa la opción **Neblina**, se ilumina la imagen comprimiendo su intervalo dinámico superior. Lo que era negro pasa a gris y los tonos más claros cobran más brillo pero en un grado decreciente. De esta manera, se consigue una imagen más clara y suavizada. El resultado opuesto, una imagen más oscura y nítida, se consigue definiendo valores negativos en **Neblina**. Al rebajar el intervalo inferior de brillo de la imagen, se resaltan los tonos brillantes y los tonos medios.

Balance de blancos

Si las áreas blancas o grises de una imagen contienen un ligero tinte o un color dominante, los controles de este grupo pueden ayudar a conseguir un aspecto natural.

Selector de escala de grises: active el selector y haga clic en una zona nominalmente blanca o gris, donde no tenga que haber coloración. El balance de blancos de la imagen se ajustará automáticamente para eliminar el tinte no deseado.

Círculo de color: deslice el campo de color moviendo el punto de control lejos del centro hasta que se consiga un aspecto natural de la imagen.

Brillo selectivo

Para que pueda editar el brillo concreto de algunas zonas de una imagen sin impactar otras, se proporcionan cinco controles diferentes de brillo:

Negros: esta barra de desplazamiento afecta únicamente a las zonas oscuras de la imagen. Para obtener mejores resultados, deje para el final la edición de negros y blancos.

Luz de relleno: al aumentar esta barra de desplazamiento puede conseguir mejorar los detalles de zonas oscuras (no negras) de una fotografía a todo contraste.

Rango medio: la zona impactada por esta barra de desplazamiento incluye todo el rango medio de iluminación.

Tonos brillantes: esta barra de desplazamiento afecta a las zonas de brillo de la imagen. Puede utilizarse para atenuar zonas sobreexpuestas por flashes, reflejos o luz solar brillante.

Blancos: esta barra de desplazamiento impacta a las partes de la imagen consideradas “blancas”. Edite los blancos y negros al final.

Saturación selectiva

Mientras que la corrección estándar de **Saturación** aumenta uniformemente la saturación del color por todo el espectro, la **Saturación selectiva** permite aumentar y disminuir individualmente los colores primarios y secundarios. Por ejemplo, si el azul es demasiado fuerte, puede reducirse la intensidad manteniendo la intensidad del resto de colores.

Ajustes

Durante la importación, Studio detecta automáticamente ciertos parámetros, pero una gran variedad de factores pueden llevar a una ocasional identificación incorrecta. Los Ajustes le permiten modificar cualquiera de estas propiedades básicas de la imagen, en caso necesario.

Alfa

Su foto puede tener un canal Alfa, un plano de la imagen con una escala de grises de 8 bits que define el nivel de transparencia de cada píxel en su foto. Si desea eliminar el canal alfa, seleccione la opción Ignorar alfa.

Entrelazado


Si las opciones de Entrelazado de la imagen fueron identificadas de manera incorrecta al importarla, puede usar este menú desplegable para corregir este parámetro.

3D estereoscópico

Si el formato de un archivo de imagen 3D fue identificado de manera incorrecta al importarla, puede corregirlo desde esta lista desplegable.

Recortar

Utilice esta herramienta para enfatizar una sección específica de la imagen o para eliminar componentes no deseados.



Recortar una imagen.

Cuadro delimitador (marco del recorte): tras seleccionar la herramienta de recorte, se coloca sobre la imagen un marco ajustable. Arrastre los lados y extremos del marco para recortar la imagen o, una vez recortada, arrastre el centro del cuadro delimitador para ajustar su posición.

Prop. alt./anch.: el menú desplegable de **Prop. alt./anch.** situado en la barra de controles puede utilizarse para garantizar que mientras se reajusta el rectángulo del recorte, este mantiene la proporción estándar deseada. Son compatibles las relaciones de aspecto estándar (4:3) y anchura (16:9).

Vista previa: esta funcionalidad muestra la imagen recortada sin el material de alrededor. Pulse **Esc** o haga clic en la imagen para volver a la vista de edición.

Borrar, cancelar y aplicar: **Borrar** devuelve el cuadro delimitador a sus dimensiones originales, **Cancelar** cierra sin guardar los cambios que se hayan realizado y **Aplicar** guarda la imagen modificada sin salir del editor.

Enderezar

Esta corrección le permite enderezar una imagen con elementos que deban estar totalmente horizontales o verticales y estén visiblemente inclinados. A menos que haya recortado la imagen, se reajusta dinámicamente mientras gira la imagen para evitar que se corten los extremos. Con una imagen recortada, nos se produce ningún reajuste siempre y cuando haya suficiente material para rellenar los extremos vacíos.



Listo para enderezar una imagen (con puntos de mira).

Varias funciones de Enderezar aparecen en la barra de herramientas debajo de la vista previa.

Opciones para las líneas de guía: los dos botones del extremo izquierdo de la barra de herramientas determinan el modo para las líneas que se superponen en la vista previa como guía para enderezar. Si selecciona un botón, no puede seleccionar el otro. El botón **Puntos de mira** (extremo izquierdo) añade un par de líneas cruzadas que pueden arrastrarse con el ratón como referencia de alineación real vertical y horizontal en cualquier punto de la imagen. El botón **Rejilla** crea un patrón cuadrículado fijo en toda la imagen.

Fijar ángulo: para fijar el grado de rotación puede utilizar la barra de desplazamiento de la barra de herramientas debajo de la imagen o puede hacer clic y mantener pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo arrastra por la imagen. Pueden realizarse giros de hasta 20 grados en cualquier dirección.

Borrar, cancelar y aplicar: **Borrar** devuelve la imagen a su estado original, **Cancelar** cierra sin guardar los cambios que se hayan realizado y **Aplicar** guarda la imagen modificada sin salir del editor.

Ojos rojos

Esta herramienta corrige el efecto de ojos rojos que a menudo se produce al fotografiar con flash cuando el sujeto mira hacia la cámara. Con el ratón marque la zona alrededor de los ojos rojos. No es necesario aplicar la máxima precisión, pero puede modificar ligeramente la zona si no está satisfecho con la corrección.

Borrar, cancelar y aplicar: **Borrar** devuelve la imagen a su estado original, **Cancelar** cierra sin guardar los cambios que se hayan realizado y **Aplicar** guarda la imagen modificada sin salir del editor.

Corrección de vídeo

Como el resto de editores de medios, el editor de vídeos cuenta con una visualización previa central y una zona a la derecha para la configuración de correcciones y efectos. Si el vídeo incluye una pista de audio, aparecen paneles flotantes para administrar el audio. Estos paneles se colocan en un principio en la parte superior izquierda, pero puede arrastrarlos a nuevas posiciones de acoplamiento en cualquiera de los lados de la ventada.

Si desea obtener más información acerca de cómo abrir el editor de vídeo para acceder a las herramientas de corrección, así como de las funciones generales de los editores de medios, consulte “Resumen de edición de medios” en la página 148.

Para más información sobre los controles disponibles al seleccionar la pestaña Audio, consulte “El Editor de audio” en la página 281.


Cambio de vídeo / audio

Si se presenta una pista de audio, aparece una pestaña en el extremo izquierdo de la pantalla para cambiar al Editor de audio.



Visualización de la forma de ondas

Este panel flotante muestra una sección del gráfico del volumen del audio sobre la extensión del vídeo. La región que se muestra de las formas de onda está centrada en la posición actual de reproducción.



Al cambiar al Editor de audio, verá un panel de previsualización del video, en la misma ubicación de la pantalla.

Herramientas de vídeo

Estas herramientas se encuentran en la barra de herramientas de la línea de tiempo, debajo de la vista previa del editor de vídeo. Justo debajo de las herramientas, verá una regla de tiempo con un cursor para moverse a lo largo del vídeo. A la izquierda encontramos los controles de marcadores. Para obtener más información, consulte “Marcadores” en la página 169.

El resto de controles están dedicados a previsualizar y recortar los medios. Muchos de los controles también puede encontrarlos en el Editor de audio. A menos que se especifique lo contrario, las descripciones descritas aquí se aplican a ambos. (Consulte “El Editor de audio” en la página 281 para obtener más información.)

Estereoscópico (3D): El icono y la flecha desplegable a la izquierda del botón de reproducción en bucle le permite elegir entre una serie de modos para ver el material en 3D. El icono tiene un aspecto diferente dependiendo del modo.

Si si vídeo es en 3D, pero no puede ver la flecha desplegable, vaya a **Ajustes** para elegir el ajuste de 3D correspondiente. Consulte “Ajustes” en la página 161 para obtener más información.



Desplazamiento: al explorar vídeo o audio, la rueda de desplazamiento permite un control suave y bidireccional sobre una serie de velocidades. Ambos tipos de medios pueden verse a velocidad reducida. Atajos **J** (invertir), **K** (pausar), **L** (hacia delante), y cualquiera de estas combinaciones con la tecla **Mayús** (para reproducción a cámara lenta) permite moverse y desplazarse fácilmente desde el teclado.

Controles de transporte: el icono de flecha ovalada activa la reproducción en bucle. El resto de controles son (de izquierda a derecha): **Saltar atrás**, **Ir atrás un fotograma**, **Reproducir**, **Ir un fotograma adelante**, **Saltar adelante**.

Monitor de audio: el icono del **altavoz** determina el volumen de la reproducción del sistema pero no afecta al nivel del audio grabado. Para silenciar el volumen, haga clic una vez en el altavoz, o haga clic en la barra de desplazamiento a la derecha del icono para ajustar el volumen de control. Para establecer el nivel de reproducción del propio clip, utilice el mezclador de canales. Consulte “Mezclador de canales” en la página 284.

Pantallas de código de tiempo: el campo izquierdo indica la duración del medio mientras se corta. El campo derecho muestra la posición actual de reproducción. Para un recurso de la Biblioteca, la posición de reproducción es relativa al inicio de los medios. Para un clip de línea de tiempo, se proporciona la posición de reproducción del proyecto.

Fijar la posición numéricamente: haga clic en el campo de código de tiempo derecho para la posición e introduzca una posición en formato 'hh:mm:ss.xxx'. Al pulsar **Intro**, si la posición está presente en el clip, el cabezal salta a una ubicación específica. Pulse **Esc** para deshacer el cambio y salir del modo de entrada.

Cortar recursos: para los recursos de Biblioteca, los calibradores naranjas situados en los extremos de la regla de tiempo, le permiten elegir su propia entrada y puntos de salida para la reproducción. Al hacerlo, se determinan los puntos finales del clip cuando se utiliza el recurso en un proyecto.


Regla: la regla de tiempo muestra una escala con gradaciones que dependen del factor de zoom actual. Si hace clic en cualquier lugar de la regla, el cabezal salta a esa posición (ver abajo).

Cabezal: esta línea roja, con su cursor, está sincronizada con la imagen actual que se muestra (para vídeo) y también con la línea roja que se muestra en la pantalla de formas de onda (para audio). Puede colocarla arbitrariamente haciendo clic y arrastrando el cursor, o arrastrándola dentro de la formas de onda.

Barra de desplazamiento y zoom: puede modificar el nivel de la pantalla arrastrando a izquierda y derecha las líneas dobles del extremo de la barra de desplazamiento. Cuando la barra se hace más pequeña, la barra de desplazamiento puede moverse hacia delante o hacia atrás permitiéndole acercar la forma de onda de un clip o moverse con máxima precisión. Haga doble clic en la barra de desplazamiento para volver a la anchura completa del clip. Si arrastra de izquierda a derecha la zona de la regla, también podrá acercar y alejar.

Marcadores

Los marcadores son puntos visuales de referencia que pueden configurarse en la regla de tiempo para identificar cambios de escena u otras marcas de edición.



El panel de marcadores

Configurar y mover de marcadores: coloque el cabezal donde deba fijarse el marcador. Haga clic en el botón de marcador de conmutación situado a la izquierda de la barra de herramientas o pulse **M**. Solo puede definirse un marcador por fotograma.

Para mover un marcador: pulse **Ctrl** y arrastre a izquierda o derecha.

Eliminar el marcador: haga clic en el marcador para mover el cabezal y, a continuación, pulse **M** o pulse el botón de conmutar marcador.

También puede eliminar los marcadores utilizando una lista en el panel de marcadores. Para abrirla, haga doble clic en un marcador de la regla o haga clic en la flecha inferior junto al botón de marcador de conmutación.

El panel de marcadores muestra los marcadores fijados dentro de los medios que se están visualizando en el momento, en orden ascendente, con código de color, nombre y posición. La mayoría de los comandos disponibles se aplican al marcador actualmente seleccionado. La excepción es el botón de borrar todos los marcadores, situado en la parte inferior del panel.

Al hacer clic en un marcador de la lista, este se selecciona para su edición. Al mismo tiempo, el cabezal salta a la posición del marcador.

Nombre de edición: el campo nombre le permite introducir, si así lo desea, un nombre distintivo para el marcador actualmente seleccionado. Las flechas izquierda y derecha, situadas junto al nombre, son otra opción para moverse por la lista de marcadores.

Posición: aquí puede editar la posición de un marcador directamente como código de tiempo.

Color de marcador: haga clic en uno de los botones de color disponibles para fijar el color del marcador actual (y de los marcadores creados posteriormente).

Papelera: el icono de la papelera en cada fila de la lista de marcadores le permite eliminar marcadores individuales.

Correcciones de vídeo

Las herramientas de corrección del editor de vídeo son **Ampliar**, **Ajustes**, **Instantánea** y **Estabilizar**.

Ampliar (vídeos)

Las correcciones de ampliar para vídeo son las mismas que para fotos y otras imágenes. Consulte "Ampliar (fotos)" en la página 157.

Ajustes

Durante la importación, Studio detecta automáticamente ciertos parámetros, pero una gran variedad de factores pueden llevar a una ocasional identificación incorrecta. Los Ajustes le permiten modificar cualquiera de estas propiedades básicas de la imagen, en caso necesario.

Alfa

Si su vídeo tiene un canal alfa y desea eliminarlo, seleccione la opción **Ignorar alfa**.

Relación de aspecto

Si la proporción de aspecto de un recurso de vídeo no se reconoció correctamente al importarlo o si las proporciones del fotograma deben modificarse manualmente por otro motivo, use este menú desplegable para seleccionar el ajuste deseado. Este ajuste no modifica la cantidad de imagen que se muestra. Lo que ocurre es que el área visible se amplía o se reduce independientemente a lo ancho o a lo largo para hacerla coincidir con los límites del fotograma deseados.

Entrelazado

Si las opciones de Entrelazado de la imagen fueron identificadas de manera incorrecta al importarla, puede usar este menú desplegable para corregir este parámetro.


3D estereoscópico

Si el formato de un archivo de imagen 3D fue identificado de manera incorrecta al importarla, puede corregirlo desde esta lista desplegable.

Instantánea

La herramienta para instantáneas le permite obtener un único fotograma de un vídeo, recortarlo y guardarlo como foto. Los mandos son similares a los de la corrección recorte para fotos.

Selección de fotograma y relación de aspecto: el fotograma para seleccionar un recorte de imagen puede reajustarse agarrando los lados y los extremos o agarrándolo desde el centro y arrastrándolo dentro de la vista previa.



Corrección de las propiedades de 3D estereoscópico de un recurso de Biblioteca.

Vista previa: la vista previa muestra la imagen recortada que se ha seleccionado, sin las herramientas para instantáneas. Pulse **Esc** o haga clic una vez en la imagen para volver a ver las herramientas.

Aplicar: este comando exporta la imagen recortada como un archivo JPEG y desactiva el modo de edición de instantáneas en la vista previa. Las instantáneas se almacenan en la biblioteca, en **Mis imágenes** > **Imágenes**. Puede encontrar el nuevo elemento volviendo a la Biblioteca y haciendo clic en el botón de encontrar elemento añadido que se muestra temporalmente en la barra inferior de la Biblioteca. El nuevo archivo de medios se crea en:

```
[Usuario registrado]\Mis documentos\Mis imágenes\Imágenes
```

Borrar y Cancelar: **Borrar** restablece el fotograma de selección a su configuración original (imagen completa), mientras que **Cancelar** sale de la edición de instantáneas sin crear ningún medio nuevo.

Estabilizar

Esta herramienta, similar a la estabilización electrónica de videocámaras digitales, minimiza las vibraciones e inestabilidades causadas por el movimiento de la cámara. Al utilizar este efecto, se eliminan las zonas exteriores de la imagen y para rellenar el marco, se agranda hasta un 20 por ciento una porción variable de la imagen.

Una vez que se ha aplicado Estabilizar, el vídeo debe renderizarse para obtener una vista previa más precisa. En lugar de usar el control **Reproducir** en la barra de herramientas, haga clic en el botón **Renderizar y reproducir** del panel **Estabilizar** para activar la vista previa.

Correcciones de audio

El editor de audio se puede utilizar tanto para archivos de solo audio como para archivos .wav, o para vídeo con banda sonora (“original” o “sincrónica”).


Para más información sobre cómo abrir el editor de audio para acceder a las herramientas de corrección, así como las funciones generales de los editores de medios, consulte “Resumen de edición de medios” en la página 148.

Para ver un resumen general de información relativa al audio, consulte “Capítulo 8: Sonido y música” en la página 279. Para obtener más información acerca del editor de audio, consulte “El Editor de audio” en la página 281. Consulte “Correcciones de audio” en la página 288 para ver descripciones de cada una de las herramientas de corrección.



Pinnacle Studio posee tres editores de medios: para vídeo, fotos y audio. Su funcionamiento general se describe en “Resumen de edición de medios” en la página 148.

Una de las funciones principales de los tres editores de medios es ofrecer herramientas complementarias aplicables en tres familias (Transiciones, Correcciones y Efectos) junto con la función especializada de Toma panorámica y zoom.



Trabajo con efectos visuales en el Editor de fotos. En la parte superior se muestran varios grupos de efectos. En el centro, una vista previa muestra la imagen con los efectos aplicados, los parámetros para personalizarlos se encuentran disponibles a la derecha. En la parte inferior, los controles de transporte y una línea de tiempo ayudan a la animación de efectos con fotogramas clave.

Cuando se abren los editores de medios desde la Biblioteca, solo se muestra la familia Correcciones (Editor de medios). Por el contrario, cuando se abren desde la línea de tiempo de un proyecto de película o de disco, se muestran todas las herramientas. Este capítulo ofrece una introducción general a la edición de efectos, y se centra en los efectos visuales de los Editores de fotos y vídeo, así como en la Panorámica y zoom. Las correcciones y los efectos de audio se describen en “Capítulo 8: Sonido y música” en la página 279.

Correcciones frente a efectos

Las herramientas de la familia Correcciones tienen como principal finalidad remediar las imperfecciones que a menudo se encuentran en los archivos de medios reales: un balance de blancos pobre en las fotografías, ruido de viento en las pistas de sonido, etcétera. A diferencia de los efectos, las herramientas de corrección pueden aplicarse a elementos de la Biblioteca, no solo a clips de la línea de tiempo. Cuando se aplican correcciones en la Biblioteca, sus beneficios se transfieren a todos los proyectos que utilicen estos elementos mejorados. Consulte “Capítulo 4: Correcciones (Editor de medios)” en la página 145 para obtener más información acerca de las correcciones y de cómo utilizarlas.

Acerca de los efectos


“Efectos” es un término genérico que cubre un amplio rango de herramientas de software para manipular sus medios. Incluye herramientas de presentación como el **Editor 2D**, **Vídeo 360**, **Seguimiento de movimiento**, transformaciones atmosféricas como **Película antigua** y algunos toques teatrales como el **Fuego fractal** tan impresionantes que no podrá dejar de usarlos.

Al igual que ocurría con las Correcciones (Editor de medios), puede aplicar efectos a clips de la línea de tiempo. Basta con hacer doble clic en el clip para abrir el editor de medios adecuado con su pestaña de **Efectos** ya abierta.

Composiciones de efectos

Para conseguir un aspecto, comportamiento o sonido concreto puede ser necesaria una combinación de varios efectos aplicados en un orden específico. Es posible que necesite efectos de vídeo y de audio. En cada efecto debe ajustar los parámetros para conseguir el resultado que está buscando. Una vez que haya encontrado la combinación adecuada, el conjunto de efectos puede guardarse como un tipo especial de recurso: una composición de efectos. Con las composiciones de efectos, incluso las manipulaciones más complicadas de sus medios se pueden aplicar con rapidez.

Las composiciones de efectos se pueden crear en el editor de medios (usando el botón de guardar en la parte superior del panel de ajustes **Efectos**) o en la línea de tiempo (usando el comando del menú contextual **Efecto > Guardar como composición de FX**).



Junto a los otros siete grupos de la familia Efectos, aparece un grupo llamado Mis composiciones de FX (a la derecha) en el momento en que se añade cualquier composición a la Biblioteca.

Se guardan en la sección Efectos de la Biblioteca, en **Mis composiciones de FX**, y pueden usarse de la misma manera que el resto de los efectos.

Toma panorámica y zoom

El Editor de fotos ofrece una tercera pestaña, **Panorámica y zoom**, junto con las **Correcciones** y **Efectos**. La herramienta de toma panorámica y zoom es un accesorio versátil con el que puede añadir movimiento y dramatismo a cualquier fotografía de alta resolución, entre otros usos. Consulte “Toma panorámica y zoom” en la página 200 para obtener más información.

Efectos en los editores de medios

Al igual que otros recursos de su proyecto, los efectos se almacenan en la Biblioteca. Los encontrará en el Navegador, bajo **Efectos** en la rama de **Contenido**. Como en otros tipos de recursos de la Biblioteca, puede utilizar todas las funciones habituales: colecciones, clasificación, etiquetas etc., para organizar los numerosos efectos disponibles.

Puede aplicar un efecto directamente desde la Biblioteca en un clip en la línea de tiempo con la función de arrastrar y soltar. Los clips a los que se añade un efecto están indicados por un borde superior en color brillante.

Cuando hace doble clic en un clip de la línea de tiempo, se abre el editor de medios automáticamente con la pestaña de **Efectos** preseleccionada. Hay disponible un total de ocho grupos de efectos dependiendo de la versión de Pinnacle Studio con la que esté trabajando. Haga clic en el nombre del grupo para ver los efectos que contiene.



El grupo de efectos Cámara abierto en el Editor de fotografías. El puntero del ratón se coloca sobre la miniatura para el efecto Inversión (a la izquierda) haciendo que se muestre automáticamente en la vista previa.

Los iconos en miniatura de los efectos en el grupo seleccionado actualmente se muestran en una bandeja a tamaño completo en la parte superior del área de trabajo. En el caso de los efectos visuales, cuando el puntero del ratón pasa sobre los iconos de efectos, la vista previa muestra la apariencia del clip que está editando si se le aplicara dicho efecto. Cuando se haya decidido, haga clic en la miniatura del efecto para aplicarlo.

Personalización de un efecto

Una vez que se ha aplicado un efecto al clip, mediante alguno de los métodos anteriormente mencionados, puede volver al editor de medios en cualquier momento para manipular la configuración del efecto. Haga doble clic en el clip en la línea de tiempo o seleccione **Abrir editor de efectos** si desea personalizar el efecto. Consulte “El panel Configuración” en la página 185 para obtener más información.

Para guardar sus modificaciones y volver a la línea de tiempo, pulse **Aceptar**. Para cancelar las modificaciones y volver a la línea de tiempo, pulse **Cancelar**.

Creación de composiciones de efectos

El conjunto de efectos usados por un clip y sus parámetros pueden guardarse como una Composición de efectos haciendo clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha del panel de Configuración. Indique un nombre para su composición en el cuadro de diálogo que aparece y desmarque todos los efectos que no quiera incluir. Consulte “El panel Configuración” en la página 185 para obtener más información.

Cambio a un clip nuevo

Incluso sin dejar un editor de medios, puede cambiar entre clips en la línea de tiempo mediante el Navegador, una representación esquemática de su proyecto que se muestra opcionalmente en el espacio inmediato superior a la barra del pie de página de la ventana del editor.

Para cambiar la visibilidad del Navegador, haga clic en el icono de **rosa de los vientos**  en la parte inferior derecha de la ventana.

Cada clip del proyecto está representado en el Navegador por una barra de color. El formato de las barras en un eje temporal horizontal con pistas ordenadas en vertical coincide exactamente con la línea de tiempo. La barra que representa el clip actualmente editado aparece marcada en naranja.



El ratón se coloca sobre el botón de la rosa de los vientos para desactivar el panel del Navegador situado encima donde los clips del proyecto están representados por barras horizontales.

Si hace clic en cualquiera de las otras barras, los cambios realizados al clip actual se guardarán automáticamente y se cargará el clip correspondiente a la barra sobre la que hizo clic. Si el nuevo clip es de un tipo de medio diferente, se cambiará automáticamente al editor apropiado.

Modo Solo

En ocasiones, mientras se edita un efecto, resulta de utilidad ver las otras capas de la línea de tiempo, aquellas que se encuentran por encima y por debajo de la capa actual con el clip en el que está trabajando. En otras ocasiones, puede simplificar una situación de edición complicada desactivando la otra pista.

El modo Solo se inicia o se detiene con el botón **Solo**  y el menú desplegable que lo acompaña en el área inferior derecha del editor de medios. Son posibles tres configuraciones.

- **Desactivado:** cuando el modo individual está activado, si hace clic una vez en el botón, se desactivará. Todas las capas de la línea de tiempo se utilizan en la vista previa. A veces la capa actual puede oscurecerse por una capa superpuesta en la línea de tiempo.
- **Mostrar medios y pistas debajo:** con esta opción, la pista actual y todas las pistas por debajo aparecen en la vista previa, pero los clips en las capas por encima de la capa actual se ocultan.
- **Mostrar solo medios:** esta opción permite que se muestre en la vista previa solo la capa en la que está trabajando.

Vista previa de efectos

En la sección Contenido de la Biblioteca puede ver un ejemplo de cada efecto directamente en la vista de miniaturas de los iconos o en la ventana independiente del Reproductor. Estos ejemplos le darán una idea del aspecto del efecto, pero a menudo esto no será más que una idea de las múltiples posibilidades que pueden ofrecer una vez que se personalicen, se utilicen fotogramas clave y una combinación de otros efectos.

Como se mencionó anteriormente, puede ver el efecto previamente en su propio medio, sin aplicarlo realmente, pasando el ratón sobre el icono del efecto en un editor de medios del clip en la línea de tiempo. Después solo tiene que hacer clic en la miniatura para aplicar el efecto.

Efectos en la línea de tiempo

Para comprobar si un clip de la línea de tiempo tiene aplicados efectos, busque una raya magenta a lo largo del borde superior del clip. Tanto este indicador de efecto del clip y el mismo clip ofrecen comandos de menú contextual de gran utilidad para la gestión de los efectos.



El indicador de efecto del clip es una línea a contraste por el borde superior del clip sobre el que se ha aplicado un efecto.

Un clip con correcciones muestra una línea verde a lo largo del borde superior pero no hay comandos de menús contextuales.

Menú contextual del clip

Abrir Editor de efectos: abre el editor del medio adecuado para el clip, con la pestaña **Efectos** preseleccionada. Aquí puede aplicar nuevos efectos al clip o bien modificar los que ya existen.

Pegar: los efectos pueden cortarse o copiarse al Portapapeles mediante comandos del submenú **Efecto**. El comando **Pegar** permite aplicar el efecto a uno o varios clips.

Menú contextual del clip: Efecto

El menú contextual de cualquier clip al que se ha aplicado al menos un efecto incluirá un submenú **Efecto** que ofrece una serie de maneras de manipular los efectos presentes. El indicador de efecto del clip cuenta con un menú contextual reducido que contiene solamente el submenú **Efecto**.

Cortar todo, Copiar todo: con estas funciones, los efectos asignados a un clip pueden cortarse o copiarse al Portapapeles, desde donde pueden pegarse a uno o varios clips como se describió anteriormente.

Borrar todo, Borrar: elimine todos los efectos de una vez de un clip con **Borrar todo** o elimine un efecto particular seleccionando el submenú **Borrar**.

Guardar como composición de FX: guarde los efectos aplicados a un clip o un subgrupo de ellos como composición de efectos. En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la casilla **Nombre de composición de FX** e indique el título que identifica la composición en la Biblioteca y en cualquier otra parte. Desmarque todos los efectos aplicados que no desea incluir en la composición.

Editar: desde este submenú de efectos aplicados, seleccione uno para abrirlo y configurarlo en el editor de medios del clip.

Buscar en la Biblioteca: abra la página del navegador de la Biblioteca que contiene un determinado efecto con su miniatura ya seleccionada.

Tiempo real frente a renderización

Al añadir efectos a un clip se incrementa la cantidad de procesamiento que Pinnacle Studio necesita para proporcionarle una vista previa fluida. En función del hardware de su equipo, el proceso de renderización para un clip puede requerir más tiempo de procesamiento del que puede gestionarse en tiempo real; es decir, mientras la vista previa está funcionando.

En estos casos, se necesitará un proceso de pre-renderización antes de que se pueda ofrecer una vista previa aceptable del clip. El progreso de renderización se muestra en la regla de tiempo mediante un sombreado amarillo (por renderizar) y amarillo (renderizado). El sombreado desaparece cuando se completa la pre-renderización.

Las opciones para renderizar se definen en la página **Vista previa** del Panel de control de Pinnacle Studio. (Consulte “Exportación y vista previa” en la página 421.)

Si los efectos no se reproducen de manera fluida, pruebe a incrementar el valor de **Umbral de optimización**. Se aumentará la duración de la pre-renderización para mejorar la calidad de la vista previa. Por el contrario, si la renderización lleva demasiado tiempo, el valor de **Umbral de optimización** puede reducirse o puede desactivarse la renderización definiendo el valor como cero. Otros factores que afectan a la reproducción y duración de la renderización son el formato, el tamaño y la frecuencia de fotogramas seleccionada para el proyecto. Estos factores pueden modificarse en Ajustes de línea de tiempo. Consulte “Ajustes de la línea de tiempo” en la página 85.

El panel Configuración

El panel Configuración ofrece una lista de los efectos que se han asignado al clip actual (cuyo nombre aparece en la parte superior). Haga clic en el nombre de un efecto de la lista para seleccionarlo, de este modo se mostrará la configuración para su revisión y edición en el área de parámetros bajo la lista. La mayoría de efectos también ofrecen una lista desplegable de combinaciones de parámetros preestablecidos.

Aunque un clip puede tener Transiciones, Correcciones y Panorámica y zoom además de efectos, el panel Configuración de la pestaña **Efectos** no los muestra. Active las otras pestañas para acceder a la información de configuración de estas herramientas.

Cuando un clip tiene varios efectos, se aplican en el orden en que se añaden, que es el inverso al orden en que aparecen en la lista (los efectos nuevos aparecen en la parte superior de la lista, no en la inferior). Para cambiar el orden, arrastre la cabecera del efecto hacia arriba o abajo en la lista.

El extremo derecho de la cabecera del efecto tiene cuatro botones para realizar funciones relacionadas con este efecto. De izquierda a derecha, pueden encontrarse las siguientes:


Diamante: cambia el uso de fotogramas clave en los parámetros del efecto. Consulte “Uso de fotogramas clave” en la página 188.

Expandir todos los ajustes: todos los grupos de ajustes del efecto se pueden expandir para editarlos o cerrarlos con un solo clic.

Papelera: elimina el efecto del clip.

Punto: activa o desactiva el efecto. Puede desactivar el efecto con fines comparativos sin necesidad de borrarlo y perder su configuración.

Punto de arrastre: utilice esta zona o el área del nombre para arrastrar el efecto arriba o abajo en la lista en el caso de que el clip utilice varios efectos. Como se mencionó antes, los efectos se aplican en orden ascendente. En algunos casos, cambiar el orden puede afectar drásticamente al resultado total.



El panel Configuración: en la imagen, dos efectos (Gota de agua y Editor 2D avanzado) se han aplicado al clip actual. Se está seleccionado un preajuste para el efecto Editor 2D avanzado (línea resaltada).

Modificación de parámetros

Los parámetros se organizan por grupos denominados según los controles relacionados. Haga clic en el triángulo para expandir o contraer la cabecera del grupo, abrir el grupo y acceder a sus parámetros, o ciérrelo para conservar espacio en pantalla. El elemento seleccionado actualmente se resalta con un recuadro naranja. Para ir al siguiente elemento, use el **Tabulador**; para ir al elemento anterior, use **Mayús+Tabulador**.

Los parámetros numéricos utilizan controles deslizantes horizontales, con una barra gris que se puede arrastrar horizontalmente para cambiar el valor. Para un control más preciso, use las flechas Izquierda o Derecha. Haga doble clic en la barra para restablecer un parámetro particular a su valor predeterminado.

La mayoría de los efectos proporcionan una lista desplegable de combinaciones de parámetros de ajuste para seleccionar rápidamente entre sus variaciones. Una vez seleccionado un preajuste, puede personalizarlo editando sus parámetros.

Cuando haya terminado con un editor de medios y esté listo para volver a la línea de tiempo, haga clic en **Aceptar** en la parte inferior de la ventana para aceptar los cambios o en **Cancelar** para descartarlos.

Uso de fotogramas clave

El uso normal de algunos tipos de efecto es transformar el material origen de modo uniforme de principio a fin. Los efectos atmosféricos como **Película antigua** y los efectos que solo cambian la coloración del clip se encuentran dentro de esta categoría. Sus parámetros se establecen por lo general una sola vez al comienzo del clip. A esto se le denomina el uso estático de un efecto.

Otros efectos, como **Gota de agua**, dependen de la sensación de movimiento. Su efectividad depende de que sus parámetros puedan variar a lo largo del clip. El modo más sencillo de este uso animado de un efecto es utilizar un preajuste con animación incorporada, como la mayoría de los de **Gota de agua**. En este tipo de animación con fotogramas clave, uno o más parámetros del efecto tienen un valor diferente al final del clip que al principio. Durante la reproducción, los parámetros se actualizan tras cada fotograma para cambiar suavemente del valor inicial al valor final.

El uso de fotogramas clave no se limita a los fotogramas inicial y final de un clip. Los fotogramas clave pueden definirse con valores específicos de parámetros de efecto en cualquier punto del clip para producir animaciones de efectos con una complejidad a su gusto. Si, por ejemplo, desea reducir a la mitad el tamaño de una imagen hacia mediados del clip y volver al tamaño completo hacia el final, deberá añadir al menos un tercer fotograma clave.

Uso básico de fotogramas clave

A continuación presentamos un esquema del uso de los fotogramas clave para programar los cambios en el parámetro de un efecto durante la reproducción de un clip.

- 1 Haga doble clic en un clip en la línea de tiempo para cargarlo en su editor de medios.
- 2 Añada un efecto, active el uso de fotogramas clave haciendo clic en el icono del diamante de la cabecera del efecto, si no está resaltado.
- 3 Aparece una línea de fotograma clave bajo la regla de tiempo. Los fotogramas clave que se hayan añadido al clip para el efecto actual hasta el momento se muestran como diamantes grises. Automáticamente se añade un fotograma clave al principio del clip. Este fotograma clave no puede moverse o eliminarse. Si la combinación de efecto y preajuste elegida es animada en vez de estática, también se generará un fotograma clave al final. Puede borrar o mover el fotograma clave final. Si lo hace, todos los valores de parámetros se mantendrán desde el último fotograma clave existente hasta el final del clip.
- 4 Coloque el cabezal en la posición del clip donde desea establecer un cambio en algún parámetros del efecto como el tamaño, la posición o la transparencia.

- 5 Modifique el parámetro mediante el panel de **Configuración**. Si está activada la edición de fotogramas clave, se añada automáticamente un fotograma clave en la posición del cabezal. Si ya existe un fotograma clave, se modificarán los datos del parámetro que representa.

Operaciones con fotogramas clave

Por cada efecto solo puede asociarse un fotograma clave a cada fotograma del clip. El fotograma clave define el valor instantáneo de todos los parámetros de clip del fotograma donde está definido.

Añadir o eliminar un fotograma clave: para añadir un fotograma clave en la posición del cabezal sin ajustar parámetros, o eliminar un fotograma clave en una posición, haga clic en el botón conmutador de fotogramas clave en el extremo izquierdo de la barra de transporte.



Mover un fotograma clave: para mover un fotograma clave por la línea de fotogramas (y por tanto, por la línea de tiempo), haga clic en él y arrástrelo.

Saltar a un fotograma clave: utilice los botones de flecha izquierdo y derecho del botón de fotograma clave, o haga clic directamente en el fotograma clave en la línea de fotogramas para mover el cabezal a esta posición. El fotograma clave se resaltará, indicando que se ha seleccionado para su eliminación o edición de parámetros.

Uso de fotogramas clave con múltiples parámetros

A veces puede que quiera usar fotogramas clave con múltiples parámetros del mismo efecto en programaciones independientes.

Suponga, por ejemplo, que desea cambiar el parámetro de tamaño de un efecto suavemente durante todo el clip, mientras que cambia otro, como por ejemplo la rotación, en determinados puntos del recorrido. Le mostramos dos modos de hacerlo:

Método 1: establezca primero los fotogramas clave de tamaño, y a continuación añada más fotogramas de rotación donde sea necesario. En cada uno de ellos se calculará el valor de tamaño correcto.

Método 2: añada el efecto dos veces: una para ajustar los cambios generales (en este ejemplo, el tamaño) en los fotogramas clave, y otra para realizar múltiples cambios de fotograma clave (rotación).

Efectos de foto y vídeo

Los efectos que se incluyen para utilizar con vídeos también funcionan con las fotos, y viceversa. En este apartado sólo se describen los efectos suministrados por Pinnacle Studio. Para efectos incorporados por terceros, consulte la documentación del fabricante.

Borrosidad: al añadir **Borrosidad** al vídeo, se obtiene un resultado parecido al de filmar sin enfocar. El efecto **Borrosidad** permite añadir distintas intensidades de borrosidad horizontal y vertical en todo el fotograma o en cualquier área rectangular. Puede aplicar borrosidad fácilmente a una parte seleccionada de la imagen, como la cara de una persona, un efecto parecido al que se utiliza en los informativos televisivos.

Relieve: este efecto especializado simula el aspecto de una escultura con relieve o bajorrelieve. La intensidad del efecto se determina mediante el control deslizante **Cantidad**.

Película antigua: las películas antiguas tienen una serie de rasgos que habitualmente se pretenden evitar: imágenes granulosas causadas por procesos de revelado fotográfico antiguos, manchas y vetas de polvo, pelusa enganchada a la película y líneas verticales intermitentes en los puntos en que se ha rayado la película durante la proyección. El efecto Película antigua permite simular defectos para dar a un vídeo en perfecto estado el aspecto de las películas que han sufrido el paso del tiempo

Suavizar: el efecto **Suavizar** aplica una ligera borrosidad al vídeo. Esto puede servir para añadir un toque romántico o incluso para reducir las arrugas. La intensidad de este efecto se determina mediante un control deslizante.

Cristal biselado: este efecto simula un cristal de polígonos irregulares dispuestos como un mosaico a través del cual se visualiza el vídeo. Mediante los controles deslizantes se puede determinar el tamaño medio de los mosaicos poligonales en la imagen y la anchura de los bordes oscuros situados entre los mosaicos contiguos desde cero (sin bordes) hasta el valor máximo.

Editor 2D: utilice este efecto para ampliar la imagen y establecer la parte que se mostrará o para reducir la imagen y añadir si lo desea un marco y una sombra.

Terremoto: el efecto **Terremoto** de Pinnacle Studio sacude la imagen de vídeo simulando un seísmo, cuya intensidad se controla mediante los parámetros de velocidad e intensidad de los controles deslizantes.

Destello: este efecto simula el destello que se produce cuando una luz brillante directa se sobreexpone en una zona de una película o imagen de vídeo. Se puede ajustar la orientación, el tamaño y el tipo de la luz principal.

Aumento: este efecto permite aplicar una lente de aumento a una parte seleccionada del fotograma de vídeo. Puede posicionar la lente en tres dimensiones, moviéndola horizontal o verticalmente dentro del fotograma y acercándola o alejándola de la imagen.

Movimiento borroso: este efecto simula la borrosidad que se produce al mover la cámara con rapidez durante la exposición. Se pueden ajustar tanto el ángulo como la cantidad de borrosidad.

Gota de agua: este efecto simula el impacto de una gota cayendo en una superficie de agua, que produce ondas concéntricas en expansión.

Ola: este efecto añade una distorsión que simula el paso de una serie de olas a través del fotograma a medida que avanza el clip de vídeo. Con los parámetros se puede ajustar el número, el espaciado, la dirección y la profundidad de las olas.

Blanco y negro: este efecto elimina una parte o toda la información del color del vídeo original, con lo que se obtienen unos resultados que van desde un color desvanecido (el preajuste "Decolorado") hasta un monocromo total ("Blanco y negro"). El control deslizante **Cantidad** determina la intensidad de este efecto.

Corrección del color: los cuatro controles deslizantes del panel de parámetros de este efecto determinan la coloración del clip seleccionado mediante estos parámetros:

- **Brillo:** intensidad de la luz.
- **Contraste:** gama de valores claros y oscuros.
- **Tono:** ubicación de la luz en el espectro.
- **Saturación:** cantidad de color puro, desde gris hasta totalmente saturado.

Mapa de color: este efecto colorea una imagen utilizando dos curvas de mezcla de colores (o mapas de colores). Estilice sus imágenes con colores atrevidos, añada coloraciones con dos o tres tonalidades o cree transiciones sorprendentes. El efecto se puede utilizar para crear desde imágenes monocromas hasta transformaciones de color psicodélicas.

Inversión: el efecto Inversión no le da la vuelta a la imagen de pantalla, aunque esto es lo que parezca indicar su nombre. En lugar de la imagen, lo que se invierte son los valores del color: cada píxel se vuelve a dibujar con una intensidad de luz o color complementarios, con lo que se obtiene una imagen fácilmente reconocible pero coloreada de forma distinta.

Este efecto utiliza el modelo de color YCrCb, que tiene un canal para la luminancia (información sobre el brillo) y dos canales para la crominancia (información sobre el color). El modelo YCrCb se utiliza con frecuencia en aplicaciones de vídeo digital.

Corrección de la iluminación: la herramienta Corrección iluminación permite corregir y mejorar las imágenes de vídeo que se hayan filmado con una iluminación inadecuada o insuficiente. Es especialmente útil para corregir secuencias filmadas a contraluz en exteriores donde los rasgos del sujeto aparezcan ensombrecidos.

Posterizar: este efecto de Pinnacle Studio permite controlar la cantidad de colores utilizada para renderizar cada fotograma del clip, desde la paleta original al completo hasta dos colores (blanco y negro), desplazando el control deslizante **Cantidad** de izquierda a derecha. Las zonas con colores parecidos se unen en áreas planas de mayor superficie a medida que se reduce la paleta.

Balance de color RGB: **Balance de color RGB** tiene una doble función en Pinnacle Studio. Por un lado, se puede utilizar para corregir imágenes que tengan una coloración poco adecuada. Por el otro, permite aplicar una distorsión del color para obtener un efecto determinado. Por ejemplo, una escena nocturna se puede realzar añadiendo azul y reduciendo ligeramente el brillo global. Del mismo modo, se puede conseguir que un vídeo filmado de día parezca una escena nocturna.

Sepia: este efecto de Pinnacle Studio confiere el aspecto de fotografía antigua al clip, al representarlo en tonos sepia en lugar de a todo color. La intensidad del efecto se determina mediante el control deslizante **Cantidad**.

Balance de blancos: la mayoría de las videocámaras disponen de una opción de “balance de blancos” para ajustar de forma automática su respuesta al color en función de las condiciones de iluminación. Si esta opción se desactiva o no funciona con eficacia, la coloración de la imagen de vídeo puede verse afectada.


El efecto **Balance de blancos** de Pinnacle Studio corrige el problema permitiendo especificar qué color se debe considerar como “blanco” en la imagen. El ajuste necesario para convertir en blanco ese color de referencia se aplica a todos los píxeles de la imagen. Si el blanco de referencia se elige bien, la coloración parecerá más natural.

Efectos y 3D estereoscópico

Algunos efectos de foto y vídeo cuentan con funciones diseñadas para medios en 3D. Por ejemplo, algunos de los efectos suministrados disponen de un modo estereoscópico que se activa mediante una casilla en los parámetros del efecto. Además, los efectos del grupo **Esteroscópico** le permiten modificar las propiedades de 3D de su material. Este grupo incluye:

Control de profundidad S3D: este efecto le permite ajustar el paralaje del contenido estereoscópico. De manera predeterminada, este efecto se presenta en modo Estándar, de manera que con una sola barra de desplazamiento (**Profundidad**) puede controlar la cantidad de divergencia entre los fotogramas izquierdo y derecho, ya sea para corregir o hacer coincidir el material original, o bien para añadir un efecto especial.

El modo avanzado cuenta con dos grupos de control (**Desplazamiento** y **Zoom**), cada uno de los cuales contiene una barra de desplazamiento **horizontal** y **vertical**. Las barras del grupo **Desplazamiento** le permiten controlar la divergencia entre los fotogramas izquierdo y derecho, mientras que las barras del grupo **Zoom** controlan el aumento. Ambas propiedades se pueden controlar independientemente en las dimensiones horizontal y vertical, pero de manera predeterminada, la proporción de aspecto del **Zoom** está bloqueada. Haga clic en el icono de bloqueo para ajustar el zoom horizontal y vertical de manera independiente.



La configuración de Desplazamiento en el efecto Control de profundidad S3D le permite cambiar la posición relativa de los ojos derecho e izquierdo de manera horizontal y vertical.


Selector de ojo para 3D estereoscópico: el efecto **Selector de ojo** se presenta en dos variaciones: una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho; sirve para unir las transmisiones de vídeo derecha e izquierda en una línea de tiempo 3D.

Se pueden combinar dos clips en el mismo índice de líneas de tiempo, uno para el ojo derecho y otro para el ojo izquierdo, para generar un archivo de salida estereoscópico aplicando el efecto de selector de ojo al clip superior.

Este efecto también se puede emplear para extraer la transmisión derecha o izquierda de un clip en 3D definiendo la **Fuente** como Ojo derecho u Ojo izquierdo y dirigiéndola hacia el ojo correspondiente con la lista desplegable **Encuadre**.

Uso de transiciones

Las pestañas **Transición de entrada**, a la izquierda de **Correcciones**, y **Transición de salida**, a la derecha de **Efectos**, le permiten acceder a todas las transiciones de la Biblioteca ordenadas por grupos. Algunas transiciones incluyen una configuración de propiedades, como reproducción inversa, color y suavidad, que no se pueden editar en la línea de tiempo. Los editores de medios también ofrecen controles de transporte y una regla de tiempo que le ayudan a generar la vista previa de la transición y a ajustar su duración.



Elección de una transición en el editor de medios. Los mismos controles y transiciones se aplican tanto en la transición de entrada como en la de salida.

Cuando haya elegido una transición en la parte superior de la pantalla, el panel de configuración se abrirá a la derecha del editor de medios. Seleccione un preajuste en la lista desplegable, si alguno de ellos se adecúa a sus necesidades, o modifique los parámetros de la transición directamente usando los controles.

Cuando tenga que elegir un color, haga clic en la casilla de color para abrir un selector de color o bien en el icono selector de color junto a la casilla para escoger un color de cualquier parte de la pantalla usando un cursor especial del ratón.



Una barra blanca de fundido situada sobre la regla de tiempo, bajo la vista previa del editor de medios, controla la duración de una transición de entrada a la izquierda de la escala y de una transición de salida, a la derecha. Solo está activa la transición que se está editando en ese momento, en función de la pestaña seleccionada (**Transición de entrada** o **Transición de salida**). Haga clic en el botón **Reproducir** para generar la vista previa de la transición seleccionada o arrastre el cursor para hacerlo a la velocidad que desee.



Toma panorámica y zoom

La herramienta de toma panorámica y zoom está disponible para los vídeos e imágenes que se abran desde la línea de tiempo.

Con Toma panorámica y zoom, es posible utilizar un área del interior de la imagen o vídeo para rellenar todo el fotograma del vídeo. El área puede tener cualquier tamaño y forma. Durante la reproducción, se alargará lo suficiente para rellenar el marco del vídeo sin dejar áreas en blanco.

Si define dos o más áreas, la toma panorámica y el zoom anima su presentación de la imagen acercándola y alejándola mientras que la atraviesa con movimientos de cámara simulados al tiempo que se mueve suavemente de un área a otra. También puede rotar mientras usa la toma panorámica y el zoom.

La herramienta de toma panorámica y zoom usa la resolución máxima disponible, por lo que no tendrá que perder detalles al acercar con el zoom.

Cómo añadir una toma panorámica y zoom

Para aplicar la toma panorámica y zoom a un clip de la línea de tiempo, haga clic con el botón secundario en la imagen o vídeo y elija **Toma panorámica y zoom**.




En la imagen, se ha seleccionado la pestaña Toma panorámica y zoom y sigue definida con el modo predefinido Static. El fotograma seleccionado, que vemos que se ha redimensionado con el cursor, define una región de la imagen que se ampliará para rellenar todo el fotograma, como se muestra en el panel de vista previa flotante (parte inferior derecha).

La herramienta de toma panorámica y zoom tiene dos modos de funcionamiento alternativos que se seleccionan con los botones que se encuentran sobre la vista previa. En el modo **Static**, una única región de la imagen que no cambia se muestra durante la duración del clip. En el modo **En movimiento**, se definen regiones independientes para el primer y último fotograma del clip. Durante la reproducción, se produce un suave “movimiento de cámara” de un fotograma a otro. El modo **En movimiento** también permite el uso de fotogramas clave, en el cual un número de regiones definidas adicionales pueden añadirse a la ruta de la cámara de la toma panorámica y zoom.

Modo Static

En el modo **Static**, se muestra sobre la imagen un fotograma seleccionado en gris con puntos de control redondos. Puede agrandar, reducir y mover este fotograma, pero no puede cambiar sus proporciones (proporción de aspecto). Una pequeña ventana flotante de vista previa muestra la selección definida en el momento.

El zoom y posición también pueden controlarse numéricamente mediante controles deslizantes del panel de **Atributos**. Haga doble clic en los controles deslizantes para restablecer los valores, o un solo clic para introducir un valor numérico.



Modo En movimiento

Cuando se activa el modo **En movimiento**, la imagen se analiza automáticamente y se establece un tamaño y posición iniciales para el inicio y el final. La animación generada comienza acercando el zoom suavemente, después se aleja hasta el tamaño completo disponible. Si la imagen tiene una proporción de aspecto diferente del vídeo, se aplica el zoom suficiente para evitar áreas en blanco.

Como apoyo a esta funcionalidad extra del modo **En movimiento**, se usa el color del fotograma seleccionado para indicar su lugar en la secuencia animada. El fotograma inicial es verde y el final es rojo. Los fotogramas en los puntos intermedios se dibujan en blanco.

Cuando existen varios fotogramas, puede arrastrar los fotogramas según requiera colocando el ratón sobre el borde del fotograma o el punto central. Al mover el fotograma blanco se añadirá automáticamente un fotograma clave en la posición actual.

Fotogramas clave en toma panorámica y zoom

Los fotogramas clave permiten crear una animación personalizada con panorámica y zoom de diversa complejidad, aunque las secuencias sencillas realizadas con unos pocos pasos pueden ser todo lo que necesite.

Cambie al modo **En movimiento** como se describió anteriormente, y observe cómo se han añadido dos fotogramas a la vista previa. Estos fotogramas clave especiales de inicio y fin, como se mencionó antes, se dibujan en verde y rojo respectivamente.

Si no requiere de fotogramas clave intermedios, solo tiene que colocar los fotogramas de inicio y fin y habrá terminado.

Si, por el contrario, va a realizar una animación más compleja, coloque el depurador en el punto donde debe tener lugar el cambio de movimiento de la cámara. Para crear un fotograma clave nuevo, simplemente defina el fotograma blanco seleccionado con el tamaño y posición deseados. El nuevo fotograma clave se representa mediante un icono gris romboidal en la línea de fotogramas clave bajo la línea de tiempo del clip.

Añada tantos fotogramas clave como necesite. Cuando termine, haga clic en **Aceptar** para volver a la línea de tiempo del proyecto.

Añadir manualmente un fotograma clave: para añadir un fotograma clave específico en la posición del cabezal sin alterar la ruta de animación actual, haga clic en el botón para conmutar fotogramas clave en el extremo izquierdo de la barra de transporte.



Mover un fotograma clave: puede arrastrar un fotograma clave por la línea de tiempo para reubicarlo en el tiempo.

Saltar a un fotograma clave: para saltar a un fotograma clave y modificarlo o eliminarlo, utilice los botones de flecha a izquierda y derecha del botón de fotograma clave, o haga clic directamente en la línea del fotograma clave. Cuando el cabezal se encuentra directamente sobre un fotograma clave, este aparecerá resaltado.

Borrar un fotograma clave: para borrar un fotograma clave, haga clic en su icono en la línea de fotogramas clave para navegar hasta el fotograma adecuado, haga clic en el botón Borrar fotograma clave en el extremo izquierdo de la barra de transporte.

El panel Configuración

El panel Configuración ofrece varios controles para configurar la herramienta de toma panorámica y zoom.

- **Fluido** ofrece un elegante frenado al acercarse a un cambio de dirección en la ruta de animación de los fotogramas clave.
- **Seleccionar preajuste:** seleccione entre varios preajustes animados o estáticos.
- **Zoom, Horizontal y Vertical** muestran los valores numéricos del fotograma actual. Haga doble clic en los controles deslizantes para restablecer los valores.
- **Paso bajo** filtra los movimientos a pequeña escala para lograr una animación suave y optimizada.

Vídeo 360

El vídeo 360 es un tipo de vídeo interactivo que permite al usuario ver en cualquier dirección cambiando el ángulo de visión durante la reproducción. El ángulo de visión puede controlarse con una pantalla táctil, controles en pantalla o moviendo el dispositivo de reproducción (por ejemplo, teléfono inteligente o tableta) en distintas direcciones. El vídeo 360 requiere un reproductor de vídeo 360 especial (por ejemplo, YouTube y Facebook tienen reproductores de vídeo 360).

Edición de vídeo 360

Pinnacle Studio le permite editar vídeo 360 monoscópico equirectangular (consulte las instrucciones de su cámara de vídeo 360 para obtener más información). Por ejemplo, puede recortar el vídeo o añadir títulos u objetos. Tenga que cuenta que no todos los efectos se pueden aplicar a los vídeos 360.

Conversión de vídeo 360 en vídeo estándar

También puede convertir vídeo 360 en vídeo estándar en Pinnacle Studio. Al reproducir el vídeo 360, puede definir el ángulo de visión para su público, al igual que una persona gira su cabeza para mirar en distintas direcciones. Luego puede exportar el vídeo editado como archivo estándar, sin que sea necesario un reproductor especial para el mismo (no es interactivo).



Seguimiento de vista

Al convertir un origen de vídeo 360 en un vídeo estándar, la ventana de vista previa dual facilita la selección y el ajuste de la vista mediante el ajuste del seguimiento de vista.

Para editar y exportar un vídeo 360

- 1 En el espacio de trabajo **Editar**, arrastre un vídeo 360 de la Biblioteca a la línea de tiempo.
- 2 En la línea de tiempo, haga clic en el botón **Ajustes de línea de tiempo**  y establezca las siguientes opciones:
 - **Aspecto:** elija **Vídeo 360 (2:1)**
 - **Tamaño:** para obtener el mejor resultado, elija la máxima resolución posible.
- 3 Edite el vídeo en Pinnacle Studio. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
 - Recortar el vídeo
 - Añadir un título u objeto

Nota: Al aplicar un título u objeto a un vídeo 360, haga clic con el botón secundario en el elemento en la línea de tiempo y elija **Vídeo 360 > Estándar a 360** para convertir el contenido a 360.

- 4 Cuando termine de editar el archivo, guárdelo y haga clic en **Exportar**.
- 5 En la ventana **Exportador de Studio**, compruebe que está activada la casilla de verificación **Igual que la línea de tiempo** (se muestra la marca de verificación) en la sección **Configuración**.
- 6 Haga clic en **Iniciar exportación**.


Para editar un vídeo 360 y convertirlo en vídeo estándar

- 1 En el espacio de trabajo **Editar**, arrastre un vídeo 360 importado de la Biblioteca a la línea de tiempo.
- 2 En la línea de tiempo, haga clic con el botón secundario en el vídeo y elija **Vídeo 360 > 360 a estándar**.

Se abre un modo de vista previa dual con el vídeo **Origen 360** a la izquierda y la **Vista previa 360** a la derecha.

- 3 En el panel **Origen 360**, ajuste el seguimiento de vista para seleccionar una dirección. El panel **Vista previa 360** se actualiza para mostrar la vista.
- 4 Haga clic en **Reproducir** para iniciar la reproducción del vídeo. Puede ajustar el ángulo de la vista en cualquier momento arrastrando el seguimiento de vista a otra posición.

Se añaden fotogramas clave cuando ajusta el seguimiento de vista. Puede optimizar los fotogramas clave con los controles de la esquina inferior izquierda del panel.



Se muestran fotogramas clave bajo los paneles de vista previa bajo el cursor. Los controles de fotograma clave le permiten desplazarse al fotograma anterior, eliminar un fotograma, pasar al siguiente fotograma y ajustar la configuración de la transición entre fotogramas.

- 5 Aplique cualquier otro cambio necesario al proyecto de vídeo y guárdelo.
- 6 Haga clic en **Exportar**, elija las opciones que desee en el **Exportador de Studio** y haga clic en **Iniciar exportación**.

Sugerencia: también puede ajustar vídeo 360 en el **Editor de efectos** manualmente eligiendo **Vídeo 360** y seleccionando **360 a estándar** o **Estándar a 360**.


Seguimiento de movimiento

Puede seguir el movimiento de elementos de los vídeos y añadir máscaras u objetos que siguen el mismo movimiento. Por ejemplo, puede aplicar una máscara para ocultar un rostro, matrícula o logotipo de marca comercial que esté visible en el vídeo.

También puede seguir el movimiento de un elemento para poder seguirlo con un título u otro objeto. Por ejemplo, puede añadir una etiqueta de nombre para seguir a un jugador en un vídeo de un evento deportivo.

Para seguir un elemento de un vídeo y aplicarle una máscara

- 1 En el espacio de trabajo **Editar**, haga clic con el botón secundario en un vídeo de la línea de tiempo al que desee aplicar una máscara y elija **Seguir movimiento** > **Aplicar máscara a objeto**.
- 2 En la sección **Aplicar máscara a objeto**, haga clic en un icono de **Forma**.



- 3 Arrastre en la ventana de vista previa para aplicar la forma al área que desea cubrir. Ajuste la máscara arrastrando los nodos de máscara de color naranja.



- 4 En la sección **Mosaico** o **Borrosidad**, elija la configuración que desea aplicar para ocultar el área seleccionada.




Efecto de mosaico (izquierda). Efecto de borrosidad (derecha).

- 5 Siga el área seleccionada del vídeo eligiendo una de las siguientes opciones de **Analizar**:
- **Seguir máscara seleccionada hacia atrás todos los fotogramas:** sigue el área seleccionada hacia atrás desde el punto temporal actual hasta que deja de detectarse en la pantalla.
 - **Seguir máscara seleccionada hacia atrás 1 fotograma:** sigue el área seleccionada hacia atrás un fotograma desde el punto temporal actual. Esta opción resulta adecuada para realizar un seguimiento de segmentos que resultan difíciles de seguir.
 - **Seguir máscara seleccionada:** sigue el área seleccionada (hacia atrás y adelante respecto al punto temporal actual) hasta que deja de detectarse en la pantalla.
 - **Seguir máscara seleccionada hacia adelante 1 fotograma:** sigue el área seleccionada hacia adelante un fotograma desde el punto temporal actual. Esta opción resulta adecuada para realizar un seguimiento de segmentos que resultan difíciles de seguir.
 - **Seguir máscara seleccionada hacia adelante todos los fotogramas:** sigue el área seleccionada hacia adelante desde el punto temporal actual hasta que deja de detectarse en la pantalla.
- 6 Para comprobar el análisis de seguimiento, reproduzca el vídeo con los controles de navegación situados bajo la vista previa.
- Pause el vídeo si observa puntos en los que la máscara no cubre totalmente el área seleccionada y reajuste los nodos en el área de vista previa. Puede cambiar la forma de la máscara haciendo clic en el contorno de máscara de color naranja para añadir un nodo (el punto muestra un signo más) o haciendo clic en un nodo (el nodo seleccionado se muestra de color blanco) y presionando **Supr** para quitar el nodo.


- Haga clic en **Aceptar** cuando esté satisfecho con la máscara para volver al espacio de trabajo **Editar**.

El **objeto de máscara** se añade a la línea de tiempo sobre el vídeo correspondiente.



Para seguir un elemento de un vídeo con un título u objeto

- En el espacio de trabajo **Editar**, compruebe que el título u objeto que desea usar está sobre el vídeo que desea seguir.
- Haga clic con el botón secundario en el título u objeto y elija **Seguir movimiento** > **Seguir objeto**.
- En la sección **Seguir objeto**, haga clic en el icono de **Seguimiento**



- 4 En el área de vista previa, haga clic en el elemento que desea seguir. Lo más conveniente es elegir un área de color bien diferenciado y con buen contraste.

El título u objeto seleccionado se mostrará en el área de vista previa.



- 5 Para ajustar la posición del título u objeto, en la sección **Desplazamiento**, ajuste las opciones **Horizontal** y **Vertical**.
- 6 Para escalar el título u objeto, en la sección **Tamaño**, ajuste los valores de **Anchura** y **Altura**.
- 7 Siga el elemento seleccionado del vídeo eligiendo una de las siguientes opciones de **Analizar**:
- **Seguir hacia atrás todos los fotogramas**: sigue el área seleccionada hacia atrás desde el punto temporal actual hasta que deja de detectarse en la pantalla.
 - **Seguir hacia atrás 1 fotograma**: sigue el área seleccionada hacia atrás un fotograma desde el punto temporal actual. Esta opción resulta adecuada para realizar un seguimiento de segmentos que resultan difíciles de seguir.
 - **Seguir**: sigue el área seleccionada (hacia atrás y adelante respecto al punto temporal actual) hasta que deja de detectarse en la pantalla.

- **Seguir hacia adelante 1 fotograma:** sigue el área seleccionada hacia adelante un fotograma desde el punto temporal actual. Esta opción resulta adecuada para realizar un seguimiento de segmentos que resultan difíciles de seguir.
 - **Seguir hacia adelante todos los fotogramas:** sigue el área seleccionada hacia adelante desde el punto temporal actual hasta que deja de detectarse en la pantalla.
- 8 Para comprobar el análisis de seguimiento, reproduzca el vídeo con los controles de navegación situados bajo la vista previa. Si se pierde el seguimiento en cualquier momento, busque el punto exacto y vuelva a aplicar el seguimiento.
 - 9 Haga clic en **Aceptar** cuando esté satisfecho con el seguimiento para volver al espacio de trabajo **Editar**.



El Montaje en Pinnacle Studio es un método para mejorar sus películas mediante presentaciones, animación y efectos de edición multipista listos para su uso. Tiene a su disposición numerosas secuencias con diseño profesional, llamadas plantillas, que añadirán efectos instantáneos a sus producciones. Las plantillas se agrupan en temas similares, de modo que junto con la sofisticación técnica de las plantillas le resultará fácil mantener un aspecto coherente.



Pero estas plantillas pre elaboradas solo son la mitad de lo fascinante del Montaje. La otra mitad es la personalización. Las plantillas de montaje tiene espacios que pueden contener diferentes tipos de datos personalizados, como vídeo, imágenes de texto, fotos y mucho más. Puede rellenar un espacio arrastrando un recurso adecuado a la correspondiente zona de arrastre que se muestra.

Montaje en la Biblioteca

Las plantillas se agrupan por tema en la Sección de montaje de la Biblioteca. Cada tema consta de una serie de plantillas que podrán añadirse a su proyecto en forma de “clips de montaje”. Podrá crear atractivas secuencias visuales que integren títulos y animaciones creados por otros artistas con sus propias fotos y vídeo. Consulte “Sección de Montaje de la Biblioteca” en la página 217 para obtener más información.

Títulos de montaje y títulos estándar

Aunque puede crear “títulos” fantásticos a partir de las plantillas de montaje, no son los mismos que se realizan en el Editor de títulos. Cada uno tiene sus ventajas particulares.

Las plantillas de montaje son más fáciles de utilizar, y pueden ofrecerle efectos no disponibles en los títulos corrientes. Por otro lado, los editores de títulos le ofrecen un control mucho más preciso sobre la apariencia de los títulos y la animación de los elementos gráficos.

La colección de plantillas

Cada una de las plantillas de la sección Montaje de la Biblioteca ha sido diseñada para cubrir una necesidad genérica. Dentro de cada tema, las plantillas disponibles están diseñadas para complementarse entre sí a la hora de compartir el mismo proyecto.



Plantillas en la sección Montaje de la Biblioteca. Se muestran algunos detalles (como la presencia de títulos de texto) y otros se omiten (como las clasificaciones) debido a la configuración de la Biblioteca.

Por ejemplo, la mayoría de los temas ofrecen una plantilla de apertura y una plantilla de cierre coincidentes. Muchos temas también ofrecen una o varias plantillas de transición suave para realizar transiciones desde un clip de imagen o vídeo a otro.

Montaje de su proyecto

El primer paso para utilizar la plantilla escogida es arrastrarla a la línea de tiempo de su proyecto. Una vez allí, la plantilla de montaje se trata como un clip normal e independiente. Para personalizar el clip rellenando los espacios de la plantilla, debe hacer doble clic en el clip de montaje y abrir el Editor de montaje. Para obtener más información, consulte “Utilización del Editor de montaje” en la página 228.

Cada plantilla define un vídeo o secuencia gráfica con espacios que podrá luego rellenar. Puede realizar las personalizaciones mediante varios formatos. Por ejemplo, la mayoría de las plantillas ofrecen uno o varios espacios, o “zonas de arrastre”, para clips de imagen o vídeo. Muchas le permiten añadir títulos de texto, y algunos parámetros adicionales para otras propiedades especiales.

Si desea usar otros clips de la línea de tiempo para personalizar el montaje, se pueden añadir usando el comando **Pegar en la zona de arrastre** del menú contextual del clip de montaje sin abrir el Editor de montaje.

Sección de Montaje de la Biblioteca

Las plantillas de montaje se almacenan en su propia sección de la Biblioteca. Para buscarlas, haga clic en la flecha hacia abajo de cualquier pestaña de la Biblioteca y seleccione **Montaje**, que aparece en la sección **Contenido**.

El botón de reproducción de cualquier icono de Montaje carga la plantilla en el Reproductor, donde puede realizar una vista previa con los controles de transporte estándar.




Haga clic en el botón Reproducir del icono para una vista previa de la plantilla.

Para usar una plantilla en su proyecto, arrastre el icono desde la Biblioteca compacta del Editor de películas o el Editor de disco a la línea de tiempo del proyecto.

Uso de plantillas de montaje


Las plantillas de montaje se almacenan en la sección Montaje de la Biblioteca, en donde se agrupan por temas. Para usar una plantilla en su proyecto, arrastre la miniatura desde la Biblioteca compacta del Editor de películas o el Editor de disco a la línea de tiempo del proyecto.



Para usar una plantilla, arrastre su miniatura a la línea de tiempo. Los números del clip indican que hay cinco subclips disponibles para personalizar.

Los clips de montaje pueden recortarse y editarle de una forma muy parecida a la realizada con el vídeo convencional. Podrá dotarles de transiciones y efectos, ajustar su audio, etc. También se pueden rellenar los espacios en el montaje con los clips de la línea de tiempo. Sin embargo, para personalizar totalmente el clip con su propio contenido, necesitará una herramienta de edición especial. Se trata del Editor de montaje, que se abre cuando se hace doble clic en un clip de Montaje en la línea de tiempo. También se puede acceder con el comando del menú contextual del clip **Editar montaje**.

El Editor de montaje permite al usuario personalizar un clip de montaje configurando sus ajustes integrados o especificando los clips de audio y vídeo necesarios para su utilización.



El Editor de montaje le permite especificar aquellos elementos de plantilla como clips de imagen o vídeo, ajuste de propiedades, y títulos de texto. Los clips se añaden arrastrándolos desde la Biblioteca compacta del editor a las zonas de arrastre bajo el reproductor. En la imagen, un clip de la Biblioteca está listo para arrastrarse en la segunda zona. El clip sustituirá el gráfico de iglú que ocupa ahora la zona.

Fondos de plantilla

Algunas plantillas tienen fondos gráficos integrados, un color que se puede elegir, o ambos. Muchos de estos disponen de una casilla de selección **Fondo** en la herramienta Editor de montaje; no marque esta casilla si desea un fondo transparente. Esto permite utilizar el montaje en una pista superior de la línea de tiempo sobre un fondo del material fotográfico o de vídeo de las pistas inferiores.

Clips de montaje en la línea de tiempo

Los clips de montaje tienen un comportamiento similar al de los clips de vídeo en lo que se refiere al funcionamiento en la línea de tiempo de un proyecto de disco o película, esto es, añadir transiciones, recortar y colocar.

Una plantilla de montaje soltada en la línea de tiempo se añade mediante uno de estos tres métodos: insertar, sobrescribir y reemplazar. Si el botón modo de edición en la barra de herramientas se ajusta en smart, automáticamente se selecciona el método reemplazar. La longitud predeterminada del clip varía de una plantilla a otra.

Inserción de una plantilla de montaje: puede añadir un montaje en cualquier punto de la línea de tiempo. Si el clip de montaje se coloca en medio de un clip existente, interrumpirá ese clip durante la reproducción y el modo de edición actual determinará si la segunda parte del clip original se sobrescribe o simplemente se retrasa.

Si desea insertar un montaje en un punto de edición, entre otros clips o junto a ellos pero sin modificarlos, asegúrese primero de que el botón del imán de la línea de tiempo esté activado. De este modo, cuando arrastre un clip muy cerca del comienzo o del final de otro clip en la línea, se colocará automáticamente como si los clips colindaran exactamente. También deberá ajustar el botón modo de edición en insertar, de manera que el material que ya se encuentre en la línea se desplace hacia la derecha, dejando espacio para el clip que arrastre, en vez de sustituir la parte superpuesta.

Reemplazo de una plantilla de Montaje: para reemplazar una plantilla de montaje en la línea de tiempo, mantenga pulsada la tecla **Mayús** en el teclado y arrastre la nueva plantilla sobre la antigua. El clip nuevo sustituye tanto la localización como cualquier personalización que hubiera sobre el antiguo. Las líneas de colocación, en color azul, muestran los límites del clip que se va a sustituir; con independencia de que sea la longitud predeterminada de diseño, el nuevo clip heredará estos límites.

Sobrescritura de clips con una plantilla de montaje: si desea soltar una plantilla de montaje en una pista de la línea de tiempo y que simplemente sobrescriba el resto de clips de la pista sin realizar ningún cambio al resto de la línea de tiempo, puede hacerlo ajustando el botón modo de edición en sobrescribir. La longitud del clip de Montaje determinará la cantidad de pista que se sustituye.

Recorte de un clip de montaje

Aunque las operaciones de recorte en la línea de tiempo son las mismas para los clips de montaje que para los clips de vídeo, el resultado provocado por el recorte dependerá de la naturaleza del clip.

En cualquier tema animado, como en el caso de un título rodante, la animación se ejecuta hasta su finalización. La velocidad de animación depende por tanto de la duración del clip. Acortar el clip provocará que la animación transcurra más rápida, pero no truncará la secuencia.

Por el contrario, los clips que incluyan vídeo podrán recortarse de la forma habitual. Muchos temas incluyen un subclip de vídeo de duración variable. Cuando esté presente uno de estos vídeos, el clip podrá expandirse tanto como la duración del subclip se lo permita. En el caso de tratarse de una imagen fija, podrá hacerlo de forma indefinida.

Transiciones y efectos

Las transiciones podrán utilizarse al comienzo y final de los clips de montaje del mismo modo que otros tipos de clip.

Los efectos de audio y vídeo también podrán añadirse a los clips de montaje como de costumbre, y aplicarlos luego a todo el contenido que albergue el clip. No obstante, algunos efectos, como Velocidad, no están disponibles para emplearse con clips de montaje.

Para añadir un efecto a un clip de Montaje, haga clic con el botón secundario en el clip de Montaje de la línea de tiempo y seleccione **Abrir editor de efectos** en el menú contextual. También puede arrastrar un efecto desde la Biblioteca y soltarla en el clip. Los efectos se encuentran en la sección **Contenido** de la Biblioteca.

Para editar, copiar o suprimir un efecto de un clip de montaje, haga clic con el botón secundario en la línea magenta de la parte superior del clip y seleccione la opción correspondiente en el submenú contextual **Efecto**.

Anatomía de una plantilla

Para encontrar ejemplos de cómo funcionan los temas, examinemos el tema “Años 50 Moderno” que se proporciona, el cual incluye cinco plantillas.

Todas las plantillas de este tema en concreto comparten el mismo diseño abstracto y en movimiento como telón de fondo. Este diseño aparece visible continuamente, salvo en los segmentos de vídeo que aparecen en forma de fotograma completo. El colorido del diseño se establece por medio de un control de parámetros disponible en el Editor de montaje para cada una de estas plantillas.

Ahora vamos a revisar bien cada plantilla para ver cómo ha sido construida a partir de cada uno de sus elementos, clips y títulos facilitados en el Editor de montaje.

Apertura: generalmente una plantilla de apertura comienza con algún tipo de animación, incluyendo títulos y termina con un vídeo completo de fotogramas. Nuestro ejemplo de los “Años 50 Moderno” cumple con este patrón.



La animación que discurre en un segundo plano se ejecuta en la mayor parte de esta secuencia. Dentro de la animación, se visualizan dos títulos personalizables. Aparecen representados en el diagrama inferior por medio de líneas en la barra de Animación. Ambos títulos pasan volando por el interior y el exterior del fotograma (color de línea oscuro), con un segundo y medio de pausa en medio para su visualización estacionaria (color de línea claro).




Representación esquemática de la plantilla de apertura en el tema “Modernos 50”, en su longitud predeterminada de 14 segundos.

Justo cuando el segundo título abandona el fotograma, aparece un panel animado que incluye el vídeo en ejecución. El vídeo se reproduce en formato de pantalla completa a 11:18 con el clip de la plantilla y se mantiene así hasta el final (el tramo blanco de la barra de “Vídeo” mostrada en el diagrama).


Por defecto, la duración de este clip de tema es 14:00. El clip de vídeo incrustado comienza en un desplazamiento fijo de 7:03 y se ejecuta hasta el final; su duración es por tanto de 6:27. Si su subclip de vídeo es lo suficientemente largo, podrá prolongar el total del clip aumentando la proporción de vídeo con fotogramas completos. Esta capacidad aparece indicada en el diagrama superior por medio de la flecha situada al final de la barra de "Vídeo".

Transición A: las plantillas de transición conectan dos secuencias de vídeo con fotogramas completos por medio de algún tipo de animación. Este primer ejemplo de transición comienza con dos segundos de vídeo de fotogramas completo, luego se produce un reducimiento para descubrir una formación de múltiples paneles de vídeo ejecutándose simultáneamente. El zoom de aumento realizado en el subclip final conduce a una ampliación de la sección del vídeo de fotograma completo.



La transición A integra fuentes de vídeo múltiples.


Transición B: esta transición logra el objetivo básico de conectar dos clips de vídeo de forma más sencilla que en el caso anterior. El primer subclip comienza en forma de fotograma completo, luego se reduce mientras se realice una rotación alejada del espectador. Cuando se visualiza el lado contrario de su panel rotatorio, el segundo subclip reemplaza al primero. El panel aumenta para rellenar el fotograma alrededor del final del clip.



La transición B crea una transición más sencilla.

Una vez más, el segmento de fotograma completo del segundo subclip podrá alargarse mediante la expansión del clip de la plantilla en la línea de tiempo.


Transición C: se comporta de modo similar a la transición B, con la diferencia de que el panel de vídeo flotante realiza un giro extra en el centro para incluir uno o más subclips dentro de la secuencia.



La transición C incluye un subclip de vídeo a modo de puente.

El subclip final puede expandirse como en el caso anterior.

Finalización: el propósito de una plantilla de finalización es el reflejo de una de inicio. En este ejemplo, la estructura interna es también reflejada casi exactamente. El vídeo de pantalla completa se desvanece en forma de panel flotante para dar paso a títulos animados; justamente el caso contrario de la secuencia de inicio descrita arriba. La única diferencia en este caso es que el segmento de vídeo de fotograma completo del clip no se puede extender.



La plantilla de finalización es básicamente una copia inversa de la plantilla de apertura.

Edición de montaje

La principal herramienta de Studio para personalizar un clip de montaje es el Editor de montaje, que le permite interactuar con todas las posibilidades que ofrece un montaje. Usando el editor puede añadir contenido de la Biblioteca, cambiar el fondo y editar cualquier texto del montaje. Puede accederse al editor desde un clip de montaje en la línea de tiempo de un proyecto haciendo doble clic sobre el clip o seleccionando Editar montaje desde su menú contextual.

Un truco muy útil: puede añadir clips de la línea de tiempo directamente a un clip de montaje usando el Portapapeles. Copie el clip elegido mediante el comando **Copiar** de su menú contextual o utilice **Ctrl+C**. A continuación, haga clic con el botón secundario en el clip de montaje para abrir su menú contextual. Seleccione **Pegar en la zona de arrastre** y, en el submenú gráfico con todos los espacios disponibles en el montaje, elija uno de ellos como destino.

Utilización del Editor de montaje

Cada plantilla de montaje cuenta con su propia serie de espacios para alojar contenido de vídeo y fotos, representados por zonas de arrastre dentro del editor de montaje. La mayoría de las plantillas cuentan con al menos un espacio, siendo seis su número máximo. Algunas también ofrecen títulos de texto y otros parámetros para personalizar las características especiales. Puede establecer un método predeterminado para el modo en que se escala el contenido para ajustarlo a las plantillas de montaje (ajustar, recortar o sin escala). Para obtener más información, consulte “Configuración del proyecto” en la página 428 (**Montaje Escala**).

El editor de montaje se divide en cinco partes. En la parte izquierda, la versión compacta de la Biblioteca ofrece acceso a sus vídeos y fotos; a la derecha hay un panel de personalización incluyendo campos de texto u otros controles necesarios para los parámetros de la plantilla. El Reproductor muestra los resultados de sus cambios. Bajo la vista previa se encuentran las zonas de arrastre para vídeo e imágenes.

Recorte interior de clips de montaje

Si una plantilla de montaje empieza o finaliza con una cantidad ajustable por el usuario de vídeo a fotograma completo, como muchos hacen, la línea de tiempo del Editor de montaje proporciona asas para ajustar los tiempos de entrada y salida, es decir, las duraciones de las proporciones a fotograma completo. Haga clic sobre este punto y arrastre hacia la izquierda o la derecha para ajustar la duración de forma independiente. La duración de la parte central del clip (la parte animada) se acortará o alargará en consonancia. Si desea equilibrar la entrada y salida sin que afecte a la parte central, haga clic entre ambos puntos y arrastre.



Parte del Editor de montaje, con la línea de tiempo (abajo) y las zonas de arrastre para vídeo o imágenes (centro). Las partes inferiores de la Biblioteca y el Reproductor también están visibles. Haga clic y arrastre la línea de tiempo para ajustar los tiempos del montaje.

Para obtener una explicación detallada de la estructura de la plantilla, consulte “Anatomía de una plantilla” en la página 223.

Trabajo con zonas de arrastre

Eliminación de zonas de arrastre: para eliminar un subclip de la zona de arrastre, haga clic con el botón secundario en la zona y seleccione la opción **Eliminar medios** del menú contextual.

Silenciar el subclip de audio: algunas zonas de arrastre aparecen representadas mediante el símbolo de audio, el cual indica que la parte de audio de cualquier vídeo en esa zona se incluirá en el audio del clip de montaje. Si no desea que se aplique el audio, haga clic en el símbolo de audio para silenciar el subclip.

Selección del inicio de su subclip: el vídeo de una zona de arrastre puede ajustarse para que comience desde el offset de un subclip. Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para controlar el deslizador de inicio del clip situado por debajo de la zona. Las teclas de flechas izquierda y derecha resultan de utilidad para realizar ajustes acertados.



Si la zona de arrastre en la que trabaja está activa en ese índice de tiempo, la vista previa reflejará los cambios en el fotograma de inicio. Cuando ajusta el fotograma de inicio de un subclip, puede ser buena idea establecer la posición del depurador en la localización donde la vista previa del Reproductor puede ser de más ayuda.

El uso del deslizador de inicio del clip no cambia ni la posición del subclip dentro de la plantilla ni su duración, solo la parte del subclip que se usa. Si establece el inicio del subclip tan tarde que el vídeo acaba mientras la zona sigue activa, el último fotograma del subclip se congela para rellenar el tiempo asignado.

Introducción de efectos dentro de las zonas de arrastre: es posible aplicar un efecto de audio o vídeo directamente a un subclip de montaje arrastrando el efecto a la zona de arrastre. Como siempre, una línea magenta en la parte superior del clip señala que los efectos se han aplicado.



Eliminación de efectos dentro de las zonas de arrastre: en el menú contextual de la zona, dentro de Efectos, busque el comando **Borrar todo**, o bien vaya al submenú Borrar, desde donde podrá seleccionar el efecto que desea borrar.

Nota: si borra o reemplaza el medio en una zona de arrastre, también se eliminarán todos los efectos aplicados a ese medio.



El Editor de títulos de Pinnacle Studio es una eficaz herramienta para crear y editar títulos y gráficos animados. Su amplio juego de efectos de texto e imagen y herramientas proporcionan innumerables posibilidades para el diseño visual de su película.



*Áreas del Editor de títulos 1. Selector de preajustes;
2. Biblioteca; 3. Ventana de edición; 4. Panel Configuración;
5. Barra de herramientas; 6. Lista de Capas*

Estas son las áreas principales de la pantalla del Editor de títulos, numeradas según la ilustración anterior:

- 1 El **Selector de preajustes** proporciona pestañas para los preajustes de **Aspectos** y **Animaciones**, con los preajustes organizados por estilo en cada pestaña. Un Aspecto es un estilo visual de una capa de texto o forma en el título; una Animación es una rutina de animación que puede asignarse a cualquier capa, pero normalmente se aplica a un texto. Consulte “Preajustes de aspecto” en la página 240 y “Preajustes de animación” en la página 242 para obtener más información.


Mueva el puntero del ratón sobre cualquier preajuste para ver su efecto en el título. Haciendo clic se aplica el preajuste a la capa actual. Después de la aplicación, los Aspectos pueden personalizarse mediante el panel Configuración.

- 2 La **Biblioteca** proporciona recursos para crear títulos. Las pestañas en la parte superior ofrecen acceso a todos los medios y contenidos disponibles. Esta versión compacta de la Biblioteca es funcionalmente idéntica a la Biblioteca completa, como se describe en “Capítulo 2: La Biblioteca” en la página 21.
- 3 La **Ventana de edición** es la principal zona de trabajo al componer o editar un título. Proporciona una vista previa dinámica del título con una práctica edición. Consulte “La Ventana de edición” en la página 255 para obtener más información.
- 4 El **Panel Configuración** tiene subpaneles individuales plegables para cada una de las tres categorías de configuración: **Ajustes de texto**, controla el estilo y el tamaño de los títulos de texto; **Configuración de aspectos**, para la configuración de superficies, bordes y sombras y **Ajustes de fondo**, relacionada con la capa de fondo del título.

- 5 La **Barra de herramientas** tiene cuatro grupos de controles. De izquierda a derecha: las herramientas añadir texto y añadir forma; un conjunto de controles de manipulación de capa; un conjunto completo de controles de transporte, incluyendo un botón bucle; y un par de contadores mostrando la duración del título y la posición actual de reproducción.
- 6 La **Lista de capas**: cada elemento gráfico o textual constituye una capa en el título, que es una pila de dichas capas. Las partes opacas de cada capa ocultan las capas inferiores; la última capa solo puede ocultar el fondo.

Además de enumerar cada capa por su nombre, la Lista de capas incluye una línea de tiempo de las animaciones, mostrando el espacio de tiempo durante el cual está activa cada capa y qué animaciones se han asignado a la capa. Estas propiedades pueden ajustarse arrastrando.

El proceso de crear una imagen en capas se llama componer. Puesto que la información en cada capa se mantiene por separado y solo se combina en la imagen de salida, es posible volver a la composición en cualquier momento y añadir más capas, ajustarlas, reordenarlas, eliminarlas o sustituirlas.



Crear una imagen en capas empezando con una fotografía vacío (superior izquierda). El patrón cuadrulado indica transparencia. A pesar de que los fondos pueden tener áreas transparentes o translúcidas, aquí se añade un fondo opaco (0) para más claridad, seguido de capas sucesivas con algunos contenidos opacos (1, 2, 3). En la composición final (inferior derecha), las capas superiores ocultan las inferiores.

Iniciar (y cerrar) el Editor de títulos

El Editor de títulos puede invocarse de dos maneras: haciendo doble clic en cualquier título en la Biblioteca o en la línea de tiempo del proyecto, o haciendo clic en el botón Título en la barra de herramientas de la línea de tiempo.

Palabras clave en los nombres de títulos

Algunos de los títulos suministrados en la Biblioteca tienen áreas transparentes a través de las cuales es visible el contenido de las capas inferiores. Todos los nombres de estos títulos contienen la palabra clave "sobreimpresión".

Los títulos a “pantalla completa” no tienen áreas transparentes: Ocupan todo el fotograma de vídeo. Sus nombres contienen las palabras claves “pantalla completa”.

En la Biblioteca, puede ver fácilmente solo los títulos de uno u otro tipo buscando por la palabra clave correspondiente.

Consejo: hay otras palabras clave para usar en la búsqueda de títulos en la Biblioteca, como “rodar”, “crawl”, “nombre” y “título”.

Guardar el título

Use la opción **Guardar título como** del menú **Archivo** del Editor de títulos para almacenar títulos en el sistema de archivos del equipo. Una vez almacenados, puede exportarlos a otros equipo y compartirlos con otros usuarios de Pinnacle Studio. Si guarda un título editado en una carpeta de seguimiento, aparecerá en su Biblioteca automáticamente.


Cerrar el Editor de títulos

Para cerrar el Editor de títulos, utilice cualquiera de los métodos siguientes:

- Haga clic en el botón **OK** en la parte inferior del Editor de títulos. Si ha abierto el editor de títulos desde la Biblioteca, se le solicitará que guarde los cambios del título con otro nombre. Si ha abierto el título desde la línea de tiempo, el título nuevo o actualizado se convertirá en parte del proyecto actual.
- Haga clic en el botón **Cancelar** en la parte inferior del Editor de títulos. Se descartará cualquier cambio realizado.
- Haga clic en el botón **Cancelar (X)** en la parte superior derecha de la ventana. Esto es el equivalente a hacer clic en **Cancelar**, excepto que, si se han hecho cambios, se ofrece la oportunidad de guardarlos antes de cerrar.

La Biblioteca

La Biblioteca aparece en el Editor de títulos como un panel de pestañas a la izquierda de la ventana. Las pestañas en la parte superior ofrecen acceso a todos los medios y contenidos disponibles. Esta vista compacta de la Biblioteca es funcionalmente idéntica a la vista principal descrita en el Capítulo 2. Para editar títulos, las secciones de interés de la Biblioteca son Fotos, Vídeo y Proyectos de vídeo.



La versión compacta de la Biblioteca en el Editor de títulos proporciona el mismo acceso a los medios que la versión completa.

Añadir medios de la Biblioteca a un título

Para añadir un vídeo o una foto a un título, arrástrelo desde la Biblioteca a la Ventana de edición. El nuevo elemento se crea con un tamaño predefinido al soltarlo en la Ventana de edición. Luego puede moverse, cambiarse de tamaño o girarse a voluntad.

Para añadir un vídeo o una foto como fondo a pantalla completa para el título, suéltelo en la zona de fondo del subpanel Configuración de fondo. Consulte “Ajustes de fondo” en la página 248 para obtener más información.


También puede usar un vídeo o una foto como relleno para la superficie, borde o sombra del texto. Para esto, primero añada una superficie, borde o sombra a la Configuración de aspecto mediante los botones añadir. Luego suelte la foto o vídeo en la zona a la derecha del **Relleno**.



El Selector de preajustes


Es muy fácil configurar un título atractivo con el Selector de preajustes del Editor de títulos. Después de escribir el texto, y con la capa de texto aún seleccionada, aplique cualquiera de los preajustes de Aspecto con un solo clic. Para que sea aún más fácil, cuando pasa el puntero del ratón sobre cualquier icono de Aspecto, la Ventana de edición previsualiza el efecto en el título de aplicar el Aspecto a la capa actual.

Incluso si no encuentra el Aspecto que desea exactamente, puede ahorrar tiempo empezando con uno de los que sea casi perfecto, y luego editarlo en el subpanel Configuración de aspecto.



El Selector de preajustes, con la pestaña Aspectos seleccionada. Haciendo clic en el nombre de una de las familias de preajustes se abre una bandeja de iconos.

Para darle un poco de impacto visual al título, no hay nada mejor que un poco de animación. Haga clic en la pestaña Animaciones del Selector de preajustes. Los tres grupos de preajustes disponibles corresponden a las fases en la vida de una capa.



Los preajustes de Animación están separados según el papel que tienen al introducir la capa, mostrarla u ocultarla de la vista.

Al igual que con los Aspectos, las Animaciones pueden previsualizarse a medida que aparecen en el título pasando el puntero del ratón sobre cualquier icono de preajuste. Cuando haya tomado una decisión, puede aplicar la Animación deseada con un solo clic.

Preajustes de aspecto


La pestaña Aspectos del Selector de preajustes del Editor de títulos proporciona estilos visuales que pueden aplicarse a las capas de texto y forma del título.

Vista previa de los aspectos

Para previsualizar un Aspecto concreto en una capa concreta, seleccione primero la capa, luego abra la pestaña Aspectos del Selector de preajustes y pase el puntero del ratón sobre las miniaturas. A medida que pasa el puntero del ratón por encima, la ventana Edición previsualiza el título tal como aparecería con el Aspecto seleccionado aplicado. Esto permite estimar inmediatamente el efecto en contexto.

Aplicar un aspecto

Para aplicar un preajuste de aspecto a una capa de texto o gráfico vectorial, seleccione primero la capa con el ratón haciendo clic en la Ventana de edición o la Lista de capas. También puede afectar a más de una capa simultáneamente usando una selección múltiple o un grupo de capas.



Para empezar a usar Aspectos, seleccione una familia de preajustes: Estándar, Sombra, Biselado o Subrayado. Pase el puntero del ratón sobre las miniaturas para previsualizar los preajustes; haga clic en la miniatura para aplicar uno a la capa actual.

Habiendo seleccionado la capa o capas a cambiar, utilice uno de los métodos siguientes para aplicar un Aspecto:

- Haga clic en su miniatura en el Selector de preajustes.
- Arrastre la miniatura desde el Selector de preajustes a la capa en la Ventana de edición.
- Arrastre la miniatura desde el Selector de preajustes a cualquiera de las capas o capas agrupadas en la cabecera de Lista de capas.

Preajustes de animación

La pestaña Animaciones del Selector de preajustes contiene rutinas de animación que ofrecen al Editor de títulos una gran parte de su poder. Estas Animaciones se asignan y operan en capas individuales del título. Las animaciones se dividen en tres clases, en función de la parte de la vida de la capa a la que afectan: Entrada, Énfasis y Salir.

- Una animación de entrada controla la llegada de la capa, su primera aparición en el título.
- Una animación de énfasis mantiene la atención de la audiencia en el contenido de una capa aportándole una acción llamativa durante su tiempo en pantalla.
- Una acción de salida traslada a la capa fuera de plano, completando su ciclo de vida.

Cada capa puede tener una animación de cada tipo. Todas las animaciones son opcionales, pero también es posible tener un título sin ninguna animación.

La colección de Animaciones

En cada uno de los tres tipos de animación, la mayoría de animaciones se pueden agrupar en diferentes clases estándar basadas en su modo de acción:

Las **Animaciones basadas en letras** operan al nivel de letras individuales en un título de texto (las otras clases de capas se tratan como si consistieran en una "letra" única). Por ejemplo, en la animación de entrada "Giro de letras", las letras en la capa de texto primero aparecen con el borde, luego giran en sí mismas una a una hasta que todas llegan a su orientación normal.


Las **Animaciones basadas en palabras** funcionan de modo similar, pero con palabras como la unidad más pequeña de animación. En la animación de entrada "Palabras por debajo", las palabras en la capa flotan hasta su posición una a una desde la parte inferior del fotograma.

Las **Animaciones basadas en líneas** están destinadas a capas con múltiples líneas de texto, cada una de las cuales se procesa sucesivamente. En la animación de entrada "Líneas por detrás", cada línea de texto aparece en pantalla a lo largo de una trayectoria visual, como si se originara desde detrás de la posición del espectador.

Las **Animaciones basadas en páginas** afectan a toda la capa simultáneamente. Un ejemplo es la animación de entrada **Barril rodante**, que "hace rodar" la capa hacia su posición desde arriba, como si estuviese pintada en el costado de un barril rodante invisible.

Hacer coincidir las animaciones de entrada y salida

La mayoría de animaciones de entrada tienen una animación de salida correspondiente con la que se pueden emparejar, si se desea una coherencia visual. Por ejemplo, una capa que entra con la animación “Palabras desde el infinito” se podría configurar para salir con “Palabras al infinito”. Sin embargo, este tipo de consistencia solo es una opción, no una obligación, y se pueden mezclar animaciones de los tres tipos de cualquier manera.



El Selector de preajustes ofrece animaciones de Entrada, Énfasis y Salir. Cada capa en un título puede usar una animación de cada tipo.

Previsualizar animaciones

Para previsualizar una Animación concreta en una capa concreta, seleccione primero la capa, luego abra la pestaña Animaciones del Selector de preajustes y pase el puntero del ratón sobre las miniaturas. A medida que pasa el puntero del ratón por encima, empezará una previsualización continua de la animación del título en la Ventana de edición para que pueda ver inmediatamente el efecto.

Añadir animaciones

Para añadir una animación concreta a una capa concreta, seleccione primero la capa y luego tiene las opciones siguientes:

- Haga clic en su miniatura en el Selector de preajustes.
- Arrastre la miniatura desde el Selector de preajustes a una capa accesible (que no esté oculta por otras capas) en la Ventana de edición.
- Arrastre la miniatura desde el Selector de preajustes a cualquiera de las capas o capas agrupadas en la cabecera de Lista de capas.

Después de usar cualquiera de estos métodos, la animación se añade a la capa, sustituyendo la animación existente del mismo tipo en la capa, en caso dado. Consulte “La Lista de Capas” en la página 266 para obtener información acerca de cómo trabajar con animaciones en la Lista de capas.

Creación y edición de títulos

Un título del Editor de títulos de Pinnacle Studio está formado por elementos de cuatro tipos:

La capa de fondo: por defecto, el fondo es totalmente transparente. Para títulos superpuestos, esto es normalmente lo que se desea. Para motivos especiales, o para títulos a pantalla completa, se puede elegir un color sólido, un degradado, una imagen o un vídeo para el fondo. Para mayor flexibilidad, la Configuración de fondo también incluye un control de opacidad. Consulte “Ajustes de fondo” en la página 248.

Capas de vídeo e imagen: los recursos que conforman estas capas se originan en las secciones de Proyectos de películas, Vídeos y Fotos, de la Biblioteca. Las capas permiten las mismas operaciones que las capas de texto y forma, excepto la aplicación de Aspectos.

Capas de texto y forma: son capas “basadas en vectores”, lo que significa que no se almacenan como imágenes de mapa de bits, como archivos de vídeo o foto, sino como una especie de “receta” para recrear la imagen a partir de segmentos de líneas rectas y curvas a los que se pueden aplicar propiedades (p.ej. color) y efectos especiales (p.ej. borrosidad). Al igual que las capas de vídeo e imagen, estas capas basadas en vectores se pueden arrastrar, cambiar de tamaño, girar y agrupar, y se les pueden aplicar Animaciones. Sin embargo, a diferencia de otras capas, también se pueden personalizar con Aspectos de la sección Aspectos del Selector de preajustes. Consulte “Preajustes de aspecto” en la página 240 para obtener más información.

Animaciones: las animaciones son rutinas de animación que se pueden aplicar a cualquier capa en la composición del título excepto el fondo. Las animaciones se seleccionan y aplican desde la pestaña Animaciones del Selector de preajustes. Una vez una Animación se ha aplicado a una capa, se puede ajustar su ritmo en la línea de tiempo de Lista de capas. Consulte “Preajustes de animación” en la página 242 y “La Lista de Capas” en la página 266 para obtener más información.

Crear capas de texto y forma

Para crear una capa de texto, haga clic en el botón **Añadir texto** en la barra de encabezamiento de la línea de tiempo de la Lista de capas, o simplemente haga doble clic en un área vacía de la Ventana de edición. Aparecerá una capa nueva con el texto predeterminado. El texto se selecciona automáticamente y se sustituye si usted empieza a escribir ahora.



Para crear una capa con forma, haga clic en el botón **Añadir forma** (a la derecha de Añadir texto) y luego realice una selección en el menú emergente. Las opciones disponibles incluyen círculo, cuadrado, elipse, rectángulo, “pastillas” horizontales y verticales, y triángulo. Después de la selección aparece una capa nueva con la forma elegida y un tamaño por defecto en el centro de la Ventana de edición.




Editar capas

El resto de este capítulo proporciona detalles sobre la edición del fondo y las capas en el Editor de títulos.

- Si desea obtener más información sobre como personalizar la capa de fondo, consulte “Ajustes de fondo” en la página 248.
- Para obtener información acerca de cómo mover, girar y cambiar el tamaño y el orden de todos los tipos de capas de fondo, consulte “La Ventana de edición” en la página 255 y “La Lista de Capas” en la página 266.
- Para obtener información acerca de cómo editar texto y definir las propiedades del texto, consulte “Texto y ajustes de texto” en la página 258.
- Para aprender a trabajar con títulos estereoscópicos, consulte “Títulos y 3D estereoscópico” en la página 264.
- La selección múltiple y la agrupación se tratan en “Trabajar con grupos de capas” en la página 273.
- Por último, para obtener información acerca de cómo editar animaciones en la línea de tiempo de la Lista de capas, consulte “La Lista de Capas” en la página 266.

Ajustes de fondo

A diferencia de las capas en primer plano en un título animado, la capa especial de fondo no aparece en la Lista de capas, y no se puede modificar en la Ventana de edición. En su lugar, el fondo se controla desde el panel Ajustes de fondo.



El panel Ajustes de fondo le permite crear el fondo de un título. La pequeña área de previsualización actúa como botón Selector de color, y también zona para soltar vídeos o imágenes desde la Biblioteca. Aquí se ha abierto el menú Relación de aspecto haciendo clic en el botón superior.

El fondo predeterminado para un título es totalmente transparente. Si el título aparece en la pista superior de la línea de tiempo del proyecto, cualquier vídeo o imagen en las pistas inferiores será visible debajo del título en primer plano.

Para crear un fondo degradado o sólido, haga clic en el área de previsualización de fondo. Esto abre un diálogo de selección de color y también proporciona un cuentagotas para elegir un color en cualquier lugar en la ventana del Editor de títulos.

Puede elegir un fondo degradado seleccionando la pestaña **Degradados** en la parte superior de la paleta de colores. Pueden añadirse marcadores de degradado adicionales haciendo clic debajo de la barra de degradado. Los marcadores de degradado pueden eliminarse arrastrándolos verticalmente fuera del área de la barra.


Para usar un vídeo o una imagen fija como fondo, arrastre el elemento desde las secciones Vídeos o Fotos de la Biblioteca a la vista previa de fondo, que también actúa como zona de arrastre.

Para hacer que el fondo sea translúcido, coloque el botón del control de **opacidad** entre la posición de transparencia total (totalmente a la izquierda) y opacidad total. Haciendo doble clic el control vuelve a la opacidad total.

Para restablecer el fondo a su estado predeterminado (sin fondo), haga clic en el botón de **papelera**.


Ajustes de aspecto

El panel **Configuración** proporciona acceso a los Ajustes de aspecto, donde se pueden examinar, modificar, añadir o eliminar las capas de detalle individuales superpuestas para generar un aspecto concreto.



Haga clic en la flecha “Ajustes de aspecto (bloqueo)” en el panel Configuración para abrir un subpanel para poder editar el Aspecto de una capa. Debajo del nombre del preajuste actualmente seleccionado (“Bisel azul”) hay tres botones para crear nuevas capas de detalle. El panel de edición para el detalle de Superficie está abierto.

Existen tres tipos de capas de detalle: **Superficie**, **Borde** y **Sombra**. Los tres tipos no se diferencian por la configuración soportada sino por la posición predeterminada en que se insertan en la pila de capas. A menos que se arrastre explícitamente fuera de la posición, los detalles de Superficie siempre aparecen en la parte superior de la pila, seguidos por los Bordos y finalmente las Sombras. Sin embargo, después de haber creado un detalle, este se puede arrastrar arriba o abajo en la pila de capas, según se desee.




Superficie, Borde y Sombra: se ha añadido un detalle de Superficie nuevo (arriba, izquierda) sobre la primera capa de Superficie existente; los detalles nuevos de Borde y Sombra se añaden debajo de la última capa de sus respectivos tipos.

Las propiedades de las capas de detalle individuales se pueden modificar mediante controles en paneles plegables en el Editor de aspectos.


Existen las propiedades de detalle siguientes:

- **Desplazamiento X, Desplazamiento Y:** estos controles deslizantes ajustan la posición de la capa de detalle relativa a la posición nominal del texto o gráfico al que se aplica el aspecto. El rango de desplazamiento es -1.0 (izquierda, o abajo) a +1.0 (derecha, o arriba). Los desplazamientos máximos representan un octavo de la anchura y un octavo de la altura del área de trabajo de la Ventana de edición.




En este ejemplo, se ha aplicado un aspecto con tres capas de detalle a una capa de texto individual. Las capas de detalle se configuran idénticamente, excepto por los valores de desplazamiento: arriba izquierda (-1.0, 1.0); centro (0, 0); abajo derecha (1.0, -1.0).

- **Tamaño:** este control deslizante ajusta el grosor de los segmentos usados para dibujar el texto o gráfico, desde cero a 2, donde 1 representa el grosor predeterminado.



Este ejemplo incluye tres capas de detalle con valores de tamaño variables. De izquierda a derecha: 0,90; 1,0; 1,20. El efecto visual de variar el tamaño depende del grosor predeterminado de los trazos en la capa. En una capa de texto, esto depende de la familia de fuente y el tamaño elegido.

- **Borrosidad:** a medida que este controlador aumenta su valor de 0 a 1, la capa de detalle correspondiente se vuelve cada vez más espectral y borrosa.



Las capas de detalle en este ejemplo solo se diferencian por su configuración de borrosidad. De izquierda a derecha: 0,15; 0; 0,40.

- **Opacidad:** este control ajusta la opacidad de la capa de detalle de 0 (transparente) a 1 (opaco).
- **Rellenar:** haga clic en el botón de muestrario de color para abrir un selector de color donde se puede ajustar el color de relleno de la capa de detalle. El selector de color incluye un botón de cuentagotas para elegir un color de cualquier lugar en el Editor de títulos. Para definir un fondo degradado, seleccione el botón Degradados en la parte superior de la paleta de colores. Pueden añadirse marcadores de degradado adicionales haciendo clic debajo de la barra de degradado. Los marcadores de degradado pueden eliminarse arrastrándolos verticalmente fuera del área de la barra.

Trabajar con capas de detalle

Además de ajustar las propiedades de las capas de detalle existentes, también puede añadir detalles de cualquiera de los tres tipos, eliminar detalles y recolocar la pila de capas de detalle.

Para añadir una capa de detalle, haga clic en uno de los tres botones pequeños en la parte superior derecha de los Ajustes de aspecto. De izquierda a derecha, estos botones crean una nueva capa de superficie, borde y sombra, respectivamente. La ubicación de la nueva capa de detalle en la pila de capas viene determinada por su tipo, tal como se ha explicado antes.



Para eliminar una capa de detalle, haga clic en el botón de **papelera** en la barra de encabezamiento del panel de edición de detalles.

Para cambiar el nombre de una capa de detalle, haga doble clic en su nombre, escriba el nombre deseado y pulse **Intro**.

Para ocultar temporalmente una capa de detalle, haga clic en el icono en forma de puntos de conmutación de la visibilidad en la cabecera de detalle.

Para cerrar o abrir el panel de edición de una capa de detalle, haga clic en el botón de flecha o en el extremo izquierdo de la barra de encabezamiento.

Para recolocar las capas de detalle, arrastre la barra de encabezamiento del panel de edición a su nueva ubicación. Si el aspecto editado contiene más de dos o tres capas, puede ser más fácil seguir la acción si primero se cierran los paneles, de forma que se pueda ver toda la pila de una vez.

Guardar un aspecto personalizado

Una vez haya finalizado la edición de un aspecto personalizado, puede guardarlo en el grupo de preajustes "Mis Looks" haciendo clic en el botón **Guardar Look**  en la barra de encabezamiento de los Ajustes de aspecto. Antes de guardar, es una buena idea renombrar el aspecto.


Para ello, haga doble clic en el nombre actual en los ajustes, escriba un nombre descriptivo para el aspecto y pulse **Intro**.

Cuando el aspecto esté guardado, puede recuperarlo a voluntad mediante el Selector de preajustes en “Mis Aspectos”.

La Ventana de edición

La Ventana de edición es la principal área de vista previa y edición del Editor de títulos. Aquí se pueden reorganizar, cambiar el tamaño y rotar las capas en primer plano del título.

El primer paso necesario para la mayoría de ediciones es seleccionar la capa o capas que desee tratar. Las capas seleccionadas aparecen dentro de un marco con ocho puntos de control para cambiar el tamaño y un asa de rotación para girar la selección en incrementos de un grado. La mayoría de tipos de capa se pueden “agarrar” para arrastrar a una posición nueva haciendo clic directamente en el marco de control.



Rotar un objeto de forma dentro de la Ventana de edición. El punto más pequeño en el centro del marco de control es el asa de rotación para la capa. Para rotar una capa, haga clic en el asa de rotación y arrástrela. Cuando ponga el puntero del ratón sobre el asa de rotación, el puntero aparecerá como una flecha circular.

Con las capas de texto y forma, algunos contenidos de capa pueden aparecer fuera del marco de control. Esto sucede si uno de los “detalles” en el aspecto se ha definido con un desplazamiento horizontal o vertical que mueve el detalle fuera de su posición nominal en la capa. Consulte “Aplicar un aspecto” en la página 241 para obtener más información.

Operaciones de capa en la Ventana de edición

Las operaciones descritas aquí son para una capa individual, pero se pueden extender al trabajo con múltiples capas simultáneamente. Consulte “Trabajar con grupos de capas” en la página 273 para obtener más información.

Para seleccionar una capa en la Ventana de edición, haga clic en el rectángulo de capa con el ratón. Esto provoca la aparición del marco de control de la capa, listo para la edición.

Las capas reaccionan a los clics de ratón en cualquier sitio dentro del rectángulo que las contiene (el rectángulo mostrado por el marco de control al seleccionarlo). Esto significa que no se puede manipular una capa visible simplemente porque se encuentre debajo de un área transparente dentro del rectángulo de otra capa. Para realizar cualquier edición con el ratón en estos casos, primero hay que ocultar la(s) capa(s) superior(es) como se describe en “La Lista de capas”. Consulte la página 181 para más detalles.

Para mover cualquier capa que no sea texto, haga clic en cualquier lugar dentro del rectángulo y arrástrela a la nueva posición.

Para mover una capa de texto, coloque el ratón cerca del borde del marco de control de la capa hasta que aparezca el puntero de arrastre (cuatro flechas); a continuación, haga clic y arrastre como de costumbre. Hacer clic dentro del cuadro, como se haría con una capa que no fuera texto, activaría el modo de edición de texto. Consulte “Texto y ajustes de texto” en la página 258 para obtener información detallada.



Para cambiar el tamaño de una capa manteniendo sus proporciones, haga clic en una esquina del marco de control y arrastre hacia dentro o fuera hasta conseguir el tamaño deseado.

Para cambiar el tamaño de una capa y modificar sus proporciones, haga clic en un lateral del marco de control y arrastre. Cambiando el tamaño con el punto de control central en dos lados adyacentes sucesivamente se puede crear cualquier tamaño y proporción deseados.

Para rotar una capa, haga clic en el tirador de rotación y arrástrelo. Para un control más preciso de la rotación, aleje el puntero del ratón del centro de rotación al arrastrar. La distancia extra permite definir ángulos más pequeños entre una posición del ratón y la siguiente.

Para cambiar la posición de pila de una capa, haga clic con el botón derecho en la capa y seleccione en el menú contextual uno de los comandos del submenú **Ordenar: Enviar detrás, Enviar al fondo, Traer al frente, Traer delante**. Existen prácticos atajos de teclado para las cuatro operaciones; respectivamente, **Ctrl+Menos, Alt+Menos, Ctrl+Más y Alt+Más**.

Otra forma de reordenar las capas que puede ser más práctica en los títulos con varias capas superpuestas es utilizar la Lista de capas. Para obtener más información, consulte “La Lista de Capas” en la página 266.

Para eliminar una capa, seleccione el marco de control o seleccione la capa en la Lista de capas y pulse **Suprimir**. Opcionalmente, puede usar el comando del menú contextual **Suprimir capa**. Si la capa es una capa de texto en modo de edición de texto, el comando **Borrar** (y la tecla **Suprimir**) afectan solo al texto de la capa y no a la propia capa.

Texto y ajustes de texto

A pesar de toda la sofisticación gráfica del Editor de títulos, en muchos casos el principal motivo para usar títulos es el texto que contienen. El editor proporciona varias opciones especializadas para ayudarle a conseguir el texto exactamente así como usted lo quiere. Las operaciones de texto examinadas a continuación incluyen:

- Editar el texto
- Cambiar fuentes, tamaños de fuente y estilos
- Ajustar la justificación y flujo de texto
- Copiar y pegar propiedades de texto

Las áreas del Editor de títulos de mayor interés al trabajar con texto son la Ventana de edición y el panel Ajustes de texto. Para estilizar una capa de texto, la sección Aspectos del Selector de preajustes y el panel Ajustes de bloqueo (Aspecto) también resultan útiles. Consulte “Preajustes de aspecto” en la página 240 y “Ajustes de aspecto” en la página 249.

Modo de edición de texto

Como se ha descrito anteriormente, al arrastrar una capa de texto, hay que ir con cuidado de hacer clic en el borde del marco de control, y no dentro del marco, para evitar activar accidentalmente el modo de edición de texto de la capa. Sin embargo, para las operaciones descritas aquí, el modo de edición de texto es exactamente lo que se desea. En una capa de texto nueva, el modo de edición de texto ya está activado: puede empezar a escribir inmediatamente y sustituir el texto predeterminado.

Para activar la edición de una capa de texto existente, haga clic dentro del marco de control. Así se activa el modo de edición de texto y, para ahorrar un paso muchas veces necesario, se selecciona automáticamente todo el texto existente en la capa. Como de costumbre, el texto seleccionado aparece resaltado.



Una capa de texto con todo el texto seleccionado. De izquierda a derecha, los controles de edición de texto en la barra de encabezamiento superior controlan el estilo de la letra (negrita, cursiva, subrayado); la alineación de texto y el flujo de texto; y el nombre y tamaño de fuente. En el modo de edición de texto, el puntero del ratón sobre la capa tiene forma de I como se muestra aquí.

Para modificar el texto, simplemente empiece a escribir. El texto resaltado desaparece y en su lugar aparece el texto escrito. A medida que escribe, el punto de inserción actual (el lugar del texto donde se insertan las letras nuevas) se indica con una línea vertical.

Si desea añadir texto nuevo sin perder el texto ya existente, haga clic en el punto de inserción deseado después de activar el modo de edición de texto, o utilice las teclas de flecha para cambiar el punto de inserción a voluntad.

También puede marcar (y sustituir) solo una parte del texto antes de escribir: marque las letras con el ratón, o mantenga pulsado Mayús mientras utiliza las teclas de flecha. También puede hacer clic tres veces para seleccionar todo el texto de la capa o hacer doble clic en una palabra para seleccionar solo la palabra. Finalmente, si desea seleccionar de nuevo todo el texto de una capa, puede utilizar el ratón o las teclas de flecha como se ha descrito, o usar el atajo estándar **Ctrl+A**.



El panel Ajustes de texto

El subpanel de Ajustes superior es este grupo de controles para editar y estilizar el contenido de la capa de texto actual.

Usar el campo de texto

Cuando resulte difícil o imposible acceder al texto en la Ventana de edición para su edición, el campo de texto en el panel proporciona otra manera práctica de seleccionar y editar el texto. Esta es la forma de proceder si el texto está fuera de la pantalla en la posición de desplazamiento, algo que ocurre cuando hay animaciones. El campo de texto se expande para proporcionar hasta tres líneas a medida que usted escribe, luego añade una barra de desplazamiento si se escriben más líneas.


Estilo del texto marcado

Probablemente la mayoría de controles de texto del Editor de títulos pueden resultar familiares de otras aplicaciones. Los que solo afectan al texto marcado son estos:

Estilo de fuente: para establecer o eliminar las propiedades de negrita, cursiva y subrayado del texto seleccionado, utilice los botones de conmutación en la barra de encabezamiento, o los atajos de teclado estándar **Ctrl+B**, **Ctrl+I** y **Ctrl+U**. Los botones se iluminan cuando se activan las opciones respectivas.



Nombre de fuente: los títulos son el lugar perfecto para experimentar con fuentes de fantasía, así que el acceso a esta lista desplegable seguramente será frecuente. Si hay muchas fuentes en el sistema, la lista puede ser bastante larga. Para facilitar la navegación, pulsando la primera letra de un nombre de fuente le llevará instantáneamente a la ubicación alfabética correspondiente en la lista. Haga clic en la fuente deseada o desplácese hasta el nombre con las teclas de flecha arriba y abajo y pulse **Intro**.



Para seleccionar una fuente, abra la lista desplegable y haga clic en la fuente deseada. La fuente se aplica solo al texto actualmente marcado.

Tamaño de fuente: el Editor de títulos proporciona varios métodos para ajustar el tamaño de fuente. Puede introducir un valor directamente en el campo de edición de tamaño de fuente (hasta 360), o utilizar la flecha desplegable adjunta para ver una lista de tamaños. Más a la derecha, los botones disminuir fuente y aumentar fuente cambian el tamaño en intervalos que aumentan a medida que la fuente aumenta.



Copiar y pegar estilos de texto

Tanto con capas de texto como de forma, los elementos del menú contextual **Copiar atributos** y **Pegar atributos**, que aparecen haciendo clic con el botón secundario en el marco de control de la Ventana de edición, permiten copiar aspectos de una capa a otra sin tener que abrir la sección Aspectos del Selector de preajustes.

Con texto, esta operación también reproduce el nombre de fuente, tamaño y estilo de una capa de texto a otra, y también funciona en selecciones parciales en capas de texto.

Alineación del texto

Para los títulos con múltiples líneas de texto, el Editor de títulos proporciona un menú estándar de opciones de justificación. La opción predeterminada para capas de texto nuevas es la justificación centrada (Alinear centro en la lista desplegable), con la cual cada línea separada se centra horizontalmente en el espacio disponible. Las opciones adicionales proporcionan **Alinear izquierda**, **Alinear derecha** y **Justificar**.



Flujo de texto

Para adaptarse a las diferentes convenciones de diferentes idiomas en relación a la dirección de escritura del texto, y para una flexibilidad de diseño gráfico máximo, el Editor para títulos ofrece un menú con ocho opciones de flujo de texto. Estas opciones, que funcionan en sincronía con las opciones de justificación, no solo afectan a la forma en que se muestra el texto, sino también al significado de teclas estándar como **Inicio** y **Fin**.



Estilo con aspectos


Tal y como se explica en el tema “Preajustes de aspecto” en la página 240, la apariencia de las capas de texto y forma puede transformarse aplicando aspectos del Selector de preajustes. En una capa de texto marcado parcialmente, la aplicación de un aspecto solo afecta al texto marcado. En principio, cada carácter individual del título podría tener su aspecto propio.



Títulos y 3D estereoscópico

Si trabaja en un proyecto de 3D estereoscópico, no tiene por qué conformarse con un título en 2D. La Biblioteca incluye diversos títulos que se identifican como 3D, pero cualquier título puede emplear texto estereoscópico.

Para definir un título 2D como estereoscópico, seleccione una capa de texto y, a continuación, seleccione la casilla Estereoscópico, en el subpanel Configuración de 3D. Ahora la opción Profundidad de texto está disponible. Esta opción permite cambiar la distancia aparente entre el texto y el espectador. Si guarda el título en una carpeta de seguimiento, su miniatura en la Biblioteca llevará el indicador 3D.




Un título estereoscópico que se haya abierto desde la Biblioteca o una línea de tiempo 3D ofrecerá una vista previa estereoscópica. Un título estereoscópico en una línea de tiempo 2D ofrecerá únicamente una vista previa en 2D. La configuración de línea de tiempo debe modificarse a 3D para obtener la reproducción estereoscópica.

Profundidad de texto: para cambiar la profundidad de una capa de texto (la distancia aparente respecto al espectador), seleccione la capa y abra el subpanel **Configuración de estereoscopía**. Asegúrese de que la casilla **Estereoscópico** tenga una marca naranja. A medida que se incrementa el valor en la barra de desplazamiento **Profundidad de texto**, el texto se aleja del espectador. Si se reduce el valor, el texto se acerca.

Cuando ajuste la profundidad del texto, es posible que también tenga que ajustar el tamaño de la fuente. Si se aleja el texto el tamaño aparente puede disminuir hasta el punto de resultar ilegible, mientras que si se acerca, es posible que no quepa en el marco del título.

La Lista de Capas

La Lista de capas, que ocupa la parte inferior de la pantalla del Editor de títulos, tiene dos columnas: una con encabezamientos de capa, y otra con pistas de línea de tiempo. En cada fila, el encabezamiento contiene el nombre de la capa y un botón de visibilidad. A la derecha del encabezado, la pista de línea de tiempo sirve como editor gráfico para controlar la vida de la capa dentro del título, y las duraciones de cualquier animación asignada a la capa.



La parte izquierda de la Lista de capas contiene los encabezamientos de capa; a la derecha hay una línea de tiempo de animación donde se muestra y se puede modificar el tiempo de cada capa, y de cualquier animación aplicada. (Aquí solo se muestra la parte más a la izquierda de la línea de tiempo.)

Si el título editado se ha abierto desde el Editor de películas o el Editor de discos, la línea de tiempo de la Lista de capas representa la duración actual del clip. Para modificarla, vuelva a la línea de tiempo del proyecto y recorte el título allí.

Si el título se ha abierto desde la Biblioteca, y por tanto no está unido a un clip en el proyecto, su duración puede editarse en el Editor de títulos. Ajuste la duración deseada introduciendo un valor directamente en el contador Duración a la derecha de la barra de herramientas. Todas las capas se ajustarán en relación a la nueva duración.

La barra de herramientas Lista de capas es el punto de partida de varios grupos de controles importantes (consulte “La barra de herramientas” en la página 270).

Trabajar con la Lista de capas

La Lista de capas es una línea de tiempo multipista muy similar en concepto a la propia línea de tiempo del proyecto en el Editor de películas o el Editor de disco. Sin embargo, algunas operaciones, como las realizadas con animaciones, son concretas del Editor de títulos.

Operaciones de capa

Todos los procedimientos descritos aquí se realizan en el área de encabezamiento de la Lista de capas.

Seleccionar capas

Hacer clic en un encabezamiento en la Lista de capas tiene el mismo efecto que seleccionar la capa en la Ventana de Edición (y viceversa). El nombre de capa aparece resaltado y aparece el marco de control de la capa. También se permite la selección múltiple con las combinaciones de ratón y teclado estándar de Windows **Mayús**+Clic (ampliar selección), **Ctrl**+Clic (alternar la selección de un elemento) y **Mayús**+**Ctrl**+Clic (ampliar la selección desde el último elemento seleccionado). Consulte “Trabajar con grupos de capas” en la página 273 para obtener información acerca de cómo usar selecciones múltiples.

Nombrar y renombrar capas

Al crear una capa nueva, el Editor de títulos le da un nombre predeterminado basado en el nombre de recurso o nombre de archivo. Puesto que los nombres predeterminados a menudo no son muy descriptivos de los contenidos de la capa, puede ser útil en un título con varias capas dar nombres personalizados para que sea más fácil determinar qué nombre va con cada capa.

El nombre de una capa de texto nueva es el mismo que el texto predeterminado (“Su texto aquí”). A menos que se indique un nombre personalizado de capa, el nombre predeterminado continuará correspondiendo al texto escrito en la capa. Una vez se haya renombrado una capa de texto, los cambios posteriores en el texto ya no se reflejan en el nombre de capa. Sin embargo, el comportamiento predeterminado se puede restablecer definiendo un nombre en blanco.

Para renombrar la capa primaria, haga clic en su nombre. Se abre un campo de edición con el nombre existente marcado. Escriba el nombre nuevo y luego pulse Intro o haga clic fuera del campo de edición para finalizar.

Reordenar capas

Tal y como se explicó en el tema “Operaciones de capa en la Ventana de edición” en la página 256, la posición de una capa en la pila se puede modificar mediante comandos del submenú contextual Capa, o mediante atajos de teclado como **Ctrl+Más (Capa > Traer al frente)**.

La Lista de capas ofrece un método más directo: simplemente arrastre el encabezamiento de capa a una nueva posición en la lista. Esto es especialmente útil en situaciones en las que las capas superpuestas dificultan la selección con el ratón. Mientras se arrastra la capa, una línea de inserción muestra dónde aparecerá la capa en la lista al soltarla.

Mediante la selección múltiple (consulte “Seleccionar capas” en la página 267) se pueden arrastrar varias capas a la vez.



Ocultar y bloquear capas


Un título complejo puede verse abarrotado rápidamente a medida que se añaden capas a la composición y animaciones a las capas. El botón de **visibilidad** en el extremo derecho del encabezamiento de capa es práctico para simplificar dichas situaciones.

Haga clic en el botón de **visibilidad** en forma de ojo para eliminar temporalmente una capa de la Ventana de edición. La información y configuración de capa se conservan, pero usted podrá trabajar en el resto de capas durante este tiempo sin que la capa eliminada oculte la visión o las acciones del ratón. Haga clic de nuevo para restaurar la visibilidad de la capa.

La barra de herramientas

Los controles y lecturas en esta barra de encabezamiento aparecen en grupos. De izquierda a derecha:


- Los botones **Añadir texto** y **Añadir forma** le permiten crear nuevas capas "basadas en vectores" a las que se pueden aplicar aspectos desde el Selector de preajustes. Haciendo clic en **Añadir texto** se añade una capa de texto nueva con un aspecto y texto predeterminados. Como atajo para Añadir texto, simplemente haga doble clic en cualquier área sin usar de la Ventana de edición. Haciendo clic en **Añadir forma** se abre un menú emergente en el que se puede seleccionar una forma concreta como contenido de la nueva capa.



- Los botones **Alinear**, **Grupo** y **Ordenar** abren un menú emergente de comandos que afectan a múltiples capas. Estos comandos se describen en "Trabajar con grupos de capas" en la página 273.



- El conmutador de modo de visión en 3D aparece cuando se edita un título en 3D estereoscópico. Consulte “Interruptor de modo de visualización 3D” en la página 52 para obtener información acerca de los formatos disponibles.
- Los botones de transporte le permiten previsualizar el título sin salir del Editor de títulos. De izquierda a derecha, las funciones de los botones son: **Reproducción en bucle**, **Ir a inicio**, **Ir atrás un fotograma**, **Reproducir/Pausa**, **Ir un fotograma adelante** e **Ir al final**.



*El botón **Reproducción en bucle** inicia una reproducción continua; para detenerla, haga clic en cualquier sitio en la Ventana de edición o haga clic de nuevo en **Reproducción en bucle**. Como de costumbre, pulsar **Espacio** es un atajo práctico para detener e iniciar una reproducción.*

- El botón **Volumen de sistema y silencio** permite ajustar el volumen del altavoz del sistema. No cambia el nivel de audio de ningún clip de la línea de tiempo.
- Los contadores muestran la duración del título y la posición actual del control de la línea de tiempo de la Lista de capas en el típico formato de horas, minutos, segundos y fotogramas. Para los títulos que provengan del proyecto en lugar de la Biblioteca, la posición mostrada del control es relativa al inicio de la línea de tiempo del proyecto, no el inicio del clip.



Editar capas y animaciones


Al crear una capa, su duración se establece en la vida total del título del que forma parte. Para retrasar la primera aparición de una capa en el título o para apartar una capa manteniendo el resto, arrastre los extremos de la capa a lo largo de la línea de tiempo del mismo modo que en la edición de clips en la línea de tiempo del proyecto.



Un título es como un escenario en el que las capas son actores que aparecen para su gran actuación y luego se van. Recortar las capas en la línea de tiempo de la Lista de capas permite controlar con precisión los tiempos de entrada y salida.

Para cada capa se permiten hasta tres Animaciones, una de cada tipo. Estas animaciones también aparecen en la línea de tiempo, donde se puede ajustar su duración. Las animaciones de entrada y salida están ancladas respectivamente a los extremos de la vida útil de la capa, pero el final de la animación de entrada y el principio de la animación de salida se pueden editar libremente con el ratón.

Si la capa tiene una animación de énfasis, esta ocupa el resto de la duración no usada (hasta toda la longitud del título).



Tres capas con animaciones. La capa superior tiene solo una animación de Énfasis (línea sólida), la cual utiliza toda la duración. La capa inferior tiene animaciones de Entrada y Salir, y un intervalo estático entre ellas. La capa central tiene animaciones de los tres tipos. La animación de Entrada se recorta (fíjese en el cursor de flecha horizontal); a medida que su longitud cambia, la animación de Énfasis se ajusta automáticamente para consumir el tiempo no usado.

Para sustituir una de las animaciones usadas por una capa, simplemente añada la animación nueva como de costumbre: se sobrescribirá una existente del mismo tipo.

Para eliminar una animación sin sustituirla, seleccione la capa y haga clic en la pequeña “x” en el centro del gráfico de línea de tiempo de la animación.

Trabajar con grupos de capas

La Lista de capas del Editor de títulos permite agrupar capas de forma temporal o permanente.

Para crear un grupo temporal, utilice técnicas estándar de selección múltiple en la Ventana de edición o en la Lista de capas. Puede realizar cambios, como aplicar un aspecto, a todos los miembros del grupo simultáneamente. El grupo permanece entero hasta que usted hace clic en otra capa o área vacía de la Ventana de Edición, con lo cual las capas recuperan su condición individual. En un grupo temporal, los marcos de control de cada miembro son visibles a la vez.

Para crear un grupo permanente, primero cree un grupo temporal y luego haga clic en el botón **Grupo** de la barra de herramientas de la Lista de capas (o utilice el comando Grupo en el submenú contextual Agrupamiento).

Una vez creado, el grupo permanece junto hasta que se separa explícitamente con el botón o el comando de menú Desagrupar, o arrastrando las capas miembro fuera del grupo en la Lista de capas. Otro comando, **Reagrupar**, vuelve a formar automáticamente el último grupo que se haya desagrupado.

Al seleccionar un grupo permanente, tiene un marco de control compartido que incluye a todos los miembros. Los marcos de control de los miembros individuales son invisibles.

Los grupos permanentes tienen sus propias entradas de encabezamiento y pista de línea de tiempo en la Lista de capas. El encabezamiento de grupo se puede desplegar o contraer para mostrar u ocultar los encabezamientos de las capas miembro. Si el grupo está abierto, las capas miembro se sangran en relación al encabezamiento de grupo.



Una capa normal y un grupo con tres capas miembro en la Lista de capas. Los gráficos de línea de tiempo muestran que se han aplicado animaciones al grupo y a uno de sus miembros. El puntero del ratón está colocado para contraer el grupo, lo cual ocultaría los nombres de las capas miembro.

Los grupos temporales y los grupos permanentes reaccionan de forma diferente a muchos comandos como se describe a continuación.

Nota: incluso si una capa pertenece a un grupo permanente, aún se puede seleccionar individualmente, ya sea en la Ventana de Edición (a menos que el propio grupo esté seleccionado) o en la Lista de capas. Una capa miembro incluso se puede añadir a un grupo temporal con otras capas dentro o fuera del grupo permanente.

Selección múltiple de capas

El primer paso para crear un grupo es seleccionar los múltiples objetos que lo formarán. En la Ventana de Edición, esto se puede realizar de dos formas:

- Haciendo clic y arrastrando con el ratón para trazar un rectángulo de selección que corte todos los objetos que se deseen agrupar.
- Haciendo clic en el primer objeto que desee agrupar y luego haciendo **Ctrl**-clic en cada uno de los otros.

Otro método para la selección múltiple utiliza la Lista de capas. Para obtener más información, consulte “Trabajar con la Lista de capas” en la página 267.

Operaciones de la Ventana de edición en el grupo

Tanto los grupos temporales como permanentes se pueden recolocar, cambiar de tamaño y rotar.

Para recolocar cualquier grupo, arrástrelo a la nueva posición como si fuera una capa individual.

Para rotar un grupo permanente, arrastre el tirador de rotación del marco de control compartido. Todos los miembros del grupo giran sobre su centro común, como planetas girando alrededor del sol.

Para rotar un grupo temporal, arrastre el tirador de rotación de cualquier miembro. Todos los miembros del grupo rotan sobre su propio centro, como planetas girando sobre su propio eje.

Para cambiar el tamaño de un grupo permanente, arrastre cualquier punto de control del marco compartido. El tamaño de todo el grupo cambia, como si se estirara una hoja de goma con todas las capas dibujadas en ella.

Para cambiar el tamaño de un grupo temporal, arrastre cualquier punto de control del marco de control de cualquier miembro. Cada capa se ve afectada individualmente, creciendo o decreciendo en su sitio sobre su propio centro.

En las operaciones de cambio de tamaño en grupos, al igual que con las capas individuales, arrastrar un punto de control de una esquina mantiene la proporción de aspecto de la capa, mientras que arrastrar un punto de control lateral permite alterar las proporciones.

Aplicar propiedades a un grupo

Una vez se ha seleccionado un grupo temporal, cualquier ajuste de propiedad realizado afectará a todos los miembros del grupo a los que afecte la propiedad:

- **Si se aplica un aspecto**, cualquier miembro de texto o forma se verá afectado.
- **Si se añade una animación** haciendo clic con el botón secundario en un icono de animación y seleccionando Añadir a capa(s) seleccionada(s), el resultado será el mismo que si se añadiera a cada miembro individualmente.
- **Si se selecciona una fuente**, o se cambia cualquier atributo de estilo de texto, se actualizan todos los miembros de texto del grupo temporal.

Excepto en el primer caso, los grupos permanentes tienen sus propias reglas para estas operaciones:

- **Si se aplica un aspecto**, funciona igual que con un grupo temporal: todas las capas de texto y forma del grupo se ven afectadas.
- **Si se añade una animación a un grupo permanente**, el grupo se trata con fines de animación como un objeto gráfico único, sin importar las letras, palabras o líneas que puedan contener sus miembros. Sin embargo, las animaciones individuales de los miembros continúan funcionando junto a la animación de todo el grupo.
- Los **Estilos de texto** no se pueden aplicar a un grupo permanente.

Alinear capas en grupos temporales

El tipo final de operación de grupo, uno que solo afecta a los grupos temporales, viene dado por el botón **alinear grupo** de la barra de herramientas de la Lista de capas. Los comandos, de los cuales hay tres para la alineación horizontal y tres para la vertical, afectan a todos los miembros del grupo excepto el primer seleccionado, que define la posición para el resto.



El vídeo puede considerarse principalmente un medio visual, pero con frecuencia, el papel del audio en las películas tiene la misma importancia que el de las imágenes en la pantalla.

Los largometrajes y los telefilmes incorporan muchos tipos de audio, entre los que destacan los diálogos y otros sonidos producidos durante la grabación. En sus películas, la banda sonora original (el audio original o sincrónico) se importa junto con el vídeo y ambos elementos permanecen unidos, a menos que se separen explícitamente.

La mayoría de las producciones comerciales también precisan efectos de sonido (puertas que se cierran, accidentes de coche, ladridos de perro, etc.) y música incidental, que puede ser música creada especialmente para la producción, canciones que provengan de grabaciones, o ambos tipos. Con la herramienta ScoreFitter basta con pulsar un botón para crear un fondo musical para toda la producción. A menudo también se requieren voces en off y otros tipos de audio personalizado.

Funciones de audio de Pinnacle Studio

En la línea de tiempo de un proyecto de película o de disco, los clips de audio se comportan de forma muy similar a los clips de otro tipo, pero la línea de tiempo cuenta con algunas características propias solo para audio.



En este grupo de botones de la barra de herramientas de la línea de tiempo, los botones resaltados están relacionados con el audio: Mezclador de audio, Crear canción, Voz en off y Audio ducking.



En el extremo derecho de la barra de herramientas, estos botones activan las funciones de fotogramas clave de audio (izquierda) y búsqueda de audio (derecha)

Por ejemplo, la barra de herramientas de la línea de tiempo incluye un botón para un mezclador de audio emergente y un botón para controlar la dinámica de los clips con fotogramas clave. Uno de estos botones permite crear un clip de música de fondo ScoreFitter; otro botón del mismo grupo permite grabar una voz en off. Más adelante en la barra de herramientas encontramos un botón de búsqueda de audio. Este permite controlar el audio en breves tramos mientras arrastra el cursor por la línea de tiempo.

La Biblioteca

Los clips de audio y música entran en sus producciones mediante la Biblioteca, que soporta archivos de audio en wav, mp3 y otros formatos estándares. Cuando desee añadir archivos de audio a su producción, puede hacerlo arrastrando el elemento deseado desde el explorador de la Biblioteca a la línea de tiempo del proyecto.

Correcciones y efectos


Las Herramientas de corrección del Editor de audio permiten aplicar varios arreglos y personalizaciones a los clips de audio de su proyecto, tales como reducción del ruido, compresión y ecualización. A diferencia de los efectos (tratados a continuación), estas herramientas pueden aplicarse a los elementos de audio de la Biblioteca. Cuando luego utilice el elemento en un proyecto, las correcciones realizadas también estarán presentes y podrá modificarlas desde la línea de tiempo si así lo desea. Las correcciones no son destructivas, lo que significa que el archivo de audio corregido no se modifica de ninguna manera.

Los efectos en el Editor de audio ofrecen diferentes formas de mejorar, transformar o divertirse con los clips de sonido en la línea de tiempo. A diferencia de las herramientas de corrección, abordadas previamente, los efectos no pueden aplicarse directamente a los elementos de la Biblioteca, sino únicamente dentro de un proyecto. Los efectos vienen con combinaciones de parámetros preconfigurados que puede editar conforme a sus necesidades.

El Editor de audio

El editor de audio ofrece herramientas para previsualizar, analizar y manipular audio digital de archivos wav, mp3 y otros tipos. Incluye características especiales para la banda sonora original o sincrónica creada durante la grabación de vídeo.

Para la interfaz general del Editor de audio y el resto de editores de medios, consulte Resumen de edición de medios.



Recorte y edición de la banda sonora estéreo de un recurso de vídeo de la Biblioteca. A la izquierda se puede ver un panel de monitorización de vídeos y el mezclador de canales. La porción oscurecida de la forma de onda (centro) representa el material eliminado de este sonido estéreo mediante el recorte en la línea de tiempo de la parte inferior. Se ha aplicado el filtro de corrección del Compresor (derecha).

El editor de audio ofrece dos juegos de herramientas para fines diferentes. Estos son Correcciones (Editor de medios) y Efectos. Las correcciones están disponibles para los recursos de la Biblioteca y también para los clips de la línea de tiempo del proyecto de película o disco. Los efectos están disponibles para los clips de líneas de tiempo.

Correcciones (Editor de medios)

Al abrirlo desde la Biblioteca o desde la línea de tiempo, el Editor de audio permite el acceso a una serie de herramientas de corrección para arreglar errores comunes como el exceso de sonidos sibilantes en discursos grabados. Si edita un elemento de la Biblioteca, cualquier cambio que realice se guardará y aparecerá de nuevo cuando más tarde utilice este elemento en un proyecto. Sin embargo, los cambios en un clip sobre la línea de tiempo no impactan más allá del proyecto al que pertenecen.

Para obtener más información sobre cómo abrir el Editor de audio para acceder a las herramientas de corrección, así como las funciones generales de los editores de medios, consulte “Resumen de edición de medios” en la página 148. Los controles de transporte y de marcadores son los mismos que los utilizados en la edición de vídeos y se describen en “Herramientas de vídeo” en la página 166. Para obtener descripciones de las herramientas de edición de audio, consulte “Correcciones de audio” en la página 288.

Efectos

Como ya hemos mencionado, cuando se abre el Editor de audio desde la línea de tiempo, se ofrecen una serie de herramientas de corrección, cuyo objetivo principal es arreglar defectos en los medios. Estas herramientas pueden aplicarse directamente a elementos de la Biblioteca o a clips de un proyecto.

Solo con clips de líneas de tiempo, el editor de audio ofrece la posibilidad de aplicar efectos de audio. Estos ofrecen una amplia gama de formas de ajustar o mejorar sus clips. Consulte “Efectos de audio” en la página 294 para obtener más información.

Mezclador de canales

El mezclador de canales le permite ajustar el nivel y redirigir las señales de audio de las asignaciones de canal originales a asignaciones nuevas. Por ejemplo, puede utilizar el mezclador para condensar canales de estéreo separados a un monocal de izquierda o derecha.

El panel del mezclador se abre originalmente en la columna izquierda de los mandos, pero puede arrastrarse a una nueva posición de acoplamiento en cualquiera de los lados de la ventana. El resto de paneles se irán posicionando por sí solos mientras esté arrastrando.

Si necesita funcionalidades que el mezclador de canales no ofrece, considere la opción de aplicar el efecto Herramienta de canales en el clip. Consulte “Efectos de audio” en la página 294 para obtener información acerca de la Herramienta de canales.

Ajuste del nivel: haga clic en la barra de desplazamiento debajo del medidor de nivel para configurar el nivel de reproducción del clip. El nivel que configure se utilizará cuando el clip se reproduzca o se utilice en una línea de tiempo. El área roja de los medidores representa la sobre modulación del sonido y a ser posible debería evitarse. Para determinar el nivel máximo que se puede utilizar con seguridad, haga clic en el botón de normalización.

Asignación de canales: la lista desplegable contiene todas las opciones para redirigir las señales de audio, tales como intercambio de canales (intercambiar el izquierdo con el derecho, por ejemplo) o combinar dos canales de señal estéreo con un monocal. La opción Enrutamiento 1:1 asigna la señal de audio sin cambios.




Selección de una opción de asignación de canal en el Mezclador de canales. Justo encima de la lista, se encuentra el cursor de ajuste del nivel (preconfigurado a 0dB). A la derecha de la lista está el botón de normalización.

Botón de normalización: el botón de normalización examina las muestras de audio del sonido cargado para determinar la cantidad de incremento uniforme que puede aplicarse sin sobremodular ninguna muestra; es decir, sin provocar un recorte digital brusco. A diferencia de la compresión y limitación, que modifican la dinámica del material de audio, la normalización preserva la dinámica incrementando o disminuyendo uniformemente la amplitud.

Gráfico en forma de onda y espectro de frecuencias

La forma de onda El gráfico del audio en forma de onda aparece en la pantalla central. Muestra estáticamente cómo la amplitud del sonido cambia con el tiempo. Si aumenta el zoom en el sonido al máximo, las líneas verticales del gráfico indican las muestras de sonido individuales. El gráfico en forma de onda también se visualiza en el reproductor de la Biblioteca ("fuente") al seleccionar un elemento.




El gráfico en forma de onda muestra el cambio en los niveles del audio conforme avanza el tiempo. Para grabaciones en estéreo, el gráfico se divide horizontalmente, tal como se muestra aquí, con el canal izquierdo en la parte superior.

La pantalla de espectro de frecuencias ofrece una vista alternativa y dinámica del mismo audio. Muestra la composición de espectro cambiante del sonido durante su reproducción.

Los botones de **forma de onda** y **frecuencia**, situados en la parte inferior derecha del Editor de audio, permiten intercambiar las pantallas complementarias según desee.





El espectro de frecuencias divide las señales de audio según las bandas de frecuencia, que muestran el nivel del sonido en cada banda. Las frecuencias bajas están a la izquierda. Los niveles cumbre se muestran como un cuadro pequeño encima de cada barra principal para la que se ha detectado un nivel cumbre en los últimos segundos.

Controles para vídeo sincrónico

Si está editando vídeo con una pista de audio sincrónica, podrá editar tanto el vídeo como el audio mediante los botones de vídeo y audio en la parte superior de la ventana. Mientras está en el editor de audio también tiene acceso a un panel de monitor de vídeo.

Cambio de vídeo / audio

Si hay disponible un vídeo, aparece una pestaña en el extremo izquierdo de la pantalla para cambiar al editor de vídeo. Para obtener más información sobre los controles disponibles al seleccionar la pestaña Vídeo, consulte “Corrección de vídeo” en la página 165.



Monitor de vídeo

Si existe un vídeo sincrónico para el audio actualmente seleccionado, un pequeño panel de previsualización del vídeo se abre en la parte superior izquierda del Editor de audio. Mientras prueba el sonido, el monitor de vídeo le permite seguir la acción visualmente. Al cambiar al Editor de vídeo, verá un panel donde se muestra la forma de ondas en la misma ubicación de la pantalla. Consulte “Corrección de vídeo” en la página 165.



Correcciones de audio

Las opciones de corrección del editor de audio son ecualizador, compresor, extensor, De-esser y reductor de ruidos. Todas estas opciones pueden utilizarse tanto para elementos de la Biblioteca como para clips de línea de tiempo.

Ecualizador

En principio, los ecualizadores son similares a los agudos y bajos de un sistema de audio, pero con la posibilidad de ajustes más precisos. Este ecualizador divide la gama de audios en cinco bandas de frecuencia. Cada banda se centra en una frecuencia específica con incrementos configurables.

Lista de preajustes: de la lista desplegable pueden seleccionarse varios preajustes; por ejemplo, puede seleccionar un efecto de “teléfono”.

Ganancia: si utiliza el parámetro Ganancia, puede determinar la cantidad en que la banda de frecuencia respectiva contribuye en el sonido global (de -18 a +18).



Configuraciones y preajustes para las correcciones de audio de Ecuador y Compresor. La mayoría de ajustes del Extensor (no mostradas) son los mismos que para el Compresor. Consulte la descripción para obtener más detalles.

Frecuencia: si utiliza el parámetro Frecuencia, puede especificar la frecuencia centro de cada banda.

Corte bajo y Corte alto: estos controles eliminan las frecuencias por debajo o por encima del valor establecido. Los valores preconfigurados por defecto permiten todas las frecuencias.

Ajustes

El único parámetro disponible en la herramienta Ajustes es LFE (subwoofer), que permite activar o desactivar el canal subwoofer de un clip determinado, o utilizar el ajuste de la Biblioteca, determinado durante la importación.

Compresor

Un compresor suaviza la dinámica en una señal de audio momento a momento, reduciendo las secciones fuertes mientras se incrementa el sonido global. Ofrece la impresión de una señal más fuerte, incluso aunque las cumbres de nivel no están más altas que antes de la compresión. La compresión ligera se utiliza comúnmente en la masterización de audio de pistas de música. Según el material, la compresión también puede utilizarse creativamente de muchas formas.

Lista de preajustes: seleccione entre una serie de parámetros pregenerados para el filtro de compresión.

Proporción: este control determina la proporción de compresión, es decir, la cantidad de compresión aplicada a las secciones de la señal de entrada que excede la configuración del Umbral. Por ejemplo, un ratio de compresión de 2:1 significa que un incremento de 2 dB del nivel fuente por encima del umbral solo produce un aumento de 1 dB en el nivel de salida. El rango permitido va de 1:1 (sin compresión) hasta 100:1 (limitación dura).

Umbral: todos los niveles por encima de esa configuración se atenúan por el valor determinado en Proporción. Con el controlador de Ganancia, puede aplicar un incremento general para compensar la pérdida del nivel.

Ataque y Soltar: Ataque controla la rapidez con la que el compresor responde a una señal de audio que ha pasado el umbral. Los valores más grandes retrasan el inicio de la compresión, permitiendo (por ejemplo) el ataque breve de una nota de piano para distinguirse, mientras se aplica la compresión habitual para los sonidos mantenidos. Soltar controla la velocidad con la que la compresión se desconecta cuando una señal cae por debajo del umbral.

Ganancia: los ajustes en la ganancia es mejor realizarlos tras la compresión.

Codo: un valor más alto de codo hace que se aplique la compresión gradualmente en la aproximación y el alejamiento del nivel de sonido de umbral, en lugar de hacer el cambio de golpe. Esto modifica las cualidades tonales del sonido comprimido.

Extensor

El extensor disminuye el incremento de señales que caen por debajo de un umbral seleccionado. A diferencia del brusco corte de una barrera, los extensores reducen con más suavidad las señales ruidosas de nivel bajo.

Proporción, Umbral, Ataque, Soltar: estos parámetros significan lo mismo que en el Compresor (ver arriba).

Intervalo: controla la máxima reducción de ganancia (atenuación).


Mantener: determina el tiempo que el Extensor permanece activo tras el ataque inicial. Puede aumentar este valor cuando, entre señales más fuertes, existen pequeñas pausas o pasajes más silenciosos que no deberían amplificarse. En este caso, el Extensor funciona como una barrera de sonido.

De-esser

Este filtro de audio elimina inadvertidamente los sonidos sibilantes de discursos grabados. Los parámetros disponibles permiten ajustar el efecto con precisión y de forma individual.

Frecuencia: este botón determina la frecuencia por encima de la cual se utiliza De-esser.

Intervalo: este botón controla la atenuación máxima que se aplicará al sonido sibilante detectado.



Configuraciones y preajustes para correcciones de audio para el De-esser y el reductor de ruidos.

Reducción del ruido

Si utiliza el filtro para reducir ruidos puede reducir o eliminar los indeseados ruidos de fondo. El filtro reacciona dinámicamente para cambiar cantidades y tipos de ruidos en el material.

Reducción del ruido puede aplicarse para una varios problemas. Sin embargo, los resultados logrados pueden variar en función del material fuente y del origen del problema. En muchos casos, los resultados pueden optimizarse mediante el uso específico de los parámetros de Nivel y Sintonización.

Dado que establecer una configuración nueva puede llevarle unos segundos antes de que tenga efecto, realice los cambios lentamente y en pequeños pasos, comprobando en cada cambio la audición meticulosamente.

Nivel: con grabaciones de vídeo exteriores en las que las personas están lejos del micrófono, es común que se produzca un exceso de ruidos de fondo. Incluso puede bastar con ocultar sonidos interesantes, como las voces de personas. Con las mismas condiciones, el mero ruido del funcionamiento de la cámara o las palabras del operario pueden amplificar el sonido hasta un grado desagradable. Pruebe con el nivel de Reducción del ruido hasta lograr los mejores resultados para el material fuente.

Adaptación Automática: cuando esta opción está seleccionada, la reducción del ruido se ajusta de forma automática y dinámica al tipo y cantidad de ruido en el material. Cuando la opción **Sintonización** está seleccionada, no se utiliza **Adaptación Automática**.

Sintonización: controla la cantidad de corrección. Su efecto solo es relevante cuando se utilizan ajustes de Nivel bajo y no tiene ningún efecto cuando la función de **Adaptación automática** está activa.

Eliminar viento: active esta casilla de verificación para activar un filtro que reduce el ruido de viento y otros sonidos de fondo no deseados en el clip de audio.

Efectos de audio

Los efectos de audio, como los efectos de vídeo, se encuentran en la biblioteca, en el apartado de Contenido. Una forma de añadir un efecto a su proyecto es arrastrarlo de la Biblioteca a un clip de audio (incluidos clips de vídeo con audio sincrónico).



Adición del efecto de audio Grungelizer al clip actual.

No obstante, normalmente los efectos se añaden con la ayuda de una panel de efectos en el Editor de audio, que permite previsualizar y personalizar los efectos con facilidad. El panel está disponible siempre que esté trabajando con clips de línea de tiempo con audio. El panel no está disponible si abre el editor de audio desde la Biblioteca. (En contraste, las herramientas en el panel de Correcciones (Editor de medios) del Editor de audio siempre están disponibles). Consulte “El Editor de audio” en la página 281 y “Audio en la línea de tiempo” en la página 296 para obtener más información.

La interfaz global para efectos de audio es exactamente igual que para los efectos de vídeo. En este manual no se tratan las características comunes. (Consulte “Capítulo 5: Efectos” en la página 175.) Algunos efectos de audio, como el ecualizador y el De-esser, también sirven como herramientas de corrección. Estos se describen en “Correcciones de audio” en la página 288. Echemos un vistazo al resto de efectos de audio.

Herramienta de canales: la función básica de este efecto consiste en enviar la señal de audio estéreo. Le permite conectar uno o ambos canales de entrada (derecho e izquierdo) a uno o ambos canales de salida. Además, la Herramienta de canal contiene preajustes con funciones especiales, como inversión de fase y eliminación de voz (el efecto “karaoke”).

Coro: el efecto de Coro crea un sonido con más matices introduciendo repetidamente “ecos” en la transmisión de audio. Se pueden obtener resultados variables, como sonidos tipo flanger, entre otros efectos especiales, controlando distintas propiedades, como la frecuencia en que se produce cada eco y la disminución del volumen entre una repetición y otra.

Grungelizer: el **Grungelizer** añade a las grabaciones ruido atmosférico y otros tipos de ruido. Con el Grungelizer, parece que los clips se oyen en una radio con una recepción de mala calidad o en un disco de vinilo viejo y rayado.

Nivelador: este efecto le ayuda a compensar un problema habitual en las grabaciones de audio para producciones de vídeo: el desequilibrio del volumen grabado de los distintos elementos en el audio original. Por ejemplo, puede que los comentarios que realice cuando filme el vídeo se graben con un volumen tan elevado que prevalezcan sobre el resto de sonidos del sitio.

El truco para utilizar el nivelador es encontrar un volumen ideal entre el audio más alto y el más bajo del clip original. Por debajo de este volumen, el nivelador aumenta el nivel original en una proporción fija. Por encima de este volumen, el nivelador actúa como compresor reduciendo el nivel original. Si se ajustan estos parámetros con cuidado, el balance interno del audio puede mejorar notablemente.

Eco: el efecto **Eco** simula la reproducción de un sonido en una sala de cierto tamaño y la reflectividad del sonido. El intervalo que transcurre entre la llegada del sonido original al oído del receptor y los primeros ecos es mayor en una estancia grande que en una pequeña. La frecuencia en que los ecos desaparecen depende tanto del tamaño de la estancia como de la reflexividad de las paredes.

Los preajustes del efecto **Eco** reciben el nombre del tipo de sala que simulan (desde la cabina de un coche hasta una caverna subterránea de grandes dimensiones).

Eco estéreo: este efecto le permite establecer retardos distintos en el canal derecho e izquierdo, con controles de acoplamiento y balance para crear una amplia variedad de sonidos interesantes.

Propagación estéreo: este efecto le permite disminuir o aumentar el ancho aparente del campo de escucha estéreo en un clip de audio. Casi siempre se utiliza para crear una mezcla que suene más abierta y espaciosa.

Audio en la línea de tiempo

Los niveles de audio y la posición estéreo o envolvente de los clips individuales pueden ajustarse directamente desde la línea de tiempo mediante fotogramas clave de audio. Las mismas operaciones pueden realizarse con el área de control Mezclador de audio, que aparece a la derecha de la cabecera de la línea de tiempo al hacer clic en el botón de acceso. Ambos métodos tienen sus ventajas. Si realiza los ajustes desde la línea de tiempo, tendrá una mejor percepción del tiempo en contraste con el volumen o balance, mientras que el mezclador de audio, combinado con el Panoramizador, facilita la mezcla (ajustando por separado el Volumen y el balance de cada pista de audio).

Sonido envolvente

La herramienta de panoramizador permite un sonido totalmente envolvente. Para obtener la máxima flexibilidad, puede colocar como desee cualquier audio de clip en un campo de escucha bidimensional, de delante a detrás y de izquierda a derecha.

Si mezcla el audio para cada clip como para reproducción envolvente, puede utilizar la información de balance izquierda-derecha para producir un archivo de película con una banda sonora estéreo. Si más adelante decide producir su proyecto en DVD; la producción de sonido envolvente 5.1 ya estará hecha.

Funciones de audio de la línea de tiempo

Junto con las funciones de administración de pistas, la zona de la cabecera de la línea de tiempo incluye también varios controles de audio.

Nivel de reproducción maestro

Bajo las cabeceras de pista de la línea de tiempo encontramos un indicador de nivel de reproducción maestro. Mientras previsualiza su proyecto, le muestra la producción total de todas las pistas mezcladas actualmente.




Bajo las cabeceras de pista de la línea de tiempo encontramos un indicador de nivel de reproducción maestro.

Mezclador de audio

El **mezclador de audio** aparece a la derecha de las cabeceras de pista al hacer clic en su botón de acceso en la barra de herramientas de la línea de tiempo. Para cada pista de línea de tiempo el panel ofrece dos controles deslizantes.

Nivel de pista: el control superior fija el nivel de salida de la pista como conjunto. Puede restaurar el valor predeterminado haciendo doble clic en el control; no se aplica ningún cambio general al volumen original de los clips de la pista.

Nivel del clip: el control inferior fija el nivel del clip actual en la posición del cursor. Si no se ha seleccionado ningún clip en la pista, este control deslizante no está disponible. Tal como hemos mencionado anteriormente, el contorno del volumen de un clip puede controlarse con fotogramas clave. Al utilizar fotogramas clave, el nivel del control deslizante hace que se creen nuevos fotogramas clave o se repositionen los ya existentes.



Haga clic en el icono de diamante de la pista de audio para activar los fotogramas clave de sonido.

El Panoramizador




Esta herramienta le permite regular la ubicación aparente de la fuente de sonido en relación al oyente dentro de un campo de escucha “envolvente”. Igual que la herramienta para el volumen del clip, esta herramienta funciona con fotogramas clave asignados al clip, de forma que solo está activa cuando el cursor de la línea de tiempo se posiciona sobre un clip de audio o un clip de vídeo con audio sincrónico. La línea del contorno para cambios de panoramización se marca en azul.

Por motivos relacionados con la edición de la línea de tiempo, toda la panoramización se produce en modo envolvente, para que tenga que encargarse de una sola versión de los controles del panoramizador. Una vez ha finalizado la edición del proyecto, los clips panoramizados con sonido envolvente pueden mezclarse con otras configuraciones de salida. Esto le permite trabajar con un solo grupo de opciones de panoramización para todos los formatos que vaya a producir.

Los cambios realizados con esta herramienta afectan únicamente al clip actual. Estos cambios permanecen en el clip incluso si lo mueve o lo copia a otra pista.

Para abrir el Panoramizador, haga clic en el icono de parrilla en la cabecera de la pista del panel mezclador. Si en la posición del cursor no hay ningún clip en la pista, este botón se marca en gris. La fuente del sonido se identifica con un punto azul en la parrilla bidimensional. El oyente se coloca en el centro mirando hacia delante.



Posicionamiento del clip de audio con el Panoramizador en modo de diálogo. Observe que los iconos para los altavoces frontales de los extremos están traslucidos, para indicar que en este modo no se utilizan. Tal y como está ajustado aquí, el audio para la pista se escuchará desde la derecha.

Lista de selección

La lista desplegable situada en la parte superior de la ventana del panoramizador le ofrece tres métodos para distribuir el sonido por los seis altavoces envolventes.

5.1 es la mejor configuración con fines generales para la reproducción natural del sonido. Utilícela para sonidos atmosféricos en general, como perros ladrando o coches circulando. Los cinco altavoces principales aparecen representados con iconos en el área de trabajo. El sexto, el altavoz LFE (efectos de baja frecuencia), es demasiado grave para ofrecer entradas de posición. El nivel de mezcla envolvente se controla con un cursor situado bajo el área de trabajo.

Canal central desactivado es la mejor configuración para una pista de música sumergida.

Modo de diálogo combina el altavoz central con los dos altavoces traseros. Esta combinación es adecuada para diálogos entre múltiples altavoces implicados.

Área de trabajo

El cuerpo principal de la ventana del panoramizador representa automáticamente una zona de escucha con un ajuste típico de los altavoces. La cruz del centro del área indica la posición del oyente.

Un punto de control azul determina la posición de la fuente del sonido. Los símbolos de altavoz situados en el borde del área de trabajo muestran su ajuste típico de altavoces 5.1 envolventes, con la pantalla en la parte superior.

Si desea controlar la posición de la fuente del sonido en una dimensión, horizontal o vertical, utilice los cursores del área de trabajo, situados abajo o a la derecha respectivamente.

Canal LFE: el sonido envolvente cuenta con un canal especial subwoofer (altavoz de graves), el “.1” en “5.1”, que le permite amplificar o reducir las frecuencias más bajas para efectos especiales. Controle el aumento del LFE con el cursor situado bajo el área de trabajo. Dado que el oído es incapaz de localizar con precisión la ubicación de estos sonidos de baja frecuencia, el LFE no está asignado a una posición espacial.

Botones de fotogramas clave: los botones de fotogramas clave en la parte inferior del panel le permiten añadir, eliminar y navegar por los fotogramas clave. Si está colocado en una posición existente de fotograma clave, el símbolo de Añadir cambia automáticamente a Borrar.

Herramientas de creación de audio

El editor de películas proporciona dos herramientas de creación que le permiten construir su propia banda sonora sin tener que depender únicamente de los medios de la biblioteca. Puede acceder a ambas herramientas con los botones de la barra de herramientas situada encima de la línea de tiempo del proyecto.

La herramienta **ScoreFitter** es el compositor interno de Pinnacle Studio. Puede utilizarlo para crear música secundaria o auténticos resultados de fondo para su producción. Los clips de música con ScoreFitter pueden ser de cualquier longitud y bastan unos segundos para especificar y crear el estilo que prefiera. Por defecto, un clip ScoreFitter existe únicamente en su proyecto, pero también puede guardar selecciones musicales concretas en la Biblioteca para volver a utilizarlas más adelante.




Justo encima de la línea de tiempo del editor de proyectos, el botón ScoreFitter (bajo el cursor del ratón) y el botón de voz en off (en el extremo derecho) dan acceso a herramientas que le permiten crear material de audio nuevo.

La herramienta de voz en off le permite grabar material en vivo, vocal o de otro tipo. Para ello, se utiliza un micrófono acoplado al equipo. Su uso más habitual es para voces en off y pistas narrativas, pero también puede grabar cualquier sonido que desee y producirlos en el momento justo. La herramienta genera un archivo de audio que se importa automáticamente a la Biblioteca y luego se añade a su proyecto en la posición del cursor. El clip se añade a la pista especial de voz en off en lugar de a la pista actual como sucede con otros tipos de medios.

ScoreFitter



ScoreFitter de Pinnacle Studio crea automáticamente música de fondo en la categoría seleccionada. En esta categoría, usted selecciona una canción entre varias y para esa canción, una de las diversas versiones existentes. La lista de versiones disponible también depende de la duración de la música de fondo que especifique.



La ventana ScoreFitter. Seleccione una categoría, canción y versión, y haga clic en el botón Añadir a película.

Para crear música destinada a una serie de clips, seleccione los clips que desee antes de hacer clic en el botón **Crear canción** para abrir ScoreFitter. (Para seleccionar toda la película, use **Editar > Seleccionar todo** o pulse **Ctrl+A**.) La longitud total de los clips seleccionados determinará la configuración inicial para la duración de la música. No obstante, siempre que lo desee puede modificar el valor cortando el clip en la línea de tiempo del proyecto o editando directamente el contador de Duración.

En ScoreFitter, seleccione una categoría, canción y versión de las listas proporcionadas. Cada categoría proporciona su propia selección de canciones, y cada canción su propia selección de versiones. Mientras la herramienta está abierta, utilice el botón Vista previa para escuchar la canción.

En el campo Nombre, introduzca un nombre para el clip y, si lo desea, ajuste la duración mediante el contador de Duración. El clip musical que cree se ajustará exactamente a la duración que haya seleccionado.

Una vez haya realizado su selección, haga clic en el botón Añadir a película. Studio crea el nuevo clip en la pista activa, al inicio del índice de tiempo actual (como muestra el cursor de la línea de tiempo y el marco de vista previa del Reproductor).

Ampliar su colección de canciones

Las canciones de ScoreFitter vienen en colecciones llamadas “bibliotecas”. La biblioteca estándar, incluida con Studio, cuenta con más de 40 canciones con estilos que van desde el folk hasta la electrónica. Se pueden comprar bibliotecas adicionales desde Studio, ya que están disponibles con tan solo pulsar el botón Obtener más.

La herramienta Voz en off



Con Studio, grabar una voz en off es tan fácil como llamar por teléfono. Basta con abrir la herramienta Voz en off, hacer clic en grabar y hablar por el micrófono conectado a su ordenador.

Puede hablar a medida que mira la película, de forma que las palabras coincidan con la acción en pantalla. También puede utilizar la herramienta para captar con rapidez música de ambiente o efectos de sonido casero mediante el micrófono.

Antes de poder grabar audio con la herramienta de voz en off, necesitará conectar el micrófono a una toma de entrada de la tarjeta de sonido de su ordenador. Revise las escenas de vídeo de su película y decida dónde desea que empiece y acabe la voz en off. Cuando esté listo, abra la herramienta de voz en off.

Seleccione el punto inicial en la línea de tiempo del proyecto. Para hacerlo puede seleccionar un clip, reproducir o detener la película en un punto deseado o puede arrastrar el cursor de la línea de tiempo.

Coloque el micrófono y diga una frase de prueba para comprobar el nivel de grabación (ver abajo "Nivel de voz en off"). Cuando esté satisfecho, haga clic en el botón Grabar, que durante la grabación se convierte en el botón Detener.

Un reloj muestra la cuenta atrás de tres segundos, a continuación, la película empieza a reproducirse. Realice la locución y cuando acabe haga clic en el botón Detener.

Ahora se le preguntará si desea guardar la grabación. Si responde que sí, el clip de voz en off se añadirá a la Biblioteca y también se colocará automáticamente en la pista de voz en off de la línea de tiempo del proyecto.



La herramienta Voz en off, lista para funcionar. Haga clic en el botón Rec (grabar), cuente hasta tres junto con el software y empiece a hablar.

Controles adicionales

Nivel de la voz en off: mientras graba, mire la pantalla del medidor de nivel cumbre para asegurarse de que el micrófono está generando una señal potente, pero sin llegar a sobremodular. Observe el medidor para garantizar que sus niveles de grabación no son ni muy altos ni muy bajos. El indicador cambia de verde (modulación de 0-70 %), a amarillo y rojo.

Nombre de archivo: con este campo de texto puede preconfigurar el nombre del archivo que utilizará para archivos de audio de voz en off. El primer archivo recibe el nombre que usted especifique; si no lo modifica, los archivos posteriores tendrán un sufijo numérico, como por ejemplo, "voz en off (1)" que aumenta con cada caso nuevo.


Ubicación: si hace clic en el icono carpeta podrá navegar a una nueva carpeta de sistema de archivos para guardar los clips de voz en off.

Ajuste el cursor del nivel de grabación para permanecer en el rango adecuado. El cursor está situado justo debajo del medidor de cumbres. Por lo general debería intentar que la cumbre de audio estuviera en el amarillo (71 – 90 %) y fuera del rojo (91 – 100 %).

Silenciar todo el audio: en ocasiones, los sonidos presentes en la banda sonora de su película molestan cuando intenta grabar una voz en off. Esta casilla le permite desactivar totalmente el audio de la línea de tiempo durante la grabación.

Usar Audio ducking para ajustar el volumen de forma automática


Audio ducking sirve para bajar automáticamente el volumen de una pista y poder oír así mejor otra pista. Por ejemplo, si tiene un proyecto de vídeo que incluye música y voz en off, puede usar Audio ducking para bajar automáticamente el volumen de la música cuando habla el narrador. Puede ajustar el umbral que activa el “ducking” y ajustar lo mucho que se reduce el volumen de la pista de fondo.



Para aplicar Audio ducking

- 1 En la línea de tiempo, seleccione la pista a la que desea aplicar el “ducking” (para bajar el nivel de audio de forma selectiva) y haga clic en el botón **Audio ducking**  de la barra de herramientas.
- 2 En el cuadro de diálogo **Audio ducking**, elija la pista principal que desea oír en el cuadro **Pista maestra**.

- 3 Ajuste los siguientes controles deslizantes:
- **Nivel de ducking:** determina la reducción del volumen. Cuando más alto sea, más bajo será el volumen.
 - **Umbral:** determina el nivel de volumen de la pista maestra que activará la reducción del volumen de las otras pistas. Es probable que tenga que experimentar con varias combinaciones de opciones hasta obtener el resultado deseado.



En este ejemplo, la pista superior es una pista de voz en off que se definió como pista maestra. Se aplicó ducking a la pista de música inferior para bajar selectivamente el volumen de la música cada vez que habla el narrador en la pista de voz en off, tal y como indica la forma de onda azul. La línea verde representa el nivel de volumen y muestra dónde se producen los cambios de volumen.

Para quitar el Audio ducking

- En la línea de tiempo, haga clic con el botón secundario en una pista que tenga aplicado **Audio ducking** y seleccione **Quitar ducking**.



Con la llegada de los discos DVD, Blu-ray y AVCHD, la tecnología de vídeo ha evolucionado hacia un medio interactivo que ofrece nuevas posibilidades, tanto a los videógrafos como a la audiencia.

En un proyecto de disco se puede ir más allá de la vieja idea de crear una película para verse en una secuencia estricta, de principio a fin. Ahora la propia audiencia puede decidir qué partes de la producción quiere ver y en qué orden.

La autoría de discos es el proceso de diseñar y crear la estructura que permite esta interacción. Pinnacle Studio proporciona funciones automatizadas que facilitan la autoría a la vez que proporcionan un control total.

Si desea crear un disco rápidamente utilizando una plantilla de preajustes con menús y música, puede exportar su proyecto directamente a un archivo de MyDVD[®]. Para obtener más información, consulte “Exportación a un archivo de MyDVD” en la página 417.



El Editor de disco en Pinnacle Studio. Aquí, se ha añadido un menú a la Lista de menús y ahora está listo para usarse. El reproductor (arriba a la derecha) en esta ventana proporciona un modo especial para editar el comportamiento de los botones de menú.

El proyecto de disco puede empezar en el Editor de disco, utilizando los mismos controles y técnicas que se utilizarían con el Editor de películas, o bien puede importar un proyecto de película al Editor de disco para añadirle un menú de disco. Consulte “Capítulo 3: El Editor de películas” en la página 71 para obtener información acerca de cómo construir una película.

La parte superior de la pantalla del Editor de discos incluye dos áreas de funciones: La Biblioteca compacta, donde se obtienen los menús de disco y otros recursos, y el Reproductor, donde pueden previsualizarse los menús y otros medios, y editarse las interacciones del menú.

Debajo de estas áreas se encuentra la barra de herramientas de línea de tiempo, con todos los controles del Editor de películas. Además, se incluyen los controles adicionales que son necesarios para crear menús de disco. El área debajo de la barra de herramientas de línea de tiempo está ocupada por tres herramientas de navegación independientes: la Lista de menús, donde se guardan los menús de los proyectos, el Navegador y la Maqueta.

Solo puede ser visible uno de los tres elementos (Navegador, la Maqueta y la Lista de menús) o bien el usuario puede ocultar los tres. El selector de herramientas de Navegación, cerca del extremo izquierdo de la barra de herramientas de línea de tiempo, permite controlar esta área. Debajo del área de navegación está la línea de tiempo para los medios que serán el principal contenido del disco. Estas funciones utilizan todo el ancho de la ventana.



Menús de disco

La función principal que hace posible la autoría de discos es el menú. Un disco concreto puede tener uno, varios o muchos menús, cada uno formado por una imagen fija o una breve secuencia continua de vídeo. Las áreas dentro de los menús, denominadas botones, pueden seleccionarse para activar otros contenidos del disco.

Algunos botones hacen que la reproducción continúe desde una ubicación concreta, denominada capítulo, en la línea de tiempo de la producción. Estos botones de capítulo a menudo muestran un fotograma en miniatura o un bucle de vídeo como muestra del contenido. Si se encuentra un marcador de retorno durante la reproducción, este lleva al usuario de vuelta al menú.

Otros botones llevan a otro menú, o a otra página del mismo menú. Los menú multipágina, donde cada página muestra varios botones de capítulo junto con los botones de navegación gestionados automáticamente, favorecen las producciones de prácticamente cualquier tamaño. Sin embargo, el número total de capítulos y marcadores de retorno están limitados a 99 por producción.

La Lista de menús

A diferencia de los clips de la línea de tiempo, los menús de la producción no están ligados a ningún desplazamiento de tiempo concreto. En cambio, un reproductor de disco reproduce el menú de forma continua hasta que exista una interacción del usuario.

Dado que los menús existen “fuera del tiempo”, Pinnacle Studio proporciona la Lista de menús, un área especial sobre la línea de tiempo del Editor de discos para dar cabida a los menús en el proyecto. Arrastrar un menú desde la Biblioteca a la Lista de menús permite usarlo en el proyecto.

Diseñar la interactividad del menú

Una producción de disco puede contener sólo un menú o puede tener muchos. Cada menú contiene áreas gráficamente distintas, generalmente denominadas “botones”, que pueden activarse, quizá mediante las teclas de navegación de un mando a distancia de DVD.


El comportamiento de los botones del menú de disco puede definirse usando los controles en la ventana Editor de discos. Alternativamente, puede invocarse el Asistente de capítulos para crear y configurar automáticamente un conjunto de botones según los ajustes elegidos.

Activando un botón se inicia la reproducción de la película desde un punto elegido, o se transfiere el control a otro menú con sus propios botones. Los destinos posibles de los botones de menú son:

- **Una ubicación de la línea de tiempo:** tras la activación, la reproducción continúa desde un fotograma seleccionado. La ubicación y el contenido correspondiente se consideran un "capítulo" de la película.
- **Otro menú:** los botones pueden enlazar con cualquier menú en la Lista de menús.
- **Otra página del mismo menú:** los menús multipágina siempre incluyen los botones Siguiente y Anterior para navegar entre páginas.

Creación de páginas automática

A medida que se insertan enlaces a nuevos capítulos en un menú multipágina, automáticamente se crean páginas adicionales según sea necesario. Estas aparecen en la Lista de menús junto con las que ya existen en el proyecto. Un gráfico conector enlaza las páginas que pertenecen al mismo menú. Para insertar nuevos capítulos enlazados, utilice el botón Insertar enlace en la barra de herramientas o el Asistente de capítulos.



Un menú principal y su menú multipágina correspondiente en el Reproductor de la Biblioteca

Siguiente y Anterior: la presencia de los botones especiales Siguiente y Anterior son lo que hacen que un menú permita el comportamiento multipágina. Para crear un menú multipágina desde un menú principal existente, simplemente añada botones de estos tipos. Del mismo modo, eliminar uno o los dos botones Siguiente y Anterior de un menú multipágina elimina las funciones automáticas.

Menús multipágina en la Lista de menús

Los iconos de los menús multipágina están conectados en la Lista de menús por un gráfico especial. Indica que los menús están enlazados, lo que significa que se puede navegar desde una página del menú a otra mediante los botones Siguiente y Anterior.

Dividir y unir: para desvincular páginas de menú contiguas, haga clic en el gráfico conector entre ellas. El gráfico desaparece. Las páginas a la izquierda del ratón permanecen con el menú original, mientras que las de la derecha forman un nuevo menú separado (con un nuevo color de fondo para sus iconos de menú). Haga clic en el espacio entre los menús multipágina vecinos para reagruparlos en un único menú.

Ordenar capítulos: una herramienta muy útil pensada básicamente para menús multipágina es el botón ordenar que aparece con el botón Asistente de capítulos a la derecha de la última página del menú. Si usted ha estado trabajando en un menú durante un rato, añadiendo, eliminando y ordenando capítulos, tal vez incluso mientras editaba la propia película en paralelo, probablemente descubrirá que los botones de menú ya no están en el orden de la línea de tiempo en el conjunto de las páginas. A menos que desee un orden personalizado por algún motivo, la solución es hacer un único clic en el botón Ordenar.



Páginas de un menú multipágina. El gráfico conector indica que la navegación entre estas páginas se realiza con los botones Siguiente y Anterior. El botón Ordenar (arriba a la derecha, debajo del puntero) ordena los botones de los capítulos en la secuencia de la línea de tiempo.

Añadir menús de disco

La sección menús de disco de la Biblioteca contiene una colección de menús para una gran variedad de ocasiones y con una gran variedad de estilos visuales. Cada menú incluye una imagen de fondo, un título de texto y un conjunto de botones de navegación adecuados para el propósito del menú.

Para añadir un menú de disco a su producción, abra la Biblioteca compacta en el Editor de discos, seleccione un menú en los Menús de disco (en Contenido) y arrástrelo a la Lista de menús. Para editar las acciones asignadas a los botones del menú, pueden usarse las herramientas de autoría proporcionadas en la línea de tiempo junto con el Reproductor u obtener ayuda automatizada con el Asistente de capítulos. Para modificar el aspecto de un menú (o crear uno desde cero) debe usarse el Editor de menús.

Tipos de menú

Cada diseño de menú en la Biblioteca tiene dos variaciones: **principal** y **multipágina**.

Menú principal: en la mayoría de producciones, el primer menú que ve el usuario es de este tipo. Los menús principales normalmente contienen botones con los títulos predeterminados Reproducir película y Selección de escenas; pueden cambiarse si se desea. Aunque los destinos de los enlaces de los botones también pueden cambiarse, es mejor mantener las convenciones. Por ejemplo, el botón Reproducir película normalmente se configura para empezar a reproducir la película desde el principio, y la Selección de escenas normalmente activa un menú secundario con enlaces a los “capítulos” de la película.

Menú multipágina: a menudo un menú de selección de escena necesita más botones de capítulo de los que caben en una página. Para solucionar este problema, Pinnacle Studio permite menús multipágina, que disponen de botones adicionales solo para navegar entre menús. El comportamiento de estos botones está integrado. Un par de botones Siguiente y Anterior permiten que la vista se mueva de una página a otra del mismo menú; además, un botón Inicio permite volver al primer menú del proyecto.

Consejo: para ver paralelamente los menús principales y los correspondientes menús multipágina en la Biblioteca, haga clic con el botón derecho del ratón en el área gris junto a un menú y seleccione **Ordenar por > Nombre**.

Botones de menú

El número de botones de capítulo por página cambia de un diseño de menú a otro, así que un criterio para elegir un menú es el número de clips que debe administrar. Pero si desea un número diferente de botones en un menú concreto, puede añadir o eliminar botones en el Editor de menús, que se inicia haciendo clic en el botón Editar del Reproductor. Consulte “El Editor de menús” en la página 332 para obtener más información.

Los menús con menos botones normalmente tienen más espacio para títulos; los que tienen muchos botones deben adaptarse con títulos abreviados o sin ningún título. La necesidad de poner títulos y si estos deben ser simples (“Capítulo 1”) o descriptivos (“Cortando el pastel”) es una cuestión de estilo y del contenido de la película.

Menús y botones no enlazados

Sólo el primer menú de la Lista de menús está automáticamente disponible para el usuario (y sólo si hay algún contenido en la línea de tiempo que actúe como capítulo inicial). Los menús añadidos posteriormente no forman parte del sistema de menús de la producción hasta que se vinculan con el primer menú. El enlace puede ser indirecto, implicando a uno o más menús intermedios, pero hasta que no exista el menú es una isla inalcanzable. Dichos menús están marcados por el símbolo  en la esquina inferior derecha de la miniatura del icono de la Lista de menús.



También aparece una indicación especial en el Reproductor para los botones de menú que aún no se han enlazado a una ubicación de la línea de tiempo (un capítulo) o a otro menú. Un botón vinculado muestra el capítulo (p. ej. "C1") o menú (p. ej. "M1") al que conecta. Un botón no enlazado muestra un icono de interrogación. (Si los indicadores de botones no están visibles, haga clic en la casilla Mostrar/ocultar números de capítulo debajo del Reproductor.)



Previsualizar menús de disco


El Editor de discos, al igual que el Editor de películas, incluye un Reproductor para previsualizar los recursos de Biblioteca y los clips de la línea de tiempo. Para leer una introducción general al Reproductor, consulte "El Reproductor" en la página 18.

Aquí se describen las funciones especiales proporcionadas por el Reproductor al visualizar menús en la Lista de menús. Haciendo clic en un menú en la Lista de menús el Reproductor entra en modo de entrada de menú y previsualizar el menú seleccionado. También se puede pasar directamente a este modo con cualquier menú seleccionado haciendo clic en la pestaña Menú sobre la pantalla del Reproductor en el Editor de discos.

Los controles especiales también aparecen en la parte inferior del Reproductor del Editor de discos.



Botón **Editor de menús**: el propósito del Editor de menús es crear o modificar el diseño y disposición de los menús de disco.



Con el menú seleccionado como el modo de entrada del Reproductor (arriba), el Reproductor proporciona zonas interactivas en la pantalla de vista previa para asignar enlaces de capítulos. Aquí "C1" muestra como un enlace de capítulo se ha asignado al botón Reproducir película, mientras que el símbolo "?" sobre el botón Selección de Escenas indica que este actualmente no está asignado.

Casilla Mostrar números de enlace : marque esta casilla para que aparezcan números de enlace en la vista previa sobre cada botón del menú. Los números de enlace coinciden con el formato y el color de las marcas de capítulo de la línea de tiempo.

Botón Simulador de disco : este botón abre la ventana del Simulador de disco donde puede previsualizarse el proyecto con toda la interactividad para asegurarse de que los menús funcionan de la forma esperada

Botón Grabar disco : cuando esté listo para probar el proyecto en un disco real, haga clic en este botón (o en Exportación, en la parte superior de la pantalla) para lanzar el Exportador, que le guiará a través del proceso de grabar la película en un disco óptico.

Indicadores de enlace

Como se ha visto en la ilustración anterior, cuando se previsualiza un menú con botones de capítulos no enlazados, estos botones aparecen marcados con un interrogante rojo en lugar del número de capítulo. Excepto tal vez un subconjunto no usado en la página final de un menú multipágina, todos los botones de capítulo de los menús deberían enlazar a una película.

Edición de menús en la línea de tiempo

Desarrollar un proyecto para un disco óptico, como un DVD, en el Editor de disco de Pinnacle Studio ofrece muchas oportunidades para añadir un toque creativo a la producción.

Cada aspecto de un menú de disco puede editarse en Pinnacle Studio: los detalles de su aspecto visual, los enlaces de los botones en pantalla, la duración exacta de los “capítulos”. Para los aspectos visuales se utiliza el Editor de menús, pero el enlace de los botones y el tiempo de los capítulos se controlan con el propio Editor de discos.

Para ver un resumen de la interfaz del Editor de disco, consulte “Capítulo 9: Proyectos de disco” en la página 311.

Marcadores de menú de la línea de tiempo

Los botones de capítulo en un menú de disco pueden enlazarse individualmente a cualquier punto de la línea de tiempo de la película. En el Editor de disco, estos puntos están señalados en la línea de tiempo con marcadores de capítulo en la Pista de capítulo, que es una pista de la línea de tiempo especializada situada sobre las otras pistas cuando se añade un primer menú a la película. (La pista se elimina de nuevo si se borran todos los menús). El título de un marcador de capítulo consiste en la letra "C" seguida del número de secuencia del capítulo en el menú.

Los marcadores de retorno, que marcan automáticamente los puntos de salida desde la línea de tiempo hacia el menú de disco, también aparecen en la Pista de capítulo. El título de un marcador de retorno es la letra "M" con el número de secuencia del menú de destino.

Independientemente de la duración de la producción, hay un límite de 99 botones de capítulo y marcadores de retorno en total.

El color de los marcadores de capítulo y de retorno coincide con el color del icono de la Lista de menú del menú al que están asignados los marcadores. Los marcadores pueden moverse en la línea de tiempo arrastrando. Consulte "Edición de la línea de tiempo de marcadores de capítulo y de retorno" en la página 327 para obtener más información.



Soltando un menú en una Lista de menús vacía se inserta un marcador de capítulo en el inicio del primer clip de la película (si existe) como el destino del botón Reproducir película del menú. Al final de la película se inserta un marcador de retorno, que permite volver al menú.

Herramientas de autoría

En el Editor de discos, la barra de herramientas de la línea de tiempo proporciona un número de herramientas de autoría que pueden usarse directamente sin cambiar de ventana o vista.



Herramientas en la barra de herramientas del Editor de discos.



Crear enlace: este botón enlaza el botón de capítulo actualmente seleccionado en el Reproductor con la posición del cursor de la línea de tiempo.



Insertar enlace: este botón facilita el trabajo con menús multipágina moviendo todos los enlaces de botones existentes (empezando en el botón de capítulo actualmente seleccionado en el Reproductor) una posición hacia el final.

En un menú multipágina, el hecho de insertar un enlace puede iniciar una reacción en cadena forzando que un enlace existente pase a la página siguiente, un enlace de allí a la siguiente página, y así hasta la página final, que se creará si es necesario.



Eliminar enlace: al hacer clic en este botón se elimina el enlace existente entre el botón del menú y el marcador de capítulo en la Pista de capítulo. En la Pista de capítulo permanecerá un marcador de capítulo “no enlazado”. Este capítulo no enlazado puede enlazarse manualmente arrastrando y soltando en otro botón de la Vista previa del menú o puede permanecer como un capítulo no enlazado, en cuyo caso, durante la reproducción podrá verse usando el botón de salto de capítulo del mando a distancia. También puede hacerse clic con el botón derecho del ratón en uno o más marcadores de capítulo y luego seleccionar Eliminar enlace seleccionado.



Ciclo de botón: haciendo clic en las flechas izquierda y derecha de este control usted puede desplazarse por los botones disponibles y activarlos para la edición. Haga clic en el título del botón para editarlo. Los botones también pueden seleccionarse haciendo clic en los enlaces de botón en el Reproductor cuando se previsualiza un menú.



Ajustar miniatura: haciendo clic en este botón se genera una imagen de miniatura del fotograma en la posición del cursor de la línea de tiempo y aparece en el botón de menú seleccionado en el control ciclo de botón si es del tipo Miniatura. Si desea obtener más información sobre los tipos de botones de menú, consulte “Botones de menú” en la página 333.



Crear capítulo no enlazado: a menos que el cursor de la línea de tiempo esté exactamente colocado en un marcador de capítulo o de retorno, haciendo clic en este botón se añade un marcador de capítulo a la Pista de capítulo, pero no se vinculará a ningún menú. También se puede crear un capítulo no enlazado haciendo doble clic en el área de Pista de capítulo, ubicada sobre las otras pistas de línea de tiempo.

El capítulo no enlazado puede enlazarse manualmente a posteriori arrastrando y soltando en un botón en la Vista previa de menú, si se desea. Sin embargo, un capítulo no enlazado también tiene una finalidad útil de por sí: durante la reproducción designa uno de los puntos en que se detendrá el reproductor al explorar un DVD con el botón de salto del mando a distancia.



Eliminar capítulo: cuando el cursor de la línea de tiempo está colocado sobre un capítulo, el botón Crear capítulo no enlazado asume la función opuesta, y un símbolo modificado. Haciendo clic se elimina el marcador de capítulo y el enlace que lo une a un menú, si existe. También se pueden eliminar capítulos con el comando del menú contextual Eliminar capítulos seleccionados si se han seleccionado uno o más marcadores de capítulo. Para eliminar los enlaces de los marcadores de capítulo, dejándolos sin enlazar pero aún en la Pista de capítulo, utilice Suprimir enlaces seleccionados del mismo menú.



Crear Retorno: a menos que ya exista un marcador en la posición del cursor de la línea de tiempo, este botón añade un marcador de retorno a la Pista de capítulo.

Un marcador de retorno está activo durante la visualización si la reproducción ha empezado desde el mismo menú al que está asociado el marcador. (En la línea de tiempo, el color del marcador debería coincidir con el del icono del menú asociado en la Lista de menús.) Cuando la reproducción llega al fotograma asociado con un marcador de retorno, la reproducción salta al menú asociado.



Eliminar retorno: si existe un marcador de retorno en la posición del cursor, el botón Crear retorno se convierte en Eliminar retorno, con un símbolo también diferente.

Tanto el botón Eliminar capítulo como el comando de menú contextual Eliminar capítulos seleccionados pueden usarse para eliminar marcadores de retorno.

Edición de la línea de tiempo de marcadores de capítulo y de retorno

Los marcadores de capítulo y de retorno están unidos a fotogramas concretos de la línea de tiempo donde la reproducción se inicia desde un menú de disco (capítulos) o donde la reproducción da paso al menú originario (retorno). Los dos tipos de marcador pueden arrastrarse con el ratón para cambiar la posición donde actúan en la película.

Al previsualizar un menú, arrastrar un marcador de capítulo desde la Pista de capítulo a un botón en el Reproductor se volverá a enlazar el botón. La operación inversa, arrastrar un botón desde el Reproductor a un punto de la Pista de capítulo, es un método alternativo para crear un nuevo marcador de capítulo.

Un proyecto que contiene uno o más menús de disco debe tener un marcador de retorno colocado permanentemente al final de la Pista de capítulo. Esto garantiza que cualquier capítulo reproducido en el disco acabará en un retorno válido. Por esto, el marcador de retorno final no puede eliminarse.

El Asistente de capítulos


Si un menú de disco multipágina se ha arrastrado desde la Biblioteca a la Lista de menús, aparece un botón Asistente de capítulos en la esquina superior derecha del icono de menú. Haciendo clic en este botón se abre la ventana Asistente de capítulos.

¿Por qué usar el Asistente de capítulos?

El Asistente de capítulos proporciona una manera rápida de crear capítulos para la película. Los Marcadores de capítulo se añaden a la Pista de capítulo en la línea de tiempo del Editor de discos para mostrar dónde empieza cada capítulo. Con la opción Enlazar capítulos con botones de menú (véase más abajo), cada capítulo se representa con un botón de capítulo en una serie de páginas de menú generadas automáticamente; estas páginas están enlazadas por botones Siguiente y Anterior.



Activando los botones de capítulo al visualizar el menú, el usuario puede reproducir la película desde cualquiera de los puntos de inicio proporcionados.



El Asistente de capítulos es ideal para configurar pases de diapositivas y menús de selección de escenas. Si se está archivando vídeo en el disco, puede usarse para generar un menú que actuará como catálogo de escenas. Las series de páginas de menú creadas pueden tener cualquier longitud. Su longitud depende de cuántos capítulos se creen y cuántos botones de capítulo haya en el diseño de página del menú.

El Asistente de capítulos no hace nada que no pueda hacerse mediante las herramientas de autoría de disco en el Editor de discos (y permanecen disponibles para ajustar posteriormente el menú generado). Su objetivo es acelerar el proceso creativo asumiendo una gran parte del trabajo rutinario que implica configurar un menú multipágina.

Usar el Asistente de capítulos

Los controles del Asistente de capítulos están agrupados en tres paneles horizontales. Cuando haya configurado los controles a su gusto, haga clic en Aceptar. El Asistente de capítulos realizará su trabajo de crear nuevos capítulos para la producción, completos con marcadores en la línea de tiempo y (por defecto) un conjunto de páginas de menú generadas automáticamente con la cantidad de botones de capítulo que sea necesaria.

Colocar capítulos en

Este es el panel superior en el Asistente de capítulos. Aquí las dos opciones pueden usarse juntas o separadas.

Posiciones óptimas: si se activa esta casilla, el Asistente de capítulos crea capítulos en el intervalo seleccionado en la línea de tiempo, pero se ajustará el capítulo al límite de un clip cercano cuando ello sea posible. La longitud de capítulo media deseada se especifica en segundos. El valor inicial está basado en la longitud de la película. Para ajustarla, haga clic directamente en el número y escriba, o arrastre horizontalmente en el cuadro de texto.

Marcadores de línea de tiempo: esta opción asume que se han preparado marcadores de línea de tiempo para indicar al Asistente de capítulos los sitios concretos de la película donde debe crearse un enlace de capítulo.

Aplicar a

El segundo panel en el Asistente de capítulos proporciona opciones que controlan el alcance de la operación del asistente.

Toda la película: se crean marcadores de capítulo a lo largo de toda la película.

Selección: los marcadores de capítulo se colocan solo en el rango desde el inicio del primer clip seleccionado y el final del clip final.

Opciones

El tercer panel ofrece dos elecciones finales, que pueden ajustarse independientemente.

Enlazar capítulos con botones de menú: cuando se selecciona esta opción, se añaden tantas páginas al menú como sea necesario para alojar los botones para todos los capítulos creados. Sin esta opción, los marcadores de capítulo se crean en la línea de tiempo en estado “sin enlazar” y no se crean páginas de menú.

Si desea enlazar un marcador no enlazado a un botón de menú, arrástrelo al botón durante la vista previa del menú en el Reproductor. Incluso si se deja sin enlazar, el marcador de capítulo aún servirá como punto de reanudación cuando el usuario vaya saltando por el disco con el botón de salto del mando a distancia.

Volver después de cada capítulo: activando esta opción se añade un marcador de retorno al final de cada capítulo. Por defecto, los marcadores se insertan de forma que cada capítulo se reproduzca hasta el inicio del siguiente capítulo, volviendo luego al menú originario. Para cambiar el menú al que está enlazado un marcador de retorno, arrastre el marcador al icono de menú en la Lista de menús. Sin embargo, recuerde que el marcador de retorno solo estará activo si la reproducción se ha iniciado desde el menú al que está enlazado el marcador.

El Editor de menús

El Editor de menús comparte la mayoría de sus controles y funcionamiento con el Editor de títulos (consulte “Capítulo 7: El Editor de títulos” en la página 233). La sección actual se centra en funciones concretas del Editor de menús.

Iniciar el editor

Para abrir un menú en el Editor de menús, haga clic en el botón **Editar** en el Reproductor durante la vista previa del menú, o haga doble clic en el menú en la Lista de menús.

Al igual que con el Editor de títulos, cuando el Editor de menús se abre, una línea de texto ya está marcada. Para editarla, simplemente empiece a escribir. Para empezar a editar una línea diferente, haga clic dentro de la caja de texto y seleccione los caracteres que desee cambiar. Para terminar la edición de texto, haga clic en un área vacía de la ventana.

El ciclo de botón

Una característica diferente entre el Editor de menús y el Editor de títulos es el ciclo de botón, un control también presente en el Editor de discos. En ambos casos está situado a la derecha de la barra de herramientas, justo sobre la línea de tiempo. Haga clic en las flechas izquierda y derecha en el control para pasar por los botones activos en el menú y activar uno para la edición.

Nota: si solo desea editar texto para los botones en el menú, no es necesario entrar en el Editor de menús; en su lugar, edite el nombre del botón directamente en el control ciclo de botón del Editor de disco.

Botones de menú

Cualquier elemento visual del menú de disco puede usarse como “botón” que enlaza a otro contenido de la película. Por otra parte, los elementos denominados “Sin botón” no funcionan como enlace.

Tipos de botón

El tipo de botón de menú es el único factor que determina su comportamiento. Su texto y apariencia deberían ser casi siempre coherentes con este comportamiento en una producción de disco bien realizada, pero no siempre afectan. Existen cinco tipos de botón.

Normal: este tipo de botón permite que el texto, imagen o forma sirvan como enlace a cualquier marcador de capítulo de la línea de tiempo del proyecto de disco o a un menú en la Lista de menús.

Miniatura: esta variación del tipo de botón Normal permite mostrar una miniatura de la línea de tiempo en el botón.

Anterior y Siguiente: estos tipos de botón gestionan automáticamente la navegación entre páginas de menús multipágina en la Lista de menús. Durante la reproducción, los botones se ocultan automáticamente si sus destinos no existen (en la primera y última página del conjunto multipágina). Puesto que su comportamiento es fijo, no es posible enlazar estos botones a los marcadores de capítulo.


Raíz: un botón de este tipo enlaza al primer menú en la Lista de menús. Su comportamiento no puede cambiarse.

Botones para menús multipágina

Si se añade un botón **Siguiente** y uno **Anterior** a cualquier menú, este podrá actuar como menú multipágina. Si falta alguno de los dos, el menú no puede usarse en el modo multipágina.

Preajustes de botón

Haga clic en la pestaña Botones en la parte superior del Editor de menús para ver las categorías disponibles de botones de menú prefabricados. Seleccione un botón y este aparecerá en la parte central del área de previsualización, donde se puede arrastrar hasta la posición deseada.



Las tres categorías reflejan los tipos de botón descritos anteriormente. La categoría Navegación incluyen todos los botones del tipo Anterior, Siguiente y Raíz.


Botones generales: estas imágenes están pensadas para usarse con botones Normal, que pueden enlazarse a cualquier marcador de capítulo de la Línea de tiempo.

Botones de navegación: estos diseños están pensados para botones Siguiente, Anterior y Raíz con navegación fija.

Botones de miniatura: estos botones incluyen un área de miniatura donde puede verse un clip de la línea de tiempo.

Ajustes de botón


El panel Ajustes de botón está a la derecha de la vista previa del Editor de menús.



El panel Ajustes de botón es parte del Editor de menús.

El Simulador de Disco

Para previsualizar el proyecto después de configurar los menús, haga clic en el botón reproducir en la parte inferior del Reproductor. Esto activa la ventana Simulador de disco.




Cuando el Reproductor del Editor de discos previsualiza un menú en la Lista de menús del proyecto, hay un botón (centro inferior) para probar el proyecto en el Simulador de disco.

Siempre y cuando el proyecto se haya creado correctamente, el simulador debería abrir un menú principal, con los enlaces “Reproducir película” y “Selección de escenas” listos para usar.

Para moverse de enlace a enlace dentro de la vista previa, utilice los botones de navegación de DVD en la parte inferior derecha o haga clic directamente en los enlaces de la vista previa.

Tómese su tiempo para comprobar todos los capítulos y enlaces de menú de la producción. Debería comprobarse cualquier interacción de usuario deseada: los descuidos son frustrantes para el espectador y pueden evitarse fácilmente.



En el Simulador de disco se utiliza un conjunto de controles similar al de un mando a distancia de DVD. Las interacciones de menú y la reproducción pueden ajustarse y comprobarse por completo antes de grabar el proyecto en un disco.

Cuando esté satisfecho con el proyecto, podrá exportarlo como archivo de película, guardarlo como archivo de imagen de disco o grabarlo en un disco. Consulte “Capítulo 11: El Exportador” en la página 395 para obtener más información.



Pinnacle Studio permite incorporar muchos tipos de medios en las producciones de vídeo. Cuando estos medios se almacenan externamente en el ordenador, sea en una cinta de una videocámara, en una tarjeta de memoria de una cámara digital o en un servicio basado en la nube, deben transferirse al almacenamiento local antes de poder usarse.

Este proceso de transferencia se llama “captura”, “importación” o “descarga”, en función de los medios involucrados y del método de transferencia. Puesto que la mayoría de grabaciones audiovisuales actualmente se almacenan en formato digital desde buen principio, las transferencias suelen poderse archivar sin pérdidas de calidad. Sólo en la transferencia desde fuentes analógicas o basadas en cintas (p. ej. cinta VHS, Hi8 o DV) todavía existe un proceso de “captura”, que a menudo implica una conversión al formato digital. Los términos “importar” e “importación” se pueden utilizar en referencia a todos los métodos para transferir imágenes y sonido a la Biblioteca para su uso en la producción.

Antes poder utilizar los recursos de archivos compatibles con Pinnacle Studio, entre los que se incluyen medios de fotográficos, de vídeo o de audio y los propios proyectos de Pinnacle Studio, estos se deben importar a la Biblioteca desde una fuente como, por ejemplo, una unidad de disco duro local. En la mayoría de casos, la importación se realiza automáticamente usando “carpetas de seguimiento”. Sin embargo, también puede usarse el Importador para importar recursos de carpetas locales que no se hayan configurado como carpetas de seguimiento.

El siguiente paso

Cuando Studio haya terminado de importar los recursos, usted podrá acceder a los archivos importados para usarlos en las producciones. Para obtener más información, consulte “Capítulo 2: La Biblioteca” en la página 21.

Usar el Importador

El primer paso de la importación es abrir el Importador de Studio haciendo clic en el botón Importar en la parte superior izquierda de la pantalla.

El Importador consiste en una gran área central rodeada de varios paneles más pequeños. Uno de estos paneles, el de Importar de, en la parte superior izquierda de la pantalla, tiene un papel fundamental. Ofrece una lista de tipos de dispositivos que pueden servir como fuente de la operación de importación. La elección de la fuente de entrada determina el resto de la pantalla del Importador. Sobre todo, el conjunto de controles y vistas dispuestas en el área central para la vista previa, navegación y selección de material depende del tipo de importación seleccionado.



Importador de Studio

La importación se puede considerar un proceso de cuatro pasos:

- 1 Seleccionar la fuente de importación en el panel Importar de.
- 2 Confirmar o ajustar los ajustes en los otros paneles.
- 3 Seleccionar el material a importar desde la fuente elegida.
- 4 Iniciar la operación de importación.

En este punto Studio empieza a transferir el material de audio, vídeo e imágenes solicitado desde el dispositivo fuente al disco duro (en caso necesario), mediante las ubicaciones definidas en el panel Importar a. Los medios se añaden inmediatamente a la Biblioteca. Cuando la operación de importación haya finalizado, el Importador devuelve el control a la pantalla anterior, donde se podrá acceder a los archivos importados mediante la Biblioteca. (Consulte “Capítulo 2: La Biblioteca” en la página 21.)

Importación de contenido 3D estereoscópico

Pinnacle Studio reconoce el contenido como 3D estereoscópico y lo marca como tal para los archivos con las propiedades siguientes:

- **MTS:** MVC, SBS50, SBS100 (si hay marcadores de flujo H264)
- **WMV:** MultiStream, SBS50, SBS100, TAB50, TAB100 (si hay etiquetas de metadatos)
- **MP4, MOV con H264:** SBS50, SBS100 (si hay marcadores de flujo H264)
- **MPO:** MultiStream
- **JPS, PNS:** SBS50, SBS100

Si Studio no ha identificado correctamente el medio 3D, seleccione el ajuste correcto en la lista desplegable 3D estereoscópico, en el grupo Ajustes de las herramientas Correcciones (Editor de medios). Consulte “Ajustes” en la página 171 para obtener más información.

Paneles del importador

La selección exacta de materiales a importar tiene lugar en el área central del Importador. Cada fuente de importación utiliza el área central de alguna forma diferente.

En función de la fuente de entrada, el área central comparte la interfaz del Importador con hasta cinco paneles auxiliares con funciones estandarizadas.


El panel Importar de

Este es el panel superior izquierdo del Importador, una posición que refleja su papel vital en la configuración de la operación de importación.

Las fotos, música y secuencias de vídeo o proyectos que desee importar pueden estar en una gran variedad de tipos de dispositivos y tecnologías. Las fuentes de importación soportadas incluyen:

- Todos los tipos de medios auxiliares basados en archivos, como unidades ópticas, tarjetas de memoria y memorias USB (consulte “Importar desde archivos” en la página 362). Haga clic en **Mi PC** en el panel **Importar de** para seleccionar los diferentes archivos para importar de los discos conectados al equipo.
- Haga clic en **Buscar contenidos** para importar todos los archivos de un tipo concreto de un conjunto de uno o varios directorios.
- Videocámaras DV o HDV con conexión IEEE-1394 (FireWire). Consulte “Importar de cámara DV o HDV” en la página 372. Los dispositivos se enumeran por nombre en el panel Importar de con sus nombres de dispositivo (p. ej. “Dispositivo DV”). Seleccione el que corresponda.
- Cámaras y grabadoras de vídeo analógicas (consulte “Importar de fuentes analógicas” en la página 377). Cualquier hardware de captura analógico del sistema se enumera por nombre (p.ej. “Pinnacle Systems710-USB”).
- DVDs y discos Blu-ray. Consulte “Importar desde disco DVD o Blu-ray” en la página 380.
- Cámaras fotográficas digitales. Consulte “Importar desde cámaras digitales” en la página 381.

Algunas fuentes en el panel Importar de se seleccionan de una sublista de dispositivos reales que aparece al hacer clic en la entrada de la fuente principal. En la ilustración, se ha hecho clic en DVD / Blu-Ray. Ahora el usuario puede elegir entre dos unidades DVD instaladas en este sistema concreto.




Importación de fotogramas individuales

Studio ofrece dos modos especiales para importar fotogramas individuales en lugar de una secuencia continua. Estos modos son:


- **Detener animación:** cree una película animada importando un único fotograma cada vez de una fuente de vídeo en directo. Consulte "Stop motion" en la página 382.
- **Instantánea:** importe imágenes individuales de una cinta o una fuente en directo como una webcam. Consulte "Instantánea" en la página 389.

Ajustar niveles de audio y vídeo analógico

El hardware de captura analógico puede ofrecer controles adicionales para modificar los niveles de parámetros de las señales de audio y vídeo. Dicha capacidad es útil para corregir problemas de exposición y similares en el material fuente, y cuando es necesario compensar las diferencias en vídeo de múltiples fuentes.



Para acceder a los controles, seleccione la fuente analógica, luego haga clic en el botón **más** ➤ junto al nombre de fuente. Esto abre la ventana Niveles de entrada analógicos.



La ventana Niveles de entrada analógicos le permite ajustar un número de parámetros de vídeo y audio. El control deslizante Tono (cuarto desde la izquierda) no se utiliza con fuentes PAL.

Aunque se pueden ajustar estos niveles con la corrección adecuada en el Editor de vídeo, ajustarlos correctamente para la captura puede evitar tener que preocuparse de la corrección de color posteriormente.

Ajustar las opciones de audio correctamente en la captura le ayudará a conseguir una calidad y niveles de volumen consistentes.

Ciertos dispositivos de captura pueden ofrecer menos opciones que las mostradas y tratadas aquí. Por ejemplo, con el hardware que no soporta capturas en estéreo, no aparece un control de balance.

Vídeo: seleccione el tipo de vídeo que se vaya a digitalizar haciendo clic en el botón fuente adecuado (Compuesto o SVideo). Los cinco controles deslizantes le permiten controlar el brillo (ganancia de vídeo), contraste (nivel de negro), nitidez, tono y saturación de color del vídeo entrante.

- El control deslizante tono puede ser útil para corregir cambios de color no deseados en material NTSC; no está disponible al capturar de una fuente PAL.
- El control deslizante saturación regula la “saturación de color” (la cantidad de color) en la imagen. (Una imagen con saturación cero sólo tiene blanco, negro y tonos grises.)

Audio: los controles deslizantes a la derecha del panel le permiten controlar el nivel de entrada y el balance estéreo del audio entrante.


El panel Importar a

Tras importar desde dispositivos externos, los elementos de medios y los proyectos de Pinnacle Studio resultan accesibles desde su propio equipo como archivos. El panel Importar a del Importador le permite especificar dónde se almacenan estos archivos. Existen carpetas separadas para los proyectos y los elementos de vídeo, audio e imagen, pero el panel Importar a solo enumera las que son relevantes para la fuente de importación actual, según se ha definido en el panel Importar de.

A medida que aumenta la cantidad de archivos de medios y proyectos de vídeo en el sistema, resulta muy útil pensar cuál es la mejor forma de organizar el material en carpetas y subcarpetas, de forma que en el futuro se pueda recuperar fácilmente cualquier elemento. Los controles del panel Importar a están diseñados para automatizar este proceso en el grado deseado.

Trabajar con carpetas de importación


Hasta que no se especifique algo diferente, el Importador utiliza las carpetas de documentos estándar para vídeo, música e imágenes en la cuenta de usuario de Windows y una carpeta predeterminada para los proyectos de Pinnacle Studio. La ilustración muestra una configuración típica en Windows. Para cambiar una carpeta de importación, haga clic en el pequeño botón de carpeta o en la ruta de carpeta actual. (Consulte “Seleccionar una carpeta de importación” en la página 349.)



Las carpetas seleccionadas para cada tipo de recurso, ya sean por defecto o personalizadas, sirven como ubicación base para los archivos importados. Para gestionar los recursos de archivos de forma efectiva, también puede especificar un nombre de subcarpeta personalizado o un método de generación automática de un nombre en función de la fecha actual o la fecha de creación del material importado. Haga clic en **definir subcarpeta** o en el botón **más** ➤ para el tipo de medios para acceder a las opciones de subcarpeta. (Consulte “Definir una subcarpeta” en la página 350.)

Por ejemplo, si usted define la carpeta de vídeo principal en “c:\vid” y el método de nombre de subcarpeta en “Mes actual”, todos los vídeos importados se transferirán a una carpeta con un nombre del tipo “c:\vid\2012-10”.

Indicador de espacio libre: este gráfico de barras muestra para cada destino de importación cuánto espacio libre queda en el dispositivo de almacenamiento. La primera parte de la barra representa el espacio ya ocupado en el dispositivo. El espacio de color muestra cuánto espacio requerirá cualquier archivo de medios o de proyecto actualmente seleccionado y pendiente de importar.




Visualización de espacio de almacenamiento disponible

Nota: Si un dispositivo de destino alcanza el 98 por ciento durante la importación, la operación se detiene en ese punto.

Seleccionar una carpeta de importación


Para seleccionar una carpeta base diferente para un tipo de recurso determinado, haga clic en el botón de carpeta o en el nombre de carpeta correspondiente en el panel Importar a. Esto abre una casilla de selección de carpeta donde usted puede navegar, o en caso necesario crear, la carpeta que desee usar.



Las carpetas con subcarpetas aparecen con un signo de más en la parte izquierda del icono de carpeta si están cerradas, y con un signo de menos si están abiertas. Haciendo clic en el icono se invierte el estado de la carpeta.

Definir una subcarpeta

Para designar una subcarpeta de la carpeta base como el destino de importación real para el tipo de recurso, haga clic en el botón definir subcarpeta o en el botón más . Estos botones abren una ventana de diálogo que representa una versión extendida del panel Importar a, incluyendo los controles necesarios para definir el nombre de subcarpeta o un método de nombre para cada tipo de recurso soportado por la fuente de importación actualmente seleccionada.



*La ventana de diálogo extendida **Importar a** para recursos de archivos. Puesto que los archivos pueden ser de cualquier tipo de recurso, existen controles para los cuatro tipos. La mayoría de las otras fuentes solo importan medios de vídeo, y no muestran los controles de audio, foto y proyecto.*

La fila de controles para cada tipo de recurso incluye una lista desplegable con las opciones de nombre:

Ninguna subcarpeta: con esta opción, los archivos que se importen se almacenarán en la carpeta base.

Personalizado: al seleccionar esta opción, aparece un cuadro de edición in situ. Introduzca el nombre de la subcarpeta en la que desee almacenar la siguiente importación o importaciones del tipo de recurso.

Hoy: sus importaciones irán a una carpeta cuyo nombre sea la fecha actual, con el formato "2012-10-25".

Fecha de creación: cada archivo importado se almacenará en una subcarpeta con el nombre de la fecha de creación del recurso, en el mismo formato que antes. Cuando se introducen varios recursos en una única operación de importación, esto puede conllevar la creación o actualización de varias subcarpetas.

Mes actual: funciona igual que la opción Hoy pero sin la parte del día en el nombre, como por ejemplo, "2012-10".


Después de la elección, haga clic en el botón "x" en la parte superior derecha de la ventana de diálogo para volver al Importador.

El panel Modo

El panel Modo del Importador proporciona un lugar para ajustar las opciones ofrecidas por varias fuentes de importación.

Opciones de importación DV / HDV

Las opciones para la Importación de DV y HDV aparecen en tres grupos en el panel Modo.



Preajustes: el grupo Preajustes ofrece dos configuraciones estándar para la compresión de vídeo y audio, y una configuración personalizada que le permite ajustar los parámetros de compresión en la ventana Opciones de compresión, que se abre al hacer clic en el botón más  superior. Para obtener más información, consulte “La ventana Opciones de compresión” en la página 356.

Los preajustes fijos son:


- **DV:** ofrece una captura DV a máxima calidad, usando unos 200 MB de espacio en disco por cada minuto de vídeo.
- **MPEG:** la compresión MPEG produce archivos más pequeños que DV, pero requiere más potencia de computación para codificar y decodificar. Esto puede provocar un rendimiento más lento en ordenadores antiguos.

Detección de escenas: si se activa la función de detección de escenas, durante la importación la secuencia se divide en “escenas” que se pueden visualizar y manipular por separado en la Biblioteca. Esto simplifica enormemente la tarea de localizar material de interés durante la edición. Haga clic en el botón más inferior  para abrir la ventana de Opciones de Detección de escenas. (Consulte “La ventana Opciones de detección de escenas” en la página 357.)

Detener al final de la cinta: esta opción le dice a Pinnacle Studio si debe dejar de capturar automáticamente al encontrar un área de cinta en blanco. Un área en blanco, sin franja de código de tiempo, indica una cinta virgen. Si se ha evitado dejar cualquier espacio en blanco durante la grabación (superponiendo ligeramente las tomas vecinas), esta opción permite una captura desatendida.

Opciones de importación para medios analógicos

Las opciones para la importación analógica son similares a las de las fuentes digitales. Consulte más abajo las explicaciones de las ventanas de Opciones de compresión y Opciones de Detección de escenas.




Opciones de importación para medios basados en archivos

El panel Modo proporciona dos opciones que afectan a la importación desde archivos.

Modo de importación: esta opción determina si el archivo de medios o del proyecto se copia físicamente desde la ubicación fuente a la carpeta de destino del disco duro local (según lo especificado en el panel Importar a). Si se ha seleccionado Copiar, los archivos se copian. Si se ha seleccionado Enlace, los archivos no se copian y en la Biblioteca se crea un enlace al archivo en su ubicación original.

Le recomendamos encarecidamente que copie los archivos en discos de red al disco duro local.




Borrar original: al activar esta opción, las copias originales de los archivos importados se borran después de copiarlos. Esta opción es útil si se utiliza el Importador para consolidar los recursos y no se quiere el disco duro lleno de copias redundantes.

Ignorar duplicados: esta opción le ayuda a gestionar los archivos de medios o de proyecto redundantes ya existentes, indicándole al Importador que no importe las copias extra de los archivos que pueden tener un nombre diferente pero ser aparentemente idénticas.

Opciones de importación para captura stop motion

En la animación stop motion se capturan una serie de fotogramas individuales desde una fuente de vídeo en directo. En función de los planes para la secuencia stop motion, puede indicarle al Importador que integre los fotogramas individuales en una película, o que simplemente importe cada fotograma como una imagen, o las dos cosas.



La ventana Opciones de compresión

Las opciones proporcionadas en el panel Modo para la importación DV / HDV y la importación analógica incluyen acceso a esta ventana para ajustar las preferencias de compresión. Si ha seleccionado los preajustes DV y MPEG, puede utilizar esta ventana para revisar la configuración concreta utilizada. Si se editan los ajustes aquí, automáticamente se selecciona el preajuste “Personalizado”.


Puesto que algunas opciones dependen de otras, no se pueden ver todas a la vez.

Configuración de vídeo

Códec de compresión: códec de compresión: Utilice esta lista desplegable para seleccionar el códec deseado.

Tamaño de fotograma: esta línea muestra las dimensiones del vídeo capturado.

Calidad, tasa de datos: algunos códecs presentan opciones de calidad en forma de un porcentaje de compresión (Calidad) y otros en forma de la tasa de transferencia de datos necesaria en KB/seg (Tasa de datos).



Opciones de compresión para la importación de vídeo digital y analógico.

Configuración de audio

Compresión: esta lista desplegable muestra el códec utilizado para comprimir los datos de audio entrantes.


Grabar audio: desactive esta casilla de selección si no tiene intención de usar el audio capturado en la producción.

La ventana Opciones de detección de escenas

Las opciones proporcionadas en el panel Modo para la importación DV / HDV y la importación analógica incluyen acceso a esta ventana para ajustar las preferencias de detección de escenas.

La detección de escenas automática es una función clave de Studio al trabajar con fuentes DV y HDV. A medida que la captura de vídeo avanza, Studio detecta las interrupciones naturales en el vídeo y lo divide en escenas.

Las escenas pueden visualizarse y gestionarse de forma independiente en la vista Escenas en la Biblioteca.



La ventana de Opciones de Detección de escenas para la importación DV o HDV. Al importar desde fuentes analógicas, sólo se permiten las dos últimas opciones.

En función del tipo de dispositivo de captura usado, la detección de escenas automática se realiza en tiempo real durante la captura, o como un paso aparte inmediatamente después de finalizar la captura.

Las cuatro opciones de detección de escenas son:

- **Automática en función de la fecha y hora de grabación:** esta opción solo está disponible al capturar desde una fuente DV. Studio controla los datos de la marca de tiempo en la cinta durante la captura, y empieza una escena nueva cuando encuentra una discontinuidad.
- **Automática en función del contenido:** Studio detecta los cambios en el contenido del vídeo, y crea una escena nueva cuando hay un cambio importante en las imágenes. Esta función puede que no funcione bien si la iluminación no es estable. Para poner un ejemplo extremo, una toma de vídeo en una discoteca con luces estroboscópicas produciría una escena nueva cada vez que se activan las luces.
- **Crear una escena nueva cada X segundos:** Studio crea escenas nuevas con el intervalo elegido. Esto puede ser útil para dividir secuencias que consisten en largas tomas continuas.
- **Manualmente (barra de espacio):** seleccione esta opción si desea controlar usted mismo todo el proceso de captura y decidir dónde se interrumpen las escenas. Pulse la tecla **Espacio** cada vez que desee insertar una interrupción de escena durante la captura.

El panel Metadatos

En el panel Metadatos el usuario puede introducir información que se asociará con el archivo de medios o de proyecto importado en la Biblioteca. Esto puede facilitar la búsqueda y gestión del clip al buscar en la Biblioteca recursos para usar en una película.


Utilice el campo Colección para introducir el nombre de una Colección donde se añadirán todos los recursos importados. Puede introducir el nombre de una Colección existente, o crear una nueva Colección introduciendo un nombre nuevo. (Consulte “Colecciones” en la página 31.)

Puede introducir etiquetas para el recurso en el campo Etiqueta, que luego puede usarse para buscar el recurso. (Consulte “Etiquetas o código” en la página 58.)

El panel Nombre de archivo


Este panel del Importador es donde se especifican los nombres con los que se almacenan los archivos de medios o de proyecto importados.

Cada tipo de fuente de entrada tiene un nombre de archivo por defecto, asignado por Studio. Por ejemplo, el nombre de archivo por defecto al importar una instantánea es “Instantánea”. Para cambiarlo, haga clic en el espacio y escriba el nombre que desee.




El Importador nunca sobrescribe un archivo existente al importar. Si ya existe un archivo con el mismo nombre, se añade un número de secuencia al nombre del archivo entrante.

En la importación desde recursos de archivos, existen funciones de nombre de archivo adicionales. De forma predeterminada, la fórmula de nombre para una entrada basada en archivo viene determinada simbólicamente como “[original].[ext]”, indicando que se usa el nombre del archivo y la extensión originales.



Si desea un nombre personalizado, introdúzcalo en el cuadro de edición como de costumbre; sin embargo, en el caso de los recursos de archivos, el nombre de archivo de destino tiene dos partes: un tallo, que usted proporciona, y una cola, que se genera con una de las tres reglas simples en el momento de la importación.



La regla por defecto añade un número de secuencia único a cada nombre de archivo. Al introducir el nombre personalizado, el cuadro de edición solo muestra el tronco. Pero cuando se muestra el nombre el resto de veces, también aparece la regla para la cola.

Para seleccionar una regla diferente para la parte de la cola, haga clic en el botón más . Esto abre una ventana de diálogo con dos listas desplegables. La primera le permite elegir entre "original" y "personalizada" para la cola. Puede utilizar esto para volver a utilizar los nombres originales al importar archivos. La segunda lista desplegable, que solo se genera para los nombres personalizados, proporciona las reglas disponibles para generar la parte de la cola:

- **Número:** es la misma regla utilizada por otros tipos de medios para evitar conflictos de nombres. Si el tronco es "Desfile", el primer archivo copiado tendrá el nombre "Desfile" (más la extensión del archivo original), el segundo será "Desfile_001", y los números continuarán en secuencia.
- **Hora de creación:** Se utiliza la hora del día en que se creó el archivo, en horas, minutos y segundos, para generar los nombres de archivo, como "Desfile_20-30-00" para un archivo creado exactamente a las 8:30 de la tarde.
- **Hora del día:** Igual que la opción anterior, pero se utiliza la hora de la importación del archivo.



La ventana de configuración de Nombre de archivo de importación.

Seleccionar recursos para la importación

Cada fuente soportada por el Importador tiene su propio conjunto de controles concretos para seleccionar el material a importar. Al hacer clic en el nombre de la fuente en el panel Importar de, el área central del Importador se configura debidamente con los controles necesarios.

Importar desde archivos

Existen dos métodos para importar archivos de medios y de proyecto desde medios de almacenamiento basados en archivos, como discos duros locales, unidades ópticas, tarjetas de memoria y memorias USB.

- Seleccione Mi PC en el panel Importar de del Importador para seleccionar archivos de recursos específicos o grupos de archivos a importar.



Al importar recursos de archivos, el Importador proporciona un explorador de carpetas y archivos en el área central. A su izquierda están los paneles Importar de e Importar a, y a su derecha los paneles Modo, Metadatos y Nombre de archivo. El botón Iniciar importación, en la parte inferior, inicia la acción una vez que se han seleccionado los archivos de recursos deseados.

- Seleccione **Buscar contenidos** en el panel Importar de para seleccionar una o varias carpetas e importar todos los recursos de los tipos seleccionados existentes en estas carpetas.

Seleccionar archivos a importar


Al seleccionar **Mi PC** en el panel **Importar de**, la tarea de seleccionar los archivos para importar pertenece al explorador de carpetas y archivos de recursos en el área central de la pantalla.

Una sola operación de importación puede incluir varios tipos de archivos de varias carpetas fuente. Cada archivo seleccionado se copia en la carpeta correcta para su tipo de recurso (de acuerdo con lo especificado en el panel Importar a).


El explorador de carpetas y archivos

La columna izquierda del explorador es una vista jerárquica de todas las carpetas de todos los dispositivos de almacenamiento de archivos conectados al equipo. Estos dispositivos incluyen discos duros, unidades de disco óptico, tarjetas de memoria y memorias USB.

La navegación en este “árbol de carpetas” es similar a la del Explorador de Windows y otros programas. Las carpetas que contienen otras carpetas aparecen con un signo de más a la izquierda del nombre si están cerradas y con un signo de menos si están abiertas. Haga clic en el signo para abrir (“expandir”) o cerrar (“contraer”) una lista de subcarpetas de una carpeta.



Solo se puede marcar una entrada a la vez en el árbol de carpetas. Cualquier archivo de medios o de proyecto contenido en esa carpeta aparece inmediatamente en una lista en la división más grande de la derecha del explorador. Puede previsualizar los archivos en el acto, y seleccionar aquellos que desee importar marcando la casilla en la esquina superior derecha de cada icono de archivo.



Aquí, la carpeta “Photos\Winter” está abierta, revelando un grupo de archivos de imagen. Para seleccionar (o deseleccionar) archivos para importar, haga clic en la casilla de selección en la esquina superior derecha de uno o más iconos. En la ilustración, se han seleccionado cuatro archivos.

Previsualizar archivos de medios y proyecto

Previsualizar audio y vídeo: el explorador de archivos incluye una vista previa integrada para todos los tipos de recursos soportados. Haga clic en el botón reproducir en el centro de los iconos de los archivos de vídeo, audio y proyecto en la Biblioteca para previsualizar los recursos que representan. Para una vista rápida, los archivos de vídeo se reproducen en el propio marco del icono. Haga clic en cualquier otro sitio del icono para detener la reproducción; de lo contrario se previsualiza el archivo entero.



Vista previa de fotos en pantalla completa: para ver un archivo de foto digital u otra imagen a pantalla completa, haga doble clic en su icono, haga clic en el botón Pantalla completa en la barra de herramientas debajo del explorador, o pulse la tecla F11.

Desplazar vista previa: los iconos de archivos de audio, vídeo y proyecto poseen un control de desplazamiento justo debajo del icono del archivo. Haga clic y arrastre el botón de desplazamiento para revisar manualmente cualquier parte del archivo. El puntero del ratón se convierte en una flecha horizontal con dos puntas cuando está en la posición correcta de desplazamiento.



Marcar archivos para importar

Para marcar los archivos de recurso a importar de uno en uno, haga clic en la casilla en la esquina superior derecha del icono del archivo. La casilla se selecciona automáticamente al explorar una carpeta nueva para todos los archivos de la pantalla.



Haga clic en la casilla para marcar o desmarcar el archivo.

Marcar múltiples archivos: el explorador también proporciona un método para seleccionar o deseleccionar simultáneamente un grupo de archivos marcados. Para marcar un archivo individual, simplemente haga clic en su nombre o su icono; el estado marcado se indica con un borde naranja. Para marcar más archivos, haga clic en los iconos junto con las teclas **Mayús** o **Ctrl**, de la siguiente manera:

- Haga clic mientras pulsa Ctrl para añadir o eliminar la marca de un archivo sin afectar al resto del grupo.
- Haga clic mientras pulsa Mayús para marcar el icono en el que ha hecho clic y el resto de iconos entre éste y el icono en el que ha hecho clic previamente, inclusive. Se elimina la marca de selección de cualquier icono que no esté en este rango.



Un grupo de cuatro iconos de archivos de imagen marcados. Seleccionar o deseleccionar cualquiera de ellos afectará a todo el grupo.

También puede marcar un rango de iconos directamente con el ratón, dibujando un rectángulo que incluya los iconos que desee incluir. Haga clic en el primer icono y mueva el puntero hasta el último antes de soltar el botón del ratón.

Cuando haya marcado los iconos que desee importar, haga clic en la casilla de cualquiera de ellos para seleccionar o deseleccionar todo el grupo a la vez.

Marcar todo y Desmarcar todo: haga clic en estos botones en la parte inferior del explorador de archivos para seleccionar la importación de todos o ninguno de los archivos de recurso que aparecen en la carpeta actual. Los botones no afectan a otros archivos seleccionados en otras carpetas.



Utilice el botón Marcar todo para seleccionar todos los archivos de recurso en la carpeta actual.


Cada vez que se añade o se elimina un archivo de la lista de importación, el explorador de archivos actualiza el recuento en el indicador de estado de selección en la parte inferior derecha de la pantalla.

Personalizar el explorador

Existen varios controles que le permiten configurar el explorador de archivos adecuadamente según el hardware y los requisitos de visualización.

Cerrar el árbol de carpetas: para maximizar el espacio de visualización de archivos, haga clic en el icono de doble flecha que apunta hacia la izquierda en la parte superior de la barra de desplazamiento del árbol de carpetas. Esto contrae el árbol de carpetas en una barra vertical en la parte inferior izquierda. En la parte superior de la barra hay una doble flecha que apunta hacia la derecha para volver a desplegar el árbol. También se muestra el nombre de la carpeta actual.

Filtrar la lista de archivos: otra forma de optimizar el uso del área de archivos es limitar los archivos mostrados para incluir solo un tipo de recursos. Esta es la función de la lista desplegable de filtros de recursos en la parte inferior izquierda del explorador. Por defecto, en el navegador aparecen todos los tipos de archivos de medios y de proyecto soportados, pero se puede limitar la vista a archivos de imagen, archivos de audio, archivos de vídeo o archivos de proyecto con la selección. Para ver qué tipos de archivo se incluyen exactamente en una selección, coloque el puntero del ratón sobre un elemento durante un segundo o dos para que aparezca la lista.



Colocando el ratón sobre la opción Archivos de audio aparece una lista de tipos de archivo de los que se soporta la importación de audio.

barra de desplazamiento del zoom: una herramienta definitiva para gestionar el estado real de la pantalla es el control deslizante del zoom en la parte inferior derecha del navegador. Mueva el control hacia la izquierda para reducir, o hacia la derecha para aumentar, el tamaño de las imágenes de vista previa en el navegador.



Hay tres maneras de mover este control con el ratón:

- Haga clic en el botón del control y arrástrelo a la izquierda o derecha.
- Haga clic al lado del botón de control para moverlo en la dirección adecuada.
- Haga clic en los botones menos/más en los extremos de la escala deslizante para mover el botón rápidamente.

Fotografía en pantalla completa: para previsualizar una foto seleccionada a pantalla completa, haga clic en el botón de la derecha.

Definir volumen de vista previa: para definir el volumen de reproducción de los clips de audio y vídeo en la vista previa, mueva el puntero del ratón sobre el área del botón audio/silencio en la barra inferior del navegador de archivos de medios. Aparecerá un control deslizante de volumen junto al botón. Arrastre el botón hacia arriba o abajo para controlar el volumen. Haga clic en el propio botón audio/silencio para conmutar el silencio del audio.



Ajustar la fecha y hora del archivo de importación

Los relojes internos de los dispositivos de grabación a veces no están en hora, provocando que los archivos de medios tengan una marca incorrecta. El Importador puede corregir este tipo de problemas ajustando la fecha y hora de los archivos importados según sus especificaciones.

Para corregir la fecha y hora del archivo:

Utilice el botón más  en el indicador de estado de selección para abrir una ventana que proporciona dos opciones para ajustar la marca de tiempo:

- **Corregir huso horario en:** este control cambia la marca de tiempo del sistema de cualquier archivo importado en hasta 12 horas, en cualquier dirección. Puede usar este ajuste para compensar la diferencia de tiempo al traer los vídeos a casa después de un viaje.
- **Definir fecha y hora:** estos campos permiten introducir una fecha y hora arbitrarias. Esto cambia la marca de tiempo de cualquier archivo de medios importado.

Buscar contenidos

Al seleccionar **Buscar contenidos** en el panel Importar de, aparece una vista de carpetas jerárquica, similar a la de Mi PC. La función de desplegar y contraer carpetas funciona como de costumbre, incluyendo el uso de las teclas Más y Menos como atajos.

Puesto que está seleccionando carpetas en lugar de archivos para buscar, no aparecen los archivos de medios y de proyecto de las carpetas. Aparece una casilla de verificación junto a cada nombre en el árbol de carpetas y en la parte inferior de la barra de herramientas aparecen cuatro listas emergentes.

Estas listas ofrecen un menú de tipo de archivo para importar en cada categoría: **Video, Foto, Audio y Proyectos**. Por defecto, todas las extensiones de archivo de cada menú están marcadas, indicando que los tipos de archivos mostrados se incluirán en la importación. Desmarque las extensiones de archivo para los tipos de archivo que no desee importar.


Para empezar la importación, marque todas las carpetas donde desee importar archivos. Utilice las listas de tipo de archivo mencionadas para delimitar la cantidad de tipos de archivo importados, si lo desea.

Cuando haya realizado las selecciones, haga clic en el botón **Escanear e importar** en la parte de abajo para empezar la importación. Esto importará todos los tipos de archivo seleccionados en las carpetas seleccionadas.

Importar de cámara DV o HDV


Para preparar la importación de vídeo digital, encienda el dispositivo DV o HDV en modo reproducción y selecciónelo en el panel Importar de del Importador.

También es necesario comprobar que la carpeta de destino, los preajustes de compresión y otras opciones se han configurado de forma adecuada en el resto de paneles. (Consulte “Paneles del importador” en la página 342.)



Vista previa de vídeo

El vídeo que se reproduce actualmente en el dispositivo fuente ahora debería verse en el área de vista previa en el área central de la pantalla. En el borde derecho de la vista previa de vídeo hay una escala que muestra el nivel de audio en cada momento.



Al seleccionar una fuente DV o HDV, el área central del Importador proporciona controles para previsualizar e importar el material grabado.

Debajo de la imagen de vista previa hay una fila de controles para automatizar la captura definiendo marcas de inicio y de fin. Para obtener más información, consulte “Grabar vídeo y audio” en la página 375.

Otra fila de controles, la barra de transporte, actúa como consola de navegación para el dispositivo fuente.



La barra de transporte para la importación DV y HDV, con controles de desplazamiento (desde la izquierda) y lectura de código de tiempo, botones de transporte, un control de movimiento, y un botón de audio con un control deslizante para controlar el volumen de vista previa.

El **indicador de código de tiempo actual**  muestra la posición de reproducción según el código de tiempo grabado en la cinta en el momento de grabación. Los cuatro campos representan horas, minutos, segundos y fotogramas, respectivamente. A la izquierda del indicador hay un par de flechas; utilice estas flechas para desplazar cada vez la posición un fotograma hacia atrás o adelante.

De izquierda a derecha, los botones de transporte  son **reproducción/pausa**, **parada**, **rebobinar** y **avance rápido**. Estos botones transmiten comandos a la cámara. Su uso es equivalente al uso de los controles físicos de la cámara, pero normalmente es más cómodo.

Arrastre la aguja naranja en el **control de movimiento**

 hacia la izquierda o derecha para cambiar la posición de reproducción hacia atrás o adelante, respectivamente. La velocidad del motor aumenta a medida que la aguja se aleja más del centro. Al soltar la aguja, esta vuelve a la posición central y se pausa la reproducción.

Definir volumen de vista previa: Para definir el volumen de reproducción para la vista previa, mueva el puntero del ratón sobre el área del botón audio/silencio en la barra inferior del explorador de archivos de medios. Aparecerá un control deslizante de volumen junto al botón. Arrastre el botón hacia arriba o abajo para controlar el volumen. Haga clic en el propio botón **audio/silencio** para conmutar el silencio del audio.



Marca de inicio, marca de fin: Los campos de código de tiempo marca de inicio y marca de fin sobre los extremos de la barra de transporte indican el punto de inicio y el punto final planificados de una captura de vídeo.

Nota: las fuentes DV y HDV también son adecuadas para instantáneas.

Grabar vídeo y audio

El Importador permite dos planteamientos para seleccionar un rango de vídeo a importar.

En el planteamiento manual, simplemente se visualiza la reproducción en vista previa y se pulsa **Iniciar captura** al inicio de la secuencia deseada. Al llegar al final del segmento, hay que pulsar **Detener captura**. Si la secuencia fuente tiene un código de tiempo continuo y se ha definido Detener al final de la cinta como "Sí" en el panel Modo, usted puede irse y dejar que el Importador se desconecte cuando la entrada se haya agotado.

El método automático de captura es bueno para definir los puntos finales de los puntos de captura (la "marca de inicio" y "marca de fin") con una precisión de fotogramas, y para una importación desatendida que debe detenerse antes de que finalice el material grabado.

A veces se puede usar la marca de inicio y dejar la marca de fin en blanco. Al hacer clic en **Iniciar captura**, el Importador localiza el tiempo de inicio y captura hasta que usted indica que debe detenerse (o al final de la cinta).

También se puede definir una marca de fin y no usar marca de inicio. Al hacer clic en **Iniciar captura**, la importación empieza inmediatamente y finaliza automáticamente en el punto de la marca de fin. Introducir una duración e introducir una marca de fin son equivalentes. Especificando cualquiera de las dos cosas, el Importador automáticamente calcula y muestra la otra.

Nota: antes de iniciar la operación de importación, compruebe que se han configurado correctamente los ajustes en el panel Importar a y el resto de los paneles (consulte “Paneles del importador” en la página 342).


Para capturar manualmente con los botones Iniciar captura y Detener captura:

- 1 Asegúrese de que no se han definido marcas de inicio y de fin. En caso necesario, utilice el botón asociado con el campo para borrarlo con un clic.
- 2 Inicie manualmente la reproducción de la cinta fuente antes del punto de inicio de captura deseado.
- 3 Haga clic en el botón **Iniciar captura** al llegar al punto de inicio. El título del botón cambia a Detener captura.
- 4 Al final del segmento haga clic otra vez en el botón. El material capturado se almacena en la Biblioteca.
- 5 Detenga manualmente la reproducción (a menos que se active la desconexión automática, como se ha indicado anteriormente).

Para capturar manualmente definiendo puntos de marca de inicio y marca de fin:

- 1 Utilice los controles del contador de tiempo para definir los valores de marca de inicio y marca de fin; los puntos de inicio y de fin de la secuencia deseada.

Para definir un punto de marca de inicio, especifique un valor directamente en el campo de inicio o navegue hasta el punto deseado y haga clic en el botón **Inicio**. Se puede usar el mismo método para definir el punto de marca de fin.




- 2 Haga clic en Iniciar captura. Studio coloca el dispositivo fuente en el punto de marca de inicio y automáticamente empieza a grabar.
- 3 Al llegar al punto de marca de fin, la importación finaliza y se detiene el dispositivo fuente.
- 4 El material capturado se almacena en la Biblioteca.

Importar de fuentes analógicas

Para grabar vídeo analógico (p.ej. VHS o Hi8) es necesario un convertidor que se pueda conectar al equipo y que debe tener las conexiones de vídeo y audio adecuadas. Esto también es así al grabar desde fuentes de sonido analógicas, como un reproductor de discos. Los dispositivos compatibles actualmente incluyen productos de Pinnacle como 500/510-USB, 700/710-USB y DVC 100, y las webcam basadas en la tecnología DirectShow.

Para preparar la importación desde una fuente analógica, encienda el dispositivo y selecciónelo por su nombre en el panel **Importar de** del Importador. Seleccione también la entrada correspondiente (p.ej. “Vídeo compuesto” o “Vídeo SVideo”). Si desea ajustar la señal analógica entrante antes de la digitalización, haga clic en el botón más ➤, que proporciona acceso a la ventana Niveles de entrada analógicos. (Consulte “Ajustar niveles de audio y vídeo analógico” en la página 345.)

Antes de iniciar la captura, compruebe que la carpeta de destino, los preajustes de compresión y otras opciones se han configurado de forma adecuada en el resto de paneles. (Consulte “Paneles del importador” en la página 342.)



Para capturar desde una fuente analógica:

- 1 Verifique que se ha conectado el dispositivo de entrada (p.ej. "Vídeo S-Video").
- 2 Inicie la reproducción en el dispositivo justo antes del punto en que desee empezar la captura.
Ahora la vista previa de vídeo y audio debe activarse. (En caso contrario, compruebe el cableado y la instalación del conversor.)
- 3 Haga clic en el botón **Iniciar captura** para empezar a grabar.
El título del botón cambia a **Detener captura**.
- 4 Al final del segmento haga clic otra vez en el botón. El material capturado se almacena en la Biblioteca.
- 5 Detenga el dispositivo fuente.


Para capturar durante una duración concreta:

- 1 Verifique que se ha conectado la entrada correcta (p.ej. "Vídeo S-Video").
- 2 Introduzca la duración de captura deseada en el control del contador de tiempo Duración debajo de la vista previa de vídeo.
- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo justo antes del punto en que desee empezar la captura.
Ahora la vista previa de vídeo y audio debe activarse. (En caso contrario, compruebe el cableado y la instalación del conversor.)
- 4 Haga clic en el botón Iniciar captura para empezar a grabar.
El título del botón cambia a Detener captura.
- 5 La operación de captura se detiene automáticamente después de capturar la duración deseada. También puede detener la captura manualmente haciendo clic en el botón Detener captura.

Importar desde disco DVD o Blu-ray

El Importador puede importar datos de vídeo y audio desde DVDs y BDs (discos Blu-ray).

Nota: la creación de discos Blu-ray no está incluida de forma predeterminada. Para añadirla, elija **Ayuda > Comprar Blu-ray** y siga los pasos para finalizar la compra. Si ya adquirió la creación de discos Blu-ray para Pinnacle Studio 19, pero necesita reactivarla, consulte “Restaurar compra” en la página 431.



Para empezar, inserte el disco fuente en la unidad y selecciónelo en el panel **Importar de** del Importador. Si dispone de más de una unidad óptica, seleccione el dispositivo correcto de la lista.



Nota: no se pueden importar los medios con protección de copia.

Antes de iniciar la captura, compruebe que la carpeta de destino y el nombre de archivo se han configurado de forma adecuada en el resto de los paneles (consulte “Paneles del importador” en la página 342).

Puesto que la importación desde discos ópticos puede implicar archivos grandes, es importante seleccionar el directorio de importación correcto. En particular, asegúrese de que la ubicación de almacenamiento designada tenga suficiente espacio disponible (consulte “El panel Importar a” en la página 347).

Vista previa de los archivos de disco


Los medios de los discos ópticos son accesibles mediante el sistema de archivos del ordenador. Por este motivo, los controles de vista previa en el área central, los métodos de selección de archivos y el procedimiento de importación son los mismos que para los recursos de archivos normales (excepto que la vista de carpeta innecesaria empieza estando cerrada). Consulte “Importar desde archivos” en la página 362.

Importar desde cámaras digitales

Al igual que las unidades de disco óptico, se puede acceder a los medios de las cámaras digitales a través del sistema de archivos del ordenador. La cámara suele aparecer en la lista de fuentes como una unidad de disco extraíble. La vista previa, selección e importación son las mismas que para los recursos de archivos normales (excepto que la vista de carpeta empieza estando cerrada).

Stop motion

La función Stop Motion del Importador de Studio le permite capturar películas animadas uniendo fotogramas obtenidos de una fuente en directo, como una cámara de vídeo, una webcam o una cámara digital réflex (DSLR). El resultado de la importación Stop Motion será una colección de imágenes capturadas y un archivo de proyecto creado a partir de las imágenes.



Para preparar la importación Stop Motion, asegúrese de que la cámara esté encendida y conectada al equipo, luego selecciónela en la cabecera Stop Motion en el panel Importar de del Importador de Studio. (Consulte “El panel Importar de” en la página 343.) Antes de iniciar la captura, compruebe que la carpeta de destino, las opciones y el nombre de archivo se han configurado de forma adecuada en el resto de los paneles.

Si el equipo fuente funciona correctamente, debería ver una vista previa en directo en el área central de la ventana del Importador.

Cuando esté listo para capturar una imagen, haga clic en el botón **Capturar fotograma**. Se añade una miniatura del fotograma a la Bandeja de imágenes en la parte inferior de la ventana. Puesto que se trata de una secuencia Stop Motion, después de cada imagen capturada normalmente se aplican pequeños cambios a la escena que se está grabando para crear una sensación de movimiento con cada fotograma.

Para facilitar la tarea de calcular el movimiento, puede usar herramientas de alineación (línea, cuadrícula o círculos). También puede usar el Modo Piel de cebolla, un modo que usa un efecto de réplica en el que se muestran simultáneamente fotogramas sucesivos en capas traslúcidas para mostrar claramente las diferencias.

El número de imágenes tomadas hasta el momento y la duración del vídeo (en función del número de imágenes, redondeado) se muestran en la parte derecha, bajo la barra de control.

También puede importar imágenes que ya haya capturado para Stop Motion haciendo clic en el botón Importar archivo bajo la barra de control.

Configuración del proyecto

Puede elegir entre las siguientes opciones de configuración para su proyecto Stop Motion:

- **Relación de aspecto:** Estándar (4:3) o Pantalla ancha (16:9)
- **Resolución:** Estándar NTSC o Estándar PAL
- **Tasa de imágenes:** las tasas de imágenes superiores producen una mejor calidad, pero requieren más capturas de imagen.

- **Duración de imagen:** establece la duración para cada imagen capturada en función de los fotogramas. Cuantos más fotogramas, menos imágenes necesitará capturar, pero el resultado podría ser menos fluido.

La barra de control Stop Motion

Esta barra ofrece transporte y otras funciones para la importación Stop Motion. De izquierda a derecha:



- **Indicadores de Vídeo y Fotogramas:** permiten alternar entre la vista previa del vídeo en directo y la vista previa de los fotogramas capturados en la Bandeja de imágenes. Se pueden revisar, y en caso necesario sustituir, determinados fotogramas sin tener que deshacer otros trabajos.
- **Captura automática:** el botón **Captura automática** activa (icono naranja) o desactiva (icono blanco) esta función. Haga clic en la flecha de **Captura automática** para especificar la configuración (**Intervalo de captura** y **Duración**).
- **Botones de navegación:** estos botones son para previsualizar la animación. le permiten reproducir, ir al inicio, retroceder un fotograma o avanzar un fotograma. El botón **Reproducción en bucle** le permite reproducir repetidamente la animación.
- **Captura DSLR:** estos controles opcionales pueden emplearse cuando tiene una cámara digital réflex (DSLR) conectada al equipo (la mayoría de las cámaras DSLR de Canon son compatibles en la actualidad). El botón **Captura DSLR** se muestra de color naranja cuando está conectada la cámara DSLR. El botón de flecha le permite acceder al cuadro de diálogo **Configuración de DSLR**. Desde él puede controlar las opciones de DSLR. Esto garantiza resultados coherentes de un fotograma a otro. Las opciones varían en función de la cámara y del modo de la cámara. Se recomienda configurar la cámara en modo manual.


- **Enfoque automático, Enfoque manual y Mostrar enfoque:** estos controles opcionales pueden emplearse para ajustar el enfoque de la cámara en Pinnacle Studio cuando tiene una cámara digital réflex (DSLR) conectada al equipo (la mayoría de las cámaras DSLR de Canon son compatibles en la actualidad). El objetivo de la cámara debe estar configurado en Enfoque automático (AF) para usar estos controles de enfoque en pantalla.
- **Modo Piel de cebolla:** el botón **Modo Piel de cebolla** activa (icono naranja) o desactiva (icono blanco) esta función. Haga clic en la flecha de **Modo Piel de cebolla** para especificar la configuración. El primer control deslizante (**Original-Piel de cebolla**) muestra la diferencia en transparencia entre el fotograma original y los fotogramas sucesivos. El control deslizante de **fotogramas** controla el número de fotogramas, además del actual, que se mostrarán en pantalla. Experimente para encontrar la configuración más adecuada para su película.



El número de imágenes tomadas hasta el momento y la duración de la película (en función del número de imágenes, redondeado) se muestran en la parte derecha, debajo de la barra de control.

Uso de la Bandeja de imágenes con Stop Motion

Al hacer clic en Capturar fotograma (el botón se muestra bajo la barra de control de Stop Motion), se abre la Bandeja de imágenes con las imágenes capturadas. Puede ver el tiempo de inicio de cada imagen (sobre la miniatura). Puede hacer clic en una miniatura para elegir el fotograma. Puede eliminar el fotograma haciendo clic en el icono de cubo de basura rojo sobre la miniatura. También puede insertar un fotograma a la derecha de la miniatura seleccionada haciendo clic en Capturar fotograma. Nota: debe estar en modo de vídeo para capturar fotogramas (haga clic en Vídeo en la parte izquierda de la barra de control).



Herramientas de alineación

El cálculo del movimiento en proyectos Stop Motion puede resultar complicado. Además del Modo Piel de cebolla descrito anteriormente, puede emplear las siguientes herramientas:

- **Línea:** arrastre por la pantalla para definir una línea con nodos que marcan intervalos. El nodo rosa sugiere la alineación de la siguiente captura.
- **Cuadrícula:** muestra una superposición de cuadrícula en pantalla.
- **Círculos:** muestra un patrón de círculos en pantalla.



El intervalo de los nodos, líneas de cuadrícula o círculos viene determinado por la opción Tiempo de cruce. El valor (en segundos) determina el número de capturas sugeridas que debe realizarse, tal y como indica el espacio entre intervalos. Puede usar las herramientas de alineación para crear movimiento uniforme y fluido o para ayudarle a calcular cuánto necesita mover el sujeto para acelerar o ralentizar el movimiento.

Exportar la animación

Cuando ya haya añadido todos los fotogramas que desee a la animación, haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Exportar a Biblioteca:** convierte los fotogramas en un archivo .axps e importa tanto el archivo .axps como la colección de imágenes a la Biblioteca. Los archivos .axps, similares a los archivos .axp, son archivos de proyecto que le permiten volver a abrir fácilmente el proyecto en el modo **Stop Motion** del Importador para así poder seguir trabajando en el proyecto en otro momento. Hacen referencia a los archivos del proyecto.
- **Editar en línea de tiempo:** importa los fotogramas a la Biblioteca y añade el proyecto a la línea de tiempo (modo de edición) para que pueda seguir editándolo.

Cómo crear un proyecto Stop Motion en Pinnacle Studio

Los siguientes pasos le guían por un flujo de trabajo básico de un proyecto Stop Motion. Antes de empezar, conviene tener listos todos los materiales y el área de captura configurada con la iluminación necesaria. Si usa una cámara DSLR compatible con Pinnacle Studio, configúrela en modo **Manual**. Se recomienda usar un trípode.

Para crear un proyecto Stop Motion

- 1 Si usa una cámara externa para capturar el proyecto Stop Motion, asegúrese de que esté encendida y conectada al equipo, preparada para capturar fotos. Configure la cámara en modo manual.
- 2 En Pinnacle Studio 20, haga clic en el botón **Importar** (a la derecha del botón **Grabar un DVD**). Se abre la ventana Importador de Studio.
- 3 En la lista **Importar de**, haga clic en **Stop Motion**.

Las cámaras compatibles conectadas al equipo y encendidas figurarán bajo **Stop Motion**. Haga clic en un nombre de cámara y realice una de las siguientes acciones:

- En la cámara, elija manualmente las mejores opciones para la escena Stop Motion y ajuste el enfoque (puede configurar el objetivo en MF para enfocar manualmente).
 - Si tiene una cámara compatible (la mayoría de las cámaras DSLR Canon y Nikon son compatibles), en la barra de control bajo el área de vista previa, haga clic en la flecha junto al botón **Cámara**. En el cuadro de diálogo **Configuración de DSLR**, elija su cámara en la lista desplegable y elija la configuración de su cámara utilizando la pantalla de vista previa como guía. Aplique los ajustes que desee y haga clic en **Aceptar**. A continuación, puede enfocar la cámara de forma manual o configurar el objetivo en modo AF y, en Pinnacle Studio, activar **Mostrar enfoque** para mostrar los controles en pantalla. Haga clic en **Enfoque automático** o **Enfoque manual**. Para **Enfoque automático**, arrastre el rectángulo al área de enfoque. La cámara ajustará automáticamente el enfoque. Para **Enfoque manual**, haga clic en el símbolo más o menos en la pantalla de vista previa hasta que esté enfocado el sujeto.
- 4 Elija las opciones de **Configuración del proyecto** y, si desea cambiar el destino predeterminado de los archivos de proyecto, en la sección **Importar a**, haga clic en los botones de flecha y desplácese a la ubicación deseada.


- 5 Cuando sepa el tipo de movimiento que desea realizar, podrá elegir entre distintos tipos de herramientas de alineación y definir la opción **Tiempo de cruce** (el valor es el tiempo en segundos).
- 6 Cuando haya configurado el sujeto, haga clic en **Capturar fotograma**.
- 7 Mueva el sujeto como prefiera y siga capturando una imagen para cada movimiento. Si está realizando una serie de movimientos sencillos, puede configurar la opción de **Captura automática**.
- 8 Cuando desee revisar los fotogramas, en la barra de control, haga clic en el botón Reproducir para ver la película. Para reactivar el botón **Capturar fotograma**, si desea añadir más fotogramas, haga clic en **Vídeo** en la barra de control.
- 9 Cuando haya terminado, haga clic en el botón **Exportar a Biblioteca** o **Editar en línea de tiempo**.

Si desea guardar el proyecto sin exportarlo a la Biblioteca, haga clic en el botón **Guardar** en el panel Nombre del proyecto (parte izquierda). Puede hacer clic en el botón **Abrir** (junto a **Guardar**) para acceder al proyecto guardado.

Instantánea

La función Instantánea del Importador se utiliza para grabar fotogramas individuales (imágenes fijas) desde cámaras o reproductores conectados al sistema. Para prepararse, asegúrese de que el dispositivo fuente está encendido, luego selecciónelo en la cabecera Instantánea en el panel Importar de del Importador. Para obtener más información, consulte “El panel Importar de” en la página 343.

Antes de iniciar la captura, compruebe que la carpeta de destino y los nombres de archivo se han configurado de forma adecuada en el resto de paneles. Para obtener más información, consulte “Paneles del importador” en la página 342. Ahora encienda la cámara, o reproduzca la cinta, y empiece a controlar la vista previa incrustada en el área central de la ventana del Importador. Haga clic en el botón Pantalla completa en el extremo derecho de la barra de transporte para previsualizar a pantalla completa.



Cuando desee capturar una imagen durante la reproducción, haga clic en el botón **Capturar fotograma**.

Se añade una miniatura del fotograma a la Bandeja de imágenes en la parte inferior de la ventana.




Capturar instantáneas en el Importador. Durante la previsualización de vídeo en directo o grabado en el área central de la ventana, utilice el botón Capturar fotograma para capturar imágenes fijas. Los fotogramas capturados se acumulan en la Bandeja de imágenes en la parte inferior de la ventana hasta que usted hace clic en el botón Iniciar importación para transferirlos a la Biblioteca.

Capture la cantidad de fotogramas que desee. El Importador los añade uno a uno a la colección en la Bandeja de imágenes. En el transcurso de la captura, puede cambiar las cintas, reencuadrar la cámara, etc. según sea conveniente. No es necesario interrumpir el vídeo fuente mientras haya una señal presente al hacer clic en el botón Capturar fotograma.

Usar la Bandeja de imágenes

Para una revisión en el acto de un fotograma ya capturado, haga clic en la miniatura de cualquiera de ellos menos el último en la Bandeja de imágenes. Esto cambia la vista previa de la fuente de vídeo al archivo capturado, y activa el indicador Archivo. También puede activar el indicador haciendo clic directamente sobre él.



Haga clic en el indicador Archivo o cualquier miniatura en la Bandeja de imágenes para revisar las imágenes ya capturadas. Aquí se ha hecho clic en la miniatura 5 y el ratón se ha colocado sobre el icono de la papelera para eliminarlo. La línea gruesa a la derecha de la miniatura seleccionada es el lugar dónde se insertará la miniatura del siguiente fotograma que se capture.

Para eliminar un fotograma capturado, selecciónelo en la Bandeja de imágenes y luego haga clic en el icono de papelera que aparece en la esquina superior derecha de la miniatura.


Para volver a la vista previa de vídeo después de revisar archivos en la Bandeja de imágenes, haga clic en el indicador En directo debajo de la vista previa.

Importar los fotogramas

Una vez que haya capturado todos los fotogramas que desee de la fuente de vídeo, haga clic en el botón **Iniciar importación**. El Importador añade las imágenes capturadas a la sección de imágenes fijas de la Biblioteca.




Una de las ventajas del vídeo digital es el número cada vez mayor de dispositivos que pueden usarlo. Studio permite crear versiones de su película para cualquiera que sea el reproductor de vídeo de la audiencia, desde reproductores DivX portátiles y teléfonos móviles hasta reproductores domésticos de alta definición.



Cuando haya terminado la edición de su proyecto, abra el Exportador pulsando el botón Exportación en la parte superior de la pantalla. Con muy pocos clics podrá configurar en el Exportador los parámetros necesarios para exportar su película o recursos en el formato que mejor se adapte a sus necesidades.

Nota: para exportar directamente desde la Biblioteca sin usar el Exportador, consulte “Exportación directa desde la Biblioteca” en la página 36.

El Exportador comprobará que el proyecto está completo antes de exportarlo. Si hay medios inexistentes, el proyecto no se podrá exportar hasta que se reenlacen los medios o se supriman del proyecto. Para obtener más información, consulte “Medios que faltan” en la página 27.



El Exportador. Los botones de la parte superior izquierda permiten definir el destino de la exportación. Las opciones son: Archivo, Disco, Nube (Internet), Unidad Reproductora (portátil) y Archivo de MyDVD. Los otros controles permiten definir opciones de exportación según sea necesario para el tipo de salida. El nombre del proyecto aparece sobre el Reproductor, mientras que en el panel inferior se muestra el formato de salida seleccionado.

En primer lugar, seleccione uno de los botones **Archivo**, **Disco**, **Nube** o **Unidad reproductora** para definir el tipo de medio del proyecto finalizado.



Archivo permite crear archivos de película que pueden visualizarse prácticamente desde cualquier ubicación: desde un disco duro, un sitio web, un reproductor portátil o incluso un teléfono móvil. Consulte “Exportación a archivo” en la página 403.



Disco permite copiar una película en un disco grabable en la grabadora de CD, DVD o Blu-ray de su equipo o en una tarjeta de memoria flash. El Exportador también puede crear una copia, o imagen, del disco en el disco duro, sin grabarla realmente en un disco. Consulte “Exportación a disco o tarjeta de memoria” en la página 399.



Nube permite crear un archivo que se cargará en un proveedor de servicios basado en la nube, donde puede decidir si se limitará el acceso a unos pocos amigos o se compartirá el proyecto sin limitaciones de acceso. Consulte “Exportación a la nube” en la página 411.



Unidad reproductora crea un archivo que puede visualizarse desde un reproductor portátil, un teléfono móvil, una tableta o cualquier dispositivo similar. Consulte “Exportación a dispositivo” en la página 415.



Archivo de MyDVD crea un archivo que puede utilizarse en la aplicación MyDVD. MyDVD le permite acceder a plantillas para crear rápidamente un DVD terminado con títulos, gráficos y menús completos. Para obtener más información, consulte “Exportación a un archivo de MyDVD” en la página 417.

Configuración de exportación

Mediante las listas desplegables del panel de **Configuración** se puede configurar rápidamente la exportación para cada tipo de medio. Si necesita un control manual, haga clic en el botón **Avanzado** para abrir un panel de opciones para el tipo de medio.




Cuando haya confirmado la configuración, haga clic en los botones **Crear imagen** o **Grabar disco** para exportar en formato disco, en el botón **Iniciar publicación** para enviar la película a la Nube, o en el botón **Iniciar exportación** para empezar a guardar los datos como un archivo o en un dispositivo portátil.

Preparación de la película para la exportación

Antes de que la película esté totalmente preparada para la exportación deben realizarse algunos procesos previos. Normalmente, Pinnacle Studio deberá “renderizar” (generar los fotogramas de vídeo en el formato de salida) las transiciones, títulos, menús de disco y efectos de vídeo incluidos en la película. Cualquier archivo generado durante el proceso de renderización se almacena en la carpeta de archivos auxiliares, cuya ubicación puede definirse en la ventana de configuración de aplicación.

Crear entre marcadores

Para la exportación a un archivo o la nube, existe la opción de exportar sólo una parte de la película. Ajuste los marcadores de recorte en el reproductor o en la línea de tiempo para indicar qué parte de la película desea exportar.



Defina los marcadores Marca de inicio y Marca de fin para exportar un segmento de la línea de tiempo.

Exportación a disco o tarjeta de memoria

Studio puede exportar películas directamente en discos DVD y Blu-ray, siempre y cuando el sistema disponga del hardware de grabación adecuado.

Tanto si dispone de grabadora de discos como si no, Studio también puede crear una "imagen de disco", un conjunto de archivos con la misma información que la que se almacena en el disco, en una carpeta del disco duro. Luego esta imagen puede grabarse en un disco o copiada en una tarjeta de memoria flash.

Nota: la creación de discos Blu-ray no está activada de forma predeterminada. Para activarla, elija **Ayuda > Activar creación de Blu-ray**.

DVD y Blu-ray

Si su sistema dispone de grabadora de DVD, Studio puede crear dos tipos de disco DVD: en formato estándar (para reproductores de DVD) y en formato AVCHD (para reproductores de Blu-ray).

Si su sistema dispone de grabadora de Blu-ray, puede grabar en cualquier medio grabable que permita el dispositivo.

Los discos DVD estándar pueden reproducirse en:

- Cualquier reproductor de DVD que acepte el formato de DVD grabable creado por su grabadora. La mayoría de reproductores aceptan los formatos más comunes.
- Un ordenador con una unidad de DVD y un software de reproducción adecuado.
- Cualquier reproductor de DVD HD.

Su disco Blu-ray o disco DVD en formato AVCHD puede reproducirse en:


- El reproductor Panasonic DMP-BD10, la consola PlayStation 3 y otros reproductores de Blu-ray (no todos los reproductores aceptan el formato AVCHD, pero sí la mayoría).
- Un ordenador con una unidad de Blu-ray y un software de reproducción adecuado.

Tarjeta SD, tarjeta de memoria y medios integrados

Las estructuras de disco AVCHD 2.0 se pueden escribir en tarjetas de memoria flash, como tarjetas SD, o incluso en dispositivos que dispongan de soporte de medios integrado (como videocámaras compatibles con AVCHD 2.0).

Crear discos 3D

Si su proyecto está en 3D estereoscópico, podrá crear fácilmente discos 3D en los formatos DVD, AVCHD y AVCHD 2.0. En el panel Configuración, el menú desplegable S3D permite seleccionar el modo adecuado. Utilice Anaglifo, Anaglifo de ojos cruzados, o Lado a lado 50 % para crear el disco.



Opciones de 3D estereoscópico para AVCHD.

Un proyecto 3D MultiStream se puede exportar en formato AVCHD 2.0 a una tarjeta de memoria flash, como una tarjeta SD, o a un medio de almacenamiento integrado.

Exportar la película

Studio crea el disco o la imagen de disco en tres pasos.

- 1 Primero debe renderizarse toda la película para generar la información codificada en MPEG para almacenarla en el disco.
- 2 Luego debe compilarse el disco. En esta fase, Studio crea los archivos reales y la estructura de carpetas que se usarán en el disco.
- 3 Finalmente, el disco debe grabarse. (Este paso se omite si se está generando una imagen de disco en lugar de un disco real.)

Para exportar la película en un disco o una imagen de disco:

- 1 Haga clic en la pestaña **Disco** para abrir esta pantalla:



El gráfico circular representa el uso del disco. También muestra una estimación del tiempo que ocupará la película en el disco grabable.

Utilice el botón carpeta para cambiar la ubicación en el disco duro que utiliza Studio para almacenar los archivos auxiliares. Si va a crear una imagen de disco, también se guardará en esta carpeta. La lista desplegable en la parte inferior de la pantalla especifica la grabadora de discos a usar, si existe más de una.

- 2 En el panel de Configuración, seleccione el Tipo de disco utilizado, luego el Preajuste de calidad de vídeo y uso de disco más adecuado. Si desea ajustar la configuración de exportación, seleccione el preajuste **Personalizado** y luego haga clic en el botón **Avanzado** para abrir el panel de **Configuración avanzada**.
- 3 Haga clic en el botón **Grabar disco**.
Studio sigue los pasos descritos anteriormente (renderizar, compilar y grabar) para crear el disco. Haga clic en el botón **Crear imagen** para seguir los mismos pasos pero sin la grabación.
- 4 Cuando Studio ha finalizado la operación de grabación, expulsa el disco.
- 5 Si desea grabar una imagen creada anteriormente, pulse el botón **Grabar imagen**.

Calidad y capacidad de los formatos de disco

Las diferencias entre los diferentes formatos de disco se pueden resumir en estas reglas generales sobre la calidad de vídeo y la capacidad de cada formato:

- **DVD:** cada disco puede contener 60 minutos de vídeo MPEG-2 de calidad máxima (120 minutos si la grabadora de discos permite la grabación de doble capa).
- **DVD (AVCHD):** cada disco puede contener 40 minutos de vídeo AVCHD de calidad máxima por capa.
- **BD:** cada disco puede contener más de 270 minutos de vídeo HD por capa.

Exportación a archivo

Studio puede crear archivos de película en todos estos formatos:

- 3GP
- Vídeo 360
- Solo audio
- AVCHD/Blu-Ray
- AVI
- DivX
- DivX Plus HD
- Vídeo Flash
- Imagen
- Secuencia de imágenes
- MOV
- MPEG-1
- MPEG-2

- MPEG-4
- MTS
- *Real Media
- Smart
- Windows Media
- XAVC


*Sólo en instalaciones de 32 bits

Seleccione el formato que mejor se adapte a las necesidades de los espectadores y a los detalles del hardware de visualización.


El tamaño del archivo de salida depende tanto del formato de archivo como de los parámetros de compresión configurados en el formato. Aunque los parámetros de compresión pueden ajustarse fácilmente para generar archivos pequeños, cuanto mayor es la compresión, menor es la calidad.

Los ajustes detallados de la mayoría de los formatos pueden realizarse seleccionando el preajuste Personalizado y haciendo clic en el botón **Avanzado**. Otros preajustes permiten cargar ajustes diseñados para situaciones típicas.

Si exporta un proyecto en 3D estereoscópico, aparecerá un menú S3D con distintos formatos de 3D o la opción de exportar el proyecto en 2D.



Una vez definidas las opciones de exportación, haga clic en el botón Crear archivo. Se abrirá un explorador de archivos para especificar un nombre y la ubicación del archivo de vídeo que se va a crear.



Quando se exporta una película a un archivo, estos paneles del Exportador muestran su configuración de exportación.

Para una mayor comodidad después de finalizar la exportación, el Exportador proporciona accesos directos para abrir el reproductor de Windows Media y el reproductor QuickTime. Para ver el archivo exportado justo después de crearlo, haga clic en el icono del reproductor que desee

3GP


Pinnacle Studio puede generar películas en este popular formato de archivo por medio de la selección de la compresión de vídeo MPEG-4 o H.263, junto con la compresión de audio AMR. El formato está adaptado a las capacidades de procesamiento y almacenamiento, relativamente limitadas, de los teléfonos móviles.

La lista de preajustes para este tipo de archivo ofrece dos tamaños de fotograma para cada codificador. Seleccione Pequeño para 176x144 o Muy pequeño para 128x96.

Solo audio

A veces la banda sonora de una película transcurre sin imágenes. Las secuencias de entretenimiento en directo, grabaciones de entrevistas en vídeo y conferencias son ejemplos donde resulta preferible una versión de solo audio.

Pinnacle Studio permite grabar la banda sonora en formato wav (PCM), mp3 o mp2.



Haga clic en el preajuste que desee o seleccione **Personalizado** y luego haga clic en el botón **Avanzado** para abrir el panel de Configuración.

Transport Stream (MTS)

Transport Stream (MTS) puede contener vídeo con compresión MPEG-2 o H264/AVC. Entre sus aplicaciones figuran la reproducción HD en videocámaras AVCHD o discos AVCHD o Blu-ray.

Haga clic en el preajuste que desee o seleccione Personalizado y luego haga clic en el botón **Avanzado** para abrir el panel de Configuración.

AVI

Aunque el tipo de archivo AVI para vídeo digital está muy extendido, la codificación y la decodificación real de los datos de vídeo y audio en los archivos AVI se realiza mediante distintos códec de software.

Studio proporciona un códec DV y otro MJPEG. Si desea exportar la película como AVI en otro formato, puede utilizar cualquier códec compatible con DirectShow instalado en su PC, siempre y cuando este códec también esté instalado en el PC donde se reproducirá la película.

Haga clic en el preajuste que desee o seleccione Personalizado, y luego haga clic en el botón Avanzado para abrir el panel de Configuración.

DivX

Este formato de archivo, basado en la tecnología de compresión de vídeo MPEG-4, se utiliza con frecuencia en los vídeos de Internet. También está aceptada por una amplia gama de dispositivos de hardware compatibles con DivX, desde reproductores de DVD a dispositivos portátiles.

Haga clic en el preajuste que desee o seleccione **Personalizado** y luego haga clic en el botón Avanzado para abrir el panel de Configuración.

DivX Plus HD

Este formato de archivo, basado en la tecnología de compresión de video H264, se utiliza con frecuencia en los vídeos HD de Internet.

Haga clic en el preajuste de calidad que desee o seleccione Personalizado y luego haga clic en el botón **Avanzado** para abrir el panel de Configuración.

Vídeo Flash

Studio soporta la exportación en formato de vídeo Flash (flv), versión 7. En la práctica, cualquiera de los navegadores web actuales es capaz de reproducir este popular formato, el cual ha sido ampliamente adoptado por los sitios de redes sociales y otros nuevos sitios.

Haga clic en el preajuste de calidad que desee; o seleccione Personalizado, y luego haga clic en el botón Avanzado para abrir el panel de Configuración.


Imagen

Un fotograma del proyecto de vídeo se puede exportar como una imagen JPG, TIF o personalizada. Si selecciona la opción **Personalizado**, utilice el botón Avanzado para abrir el panel de Configuración avanzada.

Secuencia de imágenes

Puede exportarse una sección del proyecto de vídeo como una serie de imágenes (una por fotograma). El vídeo seleccionado debe tener al menos un segundo de duración. Cada segundo de vídeo generará entre 25 y 60 imágenes, en función del valor de Tasa de imágenes.

Las imágenes pueden ser TIF, JPG, TGA o BMP, en diversos tamaños. Si el proyecto es de 3D estereoscópico, verá distintos formatos S3D para la salida.



Vídeo MOV

Este es el formato de archivo QuickTime. Es especialmente adecuado si la película se reproduce con el reproductor QuickTime.

Los preajustes proporcionan una variedad de opciones de tamaño y codificación.

MPEG

MPEG-1 es el formato de archivo MPEG original. La compresión de vídeo MPEG-1 se utiliza en VideoCDs, pero en otros contextos ha dado paso a nuevos estándares.

MPEG-2 es el formato sucesor de MPEG-1. Si bien el formato de archivo MPEG-1 se admite en todos los PC con Windows 95 y versiones posteriores, los archivos MPEG-2 y MPEG-4 solo pueden reproducirse en PC que dispongan del software descodificador adecuado. Varios de los preajustes de MPEG-2 admiten equipos de reproducción HD (alta definición).

MPEG-4 es otro miembro de la familia MPEG. Ofrece una calidad de imagen similar a MPEG-2 pero con una compresión aún mayor. Es especialmente adecuado para usar en Internet. Dos de los preajustes MPEG-4 (QCIF y QSIF) permiten crear un tamaño de vídeo de “cuarto de fotograma” para teléfonos móviles; otros dos preajustes (CIF y SIF) permiten crear vídeo a “fotograma completo” para reproductores de mano.

Preajustes personalizados: En todas las variantes de MPEG, la opción Personalizada permite configurar detalladamente la exportación de vídeo haciendo clic en el botón Avanzado para abrir el panel de Configuración.


Real Media

Los archivos de película Real Media están diseñados para la reproducción en Internet. Las películas Real Media pueden reproducirse en cualquier lugar, siempre y cuando el software RealNetworks RealPlayer esté instalado; este reproductor puede descargarse gratuitamente en www.real.com.

Haga clic en el botón **Avanzado** para configurar la exportación con el panel de Configuración.

Windows Media

El formato de archivo Windows Media también está diseñado para la reproducción en tiempo real desde Internet. Los archivos pueden reproducirse en cualquier ordenador donde esté instalado el reproductor de Windows Media (un programa gratuito de Microsoft).




Haga clic en el botón **Avanzado** para configurar la exportación con el panel de Configuración.

Exportación a la nube

El Exportador de Pinnacle Studio permite compartir las películas con los contactos de Facebook, con los compañeros de trabajo en Vimeo y, potencialmente, con cualquier persona del mundo, en YouTube.

Almacenar los medios y proyectos en la nube significa poder acceder a estos también desde un smartphone o una tableta y la posibilidad de transferencia entre equipos para el trabajo en equipo y mayor accesibilidad.



Al cargar a la nube, ya sea Facebook, Vimeo o YouTube, la única acción disponible dentro del Exportador es "Publicar". Los ajustes se seleccionan tras iniciar sesión en el proveedor de servicios.

Tras seleccionar un proveedor de servicios, haga clic en el botón Iniciar publicación en la parte inferior de la ventana del Exportador de Studio. Si todavía no ha iniciado sesión en el sitio del proveedor, aparecerá una página para hacerlo.

Tras iniciar sesión, seleccione un formato para cargar el proyecto. Las opciones disponibles en el desplegable Formato son: Más rápido (360p), Estándar (480p), HD (720p) y HD (1080p). Cada uno de estos proporciona una combinación diferente de tamaño de fotograma y tasa de datos de vídeo.

Facebook

Tras iniciar sesión en su cuenta de Facebook, puede introducir un nuevo Título o Descripción para la película y definir la configuración para Formato y Privacidad en los menús desplegables respectivos.

Utilice el botón **Iniciar** en la parte inferior de la ventana del Exportador de Studio para renderizar y cargar el proyecto.

Vimeo

Tras iniciar sesión en su cuenta de Vimeo, puede modificar el Título, Descripción y Etiquetas de la película. Seleccione el Formato que prefiera en el menú desplegable.

Cuando esté listo, haga clic en el botón **Iniciar** en la parte inferior de la ventana para renderizar y cargar el proyecto.

YouTube

Tras iniciar sesión en su cuenta de YouTube, puede introducir un nuevo Título, Descripción o Etiquetas adicionales. Seleccione la configuración para Formato y Privacidad en los menús desplegables.

Upload to YouTube™

Title: the-sky-is-the-limit

Description: Created with Corel Pinnacle Studio

Tags: Island Vacation 2014

Privacy: Public

Format: Fastest (360p)

Adición de etiquetas

Tras determinar la configuración preferida, haga clic en el botón Iniciar en la parte inferior de la ventana para renderizar y cargar el archivo.

Después de la carga

Una vez que ha finalizado la carga, tiene la opción de abrir un navegador web para ver su creación o bien volver a Studio. Para Facebook YouTube y Vimeo, el archivo se deberá procesar antes de que se pueda visualizar en línea, por lo cual es posible que no esté disponible de inmediato.

Exportación a dispositivo

Studio puede crear archivos de película que son compatibles con la siguiente lista de dispositivos:

- Apple
- Microsoft Xbox y Xbox One
- Nintendo Wii
- Sony PS3 y PS4
- Sony PSP

Si está realizando la exportación de un proyecto con 3D estereoscópico, se le ofrecerá una lista de formatos 3D compatibles con el dispositivo seleccionado.

Apple

Studio soporta la exportación de archivos compatibles con los populares dispositivos Apple, como iPod, iPhone e iPad, así como Apple TV.

El formato de archivo utilizado para los dispositivos compatibles con iPod e iPhone se basa en la tecnología de compresión de vídeo MPEG-4. La combinación de una potente compresión con un tamaño de fotograma pequeño, de 320x240, produce archivos muy pequeños en comparación con formatos más expansivos. Los tres preajustes de calidad permiten seleccionar tasas de datos distintas, que ofrecen diferentes combinaciones de calidad y tamaño de archivo.

Los archivos compatibles con Apple TV y con iPad se basan en el estándar de compresión de vídeo H.264. El tamaño de fotograma de la salida es 960x540 para Apple TV (primera generación) o 720p (generaciones posteriores).

Microsoft Xbox y Xbox One

Los preajustes de Microsoft Xbox permiten crear archivos para la reproducción a pantalla completa en una Xbox. Hay dos formatos disponibles: DivX SD basado en la tecnología de compresión de vídeo MPEG-4 y WMV HD.

Nintendo Wii

Pinnacle Studio puede generar archivos para la reproducción en una Nintendo Wii mediante los formatos de salida AVI y FLV.

Sony PS3 y PS4

Puede exportar archivos para una PlayStation 3 seleccionando el tipo de exportación Sony PS3 o Sony PS4. Studio admite los formatos de archivo siguientes: Tamaño completo, que tiene el formato de archivo DivX a 720 x 400 y HD 1080/60i.

Sony PSP

Studio permite exportar archivos compatibles con los populares dispositivos Sony PlayStation Portable. Los archivos de salida se basan en la tecnología de compresión de vídeo MPEG-4.

Al igual que con los archivos compatibles con iPod, la combinación de una potente compresión con un tamaño de fotograma pequeño, de 320x240, produce archivos muy pequeños en comparación con otros formatos.

Exportación a un archivo de MyDVD

La opción **Archivo de MyDVD** crea un archivo que puede utilizarse en la aplicación MyDVD. MyDVD es una aplicación sencilla de creación de discos que usa plantillas para ayudarle a crear proyectos de disco de aspecto profesional con menús y música. Para obtener más información acerca de MyDVD, consulte la Ayuda que se encuentra disponible en la aplicación MyDVD.

Para abrir MyDVD, haga clic en el atajo **Pinnacle MyDVD** del escritorio o busque **Pinnacle MyDVD** en la pantalla **Inicio** o en el menú **Inicio**.

Para guardar un archivo de MyDVD

- 1 Una vez creado y editado el proyecto en la línea de tiempo del espacio de trabajo Editar, guarde el proyecto.
- 2 Haga clic en la ficha **Exportar**.
- 3 En el **Exportador de Studio**, haga clic en **Archivo de MyDVD** en la lista **Tipo de exportación**.


Nota: Sólo se exportan los elementos de la línea de tiempo al archivo de MyDVD. Puesto que MyDVD le permite crear menús para finalizar el disco, se quitan del archivo exportado los elementos de menú de Pinnacle Studio.

- 4 En el área **Configuración**, elija el **Tipo** de disco y un **Preajuste**.
- 5 Haga clic en **Iniciar exportación**, desplácese a la ubicación en la que desea guardar el archivo y haga clic en **Guardar**.



La ventana de configuración central de Pinnacle Studio se denomina Panel de control.

Para comenzar, en el menú principal de Pinnacle Studio, seleccione **Configuración > Panel de control**. Una vez en el Panel de control, seleccione una página del directorio en la parte izquierda de la ventana.



El Panel de control de Pinnacle Studio es una ventana de configuración central para la aplicación.

Las ocho páginas de ajustes del Panel de control se describen a continuación.

Carpetas de seguimiento

Las carpetas de seguimiento son carpetas del disco duro u otro medio de almacenamiento que Pinnacle Studio supervisa automáticamente. Cualquier cambio en el contenido de una carpeta de seguimiento se refleja automáticamente en la Biblioteca.

Al usar carpetas de seguimiento, se añade una rama **Medios de la Biblioteca** al árbol de recursos de la Biblioteca. También verá una rama **Medios de la Biblioteca** si Pinnacle Studio detecta una biblioteca de una versión anterior de Pinnacle Studio (debe activar las carpetas de seguimiento si desea rellenando esta rama).

Puede crear tantas carpetas de seguimiento como desee y definir que realicen el seguimiento de un tipo de medio específico (vídeo, audio o imágenes) en vez de hacerlo para los tres a la vez, que es el valor predeterminado.

Para designar una carpeta de su sistema como carpeta de seguimiento, haga clic en el botón **Añadir carpeta** bajo la lista de carpetas de seguimiento y desplácese hasta la carpeta que quiere añadir. Para que una carpeta deje de ser de seguimiento, seleccione la carpeta de la lista y haga clic en el botón **Eliminar carpeta**.

Haga clic en el botón **Aplicar cambios** para hacer que la Biblioteca actualice su catálogo e incluya los cambios en las carpetas de seguimiento.

Dispositivo de audio

Esta página de configuración ofrece los parámetros disponibles para grabar de dispositivos (como micrófonos) que se conecten al equipo. Haga clic en el nombre del dispositivo para acceder al diálogo de configuración de Windows para el dispositivo.

Registro de eventos

Los mensajes se registran en esta ventana durante determinadas operaciones, como la importación de archivos. Puede comprobar aquí los detalles de problemas que puedan producirse durante estas operaciones.

Exportación y vista previa

Esta configuración afecta a la representación y reproducción del vídeo.

Calidad: estas opciones controlan la calidad de la vista previa del vídeo a través de la aplicación.

- **Mejor calidad:** Mejor calidad ofrece una vista previa con la máxima resolución, esto es, la resolución con la que finalmente se exportará el proyecto. Con esta opción pueden perderse algunos fotogramas durante la reproducción en sistemas lentos.
- **Equilibrado:** este es el ajuste recomendado para uso habitual. En él se omiten algunas optimizaciones de calidad para lograr una vista previa más rápida. En la mayoría de los casos la diferencia es casi imperceptible.
- **Reproducción rápida:** la vista previa se optimiza en favor del rendimiento del sistema, lo que puede ser de ayuda en el caso de sistemas lentos.

Ver vista previa a pantalla completa en: seleccione el monitor (si hay más de uno disponible) en el cual quiere ver las presentaciones a pantalla completa.

Mostrar vista previa externa en: seleccione entre los dispositivos y salidas de señal disponibles (si los hay).

Estándar de vista previa externa: seleccione el estándar de televisión del monitor de vídeo conectado.

Optimización de reproducción

Umbral de optimización: El umbral de optimización determina la cantidad de renderización que se realiza al obtener la vista previa del proyecto. Se puede definir con cualquier valor entre **No (0)** y **Agresivo (100)**. Que un segmento determinado de la línea de tiempo se renderice o no depende de la cantidad de computación necesaria para preparar los efectos y las transiciones utilizadas y del valor del **umbral de optimización**. Si este valor está definido en su valor máximo, Pinnacle Studio prerrenderizará todas las transiciones, títulos, menús de disco y efectos, incluso si la salida permite la previsualización. Este ajuste puede retrasar considerablemente la reproducción.

Por otra parte, si el ajuste para **Umbral de optimización** es **No (0)**, no aparecen las marcas amarilla y verde que indican el progreso, y todos los efectos se reproducen en tiempo real. Sin embargo, esto puede resultar en una pérdida de calidad de reproducción (fotogramas perdidos, reproducción entrecortada) si el número y complejidad de los efectos superan la capacidad de proceso del sistema.

Renderizar en reproducción: cuando se utiliza la configuración Automático, la aplicación decide en función de la información del sistema si se realiza una renderización en tiempo real durante la reproducción. Si se utiliza el valor Desactivado, la renderización se deshabilita durante la reproducción pero se retoma cuando se detiene la reproducción.

Códecs de otros fabricantes: permite que Pinnacle Studio utilice códecs de otros fabricantes que estén instalados en el equipo para permitirle trabajar con otros formatos de vídeo. Nota: algunos paquetes de códecs de otros fabricantes podrían ocasionar fallos o errores de Pinnacle Studio.


Aceleración de hardware

Cuando está activada, esta función pasa una parte de la carga de procesamiento de la CPU al hardware auxiliar, como por ejemplo la GPU (unidad de procesamiento de gráficos) de la tarjeta gráfica. El nivel de soporte para la aceleración de hardware depende del tipo de CPU y tarjeta gráfica del equipo.

- La mayoría de tarjetas NVidia soportan la arquitectura CUDA. Cuando está disponible, la GPU se utiliza para ayudar en la decodificación H.264.
- Los equipos que dispongan de una CPU Intel reciente con la función Intel Quick Sync Video la pueden utilizar para codificar y decodificar de forma rápida material H.264 y H.264 MVC.

Para elegir el tipo de aceleración de hardware

- 1 Elija **Configuración > Panel de control > Exportación y vista previa**.
- 2 En la sección **Aceleración de hardware**, elija una opción en el menú desplegable **Tipo**.



Opciones de aceleración de hardware

Modo de visualización 3D predeterminado: Este ajuste selecciona el valor predeterminado para el contenido de 3D estereoscópico en el conjunto de Pinnacle Studio Consulte Modo de visualización 3D predeterminado para obtener más información. Consulte “Elegir lo que se debe mostrar en la Biblioteca” en la página 55 para obtener más información.


- **Ojo izquierdo o Ojo derecho:** la vista previa del contenido estereoscópico puede ajustarse para que únicamente muestre la vista izquierda o la derecha.
- **Lado a lado:** en el modo de vista previa Lado a lado puede supervisar las imágenes 2D individuales para los dos lados al mismo tiempo.
- **Diferencial:** En lugar del contenido de imagen en sí, se muestran las diferencias entre los fotogramas izquierdo y derecho. Las áreas idénticas se muestran de color gris neutro.
- **Tablero de ajedrez:** Las vistas derecha e izquierda se alternan en las celdas adyacentes de una rejilla de 16x9.
- **Anaglifo:** La vista previa estereoscópica en modo de Anaglifo es adecuada para ver con gafas estereoscópicas de rojo y azul.
- **TV 3D (Lado a lado):** Este modo se puede utilizar con un monitor o proyector secundario compatible con 3D.
- **3D Vision** Si el sistema es compatible con 3D Vision y 3D estereoscópico está activado en la configuración del controlador, el contenido estereoscópico se previsualizará en 3D Vision de forma predeterminada.

No detener al activar la visión 3D: Este ajuste está disponible cuando Studio se ejecuta en un PC con un sistema compatible con 3D Vision cuya configuración de controlador tenga activada el 3D estereoscópico. De forma predeterminada, el ajuste No detener al activar la visión 3D está desactivado. Si el ajuste está activado, la reproducción se detendrá automáticamente cuando se active o se desactive la vista previa de 3D Vision.

Importar

Las opciones predeterminadas del importador de Pinnacle Studio pueden definirse en esta ventana; no obstante, puede ajustarlas o sustituirlas en el Importador en el momento de la importación.

Opciones de carpeta: consulte o defina las ubicaciones de almacenamiento predeterminadas para medios y proyectos que se copian físicamente durante la importación; a diferencia de las importaciones enlazadas, lo cual incluye la función de Importación rápida de la Biblioteca, que solo enlaza con los archivos existentes sin reubicarlos. Inicialmente, las ubicaciones utilizadas para las carpetas siguen la configuración de Windows para las carpetas de música, vídeo e imágenes del usuario, y para guardar los proyectos de Studio se utiliza la carpeta predeterminada.




Selección de un tipo de subcarpeta de vídeo en la página de configuración de importación.

Tras localizar y seleccionar la carpeta que desea que sirva como carpeta base, puede establecer también una subcarpeta, si lo desea:

- **Ninguna subcarpeta:** con esta opción, los archivos que se importen se almacenarán en la carpeta base.
- **Personalizado:** al seleccionar esta opción, aparecerá la casilla Subcarpeta de proyecto personalizada. Selecciónela e introduzca un nombre para la Subcarpeta para el tipo de medio pertinente.
- **Hoy:** sus importaciones irán a una carpeta cuyo nombre sea la fecha actual, con el formato "2012-10-25".
- **Fecha de creación:** cada archivo importado se almacenará en una subcarpeta con el nombre de la fecha de creación del recurso, en el mismo formato que antes. Cuando se introducen varios recursos en una única operación de importación, esto puede conllevar la creación o actualización de varias carpetas.
- **Mes actual:** funciona igual que la opción Hoy, pero sin la parte del día en el nombre, como por ejemplo, "2012-10".
- **Detección de escenas:** establece el método de detección predeterminado para la detección de escenas. "La ventana Opciones de detección de escenas" en la página 357.
- **Detener animación:** establece el método de importación predeterminado para los fotogramas capturados mediante la función Detener animación. Consulte "Stop motion" en la página 382.

Teclado

Studio proporciona un amplio conjunto predeterminado de atajos de teclado y, además, un método para personalizarlos. La página Teclado del Panel de control muestra todos los comandos para los que se pueden utilizar atajos, así como sus valores actuales en los casos en que los haya. Los comandos se agrupan por secciones.



Ventana de configuraciones de atajos de teclado

Para añadir un atajo de teclado:

- 1 Seleccione el comando de destino.
- 2 Haga clic en el cuadro de edición **Pulse las teclas de atajo**.
- 3 Pulse las teclas para el atajo deseado. Si el atajo seleccionado ya se está utilizando actualmente, la lista desplegable **Atajo usado actualmente por** mostrará los comandos pertinentes.
- 4 Seleccione el botón **Asignar** para asignar el atajo introducido al comando seleccionado.

Cuando se añade un atajo, no se eliminan las asociaciones existentes entre una secuencia de teclas determinada y otros comandos que también la utilicen. De hecho, es posible que existan diversos comandos con un mismo atajo, siempre que se desarrollen en contextos distintos. Por ejemplo, **Ctrl+L** es el atajo predeterminado para dos comandos: **Línea de tiempo > Bloquear pista** y **Editor de medios > Girar a la izquierda**. El comando que se activa depende de la parte de Pinnacle Studio que se esté utilizando.

Para borrar un atajo:

- 1 Seleccione el comando de destino.
- 2 Seleccione el atajo que se debe borrar en la lista desplegable Atajos para el comando seleccionado.
- 3 Haga clic en el botón Eliminar

Restaurar valores predeterminados

También existen comandos que le permiten restaurar la configuración predeterminada del teclado, ya sea para el comando seleccionado actualmente (el botón **Restablecer actual**) o para todos los comandos a la vez (**Reiniciar todo**).

Configuración del proyecto

En esta página del Panel de control de Pinnacle Studio puede seleccionar su configuración predeterminada para nuevos proyectos, títulos y transiciones.

Nuevo formato de proyecto de película: seleccione una resolución (como PAL o HD 1920x1080i) como la predeterminada para cada línea de tiempo nueva que se cree. Alternativamente, puede dejar que el primer clip de la línea de tiempo sea el que defina el formato para el proyecto mediante la opción Detecte el formato a partir del primer clip que se añada al proyecto. El formato para línea de tiempo actual puede modificarse en cualquier momento durante la edición utilizando los ajustes de la línea de tiempo que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de herramientas de la línea de tiempo.

Detectar formato a partir del primer clip: detecta el formato a partir del primer clip que se añada al proyecto. Si no se puede detectar el formato, se aplica el **Formato Nuevo proyecto de película**.

Duraciones predeterminadas: establezca las duraciones predeterminadas de títulos, imágenes y transiciones cuando se introducen por primera vez en la línea de tiempo. Una vez allí, la duración puede recortarse según se desee.

Regla zooming: cuando se marca esta opción, al arrastrar horizontalmente en la regla de tiempo se acerca y aleja la línea de tiempo. Con este modo activado, deberá arrastrar directamente en el depurador para depurar o recolocar la posición del cabezal. Con esta función desactivada puede hacer clic en cualquier parte de la regla para mover la posición del cabezal. En ambos casos puede realizarse un zoom mediante alguno de los siguientes métodos:

- Las teclas de Suma y Resta en el teclado numérico.
- El Navegador en la parte superior de la línea de tiempo.
- Las barras de desplazamiento bajo las vistas previas.

Active el modo de recorte haciendo clic cerca de una edición: Active esta opción para iniciar el modo de recorte haciendo clic. Si esta configuración está desactivada, el modo de recorte puede activarse con el botón Modo de recorte en la barra de herramientas de la línea de tiempo.

Montaje Escala: establece el método predeterminado para ajustar contenido a las plantillas de montaje: **Ninguno** (sin escala), **Ajustar** o **Recortar**.

Ubicaciones de almacenamiento

Esta página le permite definir la ubicación en la que guardar los medios y proyectos que cree con Pinnacle Studio. Puede especificar ubicaciones independientes para los siguientes tipos de archivo:

- **Proyectos de película de Studio**
- **Proyectos de disco de Studio**
- **Títulos**
- **Menús**
- **Restaurar proyecto**

Esta carpeta se utiliza para los paquetes de proyecto que se han descomprimido para su modificación y para proyectos importados de Studio para iPad.

- **Archivos render**

Esta carpeta es para los archivos temporales producidos durante la renderización de elementos que requieren un rendimiento intenso, como los efectos de vídeo.

Los cambios realizados en esta sección solo afectan a futuras operaciones. Los archivos ya existentes permanecen en las ubicaciones actuales.

Borrar archivos de renderización: puede borrar los archivos renderizados para ahorrar espacio sin preocuparse porque pueda perder permanentemente sus datos. Sin embargo, tenga en cuenta que los archivos volverán a crearse la siguiente vez que sea necesario renderizar el proyecto.

Restablecer

Puede restaurar su versión de Pinnacle Studio a su estado predeterminado (en ocasiones denominado “predeterminado de fábrica”). Se perderán todas las personalizaciones, pero no se verán afectados los proyectos guardados.

Para restablecer Pinnacle Studio al estado predeterminado

- 1 Guarde los proyectos abiertos que desee conservar.
- 2 Haga clic en el menú **Configuración > Panel de control**.
- 3 Haga clic en **Restablecer** en el directorio para mostrar la página **Restablecer configuración predeterminada**.
- 4 Haga clic en el botón **Restablecer**, luego en **Aceptar** y reinicie la aplicación.

Restaurar compra

Puede restaurar compras que haya realizado a través de Pinnacle Studio. Por ejemplo, necesitará restaurar las compras si mueve Pinnacle Studio a otro sistema.

Para restaurar las compras realizadas en Pinnacle Studio

- 1 Haga clic en el menú **Configuración > Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Restaurar compra** en el directorio para mostrar la página **Restaurar compra**.
- 3 Haga clic en el botón **Restaurar** y, a continuación, en **Aceptar**.



Grabe las acciones del equipo y los movimientos del ratón mediante la función de captura de pantalla de Pinnacle Studio. Esta función le permite crear vídeos que requieren visualización en unos pocos pasos sencillos. También puede definir el área de captura para aplicar mayor énfasis o integrar voces en off. Puede capturar el audio del sistema informático y del micrófono y capturar aplicaciones lado a lado que se muestren en Windows Snap View.

Esta sección contiene los temas siguientes:

- Iniciar un proyecto de captura de pantalla
- Grabar la pantalla


Iniciar un proyecto de captura de pantalla

Para abrir la ventana de captura de pantalla

- Haga clic en el nombre del programa Live Screen Capturing en la pantalla **Inicio** (Windows 8) o seleccione Live Screen Capturing en la lista de programas del menú **Inicio** (Windows 7).

El marco del área de captura cubre automáticamente toda la pantalla de forma predeterminada y se muestra junto a la barra de herramientas **Screen Capture**.

Aspectos básicos de la barra de herramientas Screen Capture



Componente	Descripción
1 Marco del área de captura	Especifica el área de la pantalla que se va a capturar. Abarca toda la pantalla de forma predeterminada.
2 Controles de grabación	Contiene los botones que controlan la captura de pantalla.
3 Dimensiones del marco del área de captura	Especifica el programa activo que se debe capturar y las dimensiones exactas del área que se va a capturar en los cuadros de anchura y altura.
4 Configuración (vista predeterminada)	Le permite especificar opciones de configuración de archivos, audio, pantalla y atajos del teclado.

Grabar la pantalla

Antes de tomar la captura de pantalla, asegúrese de configurar primero las opciones del vídeo.

Para configurar el vídeo

- 1 Haga clic en **Settings**.
- 2 En **File Settings**, especifique los siguientes detalles:
 - **Filename**: indique un nombre de archivo para el proyecto.
 - **Save to**: le permite especificar la ubicación en la que desea guardar el archivo de vídeo.

Nota: Las capturas de pantalla se guardan en su carpeta de documentos (...Documents/Pinnacle Studio Screen Capture/20.0) de forma predeterminada. Haz clic en  para añadir una nueva carpeta y cambiar la ubicación en la que se guarda el archivo.

- **Format**: elija una opción entre los formatos disponibles en la lista desplegable.
- **Frame rate**: le permite especificar el número de fotogramas que se deben usar al grabar.

Nota: Para cargar vídeos a Internet, conviene usar una tasa de imágenes baja, puesto que produce un tamaño de archivo más pequeño, aunque con menor precisión de la dinámica de pantalla. Una tasa de imágenes más alta produce un tamaño de archivo mayor y resulta perfecta para presentaciones detalladas, puesto que captura la dinámica real en pantalla.

- 3 En **Audio Settings** elija una de las siguientes opciones de **Voice**:
 - Haga clic en **ON** para grabar una narración. Haga clic en el botón **Sound Check** para probar su voz.
 - Haga clic en **OFF** para deshabilitar la grabación de narraciones.
- 4 En **Audio Settings** elija una de las siguientes opciones de audio del sistema:
 - Haga clic en **ON** para incluir el audio del sistema o del micrófono y ajuste el control deslizante a su gusto.
 - Haga clic en **OFF** para deshabilitar **System audio**.

- 5 En **Control Settings**, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Mouse click animation**: active esta opción para incluir los clics del ratón en la captura de pantalla.
 - **Enable F10/F11 shortcut key**: activa y desactiva las teclas de atajo del teclado para la captura de pantalla.

Nota: Si las teclas de atajo de captura de pantalla están en conflicto con el programa que desea capturar, se recomienda deshabilitar esta función para evitar interrupciones o pausas accidentales durante la grabación.

- 6 En **Monitor Settings**, elija un dispositivo de pantalla.

Nota: El programa detecta automáticamente el número de dispositivos de pantalla que se encuentran disponibles en el sistema. La opción **Primary monitor** está seleccionada de forma predeterminada.

Para grabar la captura de pantalla

- 1 Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Full screen**: le permite capturar toda la pantalla. Al abrir la barra de herramientas **Screen Capture**, esta opción se encuentra habilitada de forma predeterminada.
- **Custom**: le permite especificar el área que desea capturar. Se muestran las dimensiones correspondientes del área de captura. También puede especificar una ventana de aplicación para capturar eligiendo una opción de la lista de programas activos.

- 2 Haga clic en **Settings** para acceder a más opciones

Nota: Para incluir narraciones y audio del sistema, deberá activar y configurar las opciones de configuración correspondientes antes de empezar a grabar.

- 3 Haga clic en **Start/Resume Recording** para iniciar la captura de pantalla.
Se graban todas las actividades del área de captura especificada. La captura de pantalla se inicia tras la cuenta atrás.
Nota: Puede presionar **F10** para detener la captura de pantalla o **F11** para pausarla o reanudarla.
- 4 Haga clic en **Stop Recording** para finalizar la captura de pantalla.
Nota: la captura de pantalla se añade a la carpeta personalizada que ha especificado y se le preguntará si desea añadirla a la Biblioteca de Pinnacle Studio.



El **Editor multicámara** le permite crear compilaciones de vídeo de aspecto profesional a partir de vídeo de eventos capturados con distintas cámaras desde diversos ángulos.

El sencillo espacio de trabajo con varias vistas le permite editar dinámicamente, mientras se reproducen simultáneamente los videoclips, hasta *seis cámaras. Con un solo clic, puede cambiar de un videoclip a otro del mismo modo que un estudio de televisión cambia de una cámara a otra para capturar otro ángulo o elemento de una escena.

El vídeo puede capturarse mediante una amplia gama de dispositivos de grabación de vídeo distintos, como cámaras de acción, cámaras de drones, cámaras réflex o teléfonos inteligentes. También puede incluir audio capturado de forma independiente con un micrófono.

****El número de cámaras depende de la versión del software de que disponga.***


Esta sección contiene los temas siguientes:

- Espacio de trabajo del Editor multicámara
- Pasos básicos de la edición multicámara
- Importación de clips de vídeo y audio al Editor multicámara
- Sincronización de clips de vídeo y de audio en proyectos multicámara
- Elección de un origen de audio para el proyecto multicámara
- Editar varios clips para crear una compilación multicámara
- Añadir efectos imagen en imagen (PIP) en el Editor multicámara
- Administración de archivos de origen multicámara

- Guardar y exportar proyectos multicámara
- Uso de Proxy inteligente para disfrutar de una edición más rápida y sin problemas

Espacio de trabajo del Editor multicámara

En la siguiente imagen pueden verse las funciones principales del Editor multicámara.



Barra de herramientas, controles de reproducción y otros controles

A continuación, figuran los controles del espacio de trabajo.

La barra de herramientas principal incluye los siguientes controles:

 **Número de cámara:** le permite configurar el panel multivista para que muestre cuatro o seis cámaras en función de su versión del software.

 **Tipo de sincronización de origen:** le permite sincronizar los clips. Para obtener más información, consulte “Sincronización de clips de vídeo y de audio en proyectos multicámara” en la página 445.

 **Audio principal:** le permite seleccionar su origen de audio preferido. Para obtener más información, consulte “Elección de un origen de audio para el proyecto multicámara” en la página 447.

 o  **Dividir clip:** le permite dividir un clip en segmentos. Para obtener más información, consulte “Para dividir clips en el Editor multicámara” en la página 452.

  **Ajustar/quitar marcador:** le permite añadir marcadores a las pistas de cámara para fines de edición, como la sincronización de audio.

  **Girar a la izquierda y Girar a la derecha:** le permiten girar clips en las pistas de cámara antes de que los añada a la pista multicámara o su pista PIP. Nota: sólo se pueden girar las pistas desbloqueadas.

  **Transición y Duración:** le permiten aplicar una transición entre clips en la pista multicámara y definir la duración de la transición. Para obtener más información, consulte “Para añadir una transición entre segmentos multicámara” en la página 451.

El panel principal de vista previa incluye los siguientes controles:

 Barra de reproducción con los botones **Inicio**, **Fotograma anterior**, **Reproducir**, **Fotograma siguiente** y **Fin**.

 **Reproducción continua:** le permite reproducir la pista seleccionada de forma continua volviendo al inicio en cuanto alcanza el fin de la misma.

 **Establecer volumen:** le permite ajustar el volumen del audio para la reproducción.

 Control **Código de tiempo:** le permite ver y definir el tiempo o fotograma que aparece en el panel principal de vista previa y la ubicación de cursor en la línea de tiempo. Haga clic en las flechas o en un valor numérico para definir un tiempo o fotograma.

La línea de tiempo incluye los siguientes controles:

 **Administrador de orígenes:** le permite añadir y quitar clips. Para obtener más información, consulte “Administración de archivos de origen multicámara” en la página 453.


 **Mostrar/Ocultar vista de forma de onda del audio:** le permite ver las ondas de audio de las pistas de cámara y de audio.

 **Bloquear/Desbloquear esta pista:** se muestra en pistas individuales. Se recomienda bloquear las pistas tras sincronizarlas.

 **Incluir/Excluir de sincronización:** le permite determinar las pistas que se incluyen en el proceso de sincronización.

 **Silenciar/Reactivar audio para esta pista:** le permite activar o desactivar el audio para la pista de audio seleccionada.

 **Ajustar zoom a la línea de tiempo:** este control está ubicado en la esquina inferior izquierda de la línea de tiempo y le permite ampliar o comprimir el proyecto para poder ver el proyecto entero en la línea de tiempo.

 Control deslizante de **Nivel de zoom:** arrastre el control deslizante o haga clic en **Acercar** (signo más) o **Alejar** (signo menos) para cambiar el nivel de zoom del proyecto. Resulta especialmente útil a la hora de editar segmentos individuales de la pista **Multicámara**.

Los siguientes controles generales aparecen en la esquina superior izquierda de la ventana de la aplicación:

 **Configuración:** le permite acceder al Administrador de proxy y Guardar como. Para obtener más información, consulte “Uso de Proxy inteligente para disfrutar de una edición más rápida y sin problemas” en la página 455 y “Para guardar el proyecto multicámara” en la página 455.

 **Deshacer y Rehacer:** le permiten deshacer o rehacer la mayoría de las acciones.

Pasos básicos de la edición multicámara

Los siguientes pasos constituyen una descripción general básica del proceso de edición multicámara.

- 1 Importe los clips de vídeo y de audio que desea usar a la Biblioteca de Pinnacle Studio.
- 2 Elija los clips en la Biblioteca e impórtelos al Editor multicámara mediante una ventana de importación especial en la que puede asignar los clips a la “Cámara 1”, la “Cámara 2”, etc.

- 3 Sincronice los clips de la línea de tiempo. Puede hacerlo de forma automática si todos los clips incluyen audio, aunque existen diversos métodos que puede emplear para realizar la sincronización.
- 4 Elija el audio que desea conservar (si usa el audio original). También puede elegir una pista de audio separada.
- 5 Empezee a crear su compilación multicámara. Puede reproducir todos los clips de forma simultánea y, en el panel multivista, hacer clic en la “Cámara” que desea mostrar. Puede cambiar de clip todas las veces que desee. El vídeo seleccionado se muestra en el panel principal de vista previa. A continuación, puede revisar el proyecto en la pista **Multicámara** y optimizarlo.
- 6 Salga del **Editor multicámara** para seguir optimizando el proyecto y generarlo en Pinnacle Studio.

***¡Importante!** Se recomienda finalizar la edición multicámara antes de salir del Editor multicámara. Los cambios que realice en el proyecto en otro editor podrían no ser compatibles si vuelve a abrir el proyecto en el Editor multicámara. En ese caso, se anularán algunos cambios.*

Importación de clips de vídeo y audio al Editor multicámara

El primer paso a la hora de crear un proyecto multicámara consiste en importar los clips al **Editor multicámara**. En la mayoría de los casos, se tratará de una selección de clips del mismo evento que se han importado a la Biblioteca de Pinnacle Studio.

Puede trabajar con un máximo de seis videoclips a la vez e incluir hasta dos clips de audio independientes.

Para importar videoclips al Editor multicámara

- 1 En la Biblioteca de Pinnacle Studio, seleccione todos los clips que desea utilizar.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - En la barra de herramientas de la línea de tiempo, haga clic en el **Editor multicámara** .
 - Haga clic con el botón secundario en un clip seleccionado y elija **Editor multicámara**.
- 3 En la ventana **Importación multicámara**, escriba un nombre en el cuadro **Nombre del proyecto**.
- 4 Compruebe los clips de la lista de clips del proyecto en el panel derecho.

Si desea cambiar el orden de los clips, arrástrelos para cambiarlos de posición en la lista.

Si desea añadir más clips de vídeo o de audio, elija la pista deseada en el panel Biblioteca y arrástrela a la lista de clips del proyecto.

Si desea quitar un clip, haga clic en él con el botón secundario y elija **Quitar**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Sincronización de clips de vídeo y de audio en proyectos multicámara

Puede sincronizar sus clips de vídeo y de audio para que estén todos alineados con el mismo momento. La forma más sencilla de hacerlo es dejar que el **Editor multicámara** analice el audio de cada uno de los clips y sincronice los clips de manera automática. Si se trata de grabaciones planeadas, puede usar una señal acústica especial (como dar una palmada, equivalente a usar una claqueta en sesiones de grabación profesionales). Algunos eventos incluyen señales sonoras naturales que facilitan el proceso de sincronización, como actuaciones musicales o eventos deportivos con una señal de inicio.

También puede sincronizar los clips mediante marcadores o el tiempo de captura, o ajustarlos manualmente arrastrando los clips en la línea de tiempo al código de tiempo deseado. Por ejemplo, puede emplear un elemento visual común, como un flash, para sincronizar los vídeos de forma manual. Estos métodos resultan útiles cuando el vídeo no incluye audio o cuando las formas de onda de audio de los clips son difíciles de sincronizar, o si simplemente prefiere alinear los clips manualmente.

En algunos casos, podría resultar necesario usar una combinación de las opciones de sincronización en función del vídeo de origen.

Para sincronizar clips de vídeo y audio en el Editor multicámara

1 Tras haber importado sus clips al **Editor multicámara**, elija una de las siguientes opciones en la lista desplegable **Tipo de sincronización de origen** de la barra de herramientas:

- **Audio:** haga clic en el botón **Sincronizar**  junto a la lista desplegable para sincronizar los clips de la línea de tiempo. Nota: los videoclips deben incluir audio para poder usar esta opción.
- **Marcador:** seleccione un clip en la línea de tiempo, reproduzca el clip o desplácese a la posición deseada mediante una señal visual y haga clic en el botón **Ajustar/quitar marcador**  de la barra de herramientas para añadir un marcador. Una vez añadido un marcador a cada clip, haga clic en el botón **Sincronizar**  de la barra de herramientas para alinear los clips en función de los marcadores.

- **Fecha/Hora de captura:** haga clic en el botón **Sincronizar**  para sincronizar los clips en función de la fecha y hora de captura indicadas por los metadatos de la cámara. Nota: para obtener resultados precisos, los relojes de las cámaras deben estar sincronizados.
- **Manual:** en la línea de tiempo, arrastre cada clip a la posición deseada mediante una señal visual.

Nota: si desea excluir clips del proceso de sincronización, haga clic en el botón **Excluir de sincronización**  de la pista correspondiente. Vuelva a hacer clic en el botón **(Activar para sincronización** ) para incluir la pista.

Consejo: después de sincronizar los clips, puede usar los botones de **bloquear**  en cada pista para asegurarse de que las pistas sigan estando sincronizadas durante el proceso de edición.

Elección de un origen de audio para el proyecto multicámara

Una vez que haya importado y sincronizado los clips en el **Editor multicámara**, podrá tomar decisiones acerca del audio del proyecto. Por ejemplo, si tiene cuatro videoclips y todos incluyen audio, se recomienda escuchar cada clip por separado y elegir el que tenga la mejor calidad de sonido. También puede usar un clip de audio distinto.

Otras opciones le permiten usar el audio de todos los clips, ninguno de los clips o cambiar de audio (Auto) al cambiar de cámara. Esta última opción le permitiría sacar partido al audio capturado con deportes u otros vídeos de acción.

De forma predeterminada, se selecciona el audio de la **Cámara 1**.

Para elegir un origen de audio para el proyecto multicámara

- 1 Con los clips abiertos en la línea de tiempo del **Editor multicámara**, haga clic en el cuadro **Audio principal** de la barra de herramientas y elija una **Cámara** o clip de **Audio**. Haga clic en **Reproducir**  para escuchar cada clip y evaluar la calidad del audio.
- 2 Elija la **Cámara** o clip de **Audio** que desea usar para el proyecto. Se silenciará el audio del resto de las pistas.

Dispone también de estas otras opciones:

- **Auto**: cambia el audio para ajustarlo al clip que se reproduce.
- **Ninguno**: no se incluye ningún audio en el proyecto multicámara. Puede añadir el audio en Pinnacle Studio después de salir del Editor multicámara.
- **Todas las cámaras**: reproduce audio de todos los clips de forma simultánea.

Consejo: si va a editar el audio en Pinnacle Studio después de haber salido del Editor multicámara, tenga en cuenta que la opción que elija en **Audio principal** determina las pistas que estarán disponibles como pistas de audio en Pinnacle Studio.

Editar varios clips para crear una compilación multicámara

Después de haber importado y sincronizado los clips en el **Editor multicámara** y elegido la configuración de audio, podrá empezar a editar los clips para crear una compilación multicámara. El panel multivista del **Editor multicámara** hace que esta tarea resulte fácil y divertida. Al igual que un pinchadiscos cambia de una pista a otra y las mezcla para crear una nueva compilación musical, el **Editor multicámara** le permite cambiar visualmente de una pista de vídeo a otra y fusionarlas con transiciones.

Si observa que la reproducción es lenta o le falta precisión, puede comprobar la configuración de **Proxy inteligente**. Para obtener más información, consulte “Uso de Proxy inteligente para disfrutar de una edición más rápida y sin problemas” en la página 455.

Una vez creada la compilación básica con el panel multivista y el panel principal de vista previa, puede optimizar el proyecto en la pista **Multicámara** y utilizar funciones de edición tales como las transiciones y la herramienta de división de clips. Tenga en cuenta que algunas operaciones de edición, como girar un clip, deben realizarse en las pistas de **Cámara** individuales antes de añadir los clips a la compilación en la pista **Multicámara**.


Para crear una compilación multicámara

- 1 Con los clips en la línea de tiempo del **Editor multicámara**, haga clic en el botón **Reproducir**  bajo el panel principal de vista previa. El vídeo de todas las cámaras puede verse simultáneamente en el panel multivista.
- 2 Para empezar a crear el proyecto, a medida que se van reproduciendo los vídeos en el panel multivista, haga clic en la vista previa de la cámara que desea mostrar. El vídeo de la cámara seleccionada se muestra en el panel principal de vista previa.



El panel multivista se muestra a la izquierda del panel principal de vista previa. El vídeo de todas las cámaras puede verse simultáneamente en el panel multivista.


- Para cambiar de cámara, haga clic en otra vista previa de cámara en el panel multivista. Puede cambiar de cámara todas las veces que desee. Puede revisar el proyecto en la pista **Multicámara**.



La pista Multicámara de la línea de tiempo muestra los segmentos de cámara de la compilación.

Si desea ajustar el nivel de zoom de la pista **Multicámara**, arrastre el control deslizante de nivel de zoom **+** **-** que encontrará en la esquina inferior izquierda de la línea de tiempo.

- Una vez que haya completado el primer pase con el panel multivista, podrá refinar los tiempos de cambios de la **Pista multicámara** reproduciendo el proyecto o desplazándose a la posición que desea editar, haciendo clic en un segmento de cámara y arrastrando el borde hasta que el fotograma en el que desea que se produzca el cambio se muestre en el panel principal de vista previa.



Para cambiar un segmento de la pista **Multicámara** a otra **Cámara**, haga clic con el botón secundario en el segmento y elija otra **Cámara** en el menú contextual o haga clic en la vista previa de cámara en el panel multivista.

Para añadir una transición entre segmentos multicámara

1 En la pista **Multicámara**, haga clic en un segmento.

2 En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Transición** .

El botón tiene un contorno amarillo cuando está activo y se muestra un icono de transición (“AB”) en la línea de tiempo.

Si el botón aparece desactivado, arrastre ligeramente el borde de un segmento para reactivar el botón.

De forma predeterminada, se aplica una transición de **Fundido cruzado**.

3 En la barra de herramientas, especifique un tiempo en el cuadro **Duración** de la transición.

Consejo: puede añadir segmentos negros o en blanco al proyecto. Puede cambiar un segmento que ya esté incluido en la pista **Multicámara** a un segmento negro o en blanco haciendo clic con el botón secundario en él y eligiendo **Negro** o **Blanco**. Puede aplicar una transición entre un segmento de vídeo y un segmento **Negro**. Para añadir un segmento negro o en blanco mientras reproduce el proyecto, en lugar de hacer clic en una vista previa de cámara en el panel multivista, haga clic en la muestra **Negro (B)** o **Blanco (O)** a la derecha de las vistas previas de cámara. 

Para dividir clips en el Editor multicámara

- 1 En la línea de tiempo, seleccione un clip en la pista **Multicámara** o **PIP** y haga clic en **Reproducir** o arrastre el cursor a la posición en la que desea aplicar el corte.
- 2 Haga clic en el botón **Dividir clip**.

Nota: resulta útil dividir clips cuando se desea sustituir parte de un segmento con otra cámara, añadiendo así otro cambio.

Añadir efectos imagen en imagen (PIP) en el Editor multicámara

Puede añadir un efecto imagen en imagen (PIP) al proyecto multicámara. PIP le permite reproducir un vídeo en una zona de la pantalla mientras se reproduce el vídeo principal en segundo plano.



La imagen anterior ilustra el concepto de imagen en imagen (PIP).

Para añadir un efecto imagen en imagen (PIP) al proyecto multicámara

1 Una vez creada la compilación multicámara en la pista **Multicámara**, haga clic en el botón **Reproducir**  o desplácese a la posición de la pista **Multicámara** en la que desea añadir el efecto PIP.

2 En la línea de tiempo, haga clic en el círculo de la pista **PIP** para activarla.

El círculo tiene un relleno de color rojo cuando está activo  **PIP**.

3 En el panel multivista, haga clic en la vista previa de la **Cámara** que desea usar.

El segmento se añade a la pista **PIP**.

4 Para definir el punto de fin del segmento, en la pista **PIP** haga clic en el fin del segmento y arrástrelo a la posición deseada en la línea de tiempo.

5 Para elegir una esquina para el PIP, haga clic en el botón **Cambiar posición de PIP**  de la pista **PIP** y elija la posición que desea.

La posición de PIP se muestra en el panel principal de vista previa.

Administración de archivos de origen multicámara

Puede usar el **Administrador de orígenes** para añadir y quitar clips de vídeo y de audio de las pistas del proyecto multicámara. También puede ver información acerca de los clips, como su duración y ubicación, y bloquear o desbloquear pistas.

Para añadir, quitar o administrar clips con el Administrador de orígenes

- 1 En la esquina superior izquierda de la línea de tiempo, haga clic en el botón **Administrador de orígenes** .
- 2 En el cuadro de diálogo **Administrador de orígenes**, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el botón **Bloquear/Desbloquear esta pista** de una pista para desbloquearla y editarla o para bloquearla e impedir su edición.
 - Para añadir un clip a una pista, seleccione una pista, haga clic en el botón **Añadir clips** , desplácese al clip que desea añadir y haga clic en **Abrir**. El clip se muestra en la lista numerada de la pista.
 - Para eliminar clips de una pista, seleccione la pista y, en la lista de clips de la pista, active la casilla de los clips que desea eliminar y haga clic en el botón **Eliminar los clips seleccionados** .

Guardar y exportar proyectos multicámara

Cuando termine de crear su proyecto multicámara, puede guardarlo para poder editarlo, exportarlo y compartirlo desde Pinnacle Studio.

***¡Importante!** Se recomienda finalizar la edición multicámara antes de salir del Editor multicámara. Los cambios que realice en el proyecto en otro editor podrían no ser compatibles si vuelve a abrir el proyecto en el Editor multicámara. En ese caso, se anularán algunos cambios.*

Para guardar el proyecto multicámara

- Haga clic en el botón **Aceptar** en la parte inferior de la ventana para guardar el proyecto con el nombre actual (indicado en la esquina superior derecha de la ventana). Así también se cierra el **Editor multicámara**.

Si desea cambiar el nombre del proyecto, antes de salir, haga clic en el botón **Configuración** , elija **Guardar como** y escriba un nombre en el cuadro **Nombre del proyecto**.

Su proyecto multicámara se muestra en la Biblioteca de Pinnacle Studio.

Para abrir su proyecto multicámara (.mcam) en Pinnacle Studio, en el espacio de trabajo **Editar** arrastre el proyecto multicámara de la Biblioteca a línea de tiempo. De forma predeterminada, el proyecto se muestra en forma de clip compuesto. Para ampliar el clip para trabajar con pistas individuales, haga clic con el botón secundario en el clip en la línea de tiempo y elija **Editar película**.

Uso de Proxy inteligente para disfrutar de una edición más rápida y sin problemas

El objetivo principal del **Proxy inteligente** es proporcionar una experiencia de edición y previsualización más fluida a la hora de trabajar con archivos de vídeo grandes de alta resolución.

El **Proxy inteligente** crea copias a una resolución inferior de los archivos de origen de mayor tamaño. Estos archivos más pequeños se denominan archivos “proxy”. El uso de archivos proxy agiliza la edición de proyectos de alta resolución (por ejemplo, proyectos con archivos de origen HDV y AVCHD).

Los archivos proxy dependen del origen y no del proyecto. Es decir, los archivos proxy se pueden compartir entre varios proyectos distintos.

Cuando se renderiza un proyecto de vídeo, se usan los archivos de origen de vídeo de alta calidad originales.

Puede usar el **Administrador de proxy inteligente** para habilitar o deshabilitar el **Proxy inteligente**, cambiar el umbral de resolución predeterminada que habilita el **Proxy inteligente** y acceder al **Administrador de archivos de proxy inteligente** y al **Administrador de colas de proxy inteligente** para administrar archivos proxy existentes y futuros.

Para habilitar o deshabilitar el Proxy inteligente

- Haga clic en el botón **Configuración**  > **Administrador de Proxy inteligente** > **Activar proxy inteligente**.

Nota: La función **Proxy inteligente** está habilitada de forma predeterminada si el hardware del equipo es compatible con ella.

Para definir el umbral de resolución y la ubicación de los archivos de Proxy inteligente

- 1 Seleccione **Configuración** > **Administrador de Proxy inteligente** > **Configuración**.
- 2 En el cuadro de diálogo **Proxy inteligente** defina un umbral de resolución para la creación de archivos proxy y elija una carpeta de proxy.

Para administrar archivos proxy

- 1 Seleccione **Configuración > Administrador de Proxy inteligente** y elija una de las siguientes opciones:
 - **Administrador de archivos de Proxy inteligente:** muestra una lista de los archivos de origen y proxy. Puede utilizar este administrador para eliminar los archivos de proxy que ya no necesite.
 - **Administrador de colas de Proxy inteligente:** muestra una lista de los archivos de origen para los que se van a generar archivos proxy (en función de la configuración actual).



Antes de empezar a resolver problemas, compruebe primero la instalación de hardware y de software.

Actualice el software: le recomendamos instalar las últimas actualizaciones del sistema operativo para Windows.

Compruebe el hardware: asegúrese de que el hardware instalado funciona correctamente con los últimos controladores y que no se ha detectado ningún problema en el Administrador de dispositivos (véase más abajo). Si alguno de los dispositivos presenta algún problema, debe solucionarlo antes de empezar la instalación.

Obtenga los controladores más recientes: También es muy recomendable instalar los controladores más recientes para la tarjeta de sonido y la tarjeta gráfica. Cada vez que se inicia, Pinnacle Studio comprueba que ambas tarjetas sean compatibles con DirectX.

Abrir el Administrador de dispositivos: el Administrador de dispositivos de Windows, que permite configurar el hardware del sistema, desempeña una función importante en las tareas de resolución de problemas.

El primer paso para acceder al Administrador de dispositivos es hacer clic con el botón secundario en **Mi PC** y luego seleccionar **Propiedades** en el menú contextual. Esto abre la ventana **Propiedades del sistema**. El botón del **Administrador de dispositivos** se encuentra en el panel izquierdo.

Asegúrese de que todo el hardware instalado funcione con normalidad y con los controladores actualizados, así como que en el Administrador de dispositivos no aparezca nada marcado con un símbolo de error representado por un icono de exclamación amarillo. En el caso de no poder resolver por su cuenta un problema de controlador, contacte con el fabricante del dispositivo o el proveedor de su equipo para obtener asistencia técnica.

Ponerse en contacto con la asistencia

Conozca todas las opciones de asistencia en nuestra página web:

www.pinnaclesys.com/support

La mayoría de los problemas comunes ya están documentados o tratados en nuestra **Base de conocimientos**. Le recomendamos que use primero esta opción. Para buscar en la base de conocimientos de asistencia de un modo eficaz, incluya el nombre del producto en su consulta.

Foros

visite nuestros foros de discusión para unirse a la conversación en Pinnacle Studio. Desplácese por la lista para encontrar el foro en su idioma:

go.pinnaclesys.com/forums

Principales problemas de asistencia

El resto de este capítulo trata algunos de los artículos de la base de conocimientos más consultados por parte de los usuarios. El texto mostrado aquí puede ser menos detallado o actual que el ofrecido en línea. Para obtener el texto completo perteneciente a cada ID de documento, consulte la base de conocimientos en línea.

Compatibilidad con el contenido anterior

ID de documento 384211

La mayor parte del contenido creativo adicional de las versiones anteriores de Pinnacle Studio, aunque no todo, puede usarse directamente en la versión actual de Pinnacle Studio, al igual que muchos de los contenidos ofrecidos por otros proveedores. Algunos de estos contenidos se incluyen en el propio producto. Algunos de los paquetes de contenidos de terceros requieren una actualización de pago para funcionar con Pinnacle Studio. Para otros todavía no existe una versión compatible.

Tabla de asistencia de contenido

Contenido de Pinnacle Studio	Soporte
HFX Plus, Pro, Mega	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
RTFX 1	Compatible*
RTFX 2	Compatible*
Hollywood FX Volumen 1	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
Hollywood FX Volumen 2	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio

Hollywood FX Volumen 3	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
Paquete Premium Volumen 1	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
Paquete Premium Volumen 2	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
Paquete Creativo Volumen 1	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
Paquete Creativo Volumen 2	Compatible*
Paquete Creativo Volumen 3	Compatible*
Efectos de película de NewBlue	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
NewBlue Stabilizer	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
NewBlue Video Essentials II	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
NewBlue Video Essentials IV	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
NewBlue Video Essentials VI	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
NewBlue Video Essentials VII	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
Winter Pack	Compatible*
ScoreFitter Volumen 1	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
ScoreFitter Volumen 2	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio
ScoreFitter Volumen 3	Compatible*
Título Extreme	Compatible - Incluido en Pinnacle Studio

**Discos de contenido de
Ultimate/Ultimate Collection
de otros fabricantes**

Soporte

Studio 11 - Stagetools: Moving Picture	No compatible
Studio 11 - BIAS SoundSoap V1 PE	Compatible - Se requiere actualización de pago
Studio 11 - ProDAD VitaScene	Compatible - Se requiere actualización de pago
Studio 12 - ProDAD VitaScene	Compatible - Se requiere actualización de pago
Studio 12 - Red Giant Magic Bullet Looks	Compatible*
Studio 14 - Red Giant Knoll Light Factory	Compatible*
Studio 14 - Red Giant ToonIt	Compatible*
Studio 14 - Red Giant Trapcode 3D Stroke	Compatible*
Studio 14 - Red Giant Trapcode Particular	Compatible*
Studio 14 - Red Giant Shine	Compatible*

Contenido de la tienda en línea de otros fabricantes	Soporte
BIAS SoundSoap V2 PE	Compatible*
Studio 17 - Red Giant Magic Bullet Looks Indie Pack	Compatible*
Studio 17 - RedGiant Particular Studio Preset Pack	Compatible*
Studio 17 - RedGiant Shine Studio Preset Pack	Compatible*
Studio 17 - RedGiant ToonIt Studio Preset Pack	Compatible*
Studio 17 - RedGiant Knoll Studio Preset Pack	Compatible*
Studio 17 - Red Giant Trapcode Starglow	No compatible
Studio 17 - Red Giant Warp	Compatible*
ProDad Vitascene	Compatible*
ProDad Adorage	Compatible*
ProDad Adorage FX Pack 10	Compatible*
ProDad Adorage FX Pack 11	Compatible*
NewBlue Video Essentials I	Compatible*
NewBlue Video Essentials II	Compatible*
NewBlue Video Essentials III	Compatible*
proDAD Mercalli	Compatible*

Complementos de DVD de extras de otros fabricantes	Soporte
Bravo Studio 1, 2 y 3	No compatible
BWPlugins 1, 2 y 3	No compatible
Dziedzic Effects Pack 1 y 2	No compatible
eZedia Effects	No compatible
NewBlue Art Effects 1	No compatible
NewBlue Effects	No compatible
NewBlue Time Effects 1	No compatible
PE CameraPOV	No compatible
proDAD Adorage	Compatible*
proDAD Heroglyph 1	No compatible
proDAD Heroglyph 2	No compatible
proDAD Vitascene 1.0	Compatible*
StageTools Moving Picture Full	No compatible
StageTools Moving Picture LE	No compatible
Vance Effects	No compatible
Algorithmix	No compatible
NewBlue Audio Enhancements 1	No compatible
NewBlue Audio Essentials 1	No compatible
NewBlue Audio Essentials 2	No compatible
NewBlue Audio Essentials 3	No compatible
NewBlue Audio Essentials 4	No compatible

*Podría no ser compatible con la versión de 64 bits de Pinnacle Studio.

Compatibilidad del hardware de captura

ID de documento 384431

Pinnacle Studio se ha comprobado y funciona correctamente con una gran variedad de hardware de captura de vídeo. Sin embargo, algunos dispositivos antiguos no son compatibles.

Hardware compatible

Los siguientes dispositivos de captura funcionan con todas las versiones de Pinnacle Studio.

Basados en USB

- 710-USB
- 510-USB
- 700-USB
- 500-USB
- MovieBox Deluxe
- DVC-90
- DVC-100
- DVC-101
- DVC-103
- DVC-107
- DVC-130 (no existen controladores de 64 bits)
- DVC-170 (no existen controladores de 64 bits)

Basados en PCI

- 700-PCI (Pinnacle Studio Deluxe 2)
- 500-PCI (Pinnacle AV/DV)
- Cualquier tarjeta 1394

Hardware no compatible

La lista siguiente de hardware apareció con versiones anteriores de Studio y ya no tiene garantía ni es compatible.

- DC10
- DC10 Plus
- MovieBox[®] DV
- Dazzle[®] DVC 80, 85
- Linx
- MP 10
- S400

Información del número de serie

ID de documento 384215

Estas P+F ofrecen información sobre la ubicación de los números de serie de Pinnacle Studio y sobre cómo usar un número de serie de una versión anterior para activar una actualización a Pinnacle Studio.

Encontrar el número de serie

Para cualquier producto descargado, el número de serie aparece en la página de configuración al final del proceso de compra y en el correo electrónico de confirmación que se envía en ese momento.

Si posee una copia física del producto, el número de serie aparece en la parte interior o exterior de la caja del DVD, si hay una; de lo contrario, aparece en la parte exterior de la funda de papel del DVD.

Si ha perdido su número de serie, consulte el documento 232809 (Cómo sustituir un número de serie de Pinnacle Studio perdido) en la base de conocimientos.

Consultar la información de cliente:

- 1 Empiece iniciando sesión en www.pinnaclesys.com.
- 2 Vaya a 'Your Product' (Su Producto).
- 3 Seleccione de nuevo sus productos en la sección de productos.
- 4 Su número de serie aparece en la ventana "Your products" (Sus productos) que aparece.

Usar un número de serie al actualizar

Para actualizar Pinnacle Studio, necesitará el número de serie de la versión antigua.

Cuando haya localizado su número de serie antiguo, empiece la instalación. Aparecerá una ventana solicitando el número nuevo y el antiguo. Introduzca los números correctamente y haga clic en **Siguiente**.

Errores o fallos durante la instalación

ID de documento 284219

Aquí tiene algunos consejos para la resolución de errores o bloqueos que se puedan producir durante la instalación de Pinnacle Studio.

Errores específicos

Error 1402: si aparece un error 1402 durante la instalación, siga las instrucciones del documento 364555 en la base de conocimientos, Error 1402 durante la instalación.

Error en la instalación "La instalación se cancelará": si se produce este error durante la instalación, siga las instrucciones en el documento 363187 de la base de conocimientos, Error durante la instalación "La instalación se cancelará".

Resolución general de errores

Aquí tiene más vías para explorar si experimenta problemas para instalar la aplicación.

Limpieza del disco: inspeccione el disco de instalación, comprobando si la superficie tiene manchas o suciedad. Si es necesario limpiarlo, utilice un paño suave; no utilice toallitas de papel o material abrasivo. Pase el trapo desde el centro del disco hacia el borde exterior en lugar de hacer un movimiento circular. Cuando el disco esté limpio, inténtelo de nuevo.

Otra unidad óptica: muchos sistemas disponen de dos unidades ópticas; por ejemplo, una grabadora de DVD y un lector de DVD aparte. Inserte el disco que no se instala en la otra unidad, si existe, e inténtelo de nuevo.

Reiniciar el ordenador: en algunos casos la instalación puede fallar si Windows Update está funcionando. Si ocurre esto, es mejor reiniciar el sistema como pide Windows antes de intentar volver a instalar Studio.

Tareas/programas de inicio: si está familiarizado con msconfig, puede usar esta herramienta para desactivar cualquier programa que se ejecute al inicio y que pueda interferir con el instalador de Studio.

Cuando todo lo demás falla

Si el disco está dañado con arañazos profundos y no se instala, póngase en contacto con el servicio de asistencia. Tenga el número de pedido de Pinnacle Studio o el comprobante de compra (tique) de la tienda a mano.

Bloqueos o fallos durante el inicio

ID de documento: 284223

Si Pinnacle Studio se había iniciado correctamente con anterioridad pero ahora no lo hace, revise cualquier cambio que se haya realizado recientemente en el equipo para buscar pistas. En caso necesario, revierta los cambios para ver si el problema desaparece.

Más pasos para la resolución de errores:

- 1 **Reiniciar el ordenador:** A veces el funcionamiento inestable del software por motivos desconocidos puede solucionarse reiniciando el sistema. Esto siempre es un buen comienzo para la resolución de errores.
- 2 **Esperar unos minutos:** si Pinnacle Studio sigue sin iniciarse, espere unos minutos para ver si finalmente arranca. En algunos ordenadores es posible que el proceso tarde más tiempo de lo previsto.
- 3 **Actualizar Studio:** al intentar resolver cualquier problema, siempre es mejor utilizar la última versión del software.
- 4 **Desconectar el hardware de captura:** si es posible, desconecte cualquier hardware de captura e inicie Pinnacle Studio de nuevo. Si no puede iniciar la aplicación con la webcam conectada, intente desconectarla, y viceversa. Puede que tenga que activar la webcam de la misma manera cada vez que arranque Studio.
- 5 **Descargar y volver a instalar los controladores de hardware:** durante el proceso de inicio de Studio se comprueba que exista una tarjeta gráfica y una tarjeta de sonido compatibles con DirectX. Descargue y vuelva a instalar la última versión del controlador para la tarjeta gráfica de su sistema. Si necesita ayuda con este paso, póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gráfica.

6 **Finalizar tareas de fondo:** hay varias maneras de realizar esto. Una es utilizar un software de gestión de inicio para ayudar a eliminar los programas innecesarios que arrancan con Windows. Existen muchos programas shareware y freeware de este tipo. Utilice un buscador de Internet como Google o Yahoo para buscar “startup managers”, o “gestor de inicio” en español. No recomendamos ningún en concreto, pero sí le recomendamos que pruebe algunos para ver cuál le funciona mejor.

Si no, también puede usar la utilidad Microsoft System Configuration Utility (msconfig), que es parte de Windows, para desactivar los programas de inicio.

Con cualquiera de estas opciones, le recomendamos desactivar todos los programas y volverlos a activar uno a uno hasta detectar la causa del conflicto.

7 **Reinstalar:** si todo esto falla, intente volver a instalar Pinnacle Studio desde la lista de “Programas y características” del Panel de control. Cuando esté desinstalado, vuelva a instalar Pinnacle Studio e inicie de nuevo la aplicación.

Solución de problemas de fallo de software

ID de documento: 384,231

Si Studio falla repetidamente, seguramente la causa del problema es la configuración o un problema con un archivo de proyecto. La mayoría de usuarios solucionan este tipo de problema:

- Optimizando el ordenador.
- Volviendo a crear un proyecto dañado.
- Volviendo a capturar un clip dañado, etc.
- Desinstalando y volviendo a instalar Pinnacle Studio.

Para facilitar la solución del problema, determine cuál de las situaciones siguientes guarda mayor relación con los síntomas que observe en su caso concreto y, posteriormente, consulte las instrucciones indicadas.

Caso 1: Pinnacle Studio falla aleatoriamente. No parece que haya nada específico que provoque la interrupción del programa, pero falla con frecuencia.

Caso 2: Pinnacle Studio siempre falla después de una acción del usuario, como por ejemplo hacer clic en una determinada pestaña o botón. El fallo es predecible y consistente.

Caso 3: Pinnacle Studio falla repetidamente al realizar una cierta secuencia de pasos.

Caso 1: Studio falla aleatoriamente

Aquí tiene algunos pasos de solución de problemas para probar. Puede probarlos en este orden hasta obtener resultados.

Obtener la versión más actual

Asegúrese de tener instalada la versión más actual de Pinnacle Studio.

Optimizar la configuración

Compruebe los siguientes ajustes de vista previa en Pinnacle Studio que pueden usarse para obtener mejores resultados.

Calidad: seleccione “Reproducción más rápida” para ver si los resultados mejoran.

Umbral de optimización: se puede desactivar este ajuste para detectar si contribuye a solucionar el fallo. Sin embargo, si no se utiliza un umbral, o si no está bien configurado, es posible que la vista previa de la reproducción sea deficiente.

Renderizar en reproducción: intente desactivar esta opción si comprueba que el fallo suele ocurrir durante la previsualización.

Finalizar tareas de fondo

Con este tipo de problema es importante terminar cualquier proceso de fondo antes de usar Pinnacle Studio.

Muchas “tareas” (programas de software) se ejecutan “en segundo plano” en los sistemas Windows, normalmente sin llamar la atención. Sin embargo, a veces alguna de estas tareas puede ser la causa de la inestabilidad de una aplicación concreta.

En Windows 7 o Windows 8, la combinación de teclas **Ctrl+Alt+Suprimir** abre el Administrador de tareas. Podrá ver lo que se está ejecutando en la ficha Procesos. Consulte el documento 229157 de la base de conocimientos, *¿Cómo cerrar programas de fondo que interfieren con el rendimiento del sistema y la instalación de software?*, para obtener instrucciones detalladas sobre cómo proceder.

Desfragmentar el disco duro

Consulte el documento 232457 de la base de conocimientos, *Información de desfragmentación del disco duro de Windows*, para obtener instrucciones y consejos sobre este paso.

Actualizar los controladores de vídeo y de audio

Asegúrese de descargar los controladores más actuales de la tarjeta de sonido y de vídeo del sitio web del fabricante.

Para determinar la tarjeta de sonido y de vídeo de su sistema, consulte la lista del **Administrador de dispositivos** de Windows (en **Dispositivos de sonido, vídeo y juegos** y **Adaptadores de pantalla**). Para determinar el fabricante y la fecha del controlador, haga doble clic en el nombre de la tarjeta. Ahora haga clic en la pestaña **Controlador** para ver toda la información del controlador, incluyendo **Proveedor del controlador** y **Fecha del controlador**.

Las actualizaciones de controladores suelen publicarse en los sitios web de los fabricantes de hardware.

Actualizar Windows

Asegúrese de haber instalado todas las actualizaciones de Windows disponibles para su ordenador.

Optimizar el rendimiento del ordenador

Windows dispone de una herramienta integrada para esto.

1. Haga clic con el botón secundario en **Equipo** (o **Mi PC**) y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en **Configuración avanzada del sistema**.
Aparece la ventana **Propiedades del sistema**.
3. Haga clic en el botón **Configuración** en la sección **Avanzado**.
4. Seleccione **Ajustar para obtener el mejor rendimiento** y haga clic en **Aceptar**.

Liberar espacio en la unidad de arranque

Asegúrese de tener como mínimo 10 GB de espacio libre en la unidad de arranque para la paginación. Si no dispone de 10 GB, debería liberar espacio.

Desinstalar y reinstalar Pinnacle Studio

Si ninguna de las sugerencias funciona, podría tratarse de una instalación dañada de Studio. En este caso, debería probar a desinstalar Pinnacle Studio y luego volver a instalarlo. Puede desinstalar Pinnacle Studio desde el **Panel de control** de Windows haciendo clic en **Desinstalar un programa**. Desinstale Pinnacle Studio. Cuando Pinnacle Studio esté desinstalado, instálelo de nuevo desde el disco o el programa descargado.

Comprobar los proyectos dañados

Intente reconstruir los primeros minutos del proyecto. Si esto no provoca inestabilidad, intente añadir algunos minutos al proyecto. Siga reconstruyendo el proyecto si el sistema permanece estable.

Comprobar los medios dañados

Si la inestabilidad se produce al manipular ciertos clips de vídeo o clips de audio, debería volver a capturar o importar el audio o el vídeo. Si los medios se importaron y crearon con otra aplicación, debería capturarlos con Studio y crear un proyecto de prueba. Aunque Studio acepta muchos formatos de vídeo, tal vez el clip esté dañado o tenga un formato poco corriente. Si tiene un archivo wav o mp3 aparentemente problemático, convierta el archivo al otro formato antes de importarlo.

Volver a instalar Windows

Este es un paso bastante drástico pero, si los pasos anteriores no le han servido de ayuda, tal vez se deba a que Windows está dañado. Las grandes demandas de procesamiento de las herramientas de autoría multimedia como Pinnacle Studio pueden revelar inestabilidades que tal vez no se producen con las aplicaciones corrientes. Una manera de determinar si la instalación de Windows es una parte del problema es ejecutar la herramienta de información del sistema de Microsoft. Esta herramienta registra los fallos de Windows.

Para usar la herramienta de información del sistema:

- 1 En el cuadro de diálogo **Ejecutar** de Windows (tecla Windows + **R**), escriba **Msiinfo32** en la ventana de búsqueda. Pulse **Intro** para que aparezca la ventana **Información del sistema**.
- 2 Expanda la categoría **Entorno de software** en el lado izquierdo de la ventana.
- 3 Haga clic en **Informe de errores de Windows**.

Si la ventana de Informe de errores de Windows tiene muchas entradas, podría ser un indicador de que el SO es inestable o de que el ordenador tiene un problema de hardware. La inspección de las entradas puede mostrar la causa del fallo. Si la mayoría de fallos implican a software del sistema, como el Explorador de Windows, entonces el SO tiene un problema. Los fallos frecuentes y aleatorios son otro signo común de una instalación de Windows dañada.

Caso 2: Studio falla después de una acción del usuario

Si Pinnacle Studio falla, o suele fallar, cuando usted hace clic en una pestaña o botón concretos, empiece probando los pasos indicados en el Caso 1. Normalmente, este tipo de problema se debe a que Studio no se ha instalado correctamente o a que está dañado; pruebe a reinstalar y luego aplicar la última actualización para resolver el problema.

Para intentar determinar si el fallo es para un proyecto concreto, cree un proyecto de prueba y añada algunas escenas del vídeo de demostración a la línea de tiempo. Luego haga clic en la pestaña o el botón que aparentemente están causando el problema. Si este proyecto de prueba no falla, significa que el problema tiene que ver con el proyecto específico con el que está trabajando, más que con Studio o con el sistema. Si el proyecto de prueba también falla, póngase en contacto con la asistencia técnica y facilite más detalles sobre el fallo concreto. El personal de la asistencia técnica intentará reproducir el problema.

Caso 3: Studio falla repetidamente

Si Studio falla al realizar algunos procedimientos o combinaciones de pasos concretos, empiece probando los pasos indicados en el Caso 1, puesto que esto es una versión más complicada del Caso 2. A menudo es muy difícil descubrir la secuencia exacta de pasos que provoca el fallo. Crear un simple proyecto de prueba con el vídeo de muestra, tal como se ha descrito anteriormente, puede ser de gran ayuda en las primeras investigaciones, además de ayudar a conseguir una resolución más rápida del problema en caso de requerir asistencia técnica.

Problemas de exportación

Si aparecen mensajes de error o si la aplicación se bloquea o funciona incorrectamente durante la exportación a un archivo o disco, consulte los artículos de la base de conocimientos sobre el caso de fallo concreto.

Problemas de reproducción del disco

ID de documento: 384,235

Si tiene un problema al reproducir los DVD creados por Studio o estos parecen vacíos, los siguientes pasos deberían ayudar a resolver el problema.

En la base de conocimientos pueden también tratarse otros tipos de problemas de reproducción.

- Si el vídeo del disco se reproduce pero no hay sonido, lea el documento 222577, Los discos grabados con Studio no tienen sonido.
- Si solo se reproduce una parte del proyecto del disco en el DVD, o si faltan los cambios más recientes, consulte el documento 219785, Falta una parte del proyecto en los DVD creados con Studio.

Si el DVD no se reproduce o parece vacío:

- 1 Compruebe que el disco está limpio. Asegúrese de que no haya manchas o rayones en la superficie del disco. Si el disco está sucio, límpielo con un paño suave (no utilice toallitas de papel) con un movimiento radial del DVD desde el centro hacia el borde exterior, no en movimiento circular.

- 2 Inserte el disco en la unidad de DVD del ordenador y compruebe que contiene carpetas del sistema.
 - Haga doble clic en **Mi PC** o **Este equipo**.
 - Haga clic con el botón secundario en la unidad de DVD y seleccione **Explorar**.

Debería haber dos carpetas en el DVD, denominadas "audio_ts" y "video_ts". La carpeta "audio_ts" debería estar vacía, mientras que la carpeta "video_ts" debería contener archivos con las extensiones bup, ifo y vob.

Si los archivos existen, definitivamente se trata de un problema de reproducción y no de grabación. Por contra, si el disco está vacío, se trata de un problema de grabación. En tal caso, siga las instrucciones del documento 214533, Problemas de grabación de Studio.

- 3 Si el disco falla en el reproductor de DVD de la televisión, intente reproducirlo en el equipo. El disco debería reproducirse correctamente al utilizar un software de reproducción de DVD como PowerDVD o WinDVD. La reproducción del DVD con el reproductor de Windows Media debería funcionar en función de la versión de Windows. Si tiene problemas para reproducir el disco DVD incluso con el ordenador, lea el documento 221479, Reproducir DVD en el ordenador.
- 4 Intente reproducir el DVD en otro reproductor de salón. Algunos equipos tienen problemas para reproducir una marca concreta de DVD o un formato concreto de DVD (-R, +R, -RW o +RW).

Si no está seguro de que su reproductor de DVD sea compatible con un tipo de medio concreto, busque información en el sitio web del fabricante.

Si el tipo de disco no es compatible con el reproductor, será necesario volver a crear el disco en otro formato. Si el disco se reproduce en un reproductor de DVD pero no en otro, puede ser que este otro reproductor esté a punto de fallar o que no pueda leer correctamente los medios grabables. En dicho caso, experimente con varias marcas y tipos de DVD hasta encontrar una combinación que funcione para su equipo.


- 5 Confirme que el proyecto que ha creado se ajusta al formato de reproducción usado en su región (p. ej. NTSC para América del Norte, PAL para Europa). Si el proyecto, y por tanto el disco, están en un formato incorrecto, puede que algunos reproductores de DVD no puedan reproducirlo.

Para comprobar el formato de vídeo del proyecto, haga clic en el icono de rueda dentada en la parte superior izquierda de la línea de tiempo en el **Editor de disco**.



Apertura del cuadro de diálogo Configuración de línea de tiempo

En el cuadro de diálogo Configuración de línea de tiempo, asegúrese de que la lista desplegable **Tamaño** se ha ajustado con el estándar correcto.



Comprobación del ajuste Tamaño.

También puede definir el estándar de vídeo predeterminado para los proyectos en la página **Configuración del proyecto** del cuadro de diálogo de configuración de Pinnacle Studio.



Apéndice B: Consejos de videografía

Filmar un buen vídeo que sirva para crear una película interesante, emocionante o informativa es algo que cualquiera puede hacer con unos mínimos conocimientos.

Partiendo de un guión o plan de filmación básicos, el primer paso es filmar las tomas de vídeo. Ya en esta primera fase conviene tener un ojo puesto en la edición realizando un buen número de filmaciones con las que poder trabajar más adelante.

Editar una película significa hacer experimentos con todos los fragmentos del metraje para organizarlos con una cierta armonía. Es decir, hay que decidir las técnicas, transiciones y efectos que mejor expresan la intención del creador.

Una parte importante de la edición es crear una banda sonora. Un sonido adecuado (diálogos, música, comentarios o efectos) puede complementar los elementos visuales de forma que el resultado sea superior a la suma de todas las partes.

Pinnacle Studio pone las herramientas necesarias para crear vídeos domésticos de calidad profesional. El resto lo pone su imaginación como director.

Creación de un plan de filmación

No siempre es necesario disponer de un plan de filmación, pero resulta muy útil para los proyectos grandes. El grado de complejidad del plan depende exclusivamente de usted. Puede bastar una simple lista de secuencias planificadas, o tal vez desee incluir algunas anotaciones referentes a las direcciones detalladas de la cámara o a diálogos preparados. Los más ambiciosos optarán por un guión muy trabajado que describa al detalle cada uno de los ángulos de la cámara, además de añadir notas sobre la duración, iluminación y attrezzo.

Título: Juan en la pista de karts

N.º	Ángulo de cámara	Texto / audio	Duración	Fecha
1	Rostro de Juan con casco. La cámara hace zoom hacia atrás.	"Juan en su primera carrera...". Ruido de motores de fondo.	11 seg.	Mar. 22/06
2	En la línea de salida. Perspectiva del piloto. Posición baja de la cámara.	Música en el circuito, ruido de motores.	8 seg.	Mar. 22/06
3	Seguimos a hombre con banderín a la línea de salida. La cámara se detiene y el hombre sale de escena tras la salida.	"Ya..." Da la salida. Ruido de salida.	12 seg.	Mar. 22/06
4	Juan en la posición de salida, visto de frente.	La cámara le sigue, lo muestra en la curva y luego se ve por detrás. Ya no se oye la música del circuito. Se añade la misma música de CD, ruido de motores.	9 seg.	Mar. 22/06
5	...			

Esquema de un plan de filmación sencillo

Edición

Uso de distintas perspectivas

Un acontecimiento importante debería grabarse siempre desde varias perspectivas y posiciones de cámara. Más tarde, durante la edición, puede seleccionar y/o combinar las mejores tomas de cámara.

Esfuércese en grabar los acontecimientos desde más de un punto de vista (primero, el payaso en la pista del circo, pero luego también el espectador riéndose, desde el punto de vista del payaso). Los acontecimientos interesantes pueden ocurrir también a espaldas de los protagonistas, o estos pueden ser vistos desde atrás. Esto será útil más tarde, al establecer un sentido de equilibrio en la película.

Primeros planos

No sea tacaño con los primeros planos de las cosas o las personas importantes. Los primeros planos generalmente son más atractivos e interesantes que los planos largos en la pantalla del televisor, y es fácil hacer más tarde efectos con ellos.

Planos largos / planos semilargos

Los planos largos proporcionan al espectador una visión general y sitúan el lugar de la acción. Estas escenas pueden usarse también para acortar otras más largas. Cuando salta por corte de un primer plano a otro largo, el espectador ya no ve los detalles, y así es más sencillo hacer un salto en el tiempo. Mostrar a un espectador en un plano semilargo también supone un descanso visual con respecto a la acción principal, y también ofrece la oportunidad de un alejamiento gradual de la acción.

Acciones completas

Grabe siempre acciones completas, con un principio y un final. Esto facilita más tarde la edición.

Transiciones

El timing cinematográfico requiere un poco de práctica. No siempre es posible grabar acontecimientos largos enteros, y en las películas, a menudo, deben representarse de forma abreviada. No obstante, la trama debe seguir siendo lógica, y los cortes no deben llamar la atención por sí mismos.

Ahí es donde radica la importancia de la transición entre una escena y otra. Incluso si la acción en escenas de los alrededores está separada por espacio o tiempo, las opciones de edición pueden realizar la yuxtaposición tan suave y fluida que el espectador salve la distancia sin prestar conscientemente atención.

El secreto de una buena transición es establecer una conexión fácilmente interpretable entre las dos escenas. En una transición relacionada con el argumento, la conexión la forman sucesos consecutivos de una historia en desarrollo. Por ejemplo, se podría utilizar una secuencia de un automóvil nuevo para introducir un documental sobre su diseño y producción.

Una transición neutral no implica por sí sola el desarrollo del argumento ni un cambio de tiempo ni espacio, pero puede servir para unir distintos pasajes de una escena. Por ejemplo, cortar una escena durante una discusión entre los ponentes de una conferencia para mostrar un oyente interesado le puede servir para volver a un punto posterior de la misma escena de la discusión omitiendo esta parte intermedia.

Las transiciones externas muestran algo distinto a la acción. Por ejemplo, puede filmar el interior de una iglesia donde se está celebrando una boda y luego filmar el exterior, donde se está preparando una sorpresa.

Las transiciones deben subrayar el mensaje de la película y deben encajar siempre en la situación concreta para evitar que los espectadores se confundan o se distraigan de la línea argumental.

Secuencia lógica de la acción

Los planos que se unen durante la edición deben interactuar adecuadamente en relación con la acción respectiva. Los espectadores no podrán seguir los hechos si la línea narrativa no es lógica. Capte el interés del espectador desde el principio con un ritmo ágil o un comienzo espectacular, y manténgalo hasta el final. Los espectadores pueden perder el interés y desorientarse si las escenas están pegadas de forma ilógica o evidencian una cronología falsa, igual que si las escenas son demasiado agitadas o cortas (menos de 3 seg.). Entre una escena y la siguiente debe haber cierta continuidad en la línea argumental.

Unión de los saltos

Trate de unir los saltos de un lugar de filmación a otro. Por ejemplo, puede hacer primeros planos para realizar saltos en el tiempo, acercando un rostro mediante un zoom y, después de unos segundos, saltar a una escena distinta.

Mantener la continuidad

La continuidad (coherencia del detalle entre una escena y la siguiente) es vital para conseguir una experiencia visual satisfactoria. Un día soleado no encaja con espectadores que tengan abiertos los paraguas.

Tempo de los cortes

El tempo con el que una película pasa de una escena a otra influye a menudo en el mensaje y en el ambiente de la película. La ausencia de un determinado plano, o la duración de otro son dos maneras de manipular el mensaje.

Evite disyunciones visuales

Unir planos similares uno tras otro puede causar disyunciones visuales. Podría suceder que una persona encuentre en el lado izquierdo del fotograma en un momento dado, y al siguiente aparezca al lado derecho, o que apareciera llevando gafas en un plano y sin ellas en el siguiente.

No una planos panorámicos

Los planos de panorámicas no deben colocarse seguidos, a no ser que tengan la misma dirección y el mismo tempo.

Reglas básicas para la edición de vídeo

A continuación se exponen algunas normas que suele resultar útil aplicar al editar la película. Como es natural, no existen reglas fijas y rápidas, especialmente si se trata de un trabajo humorístico o experimental.

- No una entre sí escenas en que se esté moviendo la cámara.
- Las panorámicas, los zooms y los planos en movimiento deben ir siempre separados por planos estáticos.
- Los planos que se suceden uno a otro deben proceder de diferentes posiciones de cámara. El ángulo de la cámara debe variar al menos 45°.

- Los diálogos (secuencias de rostros) deben ser grabados alternativamente desde varios puntos de vista.
- Cambie los puntos de vista al grabar edificios. Cuando tiene planos similares del mismo tipo y tamaño, la diagonal de la imagen debería alternar entre el frontal izquierdo y el posterior derecho y viceversa.
- Haga los cortes cuando los personajes están en movimiento. El espectador se distraerá con el movimiento y el corte pasará casi inadvertido. En otras palabras, puede cortar a un plano largo en mitad del movimiento.
- Haga cortes armoniosos, evite disyunciones visuales.
- Cuanto menos movimiento haya en un plano, más corto debe ser. Los planos con movimientos rápidos pueden ser más largos.
- Los planos largos tienen más contenido, por lo que también deben ser más largos.

Unir sus secuencias de vídeo de una manera deliberada no solo le permite producir ciertos efectos, sino que también le permite comunicar mensajes que no pueden o no deben mostrarse en las imágenes. Hay seis métodos básicos de comunicar mensajes a través de los cortes. Son los siguientes.

Cortes asociativos

Los planos se unen entre sí en un cierto orden para producir asociaciones en la mente del espectador, pero el mensaje real no se muestra. Por ejemplo: un hombre apuesta en una carrera de caballos y en la siguiente escena lo vemos comprando un coche caro.

Cortes paralelos

Dos acciones se desarrollan en paralelo. La película va saltando de una a otra, y las secuencias son cada vez más cortas hasta el final. Ésta es una forma de crear suspense hasta el momento culminante. Por ejemplo: desde direcciones distintas, dos automóviles se dirigen a gran velocidad hacia la misma intersección.

Cortes de contraste

La película salta inesperadamente de un plano a otro muy diferente, para señalar el contraste al espectador. Por ejemplo: un turista tumbado en una playa y, a continuación, un plano de niños muriendo de hambre.

Cortes sustitutivos

Acontecimientos que no pueden o no deben mostrarse son sustituidos por otros (nace un niño, y en vez del parto, se muestra un capullo de una flor brotando).

Cortes de causa y efecto

Los planos están relacionados en virtud de su causa y efecto. Por ejemplo: un hombre se pelea con su esposa y en el plano siguiente se le ve durmiendo bajo un puente.

Cortes formales

Los planos que varían de contenido pueden unirse entre sí si tienen algo en común, como por ejemplo, las mismas formas, colores o movimientos. Por ejemplo: una bola de cristal y la tierra; un impermeable amarillo y flores amarillas, un paracaidista descendiendo y una pluma cayendo en el aire.

Producción de la banda sonora

La producción de la banda sonora es un arte, pero un arte que se puede aprender. Por supuesto que no es tarea fácil encontrar el comentario en el sitio adecuado, pero los comentarios cortos, informativos, son a menudo de mucha ayuda para el espectador. La narración debe sonar natural, expresiva y espontánea, nunca rígida ni forzada.

Comentarios breves

Una regla general aplicable a todo comentario es que cuanto más corto, mejor. Las imágenes deben hablar por sí mismas, y lo que es evidente para los espectadores en las imágenes no requiere comentario alguno.

Preservar el sonido original

Los comentarios deberían mezclarse siempre con los sonidos originales y la música de modo que los sonidos originales se sigan oyendo. El sonido natural es parte de su material de vídeo, y no debe cortarse del todo si es posible, porque los vídeos sin sonido original pueden parecer menos auténticos. Con frecuencia, sin embargo, el equipo de grabación capta ruidos de aviones y coches que no se ven luego en la escena. Sonidos como estos, o el ruido del viento, que distraen más que otra cosa, deberían enmascarse o sustituirse con comentarios apropiados o música adecuada.

Seleccionar música adecuada

La música adecuada añade un toque de acabado profesional a su película, y refuerza mucho el mensaje de un vídeo. La música seleccionada debe ser adecuada al mensaje de la película. A veces cuesta tiempo, y siempre es un desafío, pero el esfuerzo merece la pena, porque la música bien elegida es muy apreciada por el espectador.

Título

El título debería ser informativo, describir los contenidos de la película y despertar el interés. Si además resulta una forma de hablar imponente, mucho mejor.

Cuando se trata de la presentación, el Editor de títulos proporciona una libertad casi ilimitada a la creatividad visual. Es una parte de la producción donde usted no está ligado a la realidad de la secuencia real, así que puede dejar volar su imaginación.

Por supuesto, el objetivo principal es comunicar, así que algunos clásicos siempre funcionan. Por ejemplo, un título conciso con una fuente grande y legible seguramente transmitirá mejor su mensaje que uno que esté muy decorado o sea demasiado largo.

Colores del título

Las siguientes combinaciones de fondo y texto son fáciles de leer: blanco/rojo, amarillo/negro, blanco/verde. Sea prudente con los títulos blancos sobre negro. Muchos sistemas de vídeo no son capaces de contrastar proporciones de contraste superiores a 1:40, y no pueden reproducir títulos así con detalle.

Tiempo en pantalla

Como norma general, el título debe estar visible el tiempo suficiente como para ser leído dos veces. Un título de diez letras debe aparecer durante tres segundos aproximadamente. Conviene añadir un segundo más por cada cinco letras adicionales.

Títulos “prestados”

Además de los títulos de posproducción, los títulos naturales, como carteles de ciudades, rótulos de calles o titulares de páginas de periódicos locales ofrecen a menudo posibilidades interesantes.



La terminología multimedia contiene terminología informática y terminología de vídeo. A continuación se definen los conceptos más importantes.

720p: formato de vídeo de alta definición (HD) con una resolución de 1280 x 720 y fotogramas progresivos (sin entrelazado).

1081i: formato de vídeo de alta definición (HD) con una resolución de 1440 x 1080 y fotogramas entrelazados.

ActiveMovie: interfaz de software de Microsoft para el control de dispositivos multimedia en Windows. Consulte *DirectShow*, *DirectMedia*.

ADPCM: abreviatura de Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Es un método que permite almacenar información de audio en un formato digital y se utiliza para la codificación y compresión de audio en la producción de CD-I y *Unidad de CD-ROM*.

Aliasing: visualización inadecuada de una imagen debido a las limitaciones del dispositivo de salida. Es típico que el aliasing aparezca en forma de bordes dentados a lo largo de formas curvas y anguladas.

Anti-aliasing: método para suavizar los bordes dentados en imágenes de mapa de bits. Esto se realiza generalmente sombreando los bordes con píxeles de color similar al del fondo, haciendo la transición menos evidente. Otro método de anti-aliasing consiste en usar dispositivos de mayor resolución.

AVI: abreviatura de Audio Video Interleaved, formato estándar de vídeo digital (y *Video for Windows*).

Balance de blancos: en una cámara electrónica, se refiere al ajuste de los amplificadores de los tres canales de color (rojo, verde y azul), de forma que las zonas blancas de la escena se reproduzcan sin color.

BIOS: el acrónimo de Basic Input Output System (Sistema básico de entrada y salida), que hace referencia a comandos de salida guardados en un ROM, PROM o EPROM. La tarea esencial del BIOS es el control de la entrada y la salida. Cuando el sistema ha arrancado, el ROM-BIOS realiza algunas pruebas. Consulte *Puerto paralelo, IRQ, E/S*.

Bit: abreviación de "Binary digit" (dígito binario), el elemento más pequeño de la memoria de un ordenador. Entre otras cosas, los bits se usan para grabar los valores de color de los píxeles de una imagen. Cuantos más bits se usan en un *Píxel*, mayor es el número de colores disponibles. Por ejemplo:

- 1 bit: cada píxel es negro o blanco.
- 4 bits: utiliza 16 colores o gamas de grises.
- 8 bits: utiliza 256 colores o gamas de grises.
- 16 bits: utiliza 65.536 colores.
- 24 bits: utiliza unos 16,7 millones de colores.

Brillo: también llamado "luminancia". Indica el brillo de un vídeo.

Byte: un byte corresponde a ocho bits. Con un byte puede visualizarse exactamente un carácter (letra, número).

Campo: un fotograma de vídeo está compuesto por líneas horizontales y se divide en dos campos. Las líneas impares en el fotograma son el Campo 1; las líneas pares son el Campo 2.

Campo: un fotograma de vídeo entrelazado está compuesto por líneas horizontales y se divide en dos campos. Las líneas impares en el fotograma son el Campo 1; las líneas pares son el Campo 2.

Canal: clasificaciones de información en un archivo de datos para aislar un aspecto particular del archivo entero. Por ejemplo, las imágenes de color usan diferentes canales para clasificar los componentes de color de la imagen. Los archivos de audio estéreo usan canales para identificar los sonidos de los altavoces izquierdo y derecho. Los archivos de vídeo usan combinaciones de los canales usados para archivos de imagen y de audio.

Captura por lotes: proceso automático que utiliza una *Lista de decisiones de edición (EDL)* para localizar y volver a capturar clips de vídeo específicos de una cinta de vídeo, generalmente a una velocidad de datos superior a la que se capturó originalmente el clip.

CD de vídeo: estándar de CD-ROM que usa vídeos comprimidos en MPEG.

Clip: en Pinnacle Studio, cualquier elemento de medios utilizado en la línea de tiempo de una película o proyecto de disco. Los medios de clips incluyen vídeos, archivos de audio, fotos, títulos y montajes.

Códec: contracción de compresor/descompresor; algoritmo que comprime (empaqueta) y descomprime (desempaqueta) datos de imágenes. Los códecs se pueden implementar en software o en hardware.

Códec de hardware: método de compresión que utiliza un hardware especial para crear y reproducir secuencias de vídeo digital comprimidas. Un códec de hardware puede ofrecer mejor velocidad de codificación y calidad de imagen que un códec implementado completamente en software. Consulte *Códec, Códec de software*.

Códec de software: método de compresión que puede crear y reproducir secuencias de vídeo digital sin necesidad de ningún hardware especial. La calidad de las secuencias depende del rendimiento del sistema completo. Consulte *Códec*, *Códec de hardware*.

Codificación Huffman: técnica utilizada en JPEG y en otros métodos de compresión de datos en los que los valores menos frecuentes reciben un código largo, y los valores más frecuentes reciben un código corto.

Codificador de vídeo: convierte señales de vídeo analógico en información digital.

Código de tiempo: el código de tiempo identifica la posición de cada fotograma en una secuencia de vídeo con respecto a un punto de partida (normalmente, el principio de la toma). El formato más habitual es H:M:S:F (horas, minutos, segundos, fotogramas); por ejemplo, "01:22:13:21". A diferencia de los contadores de cinta (que se pueden restablecer o poner a cero en cualquier momento de la cinta), el código de tiempo es una señal electrónica grabada en la cinta de vídeo, y es de carácter permanente una vez asignado.

Color complementario: los colores complementarios son de valor opuesto a los primarios. Si combinara un color con su complementario, el resultado sería el blanco. Por ejemplo, los colores complementarios del rojo, el verde y el azul son el cian, el magenta y el amarillo respectivamente.

Color de clave: color que se suprime para que en su lugar pueda verse una imagen de fondo. Normalmente, se utiliza para sobreimpresionar una secuencia de vídeo encima de otra, de manera que la capa superpuesta aparezca en lugar del color clave.

Colores primarios: colores que constituyen la base del modelo de color RGB: rojo, verde y azul. Variando la combinación de estos colores se puede crear la mayoría de los colores en la pantalla del ordenador.

Compresión: método para crear archivos de tamaño más pequeño. Hay dos tipos de compresión: sin pérdidas o con pérdidas. Los archivos comprimidos con un esquema sin pérdidas se pueden restaurar intactos y mantener su estado original. Los esquemas con pérdidas descartan datos durante la compresión, con lo cual se sacrifica algo de calidad de imagen. La pérdida de datos puede ser insignificante o importante, en función de la cantidad de compresión.

Compresión de imágenes: método para reducir la cantidad de datos de los archivos de imagen y vídeo digital.

Controlador: archivo con información necesaria para que funcionen los periféricos. El controlador de captura de vídeo opera la tarjeta de captura de vídeo, por ejemplo.

Controlador TWAIN: TWAIN es una interfaz de software estandarizada mediante la cual los programas de gráficos y de captura pueden comunicarse con dispositivos que proporcionan datos gráficos. Si está instalado el controlador TWAIN, se puede usar la función de captura de una aplicación gráfica para cargar las imágenes directamente en el programa desde la fuente de vídeo. Este controlador solo puede utilizarse con programas de 32 bits y captura imágenes en modo de 24 bits.

Cuantificación: una parte de la estrategia de compresión de los datos de JPEG. Los detalles relevantes se representan con exactitud, mientras que los detalles menos relevantes para el ojo humano se representan con menor precisión.

DCT: abreviatura de Discreet Cosine Transformation (Transformación de coseno discreta). Parte de la compresión de datos de la imagen JPEG y algoritmos relacionados. La información de luminancia y de color se guarda como un coeficiente de frecuencia.

Decibelio (dB): unidad de medida del volumen del sonido. Un aumento de 3 dB dobla el volumen.

Descodificador de vídeo: convierte información digital en señales de vídeo analógico.

Digital8: formato de cinta de vídeo digital que graba datos de audio y vídeo codificados en DV en cintas de Hi8. Actualmente comercializadas solo por Sony, las cámaras/VCR Digital8 pueden reproducir casetes de Hi8 y 8mm.

Dirección: todas las posiciones donde guardar en un ordenador están numeradas (direccionadas). Mediante estas direcciones puede ocuparse cada posición de guardar. Algunas direcciones se reservan para el uso exclusivo de ciertos componentes de hardware. Si hay dos componentes que utilizan la misma dirección, se produce lo que se denomina un "conflicto de direcciones".

DirectMedia: extensión de sistema de Microsoft para aplicaciones multimedia en Windows. Consulte *ActiveMovie*.

DirectShow: extensión de sistema de Microsoft para aplicaciones multimedia en Windows. Consulte *ActiveMovie*.

DirectX: conjunto de extensiones del sistema desarrolladas por Microsoft para Windows 95 (y versiones posteriores) que posibilitan la aceleración de vídeo y juegos.

DMA: abreviatura de Direct Memory Access (Memoria de Acceso Directo).

DV: formato de cinta de vídeo digital para grabar audio y vídeo digital en cinta de 1/4" de anchura de metal evaporado. Las cintas Mini DV almacenan hasta 60 minutos de contenido, y las DV estándar llegan hasta 270 minutos.

E/S: Entrada/Salida.

ECP: "Enhanced Compatible Port", puerto compatible mejorado. Permite la transferencia de datos bidireccional acelerada a través del puerto paralelo. Consulte *EPP*.

Encadenar: efecto de transición en el que un vídeo se desvanece de una escena a la siguiente.

Entrelazado: método de renovación de la pantalla que usan los sistemas de televisión. La imagen de TVPAL se compone de dos mitades interpuestas (campos) de la imagen, de 312½ líneas cada una. La imagen de TV NTSC se compone de dos mitades de la imagen de 242½ líneas cada una. Los campos se visualizan alternativamente para producir una imagen mezclada.

EPP: "Enhanced Parallel Port", puerto paralelo ampliado. Permite la transferencia de datos bidireccional acelerada a través del puerto paralelo. Consulte *ECP*.

EPROM: abreviatura de Erasable Programmable Read Only Memory (ROM programable borrable). Chip de memoria que después de programar guarda sus datos sin suministro de energía. Los contenidos de la memoria pueden borrarse con luz ultravioleta, y ser reescritos.

Escala: adaptación al tamaño de imagen deseado.

Filtros: herramientas que alteran los datos para producir efectos especiales.

FireWire: nombre de marca registrada por Apple Computer para el protocolo de datos serie *IEEE-1394*.

Formato de archivo: la organización de la información que contiene un archivo informático, como puede ser una imagen o un documento de texto. Normalmente, el formato de los archivos viene indicado por la "extensión del archivo" (por ejemplo, doc, avi o wmf).

Fotograma clave: un fotograma de vídeo para el cual se especifica el valor de un parámetro concreto de un efecto de vídeo o audio. Durante la reproducción, la animación de los efectos se produce ajustando los parámetros con suavidad desde un valor de fotograma clave al siguiente. La animación de efectos mediante fotogramas clave a menudo se denomina "key-framing".

Fotograma único: un fotograma único es parte de una serie o secuencia. Cuando esta serie se observa con suficiente velocidad, se crea una "imagen cinematográfica".

Frecuencia: número de repeticiones en un proceso periódico (como una onda de sonido o un voltaje alterno) por unidad de tiempo. Normalmente, se mide en repeticiones por segundo, o hercios (Hz).

Frecuencia de barrido de vídeo: frecuencia con la que se realiza el barrido de la señal de vídeo en una pantalla. Cuanto más alta sea la frecuencia de barrido, más alta será la calidad de imagen y menos se notará el parpadeo.

GOP: en la compresión MPEG, la transmisión de datos se divide en primer lugar en "grupos de imágenes" (esto es, secciones con varios fotogramas cada una). Cada GOP contiene tres tipos de fotogramas: los fotogramas I, los fotogramas P (imágenes) y los fotogramas B.

GOP cerrado: consulte *GOP*.

Grabar negro: proceso de preparación de una cinta de vídeo para edición por inserto, grabando vídeo en negro y pista de control continuo en toda la cinta. Si el dispositivo de grabación ofrece el código de tiempo, se grabará simultáneamente la pista con el código (el llamado striping).

HD: vídeo de alta definición. La mayoría de los formatos HD que se utilizan hoy en día tienen una resolución de 1.920 x 1.080 o de 1.280 x 720. Existe una diferencia importante entre los estándares de 1.080 y 720, ya que el mayor de estos formatos utiliza 2,25 píxeles más por fotograma. Esta diferencia aumenta considerablemente los requisitos de proceso de los contenidos con una resolución de 1.080 en lo que se refiere a tiempo de codificación, velocidad de decodificación y almacenamiento. Todos los formatos de 720 son progresivos. El formato de 1.080 es una mezcla de tipos de fotogramas progresivos y entrelazados. Los ordenadores y las pantallas son esencialmente progresivos, mientras que las emisiones televisivas se han basado en las técnicas y los estándares entrelazados. En la terminología de vídeo de alta definición, "progresivo" se indica con la letra "p", mientras que "entrelazado" se indica con la letra "i".

HDV: el formato para grabar y reproducir los vídeos de alta definición en una cinta DV se ha definido como formato "HDV". A diferencia del códec DV, HDV utiliza una variación de MPEG-2. Existen dos tipos de HDV: HDV1 y HDV2. HDV1 tiene una resolución de 1.280 x 720 con fotogramas progresivos (720p). En este caso, la corriente de transporte MPEG es de 19,7 Mbps/s. HDV2 tiene una resolución de 1.920 x 1.080 con fotogramas entrelazados (1080i). En este caso, la corriente de transporte MPEG es de 25 Mbps/s.

Hi8: versión mejorada de Video8 que usa S-Video grabado en cinta de partículas de metal o metal evaporado. Gracias a la más alta resolución de luminancia y a la mayor anchura de banda, el resultado es de imágenes más nítidas que las de Video8.

HiColor: en imágenes, esto significa normalmente un tipo de datos de 16 bits (5-6-5) que pueden contener hasta 65.536 colores. Los formatos de archivo TGA admiten imágenes de este tipo. Otros formatos de archivo requieren una conversión anterior de una imagen HiColor en TrueColor. Para visualizaciones, HiColor normalmente se refiere a adaptadores de visualización de 15 bits (5-5-5) que pueden visualizar hasta 32.768 colores. Consulte *Bit*.

IDE: acrónimo de Integrated Device Electronics, Dispositivos electrónicos integrados. Una interfaz de disco duro que combina todos los controles electrónicos del disco en el mismo disco, en lugar de hacerlo en el adaptador que conecta el disco al bus de expansión.

IEEE-1394: desarrollado por Apple Computers e introducido como FireWire, es un protocolo de transmisión de datos en serie con frecuencias de hasta 400 Mbits/seg. Sony ofrece la llamada i.LINK, una versión ligeramente modificada para transmitir señales DV, proporcionando velocidades de transmisión de hasta 100 Mbits/seg.

Imagen: una imagen es una reproducción o ilustración de algo. Normalmente, este término se aplica a las imágenes digitalizadas (compuestas por píxeles) que muestran las pantallas de los ordenadores y que se pueden manipular mediante programas de software.

Intensificación a y desde negro: efecto digital que sube de negro al principio del clip o baja a negro al final del clip.

Interpolación: aumento del número de colores visibles de una imagen aplicando patrones de color.

Interposición de capas: disposición de audio y vídeo para obtener una reproducción y sincronización o compresión más suave. El formato AVI estándar espacia de forma uniforme el audio y el vídeo.

IRQ: “Interrupt Request” (solicitud de interrupción). Una “interrupción” es un corte temporal del flujo de proceso de un ordenador para que puedan realizarse las tareas de fondo y las de mantenimiento interno. Las interrupciones se pueden solicitar por hardware (teclado, ratón) o por software.

JPEG: abreviatura de Joint Photographic Experts Group. Referido también a un estándar para comprimir fotogramas digitales basado en DCT.

Kbyte (también KB): un Kbyte (kilobyte) corresponde a 1024 bytes. La “K” siempre representa el número 1024 (2¹⁰) y no 1000, como en el prefijo métrico.

Lista de decisiones de edición (EDL): una lista de clips y efectos en un orden concreto que se grabarán en el disco o archivo de exportación. Studio permite crear y editar su propia lista de decisión de edición añadiendo, eliminando y reordenando clips y efectos en el Editor de películas y el Editor de discos.

LPT: consulte *Puerto paralelo*.

Luminancia: consulte *Brillo*.

M1V: extensión de un archivo MPEG que solo contiene datos de vídeo.

Mapa de bits: formato de imagen hecho de un conjunto de puntos o “píxeles” ordenados en filas. Consulte *Píxel*.

Marca de inicio/Marca de fin: en edición de vídeo, el punto de inicio y el de fin se refieren al código de tiempo del inicio y del final que identifica las partes de clips incluidos en el proyecto.

Mbyte (también MB): Un Mbyte (megabyte) corresponde a 1024 Kbytes, o 1024 x 1024 bytes.

MCI: media Control Interface (Interfaz de control de medios). interfaz de programación desarrollada por Microsoft que graba y reproduce datos de audio y de vídeo. También se utiliza para conectar un ordenador a una fuente de vídeo externa como, por ejemplo, un VCR o un disco láser.

Modelo de color: forma de describir y definir colores matemáticamente, y cómo se relacionan entre sí. Cada modelo de color tiene sus propias intensidades. Los dos modelos de color más habituales son RGB y YUV.

Modulación: codificación de información sobre una señal de portadora vacía.

Motion-JPEG (M-JPEG): formato de Video for Windows, especificado por Microsoft, que codifica secuencias de vídeo. La compresión JPEG permite comprimir cada fotograma individualmente.

MPA: extensión de un archivo MPEG que solo contiene datos de audio. M1V, MPEG, MPG

MPEG: acrónimo del Motion Picture Experts Group. También es un estándar desarrollado por este grupo para la compresión de imágenes en movimiento. Comparado con M-JPEG, ofrece un 75-80% de reducción de datos con la misma calidad visual.

MPG: extensión de un archivo MPEG que contiene datos tanto de vídeo como de audio.

MPV: extensión de un archivo MPEG que solo contiene datos de vídeo.

No entrelazado: describe un método de renovación de imagen en el que la imagen completa se genera a modo de un solo campo sin saltos de líneas. La imagen no entrelazada (utilizada en la mayoría de los monitores) parpadea mucho menos que la imagen entrelazada (utilizada en la mayoría de los televisores).

NTSC: abreviatura de National Television Standards Committee; también es un estándar de color de TV creado por este grupo en 1953. El vídeo NTSC tiene 525 líneas por fotograma y 60 campos de imágenes por segundo. NTSC se usa en América del Norte, Centroamérica y Japón, así como en otros países. Consulte *PAL*, *SECAM*.

PAL: "Phase Alternation Line" (línea de fase alternada): Estándar de televisión en color desarrollado en Alemania y que actualmente se utiliza en casi toda Europa. El vídeo PAL tiene 625 líneas por fotograma y 50 campos de imágenes por segundo. Consulte *NTSC*, *SECAM*.

Píxel: elemento más pequeño de la imagen de un monitor. El término proviene de dos palabras inglesas: picture y element.

Portapapeles: área de almacenaje temporal compartida por todos los programas de Windows, que se usa para guardar datos durante las operaciones de cortar, copiar y pegar. Cualesquiera datos nuevos que se coloquen en el Portapapeles reemplazan automáticamente a los datos existentes.

Profundidad de color: número de bits que conforma la información del color de cada píxel. Una profundidad de color de 1 bit permite $2^1=2$ colores, una profundidad de 8 bits permite $2^8=256$ colores, y una profundidad de 24 bits permite $2^{24}=16.777.216$ colores.

Puerto: punto de transferencia eléctrica para la adaptación de datos de audio, vídeo o control entre dos dispositivos. Consulte *Puerto serie*, *Puerto paralelo*.

Puerto COM: puerto serie localizado en la parte de atrás del ordenador para conectar el módem, el plotter, la impresora o el ratón al sistema.

Puerto paralelo: por el puerto paralelo los datos se transmiten a través de una línea de datos de 8 bits. Esto significa que 8 bits (un byte) pueden transmitirse al mismo tiempo. Esta clase de transmisión es mucho más rápida que a través de un puerto serie, pero es muy sensible a las conexiones de larga distancia. Normalmente, los puertos paralelos se denominan "LPTn", donde n es un número (por ejemplo, "LPT1"). Consulte *Puerto serie*.

Puerto serie: en los datos que se transmiten a través del puerto serie, los bits se procesan de uno en uno (esto es, en "serie", uno después del otro). La velocidad de transmisión es mucho más lenta que la del puerto paralelo, ya que el puerto paralelo permite transferir varios bits a la vez. Los puertos serie se denominan "COMn", donde n es un número (por ejemplo, "COM2"). Consulte *Puerto paralelo*.

QSIF: Quarter Standard Image Format. Formato MPEG I que describe la resolución, que es 176 x 144 en PAL y 176 x 120 en NTSC. Consulte *MPEG, SIF*.

Recorte: elección del área que se visualizará de una imagen.

Redundancia: esta característica de las imágenes se explota mediante algoritmos de compresión. La información superflua se puede eliminar durante la compresión y luego restaurarla sin pérdidas durante la descompresión.

Relación de aspecto: la proporción entre la anchura y la altura de una imagen o un gráfico. Mantener la proporción entre altura y anchura significa que cualquier cambio en un valor se refleja inmediatamente en el otro.

Resolución: número de píxeles que pueden visualizarse en el monitor horizontalmente y verticalmente. Cuanto más alta es la resolución, más detalles pueden visualizarse. Consulte *Píxel*.

RGB: rojo, verde y azul. Colores primarios de la mezcla aditiva de colores. RGB designa el método que se emplea en informática para codificar la información de la imagen en píxeles, cada uno con una determinada combinación de estos tres colores primarios.

ROM: memoria de solo lectura: Memoria que, una vez programada, retiene los datos sin necesidad de corriente eléctrica. Consulte *EPROM*.

Run Length Encoding (RLE): técnica utilizada en numerosos métodos de compresión de imágenes, incluido JPEG. Los valores repetidos no se almacenan por separado sino con un contador que indica el número de veces que ese valor está presente en la sucesión (la longitud de la ejecución).

S-VHS: versión mejorada del VHS que utiliza S-Video y cinta de partículas metálicas para producir una resolución de mayor luminancia, lo que redundará en una mayor nitidez de la imagen si lo comparamos con el VHS. Consulte *VHS, S-Video*.

S-Video: con las señales de S-Video (Y/C), la información del brillo (luminancia o "Y") y el color (crominancia o "C") se transmite separadamente, usando múltiples líneas, y evitando así modular y demodular el vídeo, y la consiguiente pérdida de calidad de la imagen.

Saturación de color: intensidad de un color.

SCSI: Small Computers System Interface (interfaz de sistema de equipos pequeños). SCSI fue durante mucho tiempo la interfaz de disco duro preferida para algunos PC de alto rendimiento debido a la gran velocidad de datos. En un ordenador se pueden conectar al mismo tiempo hasta ocho dispositivos SCSI.

SECAM: “Séquentiel Couleur à Mémoire” (color secuencial con memoria): Sistema de transmisión de la televisión en color usado en Francia y en la Europa del este. Al igual que el PAL, el vídeo SECAM tiene 625 líneas por fotograma y 50 campos de imágenes por segundo. Consulte *NTSC*, *PAL*.

SIF: Standard Image Format. Formato MPEG I que describe la resolución, que es 352 x 288 en PAL y 352 x 240 en NTSC. Consulte *MPEG*, *QSIF*.

Tamaño de fotograma: tamaño máximo de visualización de datos de imagen en una secuencia de vídeo o de animación. Si una imagen que se pretende incluir en la secuencia es mayor que el tamaño del fotograma, debe ser recortado o escalado para que se ajuste.

Tamaño del grupo de imágenes: el tamaño de GOP define cuántos fotogramas I, B o P están incluidos en un GOP. Los tamaños de los GOP actuales son, por ejemplo, 9 o 12.

Tasa de imágenes: define cuántos fotogramas de una secuencia de vídeo se reproducen en un segundo. La tasa de imágenes del vídeo NTSC es de 30 fotogramas por segundo. La de PAL, de 25 por segundo.

Trama: área de pantalla de un vídeo cubierta por el barrido del haz electrónico de la pantalla en una serie de líneas horizontales desde la parte superior izquierda a la inferior derecha (desde la perspectiva del espectador).

Transición: un efecto de puente entre clips de vídeo o audio contiguos, desde un simple “corte” a un ostentoso efecto animado. Las transiciones comunes como cortes, fundidos, disoluciones, barridos, fundidos de diapositivas y audio son parte del lenguaje de las películas y el vídeo. Pueden acompañar pasajes de tiempo y cambios del punto de vista con concisión, y a menudo de forma subliminal.

TrueColor: este nombre indica una imagen con suficiente resolución de color para que parezca “real”. En la práctica, TrueColor se refiere normalmente al color RGB de 24 bits, que permite unos 16,7 millones de combinaciones de rojo, verde y azul (los colores primarios). Consulte *Bit, HiColor*.

Unidad de CD-ROM: soportes de almacenamiento masivo de datos digitales, tales como vídeo digital. Los CD-ROM pueden leerse, pero no escribirse ni grabarse (ROM es un acrónimo de Read-Only Memory, o Memoria de sólo lectura).

VCR: “Video Cassette Recorder” (Grabadora de vídeo).

Velocidad de datos: cantidad de datos transmitidos por unidad de tiempo; por ejemplo, el número de bytes leídos o grabados en un disco duro por segundo, o la cantidad de datos de vídeo procesados por segundo.

Velocidad de transferencia de datos: velocidad a la que la información pasa entre el dispositivo de almacenamiento (p.ej., CD-ROM o disco duro) y el dispositivo de visualización, (p.ej., monitor o dispositivo MCI). Dependiendo de los dispositivos usados, algunas frecuencias de transferencia pueden ofrecer mejor rendimiento que otras.

VHS: Video Home System. Conocido sistema estándar de vídeo para las videocámaras VCR de uso doméstico. Utiliza una cinta de media pulgada para almacenar señales “compuestas” que incorporan información sobre el color y el brillo.

Vídeo compuesto: el vídeo compuesto codifica la información de luminancia y de crominancia en una señal. Los formatos *VHS* y *8mm* pueden grabar y reproducir vídeo compuesto.

Vídeo digital: el vídeo digital almacena información de bit en bit en un archivo (en contraste con los soportes de almacenamiento analógicos).

Vídeo estático: imágenes estáticas (congeladas) extraídas del vídeo.

Video for Windows: extensión del sistema Microsoft Windows capaz de grabar secuencias de vídeo digital en archivos del disco duro y reproducirlas a continuación.

Vídeo8: sistema de vídeo analógico que usa una cinta de 8 mm. Los grabadores de Vídeo8 generan señales compuestas.

VISCA: protocolo usado por varios dispositivos para controlar fuentes externas de vídeo desde el ordenador.

WAV: formato de archivo muy conocido para las señales de audio digitalizadas.

Y/C: Y/C es una señal que consta de dos componentes: Y = Información de brillo, C = Información de color.

YUV: modelo de color de una señal de vídeo en que Y ofrece la información de brillo y U y V la información de color.



Apéndice D: Atajos de teclado

Las tablas siguientes muestran las asignaciones predeterminadas de teclas de Pinnacle Studio. Las teclas se pueden reasignar de forma individual en Configuración. Los valores predeterminados también se pueden restaurar aquí, sea de forma individual o para todos los atajos a la vez. Para obtener más información, consulte “Teclado” en la página 426.

Los términos Izquierda, Derecha, Arriba y Abajo de las tablas se refieren a las teclas de flechas (cursor).

Atajos generales

Ctrl+1	Abrir la pestaña de la Biblioteca principal
Ctrl+2	Abrir la pestaña de películas
Ctrl+3	Abrir pestaña de discos
Ctrl+4	Cerrar ventana activa
Ctrl+5	Abrir Editor de títulos (desde el Editor de películas)
Ctrl+6	Abrir el exportador
Ctrl+I	Abrir Importador
Ctrl+S	Guardar el proyecto, título o menú
Alt+F4	Cerrar aplicación
Mayús+F10	Acceder al menú contextual
Ctrl+Z	Deshacer

Atajos generales

Ctrl+Y	Rehacer
Ctrl+A	Seleccionar todo
Mayús+Ctrl+A	Cancelar selección
Ctrl+C	Copiar al portapapeles
Ctrl+V	Pegar desde el portapapeles
Ctrl+X	Cortar al portapapeles
Fin	Ir al final
Inicio	Ir al principio
Alt+Intro	Reproducir a pantalla completa
Esc	Salir de la visualización a pantalla completa, o cerrar panel
Borrar	Suprimir sin copiar al portapapeles
Doble clic	Abrir el editor correspondiente (Medios, Títulos, Proyecto, Montaje, etc.)
F1	Abrir ayuda contextual

Biblioteca

Ctrl+N	Nueva colección
Alt+Clic	Reproducir en miniatura
Números 1-5	Clasificar el o los clips seleccionados
Número 0	Borrar clasificación del clip o clips seleccionados
Página arriba	Subir una página
Página abajo	Bajar una página
Derecha	Expandir carpeta en árbol

Biblioteca

Izquierda	Contraer carpeta en árbol
Teclas de flechas	Navegar arriba, abajo, izquierda y derecha
Borrar	Suprimir el clip o medio seleccionado
F7	Mostrar u ocultar la interfaz de etiquetación

Reproducción y transporte

Barra espaciadora	Reproducir y pausar
Mayús+ barra espaciadora	Reproducción en bucle
Alt+Intro	Reproducir a pantalla completa
Esc	Salir de pantalla completa
Alt+Clic	Reproducir en miniatura
J	Retroceso rápido (pulse varias veces para una reproducción más rápida)
K (o Mayús K)	Pausar la reproducción
L	Avance rápido (pulse varias veces para una reproducción más rápida)
Mayús+L	Avance lento (pulse varias veces para una reproducción más lenta)
Mayús+J	Retroceso lento (pulse varias veces para una reproducción más lenta)
Derecha (o X)	Avanzar 1 fotograma
Izquierda (o Z)	Retroceder 1 fotograma
Mayús+Derecha (o Mayús+X)	Avanzar 10 fotograma
Mayús+Izquierda (o Mayús+Z)	Retroceder 10 fotogramas
D (o RePág) (o Ctrl+Izquierda)	Saltar hacia atrás para cortar

Reproducción y transporte

F (o AvPág) (o Ctrl+Derecha)	Saltar hacia delante para cortar
Ctrl+I	Saltar al punto de inicio
Ctrl+O	Saltar al punto de fin
. (punto)	Saltar al siguiente marcador
, (coma)	Saltar al marcador previo

Importador

Intro	Detener animación: capturar fotograma (cuando el fotograma capturado está abierto)
Derecha	Expandir carpeta en árbol
Izquierda	Contraer carpeta en árbol
Teclas de flechas	Navegar arriba, abajo, izquierda y derecha
Ctrl+A	Marcar todo
Ctrl+Mayús+A	Desmarcar todo
F4	Iniciar importación

Interfaz de películas

A (o I)	Marca de inicio
S (o O)	Marca de fin
Mayús+I	Borrar marca de inicio
Mayús+O	Borrar marca de fin
Mayús+U	Borrar marca de inicio y fin
Bloqueo de desplazamiento	Búsqueda de audio sí/no

Interfaz de películas

E (o Inicio)	Ir a inicio
R (o Fin)	Ir al final
P	Conmutar anclado magnético
; (punto y coma)	Dividir clip(s) en la posición del cursor
M	Añadir o suprimir marcador
. (punto)	Saltar al siguiente marcador
, (coma)	Saltar al marcador previo
Ctrl+. (punto)	Abrir la lista de marcadores del panel
Borrar	Suprimir el clip o clips seleccionados de la línea de tiempo
Doble clic en el clip de la línea de tiempo	Abrir el editor de medios para el clip
B	Enviar el clip previo a la pista primaria de la línea de tiempo (en la posición del cursor)
H	Intercambiar vista previa entre la línea de tiempo y la fuente
Ctrl+5	Abrir el Editor de títulos
F5	Mostrar/ocultar el mezclador de audio
F7	Crear canción
+ (teclado numérico)	Acercar la línea de tiempo
- (teclado numérico)	Alejar la línea de tiempo
[(corchete izquierdo)	Alejar en la línea de tiempo
] (corchete derecho)	Acercar en la línea de tiempo

Interfaz de películas

Ctrl+[Ajustar la línea de tiempo a la ventana
Ctrl+]	Mostrar cada fotograma (acercar)
Alt	Proporciona el comportamiento alternativo al editar en la línea de tiempo (insertar/sobrescribir)
T	Modo de recorte sí/no
Derecha	Recortar 1 fotograma a la derecha (con recorte abierto)
Izquierda	Recortar 1 fotograma a la izquierda (con recorte abierto)
Mayús+ Derecha	Recortar 10 fotogramas a la derecha (con recorte abierto)
Mayús+ Izquierda	Recortar 10 fotogramas a la izquierda (con recorte abierto)
Ctrl+Clic en recorte	Añadir un segundo punto de recorte a la misma pista
Mayús+Clic en recorte	Abrir punto de recorte similar en todas las pistas
Tabulador	Cambiar el foco en los puntos de recorte abiertos

Editores de medios

Números 1-8	Elegir una corrección o categoría de efectos
Doble clic en barra de desplazamiento	Devolver la barra de desplazamiento a su posición original
Ctrl+L	Girar la foto hacia la izquierda
Ctrl+R	Girar la foto hacia la derecha

Editores de medios

Alt+Intro	Reproducir a pantalla completa
Esc	Salir de pantalla completa

Editor de títulos

Mayús+Izquierda	Expandir selección de caracteres a la izquierda
Mayús+Derecha	Expandir selección de caracteres a la derecha
Mayús+Ctrl+Izquierda	Igual que Mayús+Izquierda (expandir por palabra)
Mayús+Ctrl+Derecha	Igual que Mayús+Derecha (expandir por palabra)
Ctrl+B	Activar negrita
Ctrl+I	Activar cursiva
Ctrl+U	Activar subrayado
Ctrl+A	Seleccionar todo
Ctrl+D	Cancelar selección
Barra espaciadora	Con el área de la línea de tiempo seleccionada: iniciar y detener la reproducción



El Administrador de instalación de Pinnacle Studio se encarga de realizar la instalación de Pinnacle Studio y de cualquier otro contenido incluido en la aplicación adquirida.

Antes de empezar

Para realizar una instalación de Pinnacle Studio sin problemas, recomendamos varios pasos de preparación.

En primer lugar, confirme que su equipo cumple los requisitos mínimos de sistema del producto. Tenga en cuenta que algunas operaciones, como la codificación AVCHD, exigen requisitos superiores. Para obtener más información, consulte “Requisitos del sistema” en la página 524.

A continuación, compruebe que tiene a mano el número de serie de Studio. Para una copia descargada de la aplicación, podrá encontrar esta información en el correo de confirmación del pedido. También puede recuperar el número de serie en su cuenta de cliente. Si ha obtenido una copia de Pinnacle Studio en disco, encontrará el número de serie en el estuche del DVD. Recomendamos que guarde el número de serie en un lugar seguro.

En algunos sistemas, puede ser recomendable desactivar la protección antivirus antes de instalar Pinnacle Studio.

Nota: Pinnacle Studio se puede instalar en sistemas que contengan instalaciones anteriores de Studio: ambas versiones pueden coexistir.

Instalación de actualización

Si el equipo tiene instalada alguna de las versiones anteriores admitidas, el administrador de instalación reconocerá automáticamente su presencia y permitirá la actualización del software.

Las versiones admitidas incluyen:

- Pinnacle Studio, de la versión 10 a la 18
- Avid Studio
- Avid Liquid de la versión 6 a la 7

Si no hay ninguna de estas versiones instaladas actualmente en el equipo, el sistema le solicitará el número de serie del producto anterior.

Iniciar el Administrador de instalación

Si ha comprado Studio en una tienda en Internet como un archivo descargable, el Administrador de instalación se iniciará al ejecutar el programa ejecutable que ha descargado. (Antes de hacerlo, se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos descargados en una ubicación como un DVD o un disco duro externo).

Si ha comprado Studio en un disco DVD, el Administrador de instalación se iniciará automáticamente en la mayoría de sistemas al insertar el disco. Si no se inicia de forma automática en su equipo, busque y ejecute el archivo "Welcome.exe" en el directorio raíz de DVD.

Registro

Al iniciar por primera vez el Administrador de instalación, verá un formulario de entrada para activar y registrar el producto. Aunque puede activar Pinnacle Studio (validar la licencia de usuario) sin registrar el producto, se recomienda hacerlo. Le permitirá disfrutar de una asistencia de producto optimizada para problemas como la pérdida del número de serie.

Instalaciones de base

La aplicación requiere que estén instalados en el sistema varios componentes de software de Windows, entre ellos .NET Framework. El Administrador de instalación determina de forma automática si los componentes están disponibles y, de ser necesario, los instala. La instalación de estos elementos de base requiere tiempo adicional, pero la instalación principal de Pinnacle Studio se restablecerá en cuanto estos componentes se hayan instalado, incluso si durante la instalación se ha reiniciado el sistema.

Pantalla de bienvenida

La pantalla de bienvenida permite elegir entre dos estilos de instalación:

La **instalación estándar** instala la aplicación y todos los complementos disponibles. Se recomienda esta instalación para la mayoría de los usuarios.

La opción **Instalación personalizada** permite instalar solo algunos de los complementos disponibles.

Controles comunes

Algunos controles están disponibles en ambos métodos de instalación:

- El botón **Cambiar ubicación del instalador** permite especificar la carpeta que contiene los archivos de instalación que el Administrador de instalación debe utilizar. Solo es necesario utilizar este botón si se han movido los archivos de instalación tras haberlos utilizado. El botón abre un explorador de carpetas que permite indicar al Administrador de instalación la nueva ubicación.
- Los enlaces que aparecen en **Conozca más** durante la instalación facilitan información sobre todo tipo de temas relacionados con Studio.

Instalar complementos y contenido extra

Tal y como se describió anteriormente, el Administrador de instalación puede instalar gran variedad de contenido, además de la aplicación Pinnacle Studio. En una instalación estándar, se instalan todos los complementos y plug-ins disponibles. En una instalación personalizada, puede seleccionar exactamente qué elementos desea instalar.

Incluso si decide no instalar elementos de contenido determinados durante la instalación inicial de la aplicación, puede volver al Administrador de instalación en cualquier momento para actualizar la instalación.

Requisitos del sistema

Además del software de Pinnacle Studio, para montar un sistema de edición de vídeo eficiente se requiere un determinado rendimiento del hardware, tal como se indica en este apartado.

Recuerde también que, aunque son importantes, las especificaciones no lo son todo. Por ejemplo, el correcto funcionamiento de los dispositivos de hardware también puede depender del software de controlador suministrado por el fabricante. Descargar las actualizaciones de hardware de la página web del fabricante puede ser de gran ayuda para solucionar problemas con las tarjetas gráficas, las tarjetas de sonido y otros dispositivos.

Sistema operativo

Se recomienda un sistema operativo de 64 bits si tiene previsto editar material en HD.

RAM

Cuanto mayor sea su RAM, más sencillo será trabajar con Pinnacle Studio. Necesitará al menos 1 GB de RAM para lograr un funcionamiento satisfactorio, y le recomendamos incluso 2 GB (o más). Si trabaja con vídeo HD o AVCHD, la recomendación es de 4 GB.

Placa base

Intel Pentium o AMD Athlon 2.4 GHz o superior (cuanto mayor sea, mejor). La edición AVCHD requiere una CPU más potente. La recomendación mínima es de hasta 2,66 GHz para la edición de vídeo AVCHD de 1920 píxeles. Se recomienda un sistema de varios núcleos como Core i7, Core i5 o Core i3.

Tarjeta gráfica

Para la ejecución de Studio, su tarjeta gráfica compatible con DirectX requiere:

- Para el uso habitual, al menos 128 MB de memoria integrada (256 MB preferiblemente).
- Para HD y AVCHD, al menos 256 MB (512 MB preferiblemente).

Unidad de disco duro

El disco duro debe ser capaz de mantener una velocidad de lectura y escritura de 4 MB/seg. La mayoría de unidades tienen capacidad para hacerlo. Durante la primera captura, Studio comprobará su disco duro para asegurarse de que sea suficientemente rápido. Los archivos de vídeo suelen ser bastante grandes, por lo que necesitará suficiente espacio disponible en su disco duro. El vídeo en formato DV ocupa 3,6 MB de espacio en el disco duro por segundo, de manera que para cuatro minutos y medio de vídeo DV se requiere un gigabyte de espacio.

Para capturar desde una cinta de vídeo, recomendamos utilizar un disco duro aparte para evitar conflictos entre Pinnacle Studio y otro software, incluyendo Windows, a la hora de usar el disco durante la captura.

Hardware para la captura de vídeo

Studio puede capturar vídeo a partir de distintos dispositivos digitales y analógicos:

- Todos los tipos de medios auxiliares basados en archivos, incluyendo unidades ópticas, tarjetas de memoria y memorias USB.
- Archivos de unidades conectadas al equipo.
- Para videocámaras DV o HDV con conexión IEEE-1394.

- Cámaras y grabadoras de vídeo analógicas.
- DVDs y discos Blu-ray.
- Cámaras fotográficas digitales.

Guía del usuario de Pinnacle Studio™ 20

Copyright 2016 Corel Corporation. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones del producto, precio, empaquetado, asistencia técnica e información (“especificaciones”) se refieren sólo a la versión comercial en inglés. Las especificaciones para todas las demás versiones (incluidas versiones en otros idiomas) pueden variar.

Información de patentes de Corel: www.corel.com/patent

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR COREL “TAL COMO ESTÁ”, SIN NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE CALIDAD COMERCIAL, CALIDAD SATISFACTORIA, COMERCIALIZABILIDAD, O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, O AQUELLAS DERIVADAS DE LAS LEYES, PRÁCTICAS Y USOS COMERCIALES, DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL O CUALQUIER OTRA. USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS DE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O DE SU USO. COREL NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA HACIA USTED O CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA O DETERIORO DE DATOS U OTRA PÉRDIDA COMERCIAL O ECONÓMICA, INCLUSO SI COREL HUBIERA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN DICHOS DAÑOS, O SI ÉSTOS FUERAN PREVISIBLES. COREL TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE DE RECLAMACIONES DE TERCEROS. LA SUMA MÁXIMA DE RESPONSABILIDAD DE COREL HACIA USTED NO EXCEDERÁ EL IMPORTE ABONADO POR USTED POR EL MATERIAL. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO.

© 2015 Corel Corporation. Todos los derechos reservados. Corel, el logotipo de Corel, el logotipo del globo de Corel, Pinnacle Studio, Dazzle y MovieBox son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales. Todos los demás nombres de productos y cualquier marca registrada o sin registrar mencionada se utilizan con propósito de identificación solamente y pertenecen exclusivamente a sus respectivos propietarios.

Le rogamos respetar los derechos de los artistas y creadores. Los contenidos como música, fotos, vídeos e imágenes de famosos están protegidos por las leyes en muchos países. No se puede usar el contenido de otras personas a menos que se tengan los derechos o el permiso del propietario.